


PRIPREMA MINIMEIS NOSILJKE ZA UPORABU

Uvijek pregledajte nosiljku prije uporabe. Provjerite ima li poderanih šavova, potrganih remena ili tkanine te oštećenih kopči ili drugih oštećenih dijelova. Ako pronadete oštećenje, odmah prestanite koristiti nosiljku i kontaktirajte nas za podršku.


1. Uklonite bočne remene koji drže MiniMeis u sklopljenom položaju.
2. Zakrenite naslon prema gore. Obje strane naslona trebale bi se uvući u donji dio okvira.
3. Prije svake uporabe provjerite jesu li obje strane okvira sigurno pričvršćene.



ZA DJECU STARIJU OD 10 MJESECI

Pobrinite se da je dijete sigurno postavljeno u nosiljku prema dolje navedenim uputama.

1. Stavite MiniMeis na ramena. Spojite kopče za bočne i prsne remene. Čvrsto zategnite bočne remene.
2. Podignite dijete i smjestite ga do kraja u sjedalicu. Dijete ne smije sjediti između nosiljke i vašeg vrata. Mora biti okrenuto prema naprijed.
3. Odmah pričvrstite pojas oko struka djeteta i čvrsto ga zategnite.
4. Pričvrstite remene oko nogu djeteta i osigurajte ih kopčom. Uvijek provjerite jesu li sve kopče, remeni i podešavanja sigurno pričvršćeni.




DODATNA POTPORA ZA DJECU OD 6 – 10 MJESECI

Ako vašem djetetu treba dodatna potpora gornjeg dijela tijela, koristite MiniMeis s pojasom u 9 uporišnih točaka, kako je opisano u nastavku.

Dijete mora biti u stanju samostalno sjediti.

1. Osigurajte dijete u nosiljci pričvršćivanjem naramenica u omču između njegovih bedara i dvije omče na stražnjem dijelu okvira.
2. Zatvorite i zategnite pojas oko struka te remene za noge.
3. Provucite svoje ruke kroz remene sa svake strane MiniMeisa i uhvatite dijete oko struka (kao što to inače radite kada ga podižete na ramena).
4. Podignite dijete na ramena.
5. Pričvrstite MiniMeis zakopčavanjem prsnog i bočnih remena. Čvrsto zategnite bočne remene. Uvijek provjerite jesu li sve kopče, remeni i podešavanja sigurno pričvršćeni.



ISPRAVAN SJEDUĆI POLOŽAJ

Ako ne uspijete odmah u potpunosti smjestiti dijete u nosiljku, upotrijebite njegove noge kako biste ga pravilno pogurali u sjedalo.

Odmah pričvrstite i zategnite pojas oko struka. Provjerite pomoću ogledala sjedi li dijete pravilno u sjedalu, s lagano zaobljenim leđima.



PRILAGODBA ZA ŽENE

Ako nosiljka i dalje nije udobna u području prsa nakon podešavanja remena, otpustite prsni remen.


Dva bočna remena MORAJU ostati spojena i čvrsto zategnuta.



PRILAGODBA ZA SVE


Odvojite vrijeme za podešavanje svih remena kako bi se nosiljka u potpunosti prilagodila vašem tijelu.

Ako se MiniMeis naginje unatrag, otpustite prsni remen i dodatno zategnite bočne remene.



KAKO SKLOPITI / SPREMITI MINIMEIS NOSILJKU

1. Primite remen označen s "FOLD" jednom rukom.
2. Drugom rukom povucite gornji dio okvira prema gore. Naslon će se izvući iz donjeg dijela konstrukcije.
3. Preklopite naslon prema dolje.
4. Prebacite bočne remene preko sklopivih zglobova u križnom uzorku kako biste MiniMeis zadržali u sklopljenom položaju. Upotrijebite kopče za dodatno učvršćivanje.



PRODULJENA GARANCIJA

1. Registracijom svojih MiniMeis proizvoda ostvarujete dodatnu godinu garancije, čime ukupno dobivate 2 godine garancije od datuma kupnje.
2. Svoju MiniMeis nosiljku možete registrirati na službenoj MiniMeis stranici:

<https://minimeis.com/pages/product-registration>

