


MINIMEIS RUKSAK

KAKO GA POSTAVITI NA MINIMEIS NOSILJKU?


1. Dvije kukice pričvršćuju se na prednji dio MiniMeis ruksaka. Najprije pričvrstite kukicu s jedne strane, zatim zakrenite i pričvrstite kukicu s druge strane.
2. Izbjegavajte viseće/opuštene remene tako da spremite naramenice u džep kada je ruksak spojen na MiniMeis nosiljku.
3. Vizualna provjera: ruksak sigurno visi ispod MiniMeisa nosiljke.



VAŽNO: OVA TORBA NIJE IGRAČKA! NIJE NAMIJENJENA DJEČJOJ IGRI.

KAKO GA POSTAVITI ZA SJEDENJE

1. Ruksak se lako pretvara u dječje sjedalo dok ste u pokretu. Potpuno otvorite bočni patentni zatvarač „a“. Izvucite trotočkastu podlogu za sjedalo „b“ koja je skrivena unutra.
2. Navucite ruksak preko naslona bilo koje stolice/klupe ili sličnog. Stražnja podstava „c“ mora biti na strani na kojoj se sjedi. Pričvrstite bočne trake „d“ na prednji dio podloge za sjedalo.



VAŽNO: PAŽLJIVO PROČITAJTE UPOZORENJE NA OZNAČI NA SJEDALU

! WARNING

OPASNOST OD PADA I ZAPETLJAVANJA

Kako biste spriječili OZBILJNE OZLJEDE zbog pada ili klizanja van:

- NIKADA ne ostavljajte dijete bez nadzora
- Ne koristiti odvojeno (samostalno)
- Pravilno pričvrstite na stolicu ili klupu
- Sjedalo možda neće odgovarati svim stolicama ili klupama
- NIKADA ne koristite sjedalo s djetetom mlađim od 6 mjeseci ili s djetetom koje ne može samostalno sjediti uspravno
- Ne postoji primjenjiv sigurnosni standard za ovu vrstu proizvoda
- Koristite na vlastiti rizik
- Po potrebi izvadite sadržaj iz ruksaka:



Neke stolice možda nisu dovoljno stabilne za sjedenje bebe



Budite POSEBNO pažljivi s težinom i ravnotežom