


Beyond B



USER MANUAL



Rear facing



Stature height: 40 - 125 cm



Max. weight: 22 kg



Age approx.: from birth until
6 years

UN regulation no. R129



BeSafe®
Scandinavian
Safety



Contents



3



20



35



52



68



85



102



119



136



153



170



189



206



223



240



257



274



292



309



326



342



359



376



393



410



426



441



458



473



490



507



522



537

Thank you for choosing BeSafe Beyond B

We're so excited to accompany you and your little one on your travels and keep them safe!

In this manual we'll explain to you all there is to know about your seat.

 It is important that you read this user manual BEFORE installing your seat. Incorrect installation could endanger your child.

Vital information

Installation & usage



- The child seat MUST NOT be installed in a front seat WITH AN ACTIVATED FRONTAL AIRBAG.
- When using in Spain: Article 117 of the General Regulation of Traffic in Spain prohibits driving with children of stature height equal to or less than 135 centimeters located in the front seats of the vehicle, unless the vehicle does not have rear seats, all rear seats are already occupied by children below 135 cm or if it is not possible to install the child seat in the rear seat.
- This seat can only be installed on the BeSafe Beyond Base
- This seat is approved rear facing for children with a stature height from 40 to 125 cm with a maximum weight up to 22 kg.
- When driving with a child sitting in the seat, the seat must always be locked in the driving position. Never drive with the seat rotated to the side when a child is sitting in the seat.
- The harness straps must always be locked when the child is in the seat.
- The harness straps must be tightened without slack and not twisted.
- Make sure to tighten the harness extremely well, so that you can no longer make a horizontal fold in the belts. When you tighten the harness, make sure that the child is positioned well against the backrest.
- The shoulder pads and crotch strap pad contain magnets. Magnets can influence electronic equipment such as pacemakers or other medical devices.
- Especially for older children, check on your child regularly to avoid that they manipulate or mishandle the product in abnormal ways. Explain to your child why this is important.
- Protect any part of the child's body which is exposed to the sun.
- Always dress your child in a thin layer of clothes to avoid direct contact between harness belts and skin. Avoid puffy clothes since this prevents



being able to tighten the belts fully.

- Remove the baby insert earliest at a stature height of 61 cm, latest at a stature height of 75 cm. It is not allowed to be used if the child is taller than 75 cm.
- You must stop using this seat and change to the next suitable seat when ONE of these conditions is met: 1) The child is taller than 125 cm; 2) The child incl. clothes weighs more than 22 kg; 3) The shoulder height exceeds the highest position of the shoulder belts; 4) The top of the ears is above the highest point of the headrest in the highest position.
- Never leave your child unattended in the seat.
- Make sure all passengers are informed about how to release your child in case of emergency.

Handling & maintenance

- Replace the product if it has been in a collision where the speed was 10 km/h and above or if there is a suspicion that the seat has been damaged for whatever reason. Although it may look undamaged, if you were to have another accident, the seat may not be able to protect your child to the level to which it was designed.
- Prevent the product from becoming trapped or weighed down by luggage, seats and/or slamming doors.
- Make sure luggage or other objects are properly secured. Unsecured luggage may cause severe injuries to children and adults in case of accidents.
- DO NOT attempt to dismantle, modify or add any part to the product. Warranty will be void if non-original parts or accessories are used.
- Never use the seat without the cover. The cover is a safety feature and may only be replaced by an original BeSafe cover.
- Do not use any aggressive cleaning products; these may harm the construction material of the product.
- When washing the seat cover, make sure to follow the wash label on the inside of the cover.
- BeSafe advises that child seats should not be bought or sold second-hand.
- DO NOT use the product for longer than 15 years. Due to ageing, the quality of the material may change.
- DO NOT use the product at home. It has not been designed for home use and can only be used in a vehicle.
- When the product is mounted in the car, check all the areas where the child seat might touch the interior. We recommend using a (BeSafe)






protection cover in these places to avoid cuts, marks or discolouration to the interior of the vehicle, especially in vehicles with leather or wooden interiors.

- If in doubt, consult either the car seat manufacturer or the retailer.


Components

- a Headrest
- b Shoulder pads (2x)
- c Baby insert
- d Shoulder belts (2x)
- e Hip belts (2x)
- f Harness buckle
- g Crotch strap pad
- h Crotch strap
- i Central adjuster button
- j Central adjuster strap
- k Recline & rotation handle
- l SIP+ attachment point (2x)
- m SIP+
- n Headrest handle




Attaching the SIP+

1. The seat is delivered with removable SIP+ (side impact protection+). This extra side impact protection should be used on the door side of the vehicle. It can be connected by placing it onto the SIP+ attachment point and then rotating it clockwise until you feel it click into place. The seat already offers high level integrated side impact protection. This extra side impact protection improves the protection in the side impact even further. (1, 2, 3, 4)
2. Do not use the SIP+ on the seat when the space between seat and door of the vehicle is too small, which might lead to a situation where the seat is not positioned correctly on the vehicle seat.
3. In case the SIP+ sits at the height of the door window and your car is equipped with side curtain airbags, then do not use the SIP+ if there is less than 10 cm distance between the SIP+ and the window.



Installing the seat onto the Beyond Base

1. Check if the ISOfix and floor support indicators on the base are green.
2. You find the detailed explanation on how to install the base into the car in the base's user manual.
3. If you want to install the seat rotated towards you onto the base, you can turn the rotation disc, so that the child on the sticker is facing towards you. (5, 6)
4. Position the seat in the correct position on the base until it clicks with the base and the seat connection indicator at the front shows green. (7, 8, 9)
5. It can help to click the seat into position more smoothly by tilting the bottom of the seat a bit away from you and putting the seat down "further away" than needed, and then sliding the seat towards you. It will then drop into the locking position almost by itself.
6. To help you find the correct position, you can use the yellow markings on the bottom of the seat and on the base disc. Align the yellow markings with each other. (10)
7. Rotate the seat on the base until it locks into driving position.
8. When having the child seat installed rear facing in the back, it is recommended to position the front vehicle seat in a way that it is close to touching the child seat. Make sure that the child seat can still rotate freely.




Removing the seat from the base

- The seat can be taken off by pulling the seat release handle at the front of the base. (11, 12)


Rotating the seat

1. To make getting your child in and out of the seat easier, you can rotate the seat towards the door.
2. To rotate the seat, push the recline & rotation handle in the middle of the seat. You can rotate the seat in any recline position. (13)
3. To bring the seat back into driving position, rotate it into rear facing position until you hear a click and the seat is locked. (14, 15)
4. The seat can rotate a maximum of approx. 110° away from the rear facing position, then it is blocked.




Placing the child into the seat

1. While pressing the button of the central adjuster, pull the shoulder belts away from the seat with a flat hand. Make sure to pull the belts evenly so that they stay at the same length. Do not pull on the shoulder pads, as they are fixed and cannot move. (16)
2. Open the harness buckle. (17)
3. To keep the shoulder straps out of the way, place the shoulder pads onto the magnets on each side of the seat shell. (18)
4. To keep the crotch strap out of the way, fold the crotch strap forwards till it meets the magnet to hold it in place.
5. Place your child into the seat and adjust the position of the shoulder belts and headrest if needed - see section "Adjusting to the growing child".
6. Place the shoulder belts over the child's shoulders and close the buckle: **CLICK!** (19)




7. Pull the central adjuster strap straight away from the seat to tighten the harness. Make sure to tighten the harness extremely well, so that you can no longer make a horizontal fold in the belts. When you tighten the harness, make sure that the child is positioned well against the backrest. (20, 21, 22)



Changing the recline angle

1. The recline angle can be adjusted to how it is comfortable for your child. To do so, access the recline & rotation handle in the middle of the leg area. (23, 24)
2. For small babies or when sleeping, we recommend using the seat in the most reclined position.
3. Take care not to rotate the seat if you only want to adjust the recline angle. (25)




Adjusting the seat to the growing child

Shoulder belt/headrest height

1. The height of the shoulder belts and the headrest can be adjusted by pulling the headrest handle upwards at the back of the headrest and moving the headrest up or down. To be able to do so, the harness buckle has to be opened and the straps have to be pulled out. (26)
2. To find the right height for your child, move the headrest all the way up, place your child into the seat, and then move the headrest downwards until it sits directly on your child's shoulders. (27)
3. Important for use on the front seat: you should always have a minimum distance of 5 cm between the car's front shield and the top of the child's head or headrest, whichever is higher. If your car does not enable this for the highest headrest positions, you need to move the seat to the back seat instead. (28)

Leg space

- You can decide with how much leg space you want to install the seat by adjusting the base's front brace position. This needs to be done before installing the base. See user manual of the base. (28)




Cushion inserts

- Remove the baby insert earliest at a stature height of 61 cm, latest at a stature height of 75 cm. (29, 30)


To remove the baby insert:

1. Push the button on both headrest connectors while pulling them away from the connection openings beneath the seat headrest. (31, 32)
2. Then pull on the side walls of the baby insert to remove the bottom connectors from the openings in the seat. (33)




To put the baby insert back into the seat:

1. Check that no crumbs or dirt have come into the bottom connector openings in the seat. If needed, clean the slots with a thin brush.
2. To put the baby insert back into the seat, we recommend first putting the headrest into the 3rd or 4th lowest position. (34)
3. Then make the harness belts long, connect the shoulder pads to the magnets on the sides of the seat, and place the belt buckles to the outsides to have them out of the way.
4. Take the insert and loosely place it into the seat by slotting the hip belts into the bottom slots, and placing the shoulder belts into the upper slots near the head part. (35, 36)
5. Check that the buckle is not beneath the insert but to the front.
6. Align the headrest connectors of the baby insert with the connection points in the seat headrest and push until they click in place. (37)
7. Then move the headrest all the way to the lowest position. This helps to bring the bottom connectors automatically into the right place. (38)
8. Then align the bottom connectors of the insert with the openings in the seat and push down in the middle of the insert until they click in place.




DO NOT push down on the side walls of the insert to avoid damage. (39, 40, 41)

9. To verify that the insert is fully connected to the seat, move the seat's headrest upwards by pulling the handle on top. The headrest part of the baby insert should move along with the seat's headrest, and the bottom part of the insert should stay in place. Should you notice that the bottom part moves slightly upwards when moving the headrest, the bottom connectors are not correctly clicked in. Please repeat the installation steps to put the baby insert into the seat and then verify again. (42, 43)
- When driving without a child in the seat, make sure that all bottom and headrest connection points are fully connected and the belts are fully placed into the openings
 - Note that this seat's baby insert is only compatible with Beyond (360) B seats approved from 40 cm on, and is not possible to be used with other Beyond seats approved from 61 cm on
 - Note: it is normal that while the baby insert is in place, the seat's headrest cannot be pulled higher than the first 4 positions. Once your child has outgrown the baby insert, it can be removed and the headrest then adjusted further to your child.



Ergo Cushion™ (lumbar spine support) [not on all models]

- If your seat is delivered with 2 Ergo Cushions™ inside storage pockets, you must remove those cushions from their storage pockets for children taller than 105 cm.
 - You can use those cushions to insert into pockets in the backrest, offering your child added comfort by creating a support for the lumbar part of the spine. This is recommended for children from approx. 4 years on.
1. To remove the cushions from the storage pockets: open the 2 zippers in the back of the main cover and take out the cushions from the left and right side panel of the fabric cover (44, 45)
 2. To use the cushions for lumbar spine support: place one cushion into each pocket (upper and lower) that you find on the backside of the fabric cover's back panel. The pocket openings are marked by coloured stitching. (46)
 3. Close both zippers again.
 4. With your child in the seat, we recommend to check with your hand if





the curve in their lumbar spine is filled/supported by the now cushioned dome.

5. If you want/need to make further adjustments, you can vary the placement of the cushions: e.g. using only one cushion, or placing both cushions into the same pocket (upper or lower). (47)

Removing and refitting the cover

- Please take care when you remove the cover, as re-fitting the cover is done in reverse.
- The cover of the headrest can be taken off separately.
- For further instructions, please visit www.besafe.com
- Before washing make sure to close all velcro and zippers.
- When washing the seat cover, make sure to follow the washing label on the inside of the cover.

WARNING: Potential misuse

- The child seat **MUST NOT** be installed in a front passenger seat **WITH AN ACTIVATED AIRBAG**.
- The floor support must always be used. Make sure that the floor support is fully pushed down and that the seat is positioned horizontally with the spirit level in the green area.
- Never drive with a child in the seat if the seat is rotated to the side.
- Make sure all indicators are green before you drive.

Guarantee

- Should this product prove faulty within 24 months of purchase due to materials or manufacturing fault, except covers and harness straps, please return it to the original place of purchase.
- The guarantee is only valid when you use your seat appropriately and with care. Please contact your retailer, they will decide if the seat will be returned to the manufacturer for repair. Replacement or return cannot be claimed. The guarantee is not extended through repair.
- The guarantee expires: when there is no receipt, when defects are caused by incorrect and improper use, when defects are caused by abuse, misuse or negligence.

Disassembly & disposal of the product

- This product can be disassembled into different materials for waste handling; please visit www.besafe.com for detailed instructions.
- Please hand in the product at a designated collection point for handling non-general household waste.

Disposal of the packaging

- The packaging of this product contains several components like cardboard, please separate these materials and hand them in the designated collection points in your area.

Takk for at du valgte BeSafe Beyond B

Vi gleder oss til å bli med deg og dine små ut på reise og holde dem trygge! I denne bruksanvisningen vil vi forklare alt du trenger å vite om barnestolen/autostolen din.

⚠ Det er meget viktig at du leser denne bruksanvisningen FØR du begynner å montere stolen din. Feilmontering kan i verste fall skade ditt barn.

⚠ Viktig informasjon

Montering & bruk

- Barnestolen/autostolen må IKKE monteres på forseter med AKTIV FRONTAIRBAG.
- Ved bruk i Spania: Artikkel 117 i Trafikkloven i Spania forbyr barn under 135 cm å sitte i forsetet, med mindre bilen ikke har bakseter, alle bakseter allerede er brukt til barn under 135 cm eller dersom det ikke er mulig å montere barnestolen i baksetet.
- Denne stolen kan kun monteres på BeSafe Beyond Base.
- Dette setet er godkjent bakovervendt for barn med høyde fra 40 til 125 cm med maksimal vekt på 22 kg.
- Når du kjører med barn i barnestolen/autostolen må stolen alltid stå låst i kjøreposisjon. Kjør aldri med stolen rotert til siden når det er barn i barnestolen.
- Barnet skal alltid være fastspent når det sitter i stolen.
- Barnestolens/autostolens belter må/skal strammes uten å vris/snoes.
- Pass på å stramme internbeltet svært godt, slik at det ikke lenger er mulig å lage en brett / fold i beltet. Når du strammer internbeltet, pass på at barnet sitter helt inn mot seteryggen.
- Skulderpolstringene og skrittstroppen inneholder magneter. Magneter kan påvirke elektronisk utstyr som pacemakere eller annet medisinsk utstyr.
- Spesielt for eldre barn, sjekk barnet regelmessig for å unngå at de manipulerer eller bruker produktet feil. Forklar barnet hvorfor dette er viktig.
- Pass på å beskytte/beskyt barnet mot sollys.
- Barnet skal alltid ha på seg et tynt lag klær, slik at det ikke er direkte kontakt mellom beltene og barnets hud. Unngå tykke klær, da disse kan hindre beltene i å strammes korrekt.
- Fjern babyinnlegget tidligst når barnet er 61 cm, senest ved 75 cm. Det



er ikke tillatt å bruke det hvis barnet er høyere enn 75 cm.


- Barnestolen / autostolen skal ikke lenger brukes når en av følgende betingelser er oppfylt: 1) Barnet er over 125 cm, 2) Barnets vekt inkludert klær overstiger 22 kg, 3) Skulderhøyden overstiger skulderbeltenes høyeste posisjon, 4) Toppen av ørene er høyere enn høyeste punkt på hodestøtten, når denne står i høyeste posisjon.
- Forlat aldri barn i bilen uten tilsyn.
- Informer dine medreisende om hvordan de ved en eventuell ulykke frigjør barnet fra barnestolen/autostolen.

Håndtering & Vedlikehold

- Bytt ut produktet dersom det har vært i en kollisjon hvor farten var 10 km/t eller mer eller dersom det er grunn til å tro at stolen av en eller annen grunn har blitt skadet. Selv om stolen ser uskadet ut, vil den ved en eventuell ny ulykke kanskje ikke være i stand til å beskytte barnet i samme grad som den er laget for.
- Pass på at produktet ikke kommer i klem eller tynges ned av bagasje, seter og / eller dører som lukkes.
- Kontroller at bagasjen eller andre objekter er tilstrekkelig sikret. Usikret bagasje kan påføre barn og voksne alvorlige skader ved en ulykke.
- Forsøk IKKE å demontere, modifisere eller legge til ekstra deler til produktet. Garantien bortfaller dersom uoriginale deler eller tilbehør har vært brukt.
- Anvend aldri stolen uten dens originale trekk. Trekket er en del av stolens sikkerhetskonstruksjon og kan kun byttes ut med originale BeSafe trekk.
- Bruk ikke sterke rengjøringsmidler. Disse kan skade produktets konstruksjonsmaterialer.
- Ved vasking av trekket / betrækket skal anvisningene på etiketten på innsiden av trekket / betrækket alltid følges.
- BeSafe fraråder kjøp og salg av brukte barnestoler.
- IKKE BRUK produktet lenger enn 15 år. Materialkvaliteten kan endres pga. aldring.
- Skal IKKE brukes hjemme. Barnestolen/autostolen er ikke beregnet for hjemmebruk og skal kun brukes i bil.
- Når produktet er montert i bil, sjekk alle områder hvor barnestolen/ autostolen kan komme i kontakt med bilens interiør. Vi anbefaler å bruke (BeSafe) beskyttelsestrekk for å unngå kutt, merker eller misfarging av bilens interiør. Dette gjelder særlig i biler med lær- eller treinteriør.
- Kontakt produsent eller utsalgsted dersom du er i tvil.


Viktige deler

- a Hodestøtte
- b Skulderpolstringer (2x)
- c Babyinnlegg
- d Skulderbelter (2x)
- e Hoftebelter (2x)
- f Lås
- g Skrittstroppolstring
- h Skrittstropp
- i Sentraljusteringens knapp
- j Beltestropp til sentraljustering
- k Håndtak til rotasjon og justering av sittestilling
- l Festepunkter til SIP+ (2x)
- m SIP+
- n Håndtak for justering av hodestøtte




Montering av SIP+

1. Stolen leveres med avtakbar SIP+ (ekstra sidekollisjonsbeskyttelse). Denne ekstra sidekollisjonsbeskyttelsen kan brukes på den siden av stolen som vender mot bildøren. Du monterer den ved å trykke den inn i SIP+ festepunktet og deretter rotere den med klokka til den klikkes på plass. Stolen har meget god sidekollisjonsbeskyttelse integrert. Den ekstra sidekollisjonsbeskyttelsen øker sidekollisjonsbeskyttelsen ytterligere. (1, 2, 3, 4)
2. Bruk ikke SIP+ på stolen dersom plassen mellom barnestol/autostolen og bildør er for liten, da dette kan føre til at barnestolen ikke blir stående riktig i bilen.
3. Dersom SIP+'en er i høyde med vinduet og bilen er utsyrt med kollisjonsgardiner, skal SIP+ ikke brukes, med mindre det er minst 10 cm avstand mellom SIP+ og vindu.



Montering av stolen på Beyond-basen

1. Kontrollér at både ISOfix-indokatorene samt støttebenindikatoren viser grønt.
2. I bruksanvisningen for basen finnes detaljert forklaring på hvordan basen monteres.
3. Hvis du ønsker å montere stolen rotert mot deg på basen, kan du vri rotasjonsplaten slik at barnet på klistremerket har ansiktet mot deg. (5, 6)
4. Plassér stolen i riktig posisjon på basen slik at den klikker inn i basen og indikatoren foran på basen viser grønt. (7, 8, 9)
5. Det kan være lettere å klikke setet på plass ved å vippe bunnen av setet litt fra deg, føre det over og litt forbi rotasjonsplaten og deretter la det skli inn i posisjon ved føre det mot deg. Da vil det falle på plass i låseposisjonen nesten av seg selv.
6. De gule merkene under stolen og på basens rotasjonsplate hjelper deg å finne riktig posisjon. De gule merkene skal stå på linje. (10)
7. Drei barnestolen på basen til den låses i kjøreposisjon.
8. Når barnestolen/autostolen er montert i baksetet anbefales det å stille forsetet slik at det nesten berører barnestolen. Pass på at stolen fortsatt kan roteres fritt.




Å fjerne stolen fra basen.

- Stolen løsnes ved å trykke på utløseknappen foran på basen. (11, 12)


Rotering av stolen

1. For enklere å få barnet inn og ut av stolen kan du rotere stolen mot døren.
2. For å rotere stolen trykk inn håndtaket for sittestilling og rotasjon midt på stolen foran. Stolen kan stå hvilken som helst sittestilling mens den roteres. (13)
3. For å sette stolen i kjøreposisjon roterer du den til bakovervendt stilling til du hører et klikk og stolen er låst. (14, 15)
4. Stolen blokkeres når den roteres til maks ca 110 grader bort fra bakovervendt posisjon.




Plassering av barnet i barnestolen/autostolen

1. Trykk inn sentraljusteringsknappen og hold den inne mens du trekker ut internbeltet med flat hånd. Pass på å dra beltene likt, slik at de forblir like lange. Dra ikke i skulderpolstringene, disse er festet og kan ikke beveges. (16)
2. Åpne beltespennen. (17)
3. For at internbeltet ikke skal være i veien plasserer du skulderpolstringene på magnetene på hver side av stolskallet. (18)
4. For at skrittroppen ikke skal være i veien bøyer du den fremover til den kommer i kontakt med magneten som holder den på plass. (19)
5. Plassér barnet i setet og justér om nødvendig høyden på skulderbeltene og hodestøtten - se "Tilpassing etter hvert som barnet vokser"
6. Plassér skulderbeltene over barnets skuldre og fest dem i låsen: KLIKK! (19)




7. Trekk i beltet i sentraljusteringen for å stramme internbeltet. Pass på at internbeltet strammes svært godt, det skal ikke være mulig å lage en horisontal brett / fold på beltet. Når du strammer internbeltet, skal barnet sitte godt inn mot/innad stolryggen. (20, 21, 22)



Endring av sittestilling

1. Sittestillingen kan endres etter barnets behov ved hjelp av håndtaket for sittestilling og rotasjon som befinner seg i midten foran på stolen. (23, 24)
2. For små babyer eller når barnet sover, anbefaler vi å bruke stolen i den mest tilbaketrente stillingen.
3. Ikke roter stolen dersom du bare ønsker å endre sittestilling. (25)




Tilpasning etter hvert som barnet vokser

Høyde på hodestøtte og skulderbelter

1. Høyden på hodestøtten og skulderbeltene kan justeres ved å dra håndtaket på baksiden av hodestøtten opp og deretter bevege hodestøtten opp eller ned. For å få til dette må beltelåsen være åpnet og beltene slake / slækket. (26)
2. For å finne riktig høyde til barnet beveger du hodestøtten helt opp, plasserer barnet i stolen og beveger deretter hodestøtten nedover helt til den sitter rett på barnets skuldre. (27)
3. Viktig: ved montering i forsetet skal det alltid være minst 5 cm mellom bilvinduet og toppen av barnets hode eller hodestøtten, alt etter som hva som er høyest. Dersom dette ikke er mulig i din bil, må barnestolen/ autostolen brukes i baksetet i stedet. (28)

Benplass

- Du bestemmer hvor mye benplass du ønsker på stolen ved å justere frontbøylen på basen. Dette må gjøres før basen monteres. Se basens bruksanvisning. (28)





Ileggsputer

- Fjern babyinnlegget tidligst når barnet er 61 cm, senest ved 75 cm. (29, 30)


For å fjerne babyinnlegget:

- Trykk på knappen på begge hodestøttefestene mens du trekker dem bort fra tilkoblingsåpningene under hodestøtten på stolen. (31, 32)
- Trekk deretter i sideveggene på babyinnlegget for å løsne de nederste festene fra åpningene i setet. (33)




For å sette babyinnlegget tilbake i stolen:

1. Sjekk at det ikke har kommet smuler eller smuss inn i åpningene for de nederste koblingene i setet. Rengjør sporene med en tynn børste om nødvendig.
2. For å sette babyinnlegget tilbake i stolen, anbefaler vi først å plassere hodestøtten i den tredje eller fjerde laveste posisjonen. (34)
3. Løsne deretter selene, fest skulderpolstringene til magnetene på sidene av stolen, og plasser beltespennene på utsiden slik at de er ute av veien.
4. Plassér innlegget løst i stolen ved å føre hoftebeltene inn i de nederste sporene og skulderbeltene inn i de øvre sporene nær hodestøtten. (35, 36)
5. Sjekk at beltelåsen ikke er under innlegget, men foran.
6. Plassér babyinnleggets hodestøttefester inn mot tilkoblingspunktene i stolens hodestøtte og trykk til de klikker på plass. (37)
7. Flytt deretter hodestøtten helt til laveste posisjon. Dette hjelper til med å bringe de nederste koblingene automatisk på plass. (38)




8. Plassér deretter de nederste koblingene på innlegget mot åpningene i stolen og trykk ned i midten av innlegget til de klikker på plass. IKKE trykk ned på sideveggene på innlegget for å unngå skade. (39, 40, 41)
 9. For å kontrollere at babyinnlegget er riktig koblet til stolen, trekk stolens hodestøtte oppover ved å dra i håndtaket på toppen. Hodestøtten på babyinnlegget skal bevege seg sammen med stolens hodestøtte, og den nederste delen av innlegget skal forbli på plass. Hvis du merker at den nederste delen beveger seg litt oppover når du flytter hodestøtten, er ikke de nederste koblingene riktig festet. Gjenta installasjonstrinnene for å montere babyinnlegget i stolen og kontroller på nytt. (42, 43)
- Når du kjører uten barn i setet, sørg for at både de nedre og øvre festene på babyinnlegget er tilkoblet og at beltene er riktig plassert i åpningene.
 - Merk at dette babyinnlegget kun er kompatibelt med Beyond B-seter godkjent fra 40 cm og oppover og ikke kan brukes med andre Beyond-seter godkjent fra 61 cm og oppover.
 - Merk: Det er normalt at stolens hodestøtte ikke kan justeres høyere enn de første 4 posisjonene når babyinnlegget er installert. Når barnet har vokst ut av babyinnlegget, kan det fjernes og hodestøtten justeres videre etter barnets størrelse.



Ergo Cushion™ (korsryggstøtte) [ikke på alle modeller]

- Hvis stolen leveres med 2 Ergo Cushions™ i oppbevaringslommer, må du fjerne disse putene fra oppbevaringslommene for barn som er høyere enn 105 cm.
 - Disse putene kan settes inn i lommene i ryggstøtten for å gi ekstra komfort med støtte for korsryggen. Dette anbefales for barn fra ca. 4 år.
1. For å fjerne putene fra oppbevaringslommene: åpne de 2 glidelåsene på baksiden av hovedtrekket og ta ut putene fra venstre og høyre sidepanel på tekstiltrekket. (44, 45)
 2. For å bruke korsryggstøtten: plassér en pute i hver lomme (øvre og nedre) som du finner på baksiden av trekkets bakre del. Lommeåpningene er merket med farget søm. (46)
 3. Lukk begge glidelåsene igjen.
 4. Vi anbefaler å sjekke med hånden mens barnet sitter i stolen, at korsryggen får god støtte fra putene.
 5. Ved behov for ytterligere justeringer kan plasseringen av putene varieres: f.eks. bruke bare én pute, eller plassere begge putene i samme lomme (øverst eller nederst). (47)



Ta av og sette på igjen trekket

- Vær oppmerksom når du tar av trekket, da montering av trekket gjøres i omvendt rekkefølge.
- Trekket til hodestøtten kan tas av separat.
- For videre instruksjoner, se www.besafe.com
- Lukk alle borrelåser og glidelåser før vask.
- Ved vask følg anvisningene på etiketten på innsiden av trekket.

⚠ Advarsel: Potensiell feilbruk

- Det er FORBUDT å montere barnestolen/autostolen i forseter MED AKTIV AIRBAG
- Støttebenet må alltid brukes. Pass på at støttebenet er trukket helt ned og at stolen er posisjonert horisontalt med vateret i det grønne området.
- Kjør aldri med barn i barnestolen/autostolen om denne er rotert til siden.
- Pass på at alle indikatorer viser grønt før du kjører.

Garanti

- 2 års garanti ved fabrikasjonsfeil, gjelder fra kjøpstidspunktet, gjelder ikke trekk og internbelter, ta kontakt med forhandler.
- Stolen må/skal brukes i henhold til bruksanvisning for at garantien skal være gyldig. Ta kontakt med forhandler som vil vurdere om stolen skal sendes til reparasjon. Retur eller ny stol kan ikke kreves. Garantien forlenges ikke ved reparasjon.
- Garantien bortfaller ved manglende kvittering, feilbruk eller ved feil på stolen som er forårsaket av vanskjøtsel.

Demontering og kassering av produktet

- Dette produktet kan demonteres og de ulike delene leveres til kildesortering. Se www.besafe.com for detaljer.
- Lever produktet til egnet mottak for kildesortering.

Avfallshåndtering av emballasjen

- Emballasjen til dette produktet inneholder flere komponenter som papp. Sorter disse materialene og lever dem inn på egnede innsamlingssteder i ditt område.

Tack för att du väljer BeSafe Beyond B

Vi är så glada över att få vara en del av just din familjs resor och hålla dina barn säkra!

I denna manual kommer vi förklara allt du behöver veta om din bilbarnstol

- ⚠ Det är viktigt att du läser manualen INNAN du monterar bilbarnstolen. Felaktig montering kan utgöra en fara för ditt barn.

⚠ Viktig information

Installation och användning



- Bilbarnstolen får INTE installeras i framsätet med en aktiv airbag i instrumentpanelen.
- Vid användning i Spanien: Artikel 117 i den allmänna trafikförordningen i Spanien förbjuder att köra bil med barn som är 135 centimeter eller kortare i framsätet på fordonet. Detta gäller alltid såvida inte fordonet saknar baksäte, alla baksäten redan är upptagna av barn under 135 cm eller om det inte är möjligt att installera barnstolen i baksätet.
- Denna bilbarnstol kan endast installeras på BeSafe Beyond basen
- Denna bilbarnstol är godkänd för bakåtvänt åkande för barn med en kroppslängd från 40 till 125 cm med en maximal vikt på upp till 22 kg.
- Vid körning med barn sittande i bilstolen ska sätet alltid vara låst i körställning. Kör aldrig med sätet vridet åt sidan när ett barn sitter i bilstolen.
- Internbältet ska alltid vara låst när barnet använder stolen.
- Internbältet ska spännas utan att det slackar eller vrids.
- Se till att spänna internbältet ordentligt. Man ska inte kunna "vika bältet". Säkerställ även att barnet är ordentligt placerad i stolen med ryggen ordentligt mot ryggstödet.
- Axelmuddarna och grenbandsmudden innehåller magneter. Magneter kan påverka elektronisk utrustning så som pacemaker eller annan medicinsk utrustning.
- Särskilt för äldre barn, kontrollera ditt barn regelbundet för att undvika att de manipulerar eller hanterar produkten felaktigt. Förklara för ditt barn varför detta är viktigt.
- Skydda alla delar av barnets kropp som kan utsättas för direkt solljus.
- Ha alltid minst ett tunt lager med kläder på ditt barn för att undvika direktkontakt mellan internbältet och barnets hud. Undvik fluffiga kläder

då detta kan förhindra dig att spännen bältet tillräckligt.

- Ta bort babyinsatsen tidigast vid en kroppslängd på 61 cm, senast vid en kroppslängd på 75 cm. Det är inte tillåtet att använda den om barnet är längre än 75 cm.
- Du måste sluta använda denna bilbarnstol och byta till nästa lämpliga bilstol när ETT av följande villkor är uppfyllda: 1) Barnet är längre än 125 cm; 2) Barnet inkl. kläder väger mer än 22 kg; 3) Axelhöjden överstiger axelbältenas högsta position; 4) Öronens överdel ligger över den högsta punkten på nackstödet i högsta läge.
- Lämna aldrig ditt barn oöversiktligt i stolen.
- Säkra att alla passagerare vet hur man lösgör barnet från stolen vid en eventuell olycka.

Hantering och underhåll

- Byt ut och kassera bilbarnstolen om den varit i en kollision där hastigheten var 10 km/h eller över samt om det finns misstanke om att bilstolen har skadats av någon anledning. Även om den kan se oskadad ut, om du skulle råka ut för en annan olycka, kan bilstolen inte skydda ditt barn till den nivå som den är utformad för.
- Förhindra att bilbarnstolen fastnar eller tyngs ner av bagage, säten och/eller kläms av dörrar som slår igen.
- Säkerställ att bagage och andra lösa föremål är säkrade. Osäkrat bagage kan orsaka svåra skador på barn och vuxna i händelse av olycka.
- Försök INTE att demontera, modifiera eller lägga till någon del till produkten. Garantin upphör att gälla om icke-originaldelar eller tillbehör används.
- Använd aldrig stolen utan klädsel. Klädseln är en säkerhetsdetalj och får endast ersättas av en annan originalklädsel från BeSafe.
- Använd inga starka rengöringsprodukter; dessa kan skada produktens konstruktionsmaterial.
- Vid tvätt av bilstolsklädseln, säkerställ att ni följer tvättanvisningarna på klädseln insida.
- BeSafe rekommenderar att bilstolar inte köps eller säljs begagnat.
- ANVÄND INTE produkten i mer än 15 år. På grund av åldrande kan materialets kvalitet förändras och därmed försämrats.
- Använd inte i hemmet. Stolen har inte konstruerats för användning utanför bilen.
- När bilbarnstolen är monterad i bilen, kontrollera alla områden där barnstolen kan komma i kontakt med interiören. Vi rekommenderar att




du använder ett (BeSafe) sparkskydd på dessa platser för att undvika skärsår, märken eller missfärgning på fordonets insida, speciellt i fordon med läder- eller träinredning.

- Vid tveksamhet, kontakta tillverkare eller återförsäljare.


Delar

- a Huvudskydd
- b Axelmuddar (2x)
- c Babyinsats
- d Axelbälte (2x)
- e Höftbälte (2x)
- f Bälteslås
- g Grenbandsmudd
- h Grenband
- i Centraljusteringsknapp
- j Centraljusteringsrem
- k Lutnings- och rotationshandtag
- l SIP+ fästpunkt (2x)
- m SIP+
- n Handtag för justering av huvudstöd




Hur man sätter dit SIP+

1. Bilbarnstolen levereras med en avtagbar SIP+ (sidokollisionsskydd+). Detta extra sidokrocksskydd bör användas på dörrsidan av fordonet. Den sätts på plats genom att man placera den på "SIP+ fästpunkten" och sedan roteras medurs tills man känner att den klickar på plats. Bilbarnstolen erbjuder redan integrerat sidokollisionsskydd på hög nivå. Detta extra sidokrocksskydd förbättrar ytterligare skyddet vid sidokrocken. (1, 2, 3, 4)
2. Använd inte SIP + på bilbarnstolen när utrymmet mellan bilbarnstol och bilens dörr är för litet, vilket kan leda till en situation där bilbarnstolen inte förblir i en korrekt position i bilsätet.
3. Om SIP + hamnar uppe vid bildörrens fönster och din bil är utrustad med sidokrocksgardiner, ska du inte använda SIP + om det är mindre än 10 cm avstånd mellan SIP + och fönstret.



Installation av bilbarnstolen i Beyondbasen

1. Kontrollera att både ISOfix- och stödbensindikatorerna visar grönt.
2. Du finner en detaljerad installationsinstruktion för basen i basens egna manual.
3. Om du vill installera bilbarnstolen roterad mot dig på basen kan du vrida rotationsskivan så att barnet på klistermärket är vänt mot dig. (5, 6)
4. Positionera bilbarnstolen korrekt mot basen och säkerställ att den klickas fast i basen, kontrollera att den är fast genom att indikatorn nu visar grönt. (7, 8, 9)
5. Det kan hjälpa att klicka fast bilstolen i basen smidigare genom att luta botten på bilstolen lite från dig och sätta ner bilstolen "längre bort" än nödvändigt, och sedan dra den mot dig. Den kommer då att falla på plats i låsläget nästan av sig själv.
6. För att hjälpa dig att hitta rätt position kan du använda de gula markeringarna på botten av bilbarnstolen och på basskivan. Rikta in de gula markeringarna mot varandra. (10)
7. Vrid bilbarnstolen på basen tills den låses i körläge.
8. När bilbarnstolen installerats bakåtvänd, rekommenderar vi att det främre bilsätet placeras så att det är nära att vidröra bilbarnstolen. Säkerställ att bilbarnstolen fortfarande kan rotera fritt.




Avlägsna bilbarnstolen från basen

- Bilbarnstolen kan tas av från basen genom att man drar i frigörningsknappen vid fronten av basen. (11, 12)


Roterar bilbarnstolen

1. För att göra det lättare att få ditt barn i och ur bilbarnstolen kan du vrida sätet mot dörren.
2. För att rotera bilbarnstolen, tryck på lutnings- och rotationshandtaget i mitten av sätet. Du kan rotera bilstolen i valfritt lutningsläge. (13)
3. För att få tillbaka bilbarnstolen till sitt körläge, vrid den till bakåtvänt läge tills du hör ett klick och sätet låses. (14, 15)
4. Bilbarnstolen kan maximalt rotera ca. 110° bort från det bakåtvända läget, där efter blockeras den.




Placera barnet i bilbarnstolen

1. Medan du trycker på knappen på centraljusteraren drar du axelbältena ut från bilbarnstolen. Se till att dra i båda bältena samtidigt så att de håller samma längd. Dra inte i axelkuddarna, eftersom de är fasta och inte kan röra sig. (16)
2. Öppna bälteslåset på internselen. (17)
3. För att hålla axelremmarna ur vägen, placera axelmuddarna på magneterna på vardera sida av bilstolen. (18)
4. För att hålla grenbandet ur vägen, vik den framåt tills den möter magneten, vilket kommer hålla den på plats.
5. Placera ditt barn i bilstolen och justera positionen på axelbälten och huvudstöd vid behov - se avsnittet "Anpassa bilstolen till det växande barnet"
6. Placera axelbältena över barnets axlar och lås spännet: KLICK! (19)




7. Dra centraljusteringsremmen ut från bilstolen för att spänna barnets bälte. Se till att spänna bältet extremt väl så du inte längre kan göra en horisontell vikning av bältet. När du spänner bältet, se till att barnet är placerat väl mot ryggstödet i bilstolen. (20, 21, 22)



Justering av de olika sittvinklarna

1. Sittvinkeln kan justeras efterhand, allt för att öka barnets komfort. Inled genom att finna lutnings- och rotationshandtaget i mitten på benområdet. (23, 24)
2. För små bebisar eller vid sömn rekommenderar vi att använda stolen i det mest tillbakalutade läget.
3. Va noggrann med att inte vrida bilbarnstolen om du bara vill justera lutningsvinkeln. (25)




Anpassa bilstolen till det växande barnet

Höjd på huvudstöd/axelbälten

1. Höjden på axelbältena och huvudstödet kan justeras genom att dra huvudstödshandtaget uppåt på baksidan av huvudstödet och föra det uppåt eller nedåt. För att kunna göra detta måste bälteslåset öppnas och bältesremmarna måste dras ut. (26)
2. För att hitta rätt höjd för ditt barn för huvudstödet helt upp, placera ditt barn i bilbarnstolen och för sedan huvudstödet nedåt tills det når ditt barns axlar. (27)
3. Viktigt att notera vid användning i framsätet: du ska alltid ha ett avstånd på minst fem cm mellan bilens framruta och högsta punkten på bilbarnstolen eller barnets huvud, beroende på vilket som är högst. Om din bil inte möjliggör detta avstånd på de högsta huvudstödspositionerna måste du flytta bilbarnstolen till baksätet istället.

Benutrymme

- Du kan bestämma med hur mycket benutrymme du vill installera bilbarnstolen genom att justera basens frontbygel. Detta måste göras innan du installerar basen. Se användarmanualen för basen. (28)





lläggskuddar

- Ta bort babyinsatsen tidigast vid en kroppslängd på 61 cm, senast vid en kroppslängd på 75 cm. (29, 30)


För att ta bort spädbarnsinlägget:

1. Tryck på knappen på båda nackstödsfästena samtidigt som du drar dem bort från anslutningsöppningarna under nackstödet på sätet. (31, 32)
2. Dra sedan i sidoväggarna på spädbarnsinlägget för att lossa de nedre fästena från öppningarna i sätet. (33)




För att sätta tillbaka spädbarnsinlägget i stolen:

1. Kontrollera att inga smulor eller smuts har kommit in i öppningarna för de nedre fästena i stolen. Rengör spåren med en tunn borste vid behov.
2. För att sätta tillbaka spädbarnsinlägget i stolen rekommenderar vi att först placera nackstödet i den tredje eller fjärde lägsta positionen. (34)
3. Gör sedan selarna långa, fäst axelkuddarna vid magneterna på sidorna av stolen och placera spännena åt sidan så att de inte är i vägen. (35)
4. Ta inlägget och placera det löst i stolen genom att föra höftbältena i de nedre spåren och axelbältena i de övre spåren nära huvudstödet. (35, 36)
5. Kontrollera att spännet inte är under inlägget utan framtill. (37)
6. Rikta in nackstödsfästena på spädbarnsinlägget med anslutningspunkterna i stolens nackstöd och tryck tills de klickar på plats. (37)
7. Flytta sedan nackstödet hela vägen till lägsta position. Detta hjälper till att automatiskt föra de nedre anslutningarna till rätt plats. (38)




8. Rikta sedan in de nedre anslutningarna på inlägget med öppningarna i stolen och tryck ner i mitten av inlägget tills de klickar på plats. TRYCK INTE ner på sidoväggarna på inlägget för att undvika skador. (39, 40, 41)
 9. För att kontrollera att inlägget är korrekt monterat på sätet, dra upp nackstödet genom att dra i handtaget upptill. Nackstödsdelen av babyinlägget ska röra sig tillsammans med sätets nackstöd, och den nedre delen av inlägget ska stanna kvar på plats. Om du märker att den nedre delen rör sig något uppåt när du flyttar nackstödet, är de nedre fästena inte korrekt fastsatta. Upprepa installationsstegen för att sätta inlägget i sätet och kontrollera igen. (42, 43)
- När du kör utan ett barn i bilstolen, säkerställ att både de nedre och nackstödsanslutningspunkterna är helt anslutna och att bältena är fullt placerade i öppningarna.
 - Observera att denna bilbarnstols babyinsats endast är kompatibel med Beyond B - godkända från 40 cm och uppåt, och det går inte att använda med andra Beyond-säten godkända från 61 cm och uppåt.
 - Observera: När babyinsatsen är på plats, kan stolens nackstöd inte dras högre än de första 4 positionerna. När ditt barn har vuxit ur babyinsatsen kan den tas bort och nackstödet justeras ytterligare efter ditt barn.



Ergo Cushion™ (svankstöd) [inte på alla modeller]

- Om din stol levereras med 2 Ergo Cushions™ i förvaringsfickor, måste du ta bort dessa kuddar från förvaringsfickorna för barn som är längre än 105 cm.
 - Du kan sätta dessa kuddar in i fickorna i ryggstödet, vilket ger ditt barn extra komfort genom att skapa stöd för ländryggen. Detta rekommenderas för barn från cirka 4 år.
1. För att ta bort kuddarna från förvaringsfickorna: öppna de 2 dragkedjorna på baksidan av huvudskyddet och ta ut kuddarna från vänster och höger sida på tygskyddet. (44, 45)
 2. För att använda kuddarna för ländryggstöd: placera en kudde i varje ficka (övre och nedre) som du hittar på baksidan av tygöverdragets baksida. Ficköppningarna är markerade med färgad söm. (46)
 3. Stäng båda dragkedjorna igen.
 4. Med ditt barn i sätet rekommenderar vi att du kontrollerar med handen om kurvan i deras ländrygg är fylld/stödd av den nu vadderade kupolen.
 5. Om du vill/behöver göra ytterligare justeringar kan du variera placeringen av kuddarna: t.ex. använda bara en kudde eller placera båda kuddarna i samma ficka (övre eller nedre). (47)



Ta av och på klädseln

- Var uppmärksam när du tar av klädseln eftersom du tar på den på motsatt vis.
- Tyget runt huvudstödet kan tas av separat.
- För ytterligare instruktioner, besök www.besafe.se
- Före tvätt, se till att stänga alla kardborreband och blixtlås.
- Var noga med att följa etikettens tvättråd på insidan av klädsel när du tvättar klädseln.

Varning: felaktig användning

- Det är INTE tillåtet att montera stolen i framsätet framför en AKTIV AIRBAG.
- Säkerhetsbenet ska alltid användas. Se till att säkerhetsbenet är helt nedtryckt och att sitsen är placerad horisontellt med vattenpasset inom det gröna området.
- Använd aldrig bilbarnstolen med bilbarnstolen roterad åt sidan.
- Säkerställ att alla indikatorer visar grönt innan avfärd.

Garanti

- Skulle produkten gå sönder inom 24 månader på grund av tillverknings- eller materialfel (gäller ej klädsel och bälten), ska återförsäljaren kontaktas.
- Garantin gäller endast om produkten används som den är avsedd och med omsorg. Kontakta din återförsäljare som beslutar om stolen ska returneras till tillverkaren för reparation. Ersättning eller retur kan ej åberopas. Garantin förlängs ej genom reparation.
- Garantin gäller ej: om kvitto saknas, om felet orsakats av felaktig användning, om felet orsakats av yttre våld eller påverkan eller av misskötsel.

Demontering och kassering av produkten

- Denna produkt kan demonteras ned i dess olika material för avfallshantering; vänligen besök www.besafe.com för detaljerade instruktioner.
- Lämna in produkten på en anvisad samlingsplats för hantering av icke-allmänt hushållsavfall (återvinningscentral).

Kassering av förpackningen

- Förpackningen till denna produkt innehåller flera olika komponenter så som kartong, separera dessa material och kassera dem på anvisade insamlingsställen/återvinningscentral.

Kiitos, että valitsit BeSafe Beyond B:n

Olemme niin innoissamme voidessamme olla sinun ja lapsesi mukana matkoillasi ja pitää heidät turvassa!

Tässä käyttöohjessa kerromme sinulle kaiken, mitä sinun tulee tietää uudesta turvaistuimesta.

- ⚠ On tärkeää, että luet tämän käyttöoppaan ENNEN istuimen asentamista. Väärin asennettu istuin voi vaarantaa lapsesi turvallisuuden.

⚠ Tärkeää tietoa

Asennus & käyttö



- Lastenistuinta EI SAA asentaa etuistuimelle, JOLLA ON AKTIVOITU ETUTURVATYÖNNY.
- Käytettäessä Espanjassa: Espanjan yleisen liikennesäännön artikla 117 kieltää ajamisen, kun ajoneuvon etuistuimilla on korkeintaan 135 senttimetriä pitkiä lapsia, ellei ajoneuvossa ole takaistuimia, kaikki takaistuimet joissa on jo alle 135 cm pitkiä lapsia, tai jos se ei ole mahdollista, asenna lastenistuin takaistuimelle.
- Tämä istuin voidaan asentaa vain BeSafe Beyond telakalle
- Tämä istuin on hyväksytty käytettäväksi selkämenosuuntaan lapsille, joiden pituus on 40 - 125 cm ja enimmäispaino 22 kg.
- Ajettaessa lapsen istuimen tulee aina olla lukittuna ajoasentoon. Älä koskaan aja istuin käännettynä sivulle, kun istuimessa istuu lapsi.
- Turvavöiden tulee olla lukittuina aina, kun lapsi istuu istuimessa.
- Istuimen vyöt tulee kiristää siten, että ne eivät jää löysälle tai kierteelle.
- Tarkista ja kiristä lapsen vyöt aina ennen liikkeelle lähtöä huolellisesti. Vöiden tulee olla niin tiukalla, ettei niihin voida tehdä taitosta. Tarkista aina ennen vöiden kiristämistä, että lapsi istuu kunnolla turvaistuimessa.
- Olkapehmusteet ja haarahihnapehmusteet sisältävät magneetteja. Magneetit voivat vaikuttaa elektronisiin laitteisiin, kuten sydämentahdistimiin tai muihin lääketieteellisiin laitteisiin.
- Erityisesti vanhempien lasten kohdalla tarkista säännöllisesti, että lapsesi eivät käsittele tuotetta väärin tai epänormaalilla tavalla. Selitä lapsellesi, miksi tämä on tärkeää.
- Suojaa lapsen vartalo suoralta auringonvalolta.
- Pue aina lapselle vähintään ohut asua välttääksesi vöiden ja lapsen ihon välistä kosketusta. Vältä paksuja pehmustettuja vatteita, sillä ne estävät usein vöiden kunnolla kiristämisen.
- Vauvapienennintä ei saa käyttää, jos lapsi on pidempi kuin 75 cm.


- Lopeta tämän istuimen käyttö ja vaihda seuraavaan sopivaan istuimeen, kun YKSI seuraavista ehdoista täyttyy: 1) lapsi on yli 125 cm pitkä; 2) lapsi sis. vaatteet painavat yli 22 kg; 3) Olkapään korkeus ylittää olkahihnojen korkeimman asennon; 4) Korvien yläosa on pääntuen korkeimman kohdan yläpuolella korkeimmassa asennossa.
- Älä koskaan jätä lastasi istuimeen ilman valvontaa.
- Varmista, että kaikki matkustajat tietävät miten lapsi onnettomuuden sattuessa irrotetaan istuimesta.

Käyttö & huolto

- Vaihda tuote, jos se on ollut törmäyksessä, jossa nopeus on ollut 10 km/h tai enemmän tai jos epäillään, että istuin on jostain syystä vaurioitunut. Vaikka istuin saattaa näyttää vahingoittumattomalta, ei se välttämättä uuden mahdollisen onnettomuuden sattuessa pysty suojaamaan lastasi sillä tasolla, jolle se on suunniteltu.
- Vältä istuimen joutuva puristuksiin matkatavaroiden tai sulketuvien auton ovien vuoksi.
- Varmista, että matkatavarat ja muut esineet ovat kunnolla kiinnitettynä. Irtonaiset matkatavarat voivat onnettomuuden sattuessa aiheuttaa lapsille ja aikuisille vakavia vammoja.
- ÄLÄ yritä purkaa, muokata tai lisätä mitään osaa tuotteeseen. Takuu raukeaa, jos käytetään ei-alkuperäisiä osia tai lisävarusteita.
- Älä koskaa käytä istuinta ilman istuinkangasta. Istuinkangas on lapsesi turvallisuutta varten ja sen voi korvata vain toisella alkuperäisellä BeSafe -istuinkankaalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita; ne voivat vahingoittaa tuotteen rakennusmateriaalia.
- Noudata kankaan sisäsaumaan ommeltuja pesuohjeita.
- BeSafe ei suosittele käytettyjen lastenistuinten ostamista tai myymistä.
- ÄLÄ käytä tuotetta yli 15 vuotta. Ikääntymisen vuoksi materiaalin laatu saattaa muuttua.
- ÄLÄ käytä kotona. Istuinta ei ole suunniteltu kotikäyttöön, vaan ainoastaan ajoneuvossa käytettäväksi.
- Kun tuote on asennettu autoon, tarkista kaikki kohdat, joissa lastenistuin saattaa tulla kosketuksiin auton osien kanssa. Suosittelemme (BeSafe) penkinsuojan käyttöä välttyäksesi auton pintojen tärehtömmältä kulumiselta, vaurioilta tai värjäytymiä ajoneuvon sisätiloihin, erityisesti ajoneuvoissa, joissa on nahka- tai puiset sisätilat.
- Jos jokin asennuksessa arveluttaa ota yhteys jälleenmyyjään, joka voi tarkistaa asennuksen.


Komponentteja

- a Päänsuoja
- b Olkavöiden pehmusteet (2x)
- c Vauvapienennin
- d Olkavöiden pehmusteet (2x)
- e Lantiövyöt (2x)
- f Valjaiden solki
- g Raaravyön pehmuste
- h Haaravyö
- i Vöiden kiristysvyö
- j Vöiden kiristysvyö
- k Kallistuksen & Käännön kahva
- l SIP+ kiinnityskohta (2x)
- m SIP+
- n Niskatuen irrotuskahva




SIP+ kiinnittäminen

1. Istuin toimitetaan irrotettavalla SIP+:lla (sivutörmäyssuoja+). Tätä ylimääräistä sivutörmäyssuojaa tulee käyttää ajoneuvon oven puolella. Se voidaan liittää asettamalla se SIP+ -kiinnityskohtaan ja kiertämällä sitä sitten myötäpäivään, kunnes tunnet sen napsahtavan paikalleen. Istuimessa on jo korkeatasoinen integroitu sivutörmäyssuoja. Tämä ylimääräinen sivutörmäyssuoja parantaa sivutörmäyssuojaa entisestään. (1, 2, 3, 4)
2. Älä käytä SIP+ -sivutörmäyssuojaa istuimella, kun istuimen ja ajoneuvon oven välinen tila on liian pieni, mikä voi johtaa tilanteeseen, jossa istuin ei ole kunnolla paikoillaan.
3. Jos SIP+ jää oven ikkunan korkeudelle ja autosi on varustettu sivuturvatyynyillä, älä käytä SIP+ -laitetta, jos SIP+:n ja ikkunan välinen etäisyys on alle 10 cm.



Istuimen asentaminen Beyond Base -jalustalle

1. Tarkista ennen asennusta, että tukijalan sekä ISOfix kiinnikkeiden indikaattorit ovat vihreinä.
2. Yksityiskohtainen ohje jalustan asentamisesta autoon löytyy jalustan käyttöohjeesta.
3. Jos haluat asentaa istuimen itseäsi kohti käännettynä jalustalle, voit kääntää asennuslautasen niin, että tarrassa oleva lapsi on kasvot sinua kohti. (5, 6)
4. Aseta istuin oikeaan asentoon jalustaan, kunnes se napsahtaa jalustaan ja istuimen liitännän merkkivalo edessä näkyy vihreänä. (7, 8, 9)
5. Istuimen kiinnittäminen paikoilleen sujuvammin onnistuu, kun kallistat istuimen pohjaa hieman pois päin itsestäsi ja asetat istuimen "kauemmas kuin tarpeen", ja liu'utat sen sitten itseäsi kohti. Istuin putoaa sitten lukitusasentoon lähes itsestään.
6. Asennon löytämiseksi voit käyttää keltaisia merkintöjä istuimen pohjassa ja asennuslautasella. Kohdista keltaiset merkit keskenään. (10)
7. Käännä turvaistuinta alustalla, kunnes se lukittuu ajoasentoon.
8. Kun turvaistuin asennetaan selkä menosuuntaan, on suositeltavaa sijoittaa auton etuistuin niin, että se koskettaa turvaistuinta. Varmista, että turvaistuin voi edelleen pyöriä vapaasti.





Turvaistuimen irrottaminen jalustalta

- Istuin voidaan irrottaa vetämällä jalustan etuosassa olevasta istuimen vapautuskahvasta. (11, 12)


Istuimen kääntäminen

- Jotta lapsesi asettaminen istuimelle ja sieltä pois olisi helpompaa, voit kääntää istuimen ovea kohti. (13)
- Käännä istuinta painamalla istuimen keskellä olevaa kallistus- ja kääntökahvaa. Voit kääntää istuinta mihin tahansa kallistusasentoon. (14)
- Käännä istuin takaisin ajoasentoon kääntämällä se selkä menosuuntaan, kunnes kuulet napsahduksen ja istuin lukittuu. (15, 16)
- Istuin voi pyöriä maksimissaan n. 110° selkämenosuuntaan asennosta, jonka jälkeen sen liike estyy. (17)




Lapsen asettaminen istuimelle

1. Kun painat keskuslukituksen painiketta, vedä olkahihnat irti istuimesta kämmenellä. Varmista, että vedät hihnoja tasaisesti, jotta ne pysyvät samalla pituudella. Älä vedä olkapehmusteista, koska ne ovat kiinteitä eivätkä voi liikkua. (16)
2. Avaa vöiden lukko. (17)
3. Pidä olkahihnat poissa tieltä asettamalla olkapehmusteet istuinrungon kummallakin puolella oleviin magneetteihin. (18)
4. Pidä haarahihna poissa taittamalla haarahihnaa eteenpäin, kunnes se kiinnittyy istuimen magneettiin. (19)
5. Aseta lapsi istuimelle ja säädä tarvittaessa olkahihnojen ja pääntuen asentoa - katso kohta "Kasvava lapsi".
6. Aseta olkahihnat lapsen hartioiden päälle ja sulje solki: KLIKK! (19)




7. Vedä voiden säätöhihnaa suoraan istuimesta kiristääksesi valjaat. Kiristä valjaat erittäin tiukasti, siten ettet voi enää tehdä vaakasuoraa taitosta vyöhön. Kun kiristät valjaita, varmista, että lapsi on hyvin selkänojaa vasten. (20, 21, 22)



Kallistuskulman säätäminen

1. Kallistuskulmaa voi säätää lapselle sopivaksi. Kallistuskulman voit säätää lapsen jalkojen kohdalla olevasta kahvasta. (23, 24)
2. Pienille vauvoille tai nukkuessa suosittelemme käyttämään istuinta mahdollisimman kallistetussa asennossa.
3. Älä käännä istuinta, jos haluat vain säätää kallistuskulmaa. (25)




Kasvava lapsi

Olkahihnan/niskatuen korkeus

1. Olkahihnojen ja pääntuen korkeutta voidaan säätää vetämällä pääntuen kahvaa ylöspäin niskatuen takana ja siirtämällä pääntukea ylös tai alas. Tätä varten valjaiden solki on avattava ja hihnat on vedettävä ulos. (26)
2. Säädä lapsellesi oikea korkeus siirtämällä niskatuki kokonaan ylös, asettamalla lapsi istuimelle ja siirtämällä sitten niskatukea alaspäin, kunnes se on linjassa lapsen hartioiden kanssa. (27)
3. Tärkeää kun istuinta käytetään etuistuimella: auton tuulilas ja lapsen pään tai niskatuen yläosan välillä on aina oltava vähintään 5 cm: n etäisyys sen mukaan, kumpi on korkeampi. Jos autosi ei salli tätä korkeimmissa niskatuen asennoissa, sinun on siirrettävä istuin takaistuimelle. (28)

Jalkatila

- Voit päättää kuinka paljon jalkatilaa haluat asentaa istuimelle säätämällä jalustan etutuen asentoa. Tämä on tehtävä ennen alustan asentamista. Katso alustan käyttöohje. (28)




Listyynyt

- Poista vauvapienennin aikaisintaan, kun lapsen pituus on 61 cm ja viimeistään, kun pituus on 75 cm. (29, 30)


Vauvatuen poistamiseksi:

- Paina molempien niskatuen liittimien painiketta samalla kun vedät niitä pois istuimen niskatuen alapuolella olevista liitännöistä. (31, 32)
- Vedä sitten vauvatukea sen sivuista irrottaaksesi alaosan liittimet istuimen aukoista. (33)




Vauvatuen asettamiseksi takaisin istuimeen:

1. Tarkista, ettei istuimen alaosan liitäntäaukkoihin ole päässyt murusia tai likaa. Puhdista aukot tarvittaessa ohuella harjalla.
2. Vauvatuen asettamiseksi takaisin istuimeen suosittelemme ensin asettamaan niskatuen kolmanneksi tai neljänneksi alimpaan asentoon. (34)
3. Tee sitten valjaista pitkät, kiinnitä olkapehmusteet istuimen sivuilla oleviin magneetteihin ja siirrä soljet sivuille pois tieltä.
4. Aseta vauvatuki kevyesti istuimeen pujottamalla lantiovyöt tuen alaloviin ja olkavyöt yläloviin lähellä pään aluetta. (35, 36)
5. Varmista, että valjaiden solki ei ole tuen alla vaan edessä.
6. Kohdista vauvatuen niskaosan liittimet istuimen niskaosan liitäntäkohtiin ja paina, kunnes ne napsahtavat paikalleen. (37)
7. Siirrä sitten niskatuki kokonaan alimpaan asentoon. Tämä auttaa tuomaan alaosien liittimet automaattisesti oikeaan paikkaan. (38)
8. Kohdista sitten vauvatuen alaosien liittimet istuimen aukkoihin ja paina




vauvatuen keskeltä, kunnes ne napsahtavat paikalleen. ÄLÄ paina vauvatuen sivuosia vaurioiden välttämiseksi. (39, 40, 41)

9. Varmistaaksesi, että vauvatuki on täysin kiinnitetty istuimeen, nosta istuimen niskatukea vetämällä ylhäällä olevasta kahvasta. Vauvatuen niskaosan tulisi liikkua istuimen niskatuen mukana, ja alaosa tulisi pysyä paikallaan. Jos huomaat, että vauvatuen alaosa liikkuu hieman ylöspäin istuimen niskatukea säätäessä, alaosa kiinnikkeet eivät ole napsahtaneet kunnolla paikoilleen. Toista asennusvaiheet ja tarkista uudelleen. (42, 43)
- Kun ajat ilman lasta istuimessa, varmista, että kaikki ala- ja niskatuen kiinnityspisteet ovat täysin kiinni ja että vyöt ovat täysin asetettu aukkoihin.
 - Huomaa, että tämän istuimen vauvapienennin on yhteensopiva vain Beyond B -istuimien kanssa, jotka on hyväksytty 40 cm:stä ylöspäin, eikä sitä voi käyttää muiden Beyond-istuimien kanssa, jotka on hyväksytty 61 cm:stä ylöspäin.
 - Huomautus: On normaalia, että kun vauvatuki on paikallaan, istuimen niskatukea ei voi vetää korkeammalle kuin ensimmäiseen neljään asentoon. Kun lapsesi on kasvanut ulos vauvatuesta, se voidaan poistaa ja niskatukea säätää korkeammaksi lapsesi koon mukaan.



Ergo Cushion™ (lannerangan tuki) [ei kaikissa malleissa]

- Jos istuimesi toimitetaan kahdella Ergo Cushion™ -pehmusteella säilytystaskuissa, sinun on poistettava nämä pehmusteet säilytystaskuista kun istuinta käytetään yli 105 cm pitkälle lapselle.
 - Voit käyttää näitä pehmusteita asettamalla ne selkänojan taskuihin, mikä tarjoaa lapsellesi lisämukavuutta luomalla tukea selkärangan lannerangalle. Tätä suositellaan lapsille noin 4-ikävuodesta eteenpäin.
- Poistaaksesi pehmusteet säilytystaskuista: avaa päällisen takana olevat 2 vetoketjua ja ota pehmusteet pois päällisen vasemmasta ja oikeasta sivupaneelist. (44, 45)
 - Käyttääksesi pehmusteita lannerangan tukemiseen: aseta yksi pehmuste kumpaankin taskuun (ylä- ja alaosa), jotka löydät kangaspäällisen takapaneelin takapuolelta. Taskujen aukot on merkitty värillisellä ompeleella. (46)
 - Sulje molemmat vetoketjut uudelleen.
 - Kun lapsesi on istuimessa, suosittelemme tarkistamaan kädelläsi, onko lapsen lannerangan kaari nyt tuettu pehmustetun kuvun avulla.
 - Jos haluat/tarvitset lisäsäätöjä, voit vaihdella pehmusteiden sijoittelua:



esim. käyttämällä vain yhtä pehmustetta tai sijoittamalla molemmat pehmusteet samaan taskuun (ylä- tai alaosaan). (47)

Istuinkanaan irrottaminen ja asentaminen

- Kiinnitä huomiota siihen, miten poistat istuinkankaan, sillä sen paikoilleen asettaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
- Pääntuen kangas voidaan irrottaa erikseen.
- Lisätietoja on osoitteessa www.besafe.com
- Muista sulkea kaikki tarranauhat ja vetoketjut ennen pesua.
- Kun peset istuinkankaan, muista noudattaa peitteen sisäpuolella olevia pesuohjeita.

Varoitus: mahdollinen väärinkäyttö

- Istuinta EI SAA asentaa auton etuistuimelle, jossa on AKTIIVINEN TURVATYNY.
- Tukirautaa on aina käytettävä. Varmista, että tukirautaa on painettu kokonaan alas ja että istuin on vaakasuorassa, vesivaaka viheralueella.
- Älä koskaan kuljeta lasta turvaistuimessa silloin kun turvaistuin on kierrettynä sivuasentoon.
- Varmista, että kaikki indikaattorit ovat vihreitä ennen ajoa.

Takuu

- Tuotteella on 24 kuukauden takuu materiaali- ja valmistusvirheiden osalta, poissulkien istuimen kangasosat sekä istuimen vyöt. Mahdollisen virheen ilmaantuessa ottakaa yhteys lähimpään valtuutettuun Besafe jälleenmyyjään.
- Takuu on voimassa vain, kun tuotetta käytetään asianmukaisesti ja huolellisesti. Ota yhteyttä jälleenmyyjäsi, hän päättää palautetaanko istuin valmistajalle korjausta varten. Tuotetta ei vaihdeta uuteen eikä rahoja palauteta. Tehdyt korjaukset eivät pidennä takuu-aikaa.
- Takuu ei ole voimassa: mikäli kuitti ei ole tallella, mikäli virheet johtuvat vääränlaisesta käytöstä, mikäli virheet johtuvat laiminlyönnistä, väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta.

Tuotteen purkaminen ja hävittäminen

- Tämä tuote voidaan purkaa eri materiaaleihin jätteenkäsittelyä varten; vieraile osoitteessa www.besafe.com saadaksesi tarkat ohjeet.
- Toimita tuote muulle kuin yleiselle kotitalousjätteelle tarkoitettuun keräyspisteeseen.

Pakkauksen hävittäminen

- Tämän tuotteen pakkaus sisältää useita osia, kuten pahvia. Erottele nämä materiaalit ja toimita ne alueesi keräyspisteisiin.

Danke, dass Sie sich für BeSafe Beyond B entschieden haben.

Wir freuen uns so sehr, Sie und Ihren kleinen Liebling auf Ihren Reisen zu begleiten und für ihre Sicherheit zu sorgen!

In diesem Handbuch erklären wir alles, was Sie über Ihren Sitz wissen müssen.

- !** Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung unbedingt VOR dem Einbau des Sitzes in Ihr Auto. Unsachgemäßer Einbau kann zu einer Gefährdung Ihres Kindes führen.

! Wichtige Informationen

Einbau & Verwendung

- Dieser Kindersitz DARF NICHT auf dem Beifahrersitz MIT AKTIVIERTEM FRONT-AIRBAG eingebaut werden.
- Bei Verwendung in Spanien: Artikel 117 der Allgemeinen Verkehrsordnung in Spanien verbietet die Beförderung von Kindern mit einer Körpergröße bis einschließlich 135 Zentimetern auf den Vordersitzen des Fahrzeuges; es sei denn, das Fahrzeug hat keine Rücksitze, alle Rücksitze sind bereits von Kindern unter 135 cm besetzt oder es ist nicht möglich, den Kindersitz auf dem Rücksitz einzubauen.
- Dieser Sitz kann ausschließlich auf der BeSafe Beyond Basisstation eingebaut werden.
- Dieser Sitz ist für Kinder mit einer Körpergröße von 40 bis 125 cm und einem maximalen Gewicht von bis zu 22 kg für die rückwärtsgerichtete Nutzung zugelassen.
- Wenn ein Kind im Sitz sitzt, muss der Sitz beim Fahren unbedingt in Fahrposition fixiert sein. Fahren Sie niemals mit dem zur Seite gedrehten Sitz, wenn ein Kind im Sitz sitzt!
- Lassen Sie das Kind nicht unangeschnallt im Sitz sitzen.
- Die Gurte müssen gut gestrafft sein und dürfen nicht verdreht werden.
- Stellen Sie stets sicher, die Gurte so stramm wie nur möglich zu ziehen, sodass sie den Gurt nicht mehr horizontal falten können. Achten Sie beim stramm ziehen der Gurte darauf, dass sich das Kind ordentlich nach hinten in den Sitz anlehnt.
- Die Schultergurtpolster und das Schrittgurtpolster enthalten Magnete. Magnete können elektronische Geräte wie bspw. Herzschrittmacher oder andere medizinische Geräte beeinflussen.



- Besonders bei älteren Kindern sollten Sie regelmäßig nach Ihrem Kind sehen, um zu vermeiden, dass es das Produkt auf ungewöhnliche Weise manipuliert oder falsch behandelt. Erklären Sie Ihrem Kind, warum das wichtig ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind gut vor Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Lassen Sie Ihr Kind im Kindersitz stets eine dünne Schicht an Kleidung tragen, um direkten Kontakt zwischen den Gurten und der Haut zu vermeiden. Verwenden Sie nie dicke Winterkleidung, da diese verhindert, die Gurte ordentlich stramm ziehen zu können.
- Entfernen Sie den Babyeinsatz frühestens bei einer Körpergröße von 61 cm, spätestens bei einer Körpergröße von 75 cm. Es ist nicht erlaubt, den Babyeinsatz zu verwenden, wenn das Kind größer als 75 cm ist.
- Dieser Sitz darf nicht mehr genutzt werden und das Kind muss in den nächsten Sitz wechseln, wenn EINE dieser Bedingungen erfüllt ist: 1) Das Kind ist größer als 125 cm; 2) Das Kind inkl. Kleidung wiegt mehr als 22 kg; 3) Die Schultern sind höher als die Schultergurte in höchster Einstellung; 4) Das obere Ende der Ohren ist höher als das obere Ende der Kopfstütze in der höchsten Einstellung
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt in dem Kindersitz.
- Stellen Sie sicher, dass alle Mitfahrenden wissen, wie sie Ihr Kind im Notfall aus dem Kindersitz herausnehmen können.

Bedienung & Wartung


- Dieses Produkt darf nicht mehr verwendet werden, wenn Sie in einem Unfall mit Aufprallgeschwindigkeiten von 10 km/h oder mehr involviert waren, oder wenn es den Verdacht gibt, dass der Sitz anderweitig beschädigt sein könnte. Auch wenn er äußerlich möglicherweise vollkommen intakt aussieht, kann eine Beschädigung nicht ausgeschlossen werden. Dies würde im Falle eines weiteren Unfalls dazu führen, dass der Sitz Ihr Kind nicht mehr ausreichend schützen kann.
- Vermeiden Sie unbedingt, dass das Produkt beispielsweise durch Gepäck, andere Kindersitze und/oder schließende Autotüren eingeklemmt oder stark belastet wird.
- Versichern Sie sich, dass Gepäck und andere Gegenstände ordnungsgemäß gesichert sind. Ungesicherte Gepäckstücke und lose Gegenstände können Kindern und Erwachsenen im Falle eines Unfalls schwere Verletzungen zufügen.
- Versuchen Sie NICHT, das Produkt auseinander zu bauen, baulich zu

verändern oder nicht-originale Bauteile hinzuzufügen. In diesem Fall erlischt Ihr Garantieanspruch mit sofortiger Wirkung.

- Verwenden Sie den Kindersitz niemals ohne Bezug, da dieser eine sicherheitsrelevante Funktion hat und Teil der Zulassung ist. Sollte Ihr Bezug beschädigt und/oder nicht mehr verwendbar sein, können Sie über Ihren BeSafe Händler einen originalen BeSafe Bezug beziehen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsprodukte da diese die Baumaterialien des Produktes angreifen können
- Befolgen Sie zum Waschen des Sitzbezuges die Waschinweise auf dem Waschetikett auf der Innenseite des Bezuges.
- BeSafe rät vom Erwerb bzw. Verkauf gebrauchter Kindersitze ab, da diese unsichtbare Beschädigungen aufweisen können, welche die Sicherheit des Kindersitzes maßgeblich vermindern können.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht länger als 15 Jahre lang. Das Produkt ist in Ihrem Auto starken Temperaturschwankungen und damit hoher Belastung ausgesetzt, was mit steigendem Alter zu einer Veränderung der Qualität des Materials führen kann.
- Verwenden Sie diesen Sitz NICHT zuhause. Dieser Kindersitz wurde für den Gebrauch in Fahrzeugen entwickelt und gebaut und darf nur in diesen verwendet werden.
- Überprüfen Sie nach dem Einbau alle Stellen, an denen der Kindersitz das Fahrzeuginnere berührt. Um die Sitze Ihres Fahrzeugs vor Druckstellen, Beschädigungen am Polster oder Verfärbungen zu schützen, empfehlen wir Ihnen die Nutzung eines (BeSafe) Sitzschoners.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihren Fachhändler oder direkt an BeSafe.


Bestandteile

- a Kopfstütze
- b Schultergurtpolster (2x)
- c Babyeinsatz
- d Schultergurt (2x)
- e Beckengurt (2x)
- f Gurtschloss
- g Schrittgurtpolster
- h Schrittgurt
- i zentraler Gurtlängenknopf
- j zentrales Gurtlängenband
- k Rotations- & Ruhepositionshebel
- l SIP+ Befestigungspunkt (2x)
- m SIP+ (zusätzlicher Seitenaufprallschutz)
- n Kopfstützenhebel




Anbringen des SIP+ (zusätzlicher Seitenaufprallschutz)

1. Der Sitz wird mit einem abnehmbarem SIP+ (zusätzlicher Seitenaufprallschutz) geliefert. Dieser zusätzliche Seitenaufprallschutz sollte auf der Türseite des Fahrzeugs angebracht werden. Sie können ihn anbringen, indem Sie ihn auf dem SIP+-Befestigungspunkt positionieren und ihn dann im Uhrzeigersinn drehen, bis Sie ein Einrasten spüren. Der Sitz bietet bereits einen hohen integrierten Seitenaufprallschutz. Der zusätzliche Seitenaufprallschutz verbessert den Schutz im Falle eines Seitenaufpralls noch weiter. (1, 2, 3, 4)
2. Nutzen Sie das SIP+ nicht, wenn es nicht zwischen Kindersitz und Fahrzeugsitz passt, da dies dazu führen könnte, dass der Kindersitz nicht mehr korrekt auf dem Fahrzeusitz positioniert ist.
3. Falls das SIP+ in Ihrem Fahrzeug auf Höhe des Türfensters sitzen sollte und Ihr Fahrzeug mit Seitenairbags ausgestattet ist, dann nutzen Sie das SIP+ nicht, wenn zwischen dem Fenster und dem SIP+ weniger als 10 cm Platz sind.



Einbau des Sitzes auf der Beyond Basisstation

1. Überprüfen Sie anhand der grünen Anzeigen, ob ISOfix Arme und Stützfuß korrekt eingebaut sind.
2. Die ausführliche Anleitung zum Einbau der Basisstation im Auto finden Sie im Benutzerhandbuch der Basisstation.
3. Wenn Sie den Sitz in Ihre Richtung gedreht auf die Basisstation einbauen möchten, drehen Sie die Rotationsscheibe so, dass die Illustration des Kindes auf dem Aufkleber Ihnen zugewandt ist. (5, 6)
4. Bringen Sie den Sitz auf der Basisstation in die richtige Position bis Sie mit einem Klicken einrastet und die Anzeige an der Vorderseite der Basisstation grün anzeigt. (7, 8, 9)
5. Ein Tipp um den Sitz einfacher auf die Basisstation zu klicken ist, den unteren Teil des Sitzes ein wenig von sich weg zu neigen und den Sitz "weiter weg" als nötig absetzen, um dann den Sitz zu sich hin gleiten zu lassen. Er fällt dann fast von selbst in die Verriegelungsposition.
6. Für eine einfachere Positionierung des Sitzes, orientieren Sie sich an den gelben Markierungen auf der Unterseite des Sitzes und auf der Basisstation. Richten Sie die gelben Markierungen aneinander aus. (10)
7. Drehen Sie den Kindersitz auf der Basis, bis er in die Fahrposition einrastet.





8. Wenn Sie den Kindersitz rückwärtsgerichtet auf der Rückbank eingebaut haben, empfehlen wir, den Vordersitz des Fahrzeuges so einzustellen, dass Kindersitz und Fahrzeugsitz sich fast berühren. Stellen Sie jedoch sicher, dass der Kindersitz weiterhin frei drehbar ist.

Abnehmen des Sitzes von der Basisstation

- Um den Sitz von der Basisstation abzunehmen, ziehen Sie an dem Sitzauslösehebel am vorderen Teil der Basisstation und heben Sie den Sitz von der Basisstation weg. (11, 12)

Drehen des Sitzes


1. Um das Hineinsetzen und Herausnehmen Ihres Kindes aus dem Sitz zu erleichtern, können Sie den Sitz zur Tür hin drehen.
2. Um den Sitz zu drehen, drücken Sie den Rotations- & Ruhepositionshebel in der Mitte des Sitzes. Sie können den Sitz in jeder beliebigen Ruheposition drehen. (13)
3. Um den Sitz wieder in die Fahrposition zu bringen, drehen Sie ihn in die rückwärtsgerichtete Position, bis Sie ein Klicken hören und der Sitz verriegelt ist. (14, 15)




4. Der Sitz kann maximal 110° von der rückwärtsgerichteten Position zur Seite gedreht werden, bevor er blockiert.

Platzieren des Kindes in dem Kindersitz

1. Drücken Sie den zentralen Gurtlängenkнопf und ziehen Sie zeitgleich die Schultergurte mit einer flachen Hand weg vom Sitz. Ziehen Sie beide Gurte gleichmäßig, sodass sie die gleiche Länge haben. Ziehen Sie nicht an den Schultergurtpolstern, da diese befestigt sind und sich nicht bewegen. (16)
2. Öffnen Sie das Gurtschloss. (17)
3. Um die Schultergurte zur Seite zu halten, legen Sie die Schultergurtpolster auf den markierten magnetischen Bereich rechts und links an der Sitzschale. (18)
4. Um den Schrittgurt aus dem Weg zu halten, falten Sie ihn nach vorne, bis er am Magneten fixiert ist.
5. Setzen Sie das Kind in den Sitz und passen Sie wenn nötig die Höhe der Kopfstütze/Schultergurte an – siehe Abschnitt "Anpassen an das wachsende Kind".
6. Legen Sie die Schultergurte um die Schultern des Kindes und schließen Sie das Gurtschloss: KLICK! (19)




7. Ziehen Sie das zentrale Gurtlängenband gerade vom Sitz weg, um die Gurte zu spannen. Stellen Sie stets sicher, die Gurte so stramm wie nur möglich zu ziehen, sodass Sie den Gurt nicht mehr horizontal falten können. Achten Sie beim stramm ziehen der Gurte darauf, dass sich das Kind ordentlich nach hinten in den Sitz anlehnt. (20, 21, 22)



Ändern des Sitzwinkels/der Ruheposition

1. Die Neigung der Ruheposition kann nach Belieben für Ihr Kind angepasst werden. Um die Ruheposition anzupassen, drücken Sie den Rotations- & Ruhepositionshebel, der sich in der Mitte des Beinbereichs befindet. (23, 24)
2. Für kleine Babys oder beim Schlafen empfehlen wir, den Sitz in der flachsten Ruheposition zu verwenden.
3. Achten Sie darauf, den Sitz nicht zu drehen, wenn Sie nur die Neigung der Ruheposition anpassen möchten. (25)




Anpassen an das wachsende Kind

Schultergurte/Kopfstützenhöhe

1. Die Höhe der Schultergurte und Kopfstütze können angepasst werden, indem der Kopfstützenhebel oben an der Kopfstütze hoch gezogen wird und die Kopfstütze gleichzeitig nach oben oder unten bewegt wird. Damit das möglich ist, muss das Gurtschloss geöffnet und die Gurte lang herausgezogen sein. (26)
2. Um die richtige Höhe für Ihr Kind zu finden, bringen Sie die Kopfstütze ganz nach oben, positionieren Sie Ihr Kind im Sitz, und bringen Sie dann die Kopfstütze so weit nach unten, dass Sie direkt auf den Schultern des Kindes aufliegt. (27)
3. Wichtig beim Einbau auf dem Vordersitz: Sie sollten stets einen Mindestabstand von 5 cm zwischen der Windschutzscheibe und dem oberen Ende der Kopfstütze oder des Kindskopfes haben, je nachdem, welches höher ist. Ist dies in Ihrem Fahrzeug für die oberen Kopfstützenpositionen nicht möglich, müssen Sie den Kindersitz auf der Rückbank einbauen. (28)

Beinfreiheit

- Sie können entscheiden, mit wie viel Beinfreiheit Sie den Sitz einbauen möchten, indem Sie die Überrollbügelposition der Basisstation anpassen. Dies muss vor dem Einbau der Basisstation erfolgen. Bitte lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung der Basisstation. (28)



Kisseneinsätze


- Entfernen Sie den Babyeinsatz frühestens bei einer Körpergröße von 61 cm, spätestens bei einer Körpergröße von 75 cm. (29, 30)

Um den Babyeinsatz zu entfernen:


- Drücken Sie den Knopf an beiden Kopfstützenverbindungen und ziehen Sie gleichzeitig die Kopfstützenverbindungen aus den Öffnungen. (31, 32)
- Ziehen Sie dann an den Seitenwänden des Babyeinsatzes, um die unteren Verbindungen aus den Öffnungen im Sitz zu lösen. (33)
- Führen Sie die Schulter- und Hüftgurte aus ihren Schlitzen und nehmen Sie den Einsatz aus dem Sitz. (33)

Um den Babyeinsatz wieder in den Sitz einzusetzen:

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Krümel oder Schmutz in den unteren Verbindungsöffnungen des Sitzes befinden. Reinigen Sie die Öffnungen bei Bedarf mit einem schmalen Pinsel.
- Um den Babyeinsatz wieder in den Sitz einzusetzen, empfehlen wir, die Kopfstütze zuerst in die dritt- oder vierniedrigste Position zu bringen. (34)




3. Ziehen Sie die Gurte lang raus, befestigen Sie die Schulterpolster an den Magneten an den Seiten des Sitzes und legen Sie die Gurtschlossteile zur Seite, damit sie nicht im Weg sind.
4. Nehmen Sie den Einsatz und platzieren Sie ihn locker in den Sitz, indem Sie die Hüftgurte in die unteren Schlitze und die Schultergurte in die oberen Schlitze in Kopfstütznähe einführen. (35, 36)
5. Stellen Sie sicher, dass die Schnalle nicht unter dem Einsatz, sondern vorne vor liegt.
6. Bringen Sie die Kopfstützenverbindungen des Babyeinsatzes auf Höhe mit den Öffnungen unter der Kopfstütze des Sitzes und drücken Sie sie rein, bis sie einrasten. (37)
7. Bringen Sie dann die Kopfstütze ganz nach unten in die niedrigste Position. Dies hilft, die unteren Verbindungen automatisch an die richtige Stelle zu bringen. (38)
8. Bringen Sie dann die unteren Verbindungen des Einsatzes in Position mit den Öffnungen im Sitz und drücken Sie in der Mitte des Einsatzes nach unten, bis die Verbindungen einrasten. DRÜCKEN Sie NICHT auf die Seitenwände des Einsatzes, um Beschädigungen zu vermeiden. (39, 40, 41)
9. Um zu überprüfen, dass der Einsatz vollständig mit dem Sitz verbunden ist, ziehen Sie die Kopfstütze des Sitzes nach oben, indem Sie am




oberen Griff ziehen. Der Kopfstützteil des Babyeinsatzes sollte sich zusammen mit der Kopfstütze des Sitzes bewegen, während der untere Teil des Einsatzes unverändert bleiben sollte. Falls Sie feststellen, dass sich der untere Teil beim Bewegen der Kopfstütze leicht nach oben mitbewegt, dann sind die unteren Verbindungen nicht korrekt eingerastet. Bitte wiederholen Sie die Einbauschritte, um den Babyeinsatz in den Sitz einzusetzen, und überprüfen Sie es erneut. (42, 43)

- Wenn Sie ohne ein Kind im Sitz fahren, stellen Sie sicher, dass alle unteren und oberen Verbindungskonnektoren vollständig eingerastet sind und die Gurte ordnungsgemäß in die Öffnungen eingelegt sind.
- Beachten Sie, dass der Babyeinsatz dieses Sitzes nur mit Beyond B Sitzen zugelassen ist, die ab 40 cm zugelassen sind, und nicht mit anderen Beyond Sitzen, die ab 61 cm zugelassen sind, verwendet werden kann.
- Hinweis: Es ist normal, dass die Kopfstütze des Sitzes nicht höher als die unteren 4 Positionen gebracht werden kann, solange der Babyeinsatz verwendet wird. Sobald Ihr Kind dem Babyeinsatz entwachsen ist, kann dieser entfernt und die Kopfstütze weiter an Ihr Kind angepasst werden.



Ergo Cushion™ (Lendenwirbelstütze) [nicht bei allen Modellen]

- Wenn Ihr Sitz mit 2 Ergo Cushions™ in innenliegenden Aufbewahrungsfächern geliefert wird, müssen Sie diese Kissen aus den Aufbewahrungsfächern entfernen, wenn Ihr Kind größer als 105 cm ist.
 - Sie können diese Kissen verwenden, um sie in die Taschen der Rückenlehne einzusetzen, und Ihrem Kind zusätzlichen Komfort bieten, indem Sie eine Unterstützung für den Lendenwirbelbereich schaffen. Dies wird für Kinder ab ca. 4 Jahren empfohlen.
1. Um die Kissen aus den Aufbewahrungsfächern zu nehmen: Öffnen Sie die 2 Reißverschlüsse im Rückenbereich des Hauptsitzbezuges und nehmen Sie die Kissen aus den Fächern in den linken und rechten Seitenpaneelen heraus. (44, 45)
 2. Um die Kissen zur Unterstützung der Lendenwirbelsäule zu verwenden: Führen Sie je ein Kissen in jede Tasche (oben und unten) ein, die Sie auf der Innenseite des Rückenbereichs des Sitzbezugs finden. Die Taschenöffnungen sind durch farbige Nähte gekennzeichnet. (46)
 3. Schließen Sie beide Reißverschlüsse wieder.
 4. Während Ihr Kind im Sitz sitzt, empfehlen wir, mit der Hand zu



überprüfen, ob die Rundung in der Lendenwirbelsäule durch die nun gepolsterte Kuppel gefüllt/unterstützt wird.

5. Wenn Sie weitere Anpassungen vornehmen möchten/müssen, können Sie die Platzierung der Kissen variieren: z.B. nur ein Kissen verwenden oder beide Kissen in dieselbe Tasche (oben oder unten) platzieren. (47)

Ab- und Aufziehen des Bezuges

- Merken Sie sich die Schritte, wie Sie Ihren Bezug abnehmen. Das Beziehen geschieht auf dieselbe Weise in umgekehrter Reihenfolge.
- Der Bezug der Kopfstütze kann separat abgenommen werden.
- Weitere Anleitungen finden Sie auf www.besafe.com
- Stellen sie vor dem Waschen sicher, dass alle Klettverschlüsse und Reißverschlüsse geschlossen sind.
- Befolgen Sie beim Waschen des Bezuges unbedingt die Waschanleitung auf dem Schild an der Innenseite des Bezuges.

Warnung vor möglichen Einbaufehlern

- Der Einbau des Sitzes auf dem Beifahrersitz mit aktiviertem Airbag ist NICHT zulässig.
- Der Stützfuß muss immer verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass der Stützfuß vollständig nach unten gedrückt ist und dass der Sitz horizontal positioniert ist mit der Wasserwaage im grünen Bereich.
- Fahren Sie niemals mit Kind im Kindersitz, wenn der Kindersitz zur Seite gedreht ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Indikatoren grün anzeigen, bevor Sie losfahren.

Garantie

- Sollte dieses Produkt innerhalb von 24 Monaten nach dem Kauf aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern nicht mehr funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren BeSafe Händler. In vielen Fällen ist eine Reparatur über einen unserer BeSafe Servicepoints (www.besafe-servicepoint.de) möglich. Bitte beachten Sie, dass Bezüge und Gurte nicht unter die Garantie fallen.
- Diese Garantie ist nur gültig, wenn der Sitz vorschriftsmäßig und sorgsam behandelt wird. Bitte wenden Sie sich an Ihren BeSafe Händler - er kann Ihnen Ratschläge geben, ob Ihr Sitz zur Reparatur zu einem BeSafe Servicepoint geschickt werden sollte. Es besteht kein Anspruch auf Austausch oder Rückgabe. Die Garantiefrist wird durch Reparaturen

nicht verlängert.

- Die Garantie verfällt: wenn kein Kassenbeleg oder Rechnung vorgelegt werden kann, wenn der Fehler durch unsachgemäße oder falsche Handhabung verursacht wurde und/oder wenn der Fehler auf Missbrauch oder Fahrlässigkeit zurückzuführen ist.

Demontage & Entsorgung des Produkts

- Dieses Produkt kann in verschiedene Materialien für die Abfallentsorgung zerlegt werden. Bitte besuchen Sie www.besafe.com für detaillierte Anweisungen.
- Bitte geben Sie das Produkt an einem dafür vorgesehenen Sammelpunkt zur Entsorgung von nicht haushaltsüblichem Abfall ab

Entsorgung der Verpackung

- Die Verpackung dieses Produkts enthält verschiedene Komponenten wie Pappe. Bitte trennen Sie diese Materialien und geben Sie sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen in Ihrer Umgebung ab.

Bedankt voor uw keuze voor de BeSafe Beyond B

We kijken ernaar uit om u en uw kleintje te vergezellen op uw reizen en deze veilig te houden!

In deze gebruiksaanwijzing vertellen we alles wat u moet weten over uw zitje.

- ⚠ Het is belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing leest VOORDAT u het zitje gaat installeren. Onjuiste installatie kan uw kind in gevaar brengen.

⚠ Cruciale informatie

Installatie en gebruik



- Het is NIET TOEGESTAAN om het zitje in de voorstoel te gebruiken in combinatie MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG.
- Wanneer het product gebruikt wordt in Spanje: Artikel 117 van de Algemene Verkeersregelgeving van Spanje verbiedt het dat kinderen van een lengte van 135 centimeter of minder zich op de voorstoelen van het voertuig bevinden, behalve wanneer het voertuig geen achterstoelen heeft, wanneer alle achterstoelen al in gebruik zijn door kinderen kleiner dan 135 centimeter of wanneer het niet mogelijk is om kinderzitjes op de achterstoelen te installeren.
- Dit zitje kan alleen worden geïnstalleerd op de BeSafe Beyond Base.
- Dit zitje is goedgekeurd voor achterwaarts gericht gebruik voor kinderen met een lengte van 40 tot 125 cm en een maximaal gewicht van 22 kg.
- Wanneer u aan het rijden bent met een kind in het zitje, dan moet het zitje altijd vaststaan in de rij-positie. Ga nooit rijden wanneer het zitje naar de zijkant van het voertuig is gericht en uw kind zich in het zitje bevindt.
- De gordel in het zitje moet altijd gesloten zijn als uw kind in het zitje zit.
- De gordel moet strak getrokken worden en de gordel mag niet gedraaid zitten.
- Trek de gordel zo vast mogelijk, in ieder geval totdat je de gordels niet meer kunt dubbel vouwen. Zorg dat het kind tijdens het spannen van de gordel zoveel mogelijk tegen de rugleuning van het zitje aanzit.
- De schoudergordels en de kruisgordel bevatten magneten. Magneten kunnen invloed hebben op elektronische apparaten zoals pacemakers en andere medische apparaten.
- Controleer vooral bij oudere kinderen regelmatig je kind om te voorkomen dat ze het product op abnormale wijze manipuleren of verkeerd gebruiken. Leg je kind uit waarom dit belangrijk is.

- Bescherm elk deel van uw kind tegen de zon.
- Kleeft het kind altijd met een dunne laag kleding om direct contact tussen gordels en huid te voorkomen. Plaats het kind niet met dikke kleding met veel lucht in het zitje om te voorkomen dat de gordels niet goed aangespannen kunnen worden.
- Verwijder de baby-inzet het vroegst bij een lengte van 61 cm, uiterlijk bij een lengte van 75 cm. Het is niet toegestaan om te gebruiken als het kind langer is dan 75 cm.
- Het huidige zitje moet niet meer worden gebruikt maar moet worden vervangen met een opvolgend geschikt zitje wanneer één van de volgende voorwaarden geldt: 1) Het kind is langer dan 125 cm; 2) Het kind inclusief kleren weegt meer dan 22 kg; 3) De schouderhoogte van het kind is hoger dan de hoogste positie van de schoudergordels; 4) De bovenkant van de oren komen boven het hoogste punt van de hoofdsteun uit, wanneer deze in de hoogste positie staat.
- Laat nooit het kind zonder toezicht achter in het zitje.
- Zorg dat alle passagiers weten hoe ze het kind uit het zitje kunnen halen in geval van nood.


Omgang en onderhoud

- Vervang het product wanneer het betrokken is geweest in een ongeval met een snelheid van 10 km/u of meer of wanneer er een vermoeden bestaat dat het zitje om welke reden dan ook is beschadigd. Zelfs als het zitje er onbeschadigd uitziet, is het mogelijk dat bij een volgend ongeval het zitje niet meer in staat is om het kind te beschermen tot het niveau waarvoor het is ontworpen.
- Voorkom dat het product bekneeld of belast wordt door bijvoorbeeld bagage, stoelen en/of dichtslaan deuren.
- Zorg dat er geen losse bagage en andere objecten in de auto liggen. Deze kunnen bij een ongeval kinderen en volwassenen ernstig verwonden.
- PROBEER NIET het zitje te ontmantelen, aan te passen of iets toe te voegen. De garantie vervalt als er niet-originale onderdelen of accessoires worden gebruikt.
- Gebruik nooit het zitje zonder de bekleding. De bekleding is onderdeel van het veiligheidssysteem en mag alleen vervangen worden door een originele BeSafe bekleding.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen; deze kunnen het constructiemateriaal van het product aantasten.
- Volg bij het wassen van de bekleding de aanwijzingen van het waslabel aan de binnenzijde van de bekleding.

- BeSafe adviseert kinderzitjes niet tweedehands te kopen of te verkopen.
- GEBRUIK het product NIET langer dan 15 jaar. Door veroudering kan het materiaal veranderen.
- GEBRUIK het zitje NIET thuis, het is daar niet voor ontworpen en mag alleen in de auto gebruikt worden.
- Wanneer het product is geïnstalleerd in het voertuig, controleer dan alle plekken waar het zitje het interieur kan raken. We adviseren het gebruik van een (BeSafe) beschermhoes om deze plekken te beschermen tegen beschadigingen, vlekken of verkleuringen, vooral in het geval van leren of houten interieurs.
- Bij twijfel kunt u contact opnemen met de fabrikant van het zitje of uw leverancier.


Onderdelen

- a Hoofdsteun
- b Schoudergordelhoe
- c Baby-inzet
- d Schoudergordels (2x)
- e Heupgordels (2x)
- f Gordelsluiting
- g Kruisgordelhoe
- h Kruisgordel
- i Centrale gordelspannerknop
- j Centrale gordelspanner
- k Lighoek- en rotatiehendel
- l SIP+ installatiepunt
- m SIP+
- n Bedieningshendel hoofdsteun




De SIP+ vastmaken

1. Het zitje wordt geleverd met een losneembare SIP+. Deze extra bescherming bij zijdelingse botsing moet worden gebruikt aan de kant van de dichtsbijzijnde deur van het voertuig. Monteer de SIP+ door deze op het installatiepunt te plaatsen en daarna met de klok mee te draaien. Het zitje biedt al een hoog niveau geïntegreerde bescherming bij zijdelingse botsing. Deze extra bescherming verbetert de bescherming bij een zijdelingse botsing nog verder. (1, 2, 3, 4)
2. Gebruik de SIP+ niet als de ruimte tussen het zitje en de deur van de auto te klein is, want dit kan voor een situatie zorgen waarbij het zitje niet correct gepositioneerd is op de autostoel.
3. Als de SIP+ zich op dezelfde hoogte als het raam van de autodeur bevindt en deze is uitgerust met zij-gordijn-airbags, gebruik de SIP+ dan niet als de afstand tussen de SIP+ en het raam minder dan 10 cm is.



Het zitje installeren op de Beyond Base

1. Controleer of alle indicatoren van de basis groen zijn.
2. De gedetailleerde uitleg over hoe je de basis in de auto kunt installeren, vind je in de gebruikershandleiding van de basis.
3. Als je het zitje naar je toe gericht op de basis wilt installeren, dan kun je de rotatieschijf draaien zodat het kind op de sticker op de schijf naar je toe gericht is. (5, 6)
4. Positioneer het zitje op de juiste manier op de basis zodat deze op de basis klikt en dat de indicator voor verbinding met het zitje op de voorkant van de basis groen is. (7, 8, 9)
5. Het kan helpen om het zitje soepeler in positie te brengen door de onderkant van het zitje een beetje van je af te kantelen en het zitje verder weg dan nodig neer te zetten, en vervolgens het zitje naar je toe te schuiven. Het zal dan bijna vanzelf in de vergrendelingspositie vallen.
6. Om te helpen de juiste positie te vinden, kun je de gele markeringen op de onderkant van het zitje en op de schijf van de basis gebruiken. Lijn de gele markeringen met elkaar uit. (10)
7. Draai het kindersitje op de basis totdat het in de rijpositie vergrendelt.
8. Wanneer het zitje achterwaartsgericht geïnstalleerd is op de achterstoel, wordt het aangeraden om de voorstoel zo te positioneren dat deze het zitje bijna raakt. Zorg ervoor dat het zitje nog steeds vrij kan roteren.




Het zitje loshalen van de basis

- Het zitje kan losgehaald worden door de ontgrendelingshendel aan de voorkant van de basis omhoog te duwen. (11, 12)


Het zitje roteren

1. Om het plaatsen en optillen van je kind makkelijker te maken, kun je het zitje richting jezelf roteren.
2. Om het zitje te roteren, trek aan de lighoek- en rotatiehendel in het midden van het zitje. Je kunt het zitje in elk van de lighoekposities zetten. (13)
3. Om het zitje in rijpositie te zetten, roteer je het zitje naar de achterwaartsgerichte positie totdat je een klik hoort en het zitje vergrendeld is. (14, 15)
4. Het zitje kan maximaal ongeveer 110° roteren weg van de achterwaartsgerichte positie, daarna wordt deze beweging geblokkeerd.




Het kind in het zitje plaatsen

1. Terwijl je de knop van de centrale gordelspanner indrukkt, trek je met een vlakke hand de schoudergordels weg van het zitje. Zorg ervoor dat je aan beide gordels evenveel trekt zodat ze dezelfde lengte behouden. Trek niet aan de schoudergordelhoezen, want deze zitten vast aan het zitje en kunnen niet bewegen. (16)
2. Open de gordelsluiting. (17)
3. Om de schoudergordels aan de kant te houden, plaats je de schoudergordelhoezen op de magneten aan beide kanten van de binnenkant van het zitje. (18)
4. Om de kruisgordel aan de kant te houden, kun je de kruisgordel naar voren klappen zodat deze vastklikt aan de magneet die hem in deze positie vasthoudt.
5. Plaats je kind in het zitje en pas de positie van de schoudergordels en de hoofdsteun aan als dat nodig is - zie hiervoor de sectie "het zitje aanpassen aan een groeiend kind".
6. Plaats de schoudergordels over de schouders van het kind en sluit de gordelsluiting: KLIK! (19)




7. Trek de gordel die uit de centrale gordelspanner komt weg van het zitje om de schoudergordels aan te trekken. Zorg ervoor dat de schoudergordels zo strak zijn aangespannen dat het niet meer mogelijk is om de gordels dubbel te vouwen. (20, 21, 22)



De lighoek aanpassen

1. De lighoek kan worden aangepast naar wat het kind comfortabel vindt. Gebruik hiervoor de lighoek- en rotatiehendel in het midden aan de voorkant van het zitje. (23, 24)
2. Voor kleine baby's of tijdens het slapen raden we aan om het stoeltje in de meest achterover gekantelde stand te gebruiken.
3. Zorg ervoor dat het zitje niet roteert wanneer je alleen maar de lighoek wilt aanpassen. (25)




Het zitje aanpassen aan je groeiend kindje

Schoudergordels/hoofdsteun hoogte

1. De hoogte van de schoudergordels en de hoofdsteun kan aangepast worden door de bedieningshendel aan de achterkant van de hoofdsteun omhoog te trekken en de hoofdsteun op of neer te bewegen. Hiervoor moet de harnessluiting geopend zijn en moeten de gordels uitgetrokken zijn. (26)
2. Om de juiste hoogte te vinden voor je kind, positioneer je de hoofdsteun in de hoogste stand, plaats je je kind in het zitje en beweeg je de hoofdsteun omlaag totdat deze direct bovenop de schouders van het kind is gepositioneerd. (27)
3. Belangrijk voor het gebruik van het zitje: er moet altijd tenminste 5 cm afstand zijn tussen de voorruit van de auto en de bovenkant van het hoofd van het kind of van de hoofdsteun, afhankelijk van welke hoger is. Als dit niet mogelijk is voor de hoogste hoofdsteunposities, moet je het zitje op de achterstoel installeren. (28)

Beenruimte

- Je kunt kiezen met hoeveel beenruimte je het zitje wilt installeren door de positie van de antirotatiebeugel van de basis aan te passen. Dit moet worden gedaan voordat de basis wordt geïnstalleerd. Zie de gebruikershandleiding van de basis. (28)



Inzetkussentjes


- Verwijder de baby-inzet het vroegst bij een lengte van 61 cm, uiterlijk bij een lengte van 75 cm. (29, 30)

Om het baby-inzetstuk te verwijderen:


1. Druk op de knop op beide hoofdsteunconnectoren terwijl je ze van de aansluitopeningen onder de hoofdsteun van de stoel wegtrekt. (31, 32)
2. Trek vervolgens aan de zijwanden van het baby-inzetstuk om de onderste connectoren los te maken van de openingen in het stoeltje. (33)

Om het baby-inzetstuk terug in het stoeltje te plaatsen:

1. Controleer of er geen kruimels of vuil in de onderste aansluitopeningen van het stoeltje zijn gekomen. Reinig de sleuven indien nodig met een dun borsteltje.
2. Om het baby-inzetstuk terug in het stoeltje te plaatsen, raden we aan om




- eerst de hoofdsteun in de derde of vierde laagste stand te zetten. (34)
3. Maak vervolgens de gordels lang, bevestig de schouderkussentjes aan de magneten aan de zijkanten van het stoeltje en leg de gespen aan de zijkant zodat ze niet in de weg zitten.
 4. Neem het inzetstuk en plaats het losjes in het stoeltje door de heupgordels in de onderste sleuven te schuiven en de schoudergordels in de bovenste sleuven bij het hoofdgedeelte. (35, 36)
 5. Controleer of de gesp niet onder het inzetstuk zit, maar aan de voorkant.
 6. Lijn de hoofdsteunconnectoren van het baby-inzetstuk uit met de aansluitpunten in de hoofdsteun van het stoeltje en druk totdat ze vastklikken. (37)
 7. Verplaats vervolgens de hoofdsteun helemaal naar de laagste stand. Dit helpt om de onderste connectoren automatisch op de juiste plaats te brengen. (38)
 8. Lijn vervolgens de onderste connectoren van het inzetstuk uit met de openingen in het stoeltje en druk in het midden van het inzetstuk naar beneden totdat ze vastklikken. **DRUK NIET** op de zijwanden van het inzetstuk om beschadiging te voorkomen. (39, 40, 41)
 9. Om te controleren of het inzetstuk volledig is aangesloten op de stoel,




trek je de hoofdsteun van de stoel omhoog door aan de bovenste hendel te trekken. Het hoofdsteungedeelte van het baby-inzetstuk moet meebewegen met de hoofdsteun van de stoel, en het onderste gedeelte van het inzetstuk moet op zijn plaats blijven. Als je merkt dat het onderste gedeelte iets omhoog komt bij het verplaatsen van de hoofdsteun, zijn de onderste connectoren niet correct vastgeklit. Herhaal de installatie-instructies om het baby-inzetstuk in de stoel te plaatsen en controleer het opnieuw. (42, 43)

- Wanneer u rijdt zonder dat er een kind in het zitje zit, zorg ervoor dat alle onderste en hoofdsteun aansluitpunten volledig zijn aangesloten en dat de gordels volledig in de openingen zijn geplaatst.
- Houd er rekening mee dat de baby-inzet van dit zitje alleen compatibel is met Beyond B-zitjes die zijn goedgekeurd vanaf 40 cm, en dat het niet mogelijk is om te gebruiken met andere Beyond-zitjes die zijn goedgekeurd vanaf 61 cm.
- Opmerking: Het is normaal dat de hoofdsteun van het zitje niet hoger kan worden getrokken dan de eerste 4 posities zolang de baby-inzet aanwezig is. Zodra je kind uit de baby-inzet is gegroeid, kan deze worden verwijderd en kan de hoofdsteun verder worden aangepast aan je kind.



Ergo Cushion™ (lumbale wervelkolomondersteuning) [niet voor alle modellen]

- Als uw stoel wordt geleverd met 2 Ergo Cushions™ in opbergvakken, moet u deze kussens uit de opbergvakken verwijderen voor kinderen die langer zijn dan 105 cm.
 - U kunt deze kussens gebruiken om in de vakken van de rugleuning te steken, waardoor uw kind extra comfort krijgt door een ondersteuning van het lumbale deel van de wervelkolom te creëren. Dit wordt aanbevolen voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar.
1. Om de kussens uit de opbergvakken te halen: open de 2 ritsen aan de achterkant van de hoofdhoes en haal de kussens uit het linker- en rechterzijpaneel van de bekleding. (44, 45)
 2. Om de kussens te gebruiken voor ondersteuning van de lumbale wervelkolom: plaats een kussen in elk vak (boven en onder) die u aan de achterkant van de hoofdbekleding vindt. De vakken zijn gemarkeerd met gekleurde stiksels. (46)
 3. Sluit beide ritsen weer.
 4. Met uw kind in de stoel raden we aan om met uw hand te controleren of de kromming in hun lumbale wervelkolom wordt gevuld/ondersteund



door de nu gewatteerde koepel.

5. Als u verdere aanpassingen wilt/moet maken, kunt u de plaatsing van de kussens variëren: bijv. slechts één kussen gebruiken of beide kussens in hetzelfde vak (boven of onder) plaatsen. (47)

Verwijderen en plaatsen van de bekleding

- Onthoud de volgorde van het verwijderen van de bekleding, want het plaatsen van de bekleding gebeurt in de omgekeerde volgorde.
- De bekleding van de hoofdsteun kan apart losgehaald worden.
- Voor verdere instructies, ga naar www.besafe.com
- Zorg ervoor dat voor het wassen alle klittenband en ritsen zijn gesloten.
- Wanneer je de bekleding van het zitje wast, zorg er dan voor dat je de instructies volgt op het waslabel aan de binnenkant van de bekleding.

Waarschuwing: potentieel onjuist gebruik

- Het is NIET TOEGESTAAN om het zitje in de voorstoel te gebruiken in combinatie MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG.
- De vloersteun moet altijd gebruikt worden. Zorg ervoor dat de vloersteun volledig naar beneden is gedrukt en dat het zitje horizontaal gepositioneerd is met de bel van de waterpas in het groene gebied.
- Rijd niet met een kind in het zitje in de richting van de deur.
- Zorg ervoor dat alle indicatoren groen zijn voordat je gaat rijden.

Garantie

- Als dit product binnen 24 maanden na aankoop materiaal- of fabricagefouten vertoont, met uitzondering van de bekleding en de gordelhoezen, wendt u zich dan tot uw verkoper.
- De garantie is alleen geldig bij normaal zorgvuldig gebruik. Raadpleeg uw verkoper; hij of zij zal besluiten of het zitje naar de fabrikant voor reparatie wordt gestuurd. Vervanging of het terugstorten van het aankoopbedrag kunnen niet geëist worden. De garantie wordt niet verlengd door reparatie.
- De garantie vervalt: als er geen aankoopbon is, als fouten zijn veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of nalatigheid.

Demontage en weggooien van het product

- Dit product kan in verschillende materialen worden gedemonteerd voor afvalverwerking; ga naar www.besafe.com voor gedetailleerde instructies.
- Lever het product in bij een aangewezen inzamelpunt voor het verwerken van niet-algemeen huishoudelijk afval.

Afdanken van de verpakking

- De verpakking van dit product bevat verschillende materialen zoals karton. Scheid deze materialen en lever ze in bij een aangewezen inzamelpunt in je gemeente.

Merci d'avoir choisi BeSafe Beyond B

Nous sommes ravis de vous accompagner, vous et votre tout-petit, lors de vos voyages et d'assurer leur sécurité !

Dans ce manuel, nous vous expliquerons tout ce qu'il y a à savoir sur votre siège.

! Il est important de lire ce manuel AVANT d'installer votre siège. Une installation impropre pourrait mettre votre enfant en danger.

! Informations essentielles

Installation et utilisation



- Le siège enfant NE DOIT PAS être installé sur un siège avant AVEC UN AIRBAG FRONTAL ACTIVÉ.
- Lors de l'utilisation en Espagne : l'article 117 du Règlement Général de la Circulation en Espagne interdit de conduire avec des enfants d'une taille égale ou inférieure à 135 centimètres situés sur les sièges avant du véhicule, sauf si le véhicule ne dispose pas de sièges arrière, tous les sièges arrière sont déjà occupés par des enfants mesurant moins de 135 cm ou, si cela n'est pas possible d'installer le siège enfant sur la banquette arrière.
- Ce siège ne peut être installé que sur la Base BeSafe Beyond
- Ce siège est homologué pour être utilisé dos à la route pour les enfants mesurant de 40 à 125 cm avec un poids maximum de 22 kg.
- Lorsque vous conduisez avec un enfant assis dans le siège auto, le siège auto doit toujours être verrouillé en position de conduite. Ne conduisez jamais avec le siège auto tourné sur le côté lorsqu'un enfant y est installé.
- Les sangles du harnais doivent toujours être attachées lorsque l'enfant est dans le siège.
- Les sangles du harnais doivent être bien serrées sans être vrillées.
- Assurez vous que le harnais soit bien serré, de sorte qu'il ne soit plus possible de tourner les sangles du harnais. Lorsque vous serrez le harnais, assurez vous également que l'enfant est bien au fond de son siège, le dos bien en contact avec le dossier.
- Les fourreaux de harnais et le guide ceinture contiennent des aimants. Les aimants peuvent influencer les équipements électroniques tels que les stimulateurs cardiaques ou d'autres appareils médicaux.
- Surtout pour les enfants plus âgés, contrôlez régulièrement votre enfant pour éviter qu'il ne manipule ou n'utilise le produit de manière

inappropriée. Expliquez-lui pourquoi c'est important.

- Protéger toutes les parties de l'enfant exposées au soleil.
- Habillez toujours votre enfant avec une fine couche de vêtements pour éviter tout contact direct entre les sangles du harnais et la peau. Évitez les vêtements épais afin de pouvoir serrer correctement les sangles du harnais.
- Il n'est pas autorisé à l'utiliser si l'enfant est plus grand que 75 cm.
- Vous devez cesser d'utiliser ce siège et passer au siège approprié suivant lorsque L'UNE de ces conditions est remplie : 1) L'enfant mesure plus de 125 cm ; 2) L'enfant incl. les vêtements pèse plus de 22 kg; 3) La hauteur des épaules dépasse la position la plus haute des sangles de harnais ; 4) Le haut des oreilles est au-dessus du point le plus haut de l'appui-tête dans la position la plus haute.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance dans le siège.
- S'assurer que tous les passagers savent comment détacher votre enfant en cas d'urgence.

Utilisation & entretien


- Remplacez le produit si il était présent lors d'une collision à une vitesse supérieure ou égale à 10 km/h ou s'il y a des soupçons que le siège a été endommagé pour une raison quelconque. Même s'il semble intact, si vous aviez un autre accident, le siège pourrait ne pas être en mesure de protéger votre enfant au niveau pour lequel il a été conçu.
- Empêchez le produit d'être bloqué, alourdi ou heurté par des bagages, des sièges et/ou des portes qui claquent.
- S'assurer que les bagages ou autres objets sont dûment attachés. Des bagages non-attachés peuvent provoquer des blessures graves aux enfants et aux adultes en cas d'accident.
- NE PAS démonter, modifier ou ajouter une pièce au produit. La garantie sera annulée si des pièces ou accessoires non originaux sont utilisés.
- Ne jamais utiliser le siège sans la confection. La confection a une fonction de sécurité et peut uniquement être remplacée par une confection BeSafe d'origine.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ; ceux-ci pourraient endommager le matériau de construction du produit.
- Lors du lavage de la housse du siège, assurez-vous de suivre les recommandations de l'étiquette de lavage à l'intérieur de la housse.
- BeSafe conseille de ne pas acheter ou vendre des sièges enfant d'occasion.
- NE PAS utiliser le produit plus de 15 ans. En raison du vieillissement, la

qualité du matériau peut changer.

- NE PAS utiliser à domicile. Il n'a pas été conçu pour un usage à domicile et peut uniquement être utilisé dans une voiture.
- Lorsque le produit est monté dans la voiture, vérifiez toutes les zones où le siège enfant pourrait toucher l'intérieur. Nous recommandons d'utiliser une housse de protection (BeSafe) à ces endroits pour éviter les coupures, les marques ou la décoloration de l'intérieur du véhicule, en particulier dans les véhicules avec intérieur en cuir ou en bois.
- En cas de doute, consultez le fabricant du siège-auto ou votre revendeur.


Composants

- a Appuie-tête
- b Fourreaux de harnais (2x)
- c Réducteur pour bébé
- d Ceintures d'épaule (2x)
- e Ceintures de hanche (2x)
- f Boucle du harnais
- g Pad de sangle d'entrejamble
- h Sangle d'entrejamble
- i Bouton de réglage central
- j Sangle centrale de réglage
- k Poignée d'inclinaison et de rotation
- l Point d'attache du SIP+ (2x)
- m SIP+
- n Poignée de déverrouillage de la tête.




Attacher le SIP+

1. Le siège est livré avec SIP+ amovible (side impact protection+). Cette protection supplémentaire contre les chocs latéraux doit être utilisée du côté de la porte du véhicule. Il peut être connecté en le plaçant sur le point de fixation SIP+, puis en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez un déclic. Le siège offre déjà une protection intégrée de haut niveau contre les chocs latéraux. Cette protection supplémentaire contre les chocs latéraux améliore encore la protection en cas de choc latéral. (1, 2, 3, 4)
2. N'utilisez pas le SIP+ sur le siège lorsque l'espace entre le siège et la porte du véhicule est trop petit, ce qui pourrait conduire à une situation où le siège n'est pas correctement positionné sur le siège du véhicule.
3. Si le SIP+ se trouve à hauteur de la vitre de la porte et que votre voiture est équipée d'airbags rideaux latéraux, n'utilisez pas le SIP+ s'il y a moins de 10 cm de distance entre le SIP+ et la vitre.



Installation du siège sur la base Beyond

1. Vérifiez que les indicateurs de connexion ISOfix et de la jambe de force de la base sont passé au vert.
2. Vous trouverez l'explication détaillée sur la façon d'installer la base dans la voiture dans le manuel d'utilisation de la base.
3. Si vous souhaitez installer le siège tourné vers vous sur la base, vous pouvez tourner le disque de rotation, de manière à ce que l'enfant sur l'autocollant soit face à vous. (5, 6)
4. Positionnez le siège dans la bonne position sur la base jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec la base et que l'indicateur de connexion du siège à l'avant soit vert. (7, 8, 9)
5. Cela peut aider à cliquer le siège de manière plus intuitive en inclinant légèrement le bas du siège et en le posant "plus loin" que nécessaire, puis en glissant le siège vers vous. Il se verrouillera alors presque de lui-même en position.
6. Pour vous aider à trouver la position, vous pouvez utiliser les marquages jaunes situés sous le siège et sur le disque de base. Alignez les marques jaunes les unes avec les autres. (10)
7. Faites pivoter le siège auto pour enfant sur la base jusqu'à ce qu'il se verrouille en position de conduite.




8. Lorsque le siège enfant est installé dos à la route, il est recommandé de positionner le siège avant du véhicule de manière à ce qu'il soit proche du contact avec le siège enfant. Assurez-vous que le siège enfant peut toujours tourner librement.

Retrait du siège de la base

- Le siège peut être retiré en tirant sur la poignée de déverrouillage du siège située à l'avant de la base. (11, 12)


Rotation du siège

- Pour faciliter l'entrée et la sortie de votre enfant du siège, vous pouvez faire pivoter le siège vers la porte.
- Pour faire pivoter le siège, poussez la poignée d'inclinaison et de rotation au milieu du siège. Vous pouvez faire pivoter le siège dans n'importe quelle position d'inclinaison. (13)
- Pour ramener le siège en position de conduite, faites-le pivoter en position dos à la route jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que le siège soit verrouillé. (14, 15)
- Le siège peut pivoter au maximum d'env. 110° par rapport à la position dos à la route, il est alors bloqué.




Placer l'enfant dans le siège

1. Tout en appuyant sur le bouton du dispositif de réglage central, tirez sur les ceintures harnais du siège d'une main à plat. Assurez-vous de tirer les ceintures uniformément afin qu'elles restent à la même longueur. Ne tirez pas sur les épaulettes, car elles sont fixes et ne peuvent pas bouger. (16)
2. Ouvrir la boucle du harnais. (17)
3. Pour que les bretelles ne gênent pas, placez les épaulettes sur les aimants de chaque côté du siège. (18)
4. Pour garder la sangle d'entrejambe à l'écart, pliez-la vers l'avant jusqu'à ce qu'elle rencontre l'aimant pour la maintenir en place.
5. Installez votre enfant dans le siège et ajustez la position des bretelles et de l'appui-tête si nécessaire - voir la section « Adaptation à la croissance de l'enfant ».
6. Placez les bretelles sur les épaules de l'enfant et fermez la boucle : CLIQUEZ ! (19)




7. Tirez la sangle centrale de réglage du siège tout droit pour serrer le harnais. Veillez à bien serrer le harnais pour ne plus pouvoir faire de pli horizontal avec les sangles. Lorsque vous serrez le harnais, assurez-vous que l'enfant est bien positionné contre le dossier. (20, 21, 22)



Modification de l'angle d'inclinaison

1. L'angle d'inclinaison peut être ajusté pour s'adapter au confort de votre enfant. Pour ce faire, accédez à la poignée d'inclinaison et de rotation au milieu de la zone des jambes. (23, 24)
2. Pour les petits bébés ou lorsqu'ils dorment, nous recommandons d'utiliser le siège en position la plus inclinée.
3. Faites attention à ne pas faire pivoter le siège si vous souhaitez uniquement régler l'angle d'inclinaison. (25)




Adaptation du siège à la croissance de l'enfant

Hauteur de la ceinture thoracique/appui-tête

1. La hauteur des bretelles et de l'appui-tête peut être réglée en tirant la poignée de l'appui-tête vers le haut à l'arrière de l'appui-tête et en déplaçant l'appui-tête vers le haut ou vers le bas. Pour ce faire, la boucle du harnais doit être ouverte et les sangles doivent être retirées. (26)
2. Pour trouver la bonne hauteur pour votre enfant, déplacez l'appui-tête complètement vers le haut, placez votre enfant dans le siège, puis déplacez l'appui-tête vers le bas jusqu'à ce qu'il repose directement sur les épaules de votre enfant. (27)
3. Important pour une utilisation sur le siège avant : vous devez toujours avoir une distance minimale de 5 cm entre le pare brise avant de la voiture et le haut de la tête ou de l'appui-tête de l'enfant, selon la plus élevée des deux. Si votre voiture ne le permet pas pour les positions d'appui-tête les plus élevées, vous devez positionner le siège enfant sur la banquette arrière. (28)

Espace pour les jambes

- Vous pouvez décider de l'espace pour les jambes avec lequel vous souhaitez installer le siège en ajustant la position de la barre anti-rebond de la base. Cela doit être fait avant d'installer la base. Voir le manuel d'utilisation de la base. (28)



Coussins réducteurs


- Retirez le réducteur pour bébé au plus tôt à une taille de 61 cm, et au plus tard à une taille de 75 cm. (29, 30)

Pour retirer l'insert pour bébé :


- Appuyez sur le bouton des deux connecteurs de l'appui-tête tout en les tirant hors des ouvertures de connexion sous l'appui-tête du siège. (31, 32)
- Tirez ensuite sur les parois latérales de l'insert pour bébé afin de retirer les connecteurs inférieurs des ouvertures du siège.
- Faites glisser les ceintures d'épaule et de hanche hors de leurs fentes et retirez l'insert. (33)

Pour remettre l'insert pour bébé dans le siège :

- Vérifiez qu'aucune miette ou saleté ne s'est introduite dans les ouvertures inférieures du siège. Nettoyez les fentes avec une brosse fine si nécessaire.




2. Pour remettre l'insert pour bébé dans le siège, nous recommandons de placer d'abord l'appui-tête en troisième ou quatrième position la plus basse. (34)
3. Allongez ensuite les sangles du harnais, fixez les coussinets d'épaule aux aimants sur les côtés du siège et placez les boucles de ceinture sur les côtés pour qu'elles ne gênent pas.
4. Prenez l'insert et placez-le librement dans le siège en insérant les ceintures de hanches dans les fentes inférieures et les ceintures d'épaules dans les fentes supérieures près de la tête. (35, 36)
5. Vérifiez que la boucle n'est pas sous l'insert mais bien à l'avant.
6. Alignez les connecteurs de l'appui-tête de l'insert pour bébé avec les points de connexion de l'appui-tête du siège et poussez jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. (37)
7. Ensuite, abaissez complètement l'appui-tête. Cela permet d'amener automatiquement les connecteurs inférieurs à la bonne place. (38)
8. Alignez ensuite les connecteurs inférieurs de l'insert avec les ouvertures du siège et appuyez au centre de l'insert jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. NE PAS appuyer sur les parois latérales de l'insert pour éviter tout dommage. (39, 40, 41)
9. Pour vérifier que l'insert est bien connecté au siège, soulevez l'appui-tête du siège en tirant sur la poignée située en haut. La partie appui-tête de




l'insert pour bébé doit se déplacer avec l'appui-tête du siège, tandis que la partie inférieure de l'insert doit rester en place. Si vous remarquez que la partie inférieure se soulève légèrement lorsque vous déplacez l'appui-tête, cela signifie que les connecteurs inférieurs ne sont pas correctement enclenchés. Veuillez répéter les étapes d'installation pour insérer l'insert pour bébé dans le siège, puis vérifiez à nouveau. (42, 43)

- Lorsque vous conduisez sans enfant dans le siège, assurez-vous que tous les points de connexion inférieurs et de l'appui-tête sont entièrement connectés et que les ceintures sont entièrement insérées dans les ouvertures.
- Notez que l'insert pour bébé de ce siège est uniquement compatible avec les sièges Beyond B approuvés à partir de 40 cm et ne peut pas être utilisé avec d'autres sièges Beyond approuvés à partir de 61 cm.
- Remarque : Il est normal que, lorsque l'insert pour bébé est en place, l'appui-tête du siège ne puisse pas être tiré plus haut que les 4 premières positions. Une fois que votre enfant a dépassé l'insert pour bébé, celui-ci peut être retiré et l'appui-tête ajusté davantage en fonction de votre enfant.



Ergo Cushion™ (support lombaire) [pas sur tous les modèles]

- Si votre siège est livré avec 2 Ergo Cushions™ dans des poches de rangement, vous devez retirer ces coussins de leurs poches de rangement pour les enfants mesurant plus de 105 cm.
 - Vous pouvez utiliser ces coussins pour les insérer dans les poches du dossier, offrant à votre enfant un confort supplémentaire en créant un soutien pour la partie lombaire de la colonne vertébrale. Ceci est recommandé pour les enfants à partir d'environ 4 ans.
1. Pour retirer les coussins des poches de rangement : ouvrez les 2 fermetures éclair à l'arrière de la housse principale et sortez les coussins des panneaux latéraux gauche et droit de la housse en tissu. (44, 45)
 2. Pour utiliser les coussins pour le soutien de la colonne lombaire : placez un coussin dans chaque poche (supérieure et inférieure) que vous trouvez sur le dos du panneau arrière de la housse en tissu. Les ouvertures des poches sont marquées par des coutures colorées. (46)
 3. Fermez à nouveau les deux fermetures éclair.
 4. Avec votre enfant dans le siège, nous vous recommandons de vérifier



avec votre main si la courbure de leur colonne lombaire est remplie/ soutenue par le dôme maintenant rembourré.

5. Si vous souhaitez/devez apporter d'autres ajustements, vous pouvez varier le placement des coussins : par exemple, en utilisant un seul coussin ou en plaçant les deux coussins dans la même poche (supérieure ou inférieure). (47)

Retirer et remettre la confection

- Il convient d'être attentif en retirant la housse pour bien s'en souvenir car la remise en place de la housse se fait en sens inverse.
- La housse de l'appui-tête peut être retirée séparément.
- Pour plus d'instructions, veuillez visiter www.besafe.com
- Avant le lavage, assurez-vous de fermer tous les velcro et fermetures éclair.
- Lors du lavage de la housse de siège, assurez-vous de suivre les préconisations de l'étiquette de lavage à l'intérieur de la housse.

Avertissement : les possibles usages impropres

- Il est INTERDIT d'installer le siège enfant sur un siège avant AVEC UN AIRBAG ACTIVÉ.
- La jambe de force doit toujours être utilisée. Assurez-vous que le support au sol est complètement enfoncé et que le siège est positionné horizontalement avec le niveau à bulle dans la zone verte.
- Ne jamais rouler avec un enfant dans le siège si le siège est tourné vers le côté.
- Assurez-vous que tous les indicateurs sont verts avant de conduire.

Garantie

- Si ce produit s'avérait défectueux dans les 24 mois après son achat en raison d'un défaut matériel ou de fabrication, à l'exception des confections et des sangles de harnais, veuillez le retourner au lieu d'achat.
- La garantie est uniquement valide si vous utilisez votre siège de façon appropriée et avec soin. Veuillez contacter votre revendeur. Il décidera si le siège doit être retourné au fabricant pour être réparé. Aucun remplacement ou retour ne peut être exigé. La garantie n'est pas prolongée suite à une réparation.
- La garantie est caduque : lorsqu'il n'y a pas de reçu, lorsque les défauts sont provoqués par une utilisation erronée ou impropre, lorsque les défauts sont provoqués par une mauvaise utilisation, par une utilisation à mauvais escient ou par négligence.

Démontage et élimination du produit

- Ce produit peut être démonté en différents matériaux pour le traitement des déchets ; veuillez visiter www.besafe.com pour des instructions détaillées.
- Veuillez remettre le produit à un point de collecte désigné pour le traitement des déchets ménagers non généraux.

Mise au rebut de l'emballage

- L'emballage de ce produit contient plusieurs composants comme du carton, veuillez séparer ces matériaux et les remettre aux points de collecte désignés dans votre localité.

Gracias por elegir BeSafe Beyond B

¡Nos complace acompañaros a ti y a tu hijo en vuestros viajes y asegurar su seguridad!

En este manual te explicaremos todo lo que hay que saber sobre tu silla.

- ⚠ Es importante que leas este manual del usuario ANTES de instalar tu silla. La instalación incorrecta puede poner en peligro a tu hijo.

⚠ información importante

Instalación y uso

- NO DEBES instalar la silla infantil en el asiento delantero del pasajero CON AIRBAG FRONTAL ACTIVADO.
- Si se utiliza en España: El artículo 117 del Reglamento General de Circulación en España prohíbe circular con niños de estatura equivalente o inferior a 135 centímetros en los asientos delanteros del vehículo, salvo que el vehículo no disponga de asientos traseros, que todos los asientos traseros estén ya ocupados por niños de estatura inferior a 135 centímetros o que no sea posible instalar la silla infantil en el asiento trasero.
- Esta silla sólo se puede instalar en la base BeSafe Beyond.
- Esta silla está aprobada para uso a contramarcha para niños con una altura de 40 a 125 cm y un peso máximo de hasta 22 kg.
- Cuando se conduzca con un niño sentado en la silla, esta debe estar siempre bloqueada en la posición de conducción. No conducir nunca con la silla girada hacia un lado cuando haya un niño sentado en ella.
- Los arneses deben estar siempre cerrados cuando el niño esté en la silla.
- Los arneses deben estar ajustados sin que queden flojos ni torcidos.
- Asegúrate de apretar muy bien el arnés de modo que ya no puedas doblar las correas horizontalmente. Al ceñir el arnés, asegúrate de que el niño esté bien colocado contra el respaldo.
- Las almohadillas para hombros y para la correa de entrepierna contienen imanes. Estos imanes pueden influir en equipos electrónicos como marcapasos u otros dispositivos médicos.
- Especialmente en el caso de niños mayores, vigila regularmente a tu hijo para evitar que manipule o use el producto de manera inadecuada. Explícale por qué esto es importante.
- Protege cualquier parte del cuerpo del niño que esté expuesta al sol.
- Viste siempre a tu hijo con ropa fina para evitar contacto directo entre



las correas del arnés y la piel. Evita la ropa abultada, ya que esto impide que los cinturones se tensen completamente.

- Retira el reductor para bebé a una altura mínima de 61 cm y no más tarde de los 75 cm de altura. No está permitido usarlo si el niño es más alto de 75 cm.
- Debes dejar de utilizar esta silla y cambiar a la siguiente silla adecuada cuando se cumpla UNA de estas condiciones: 1) El niño tiene una altura superior a 125 cm; 2) El niño, incluida la ropa, pesa más de 22 kg; 3) La altura de los hombros supera la posición más alta de los cinturones de hombros; 4) La parte superior de las orejas está por encima del punto más alto del reposacabezas en la posición más alta.
- Nunca dejes a tu hijo sin supervisión en la silla.
- Asegúrate de que todos los pasajeros estén informados acerca de la manera de liberar a tu hijo en una emergencia.


Manejo y mantenimiento

- Cambia la silla si ha sufrido una colisión a una velocidad equivalente o mayor a 10 km/h o si sospechas que la silla está dañada por cualquier motivo. Aunque parezca que no está dañada, si hubiera otro accidente, la silla podría no ser capaz de proteger a tu hijo al nivel para el que fue diseñada.
- Evita que el producto quede atrapado o bloqueado por bultos, asientos y/o portazos.
- Asegúrate de que el equipaje y otros objetos se encuentran correctamente asegurados. El equipaje no asegurado puede causar heridas graves a niños y a adultos si ocurre un accidente.
- NO intentes desmontar, modificar o añadir ninguna pieza al producto. La garantía se anulará si se utilizan piezas o accesorios no originales.
- Nunca uses la silla sin el tapizado. El tapizado es un accesorio de seguridad y sólo puede reemplazarse por otro original de BeSafe.
- No uses productos de limpieza agresivos, estos pueden dañar el material con el que está fabricado el producto.
- Cuando sea necesario lavar la cubierta, sigue las instrucciones de lavado indicadas en la etiqueta del interior de la cubierta.
- BeSafe recomienda no comprar ni vender este tipo de sillas infantiles de segunda mano.
- NO utilizar el producto durante más de 15 años. Debido al envejecimiento, la calidad del material puede cambiar.
- NO lo utilices en casa. Este producto no ha sido diseñado para uso dentro de casa y sólo puede utilizarse en un vehículo.

- Cuando el producto esté colocado en el automóvil, revisa todas las zonas en las que la silla infantil pudiera tocar el interior. Recomendamos utilizar una funda protectora (BeSafe) en estos lugares para evitar cortes, marcas o decoloraciones en el interior del vehículo, especialmente en vehículos con interiores de cuero o madera.
- Ante cualquier duda, puedes consultar tanto al fabricante como a tu distribuidor.


Componentes

- a Reposacabezas
- b Almohadillas de hombro (x2)
- c Reductor para bebé
- d cinturones de hombros (x2)
- e Cinturones de cadera (x2)
- f Hebilla de arnés
- g Almohadilla de cinturón de entrepierna
- h Cinturón de entrepierna
- i Botón de ajuste central
- j Correa de ajuste central
- k Asa de reclinación y rotación
- l Punto de unión SIP+ (x2)
- m SIP+
- n Asa del reposacabezas




Colocación de la SIP+

1. La silla se entrega con una SIP+ extraíble (protección contra impactos laterales +). Esta protección adicional contra impactos laterales debe usarse en el lado de la puerta del vehículo. Para conectarla, colócala en el punto de colocación de la SIP+ y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje. La silla ya ofrece un alto nivel de protección contra impactos laterales integrado. Esta protección adicional contra impactos laterales mejora aún más la protección ante el impacto lateral. (1, 2, 3, 4)
2. No utilices el SIP+ cuando el espacio entre la silla y la puerta del vehículo sea demasiado pequeño, lo que podría llevar a una mala instalación de la silla en el asiento del vehículo.
3. En caso de que el SIP+ quede a la altura de la ventanilla de la puerta y tu vehículo esté equipado con airbags laterales de cortina, no utilices el SIP+ si hay menos de 10 cm de distancia entre el SIP+ y la ventanilla.



Instalación de la silla en la base Beyond

1. Comprueba que los indicadores ISOfix y de la pata de apoyo de la base aparezcan en color verde.
2. Consulta una explicación detallada sobre cómo instalar la base en el coche en el manual de usuario de la base.
3. Si quieres instalar la silla girada hacia ti en la base, puedes girar el disco de rotación, para que el niño de la pegatina quede mirando hacia ti. (5, 6)
4. Coloca la silla en la posición correcta en la base hasta que quede perfectamente encajada y el indicador delantero aparezca en color verde. (7, 8, 9)
5. Puede ser útil hacer clic en la silla en posición más suavemente inclinando un poco el fondo de la silla lejos de ti y colocando la silla más "lejos" de lo necesario, y luego deslizándola hacia ti. Luego caerá en la posición de bloqueo casi por sí sola.
6. Para que sea más fácil encontrar la posición, puedes utilizar las marcas amarillas de la parte inferior de la silla y del disco de la base. Alinea las marcas amarillas entre sí. (10)
7. Gira la silla infantil sobre la base hasta que se bloquee en la posición de conducción.
8. Cuando la silla infantil se instala en la parte trasera a contramarcha, se




recomienda colocar el asiento delantero del vehículo de forma que esté cerca de tocar la silla infantil. Asegúrate de que la silla infantil puede girar libremente.

Desinstalación de la silla infantil de la base

- La silla puede extraerse tirando del asa de liberación situada en la parte delantera de la base. (11, 12)


Rotación de la silla

1. Para facilitar la entrada y salida del niño, puedes girar la silla hacia la puerta.
2. Para girar la silla, empuja el asa de inclinación y rotación situado en el centro de la silla. Puedes girar la silla en cualquier posición de reclinado. (13)
3. Para volver a colocar la silla en posición de conducción, gírala hacia la posición a contramarcha hasta oír un clic y que la silla quede bloqueada. (14, 15)
4. La silla puede girar como máximo unos 110° respecto a la posición a contramarcha, y después se bloquea.




Colocación del niño en la silla

1. Mientras pulsas el botón del ajuste central, tira de los cinturones de hombros para separarlos de la silla con la mano plana. Asegúrate de tirar uniformemente de los cinturones para que queden con la misma longitud. No tires de las almohadillas de los hombros, ya que están fijas y no pueden moverse. (16)
2. Abre la hebilla del arnés. (17)
3. Para que las correas no estorben, coloca las almohadillas de los hombros en los imanes situados a cada lado del armazón de la silla. (18)
4. Para que la correa de la entrepierna no estorbe, dóblala hacia delante hasta que se junte con el imán para mantenerla en su sitio. (19)
5. Coloca al niño en la silla y ajusta la posición de los cinturones de hombros y del reposacabezas si es necesario; consulta el apartado "Adaptación de la silla al niño en crecimiento".
6. Coloca los cinturones de hombros sobre los hombros del niño y cierra la hebilla: ¡CLIC! (19)




7. Tira de la correa del ajuste central en dirección contraria a la silla para tensar el arnés. Asegúrate de apretar el arnés muy bien, de modo que ya no se pueda hacer un pliegue horizontal en los cinturones. Cuando aprietes el arnés, asegúrate de que el niño esté bien colocado contra el respaldo. (20, 21, 22)



Cambio del ángulo de inclinación

1. El ángulo de inclinación puede ajustarse de forma que resulte cómodo para tu hijo. Para ello, accede a la palanca de inclinación situada en la parte inferior del área de las piernas. (23, 24)
2. Para bebés pequeños o cuando estén dormidos, recomendamos usar la silla en la posición más inclinada.
3. Ten cuidado de no girar la silla si sólo deseas ajustar el ángulo de inclinación. (25)




Adaptación de la silla al niño en crecimiento

Altura de los cinturones de hombros/reposacabezas

1. La altura de los cinturones de hombros y del reposacabezas se puede ajustar tirando en la parte posterior del mismo y desplazando el reposacabezas hacia arriba o hacia abajo. Para ello, hay que abrir la hebilla del arnés y tirar de las correas. (26)
2. Para encontrar la altura adecuada para tu hijo, mueve el reposacabezas hasta arriba, coloca a tu hijo en la silla y, a continuación, mueve el reposacabezas hacia abajo hasta que quede directamente sobre los hombros de tu hijo. (27)
3. Importante para el uso en el asiento delantero: siempre debe haber una distancia mínima de 5 cm entre el escudo frontal del coche y la parte superior de la cabeza del niño o el reposacabezas, lo que sea más alto. Si tu coche no lo permite para las posiciones más altas del reposacabezas, deberás trasladar la silla al asiento trasero. (28)

Espacio para las piernas

- Puedes decidir con cuánto espacio para las piernas quieres instalar la silla ajustando la posición del volante antivuelco frontal de la base. Esto debe hacerse antes de instalar la base. Consulta el manual de usuario de la base. (28)



Cojines reductores


- Retira el reductor para bebé a una altura mínima de 61 cm y no más tarde de los 75 cm de altura. (29, 30)

Para quitar el reductor para bebés:

1. Presiona el botón en ambos conectores del reposacabezas mientras tiras para separarlos de las aberturas de conexión debajo del reposacabezas de la silla. (31, 32)
2. Luego tira de las paredes laterales del reductor para bebés para sacar los conectores inferiores de las aberturas de la silla. (33)


Para volver a colocar el reductor para bebés en la silla:

1. Verifica que no hayan entrado migas o suciedad en las aberturas inferiores del asiento. Si es necesario, limpia las ranuras con un cepillo fino.
2. Para volver a colocar el reductor para bebés en la silla, recomendamos




primero colocar el reposacabezas en la tercera o cuarta posición más baja. (34)

3. Luego alarga los cinturones del arnés, conecta las almohadillas de los hombros a los imanes en los lados del asiento y coloca las hebillas hacia los lados para que no estorben.
4. Coloca el reductor suavemente en la silla insertando los cinturones de cadera en las ranuras inferiores y los cinturones de hombro en las ranuras superiores cerca de la cabeza. (35, 36)
5. Verifica que la hebilla no esté debajo del reductor, sino al frente.
6. Alinea los conectores del reposacabezas del reductor para bebés con los puntos de conexión del reposacabezas de la silla y presiona hasta que encajen. (37)
7. Luego mueve el reposacabezas completamente a la posición más baja. Esto ayuda a que los conectores inferiores se coloquen automáticamente en el lugar correcto. (38)
8. Luego alinea los conectores inferiores del reductor con las aberturas de la silla y presiona en el centro del reductor hasta que encajen. NO presiones los laterales del reductor para evitar daños. (39, 40, 41)
9. Para verificar que el reductor esté completamente conectado a la silla,




sube el reposacabezas de la silla tirando del asa en la parte superior. La parte del reposacabezas del reductor para bebé debe moverse junto con el reposacabezas del asiento, y la parte inferior del reductor debe permanecer en su lugar. Si notas que la parte inferior se mueve ligeramente hacia arriba al mover el reposacabezas, los conectores inferiores no están correctamente encajados. Por favor, repite los pasos de instalación para colocar el reductor para bebé en la silla y verifica nuevamente. (42, 43)

- Si se conduce sin un niño en la silla, hay que asegurar que todos los puntos de conexión inferiores y del reposacabezas estén completamente conectados y que los cinturones estén completamente insertados en las aberturas.
- Ten en cuenta que el reductor para bebé de esta silla es compatible solo con las sillas Beyond B aprobadas a partir de 40 cm, y no se puede usar con otras sillas Beyond aprobadas a partir de 61 cm.
- Nota: es normal que mientras el reductor para bebé esté en su lugar, el reposacabezas de la silla no se pueda subir más allá de las primeras 4 posiciones. Una vez que tu hijo haya superado el uso del inserto, este se puede quitar y el reposacabezas se puede ajustar más a su medida.



Ergo Cushion™ (soporte de la columna lumbar) [no en todos los modelos]

- Si tu silla se entrega con 2 Ergo Cushions™ en los bolsillos de almacenamiento, debes retirar esos cojines de sus bolsillos de almacenamiento para los niños que midan más de 105 cm.
 - Puedes insertar esos cojines en los bolsillos del respaldo, ofreciendo a tu hijo mayor comodidad al crear un soporte para la parte lumbar de la columna vertebral. Esto se recomienda para niños a partir de aproximadamente 4 años.
1. Para quitar los cojines de los bolsillos de almacenamiento: abre las 2 cremalleras en la parte posterior de la cubierta principal y saca los cojines de los paneles laterales izquierdo y derecho de la cubierta de tela. (44, 45)
 2. Para usar los cojines para el soporte de la columna lumbar: coloca un cojín en cada bolsillo (superior e inferior) que encuentre en la parte posterior del panel trasero de la funda de tela. Las aberturas de los bolsillos están marcadas con costuras de colores. (46)
 3. Cierra ambas cremalleras de nuevo.
 4. Con tu hijo en la silla, recomendamos comprobar con la mano si la



curva en su columna lumbar está llena/soportada por la cúpula ahora acolchada.

5. Si deseas/necesitas hacer más ajustes, puedes variar la colocación de los cojines: por ejemplo, usando solo un cojín o colocando ambos cojines en el mismo bolsillo (superior o inferior). (47)

Desinstalación y colocación de la capota

- Presta atención al quitar la capota, ya que se coloca a la inversa.
- La funda del reposacabezas se puede quitar independientemente.
- Para más instrucciones, visita www.besafe.com
- Antes de lavar asegúrate de cerrar todos los velcros y cremalleras.
- Al lavar la funda de la silla, asegúrate de seguir la etiqueta de lavado que se encuentra en el interior de la funda.

Atención: posible uso indebido

- Queda prohibida la instalación de la silla en el asiento delantero del pasajero CON AIRBAG ACTIVADO.
- La pata de apoyo debe utilizarse siempre. Asegúrate de que la pata de apoyo esté completamente bajada y de que la silla esté en posición horizontal con el nivel de burbuja en la zona verde.
- Nunca conduzcas con un niño sentado en la silla si está girada hacia un lado.
- Asegúrate de que los indicadores estén en verde antes de conducir.

Garantía

- Si este producto resulta defectuoso dentro de los 24 meses siguientes a la compra debido a defectos en los materiales o en su fabricación, excepto los textiles y las correas de arnés, devuélvelo al lugar donde realizaste la compra.
- La garantía sólo será válida si se usó la silla apropiadamente y con cuidado. Contacta a tu vendedor, quien decidirá si el producto debe ser devuelto al fabricante para su reparación. No se podrán solicitar cambios ni devoluciones. La garantía no se extiende por reparación.
- La garantía vence: cuando no hay recibo, cuando el uso indebido e inapropiado causa defectos o cuando los defectos derivan de abuso, uso incorrecto o negligencia.

Desmontaje y desecho del producto

- Este producto puede desmontarse en diferentes materiales para su manipulación como residuo; visita www.besafe.com para obtener instrucciones detalladas.
- Entrega la silla infantil en un punto de recogida designado para la manipulación de residuos no domésticos.

Eliminación del embalaje

- El embalaje de este producto contiene varios componentes, como cajas de cartón; separa estos materiales y entrégalos en los puntos de recogida designados en tu zona.

Grazie per aver scelto BeSafe Beyond B.

Siamo così entusiasti di accompagnare te e il tuo bambino nei vostri viaggi rendendoli sicuri!

In questo manuale ti spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sul tuo seggiolino.

! È importante leggere il presente manuale utente PRIMA di installare il seggiolino. Un'installazione non corretta potrebbe mettere in pericolo il tuo bambino.

! Informazioni fondamentali

Installazione e utilizzo

- Il seggiolino NON DEVE essere installato sul sedile anteriore CON L'AIRBAG FRONTALE ATTIVATO.
- Quando si utilizza in Spagna: l'articolo 117 del Regolamento Generale della Circolazione in Spagna vieta la guida con bambini di altezza pari o inferiore a 135 cm posizionati sui sedili anteriori del veicolo, a meno che il veicolo non abbia sedili posteriori, tutti i sedili posteriori siano già occupati da bambini di altezza inferiore a 135 cm o non sia possibile installare il seggiolino sul sedile posteriore.
- Questo seggiolino può essere installato solo sulla Base BeSafe Beyond
- Questo seggiolino è omologato per l'uso in direzione opposta al senso di marcia per bambini con un'altezza compresa tra 40 e 125 cm e un peso massimo fino a 22 kg.
- Quando si guida con un bambino seduto sul seggiolino, il seggiolino deve essere sempre bloccato nella posizione di viaggio. Non guidare mai con il seggiolino ruotato di lato quando vi è seduto sopra un bambino.
- Le cinghie dell'imbragatura devono sempre essere bloccate quando il bambino è nel seggiolino.
- Le cinghie dell'imbragatura devono essere strette senza allentarsi né attorcigliarsi.
- Assicurarsi di stringere molto bene l'imbragatura, in modo da non poter più tirare e piegare le cinghie orizzontalmente. Quando si stringe l'imbragatura, assicurarsi che il bambino sia posizionato perfettamente contro lo schienale.
- Gli spallacci e lo spartigambe imbottito contengono magneti. I magneti possono influenzare apparecchiature elettroniche come pacemaker o altri dispositivi medici.



- Soprattutto per i bambini più grandi, controlla regolarmente tuo figlio per evitare che manipoli o usi il prodotto in modo anomalo. Spiega al tuo bambino perché è importante.
- Proteggere qualsiasi parte del corpo del bambino esposta al sole.
- Vestire sempre il bambino con un sottile strato di vestiti per evitare il contatto diretto tra le cinture dell'imbragatura e la pelle. Evitare indumenti imbottiti poiché impediscono di stringere completamente le cinture.
- Rimuovere l'inserito per neonati al più presto a un'altezza di 61 cm, al più tardi a un'altezza di 75 cm. Non è consentito l'uso se il bambino è più alto di 75 cm.
- È necessario interrompere l'utilizzo di questo seggiolino e passare al successivo seggiolino idoneo quando si verifica UNA di queste condizioni: 1) Il bambino è più alto di 125 cm; 2) Il bambino compresi i vestiti pesa più di 22 kg; 3) L'altezza delle spalle supera la posizione più alta delle cinture diagonali; 4) La parte superiore delle orecchie si trova sopra il punto più alto del poggiatesta nella posizione più alta.
- Non lasciare mai il bambino incustodito nel seggiolino.
- Accertarsi che tutti i passeggeri siano informati su come liberare il bambino in caso di emergenza.


Gestione e manutenzione

- Sostituire il prodotto se è stato coinvolto in una collisione a una velocità pari o superiore a 10 km/h o se si sospetta che il seggiolino sia stato danneggiato per qualsiasi motivo. Sebbene possa sembrare integro, in caso di nuovo incidente il seggiolino potrebbe non essere in grado di proteggere il tuo bambino al livello per cui era stato progettato.
- Evitare che il prodotto rimanga intrappolato o schiacciato da bagagli, sedili e/o portiere che sbattono.
- Accertarsi che eventuali bagagli o altri oggetti siano ben fissati. In caso di incidente, i bagagli non fissati potrebbero apportare gravi danni sia ai bambini che agli adulti.
- NON tentare di smontare, modificare o aggiungere alcuna parte al prodotto. La garanzia verrà considerata nulla se vengono utilizzate parti o accessori non originali.
- Non usare mai il seggiolino senza la fodera di rivestimento. La fodera è una misura di sicurezza e può essere sostituita solo con un'altra fodera originale BeSafe.
- Non utilizzare prodotti detergenti aggressivi; questi potrebbero danneggiare il materiale di fabbricazione del prodotto.

- Quando si lava il rivestimento del seggiolino, assicurarsi di seguire le istruzioni riportate sull'etichetta di lavaggio all'interno del rivestimento.
- BeSafe consiglia di non comprare o vendere seggiolini di seconda mano.
- NON utilizzare il prodotto per più di 15 anni. A causa dell'invecchiamento, la qualità del materiale potrebbe cambiare.
- NON usarlo in casa. Non è stato progettato per l'uso domestico e può essere usato solo in un veicolo.
- Quando il prodotto viene installato sulla macchina, controllare tutte le zone in cui il seggiolino potrebbe toccare gli interni. Si consiglia di utilizzare una copertura protettiva (BeSafe) in questi punti per evitare tagli, segni o scolorimento dell'interno del veicolo, soprattutto nei veicoli con interni in pelle o legno.
- Per qualsiasi dubbio, consultare il produttore del seggiolino auto o il rivenditore.

Componenti

- a Poggiatesta
- b Spallacci (2x)
- c Inserto per neonati
- d Cinture diagonali (2x)
- e Cinture addominali (2x)
- f Fibbia dell'imbragatura
- g Spartigambe imbottito
- h Spartigambe
- i Pulsante di regolazione centrale
- j Cinturino di regolazione centrale
- k Maniglia di reclinazione e rotazione
- l Punti di attacco SIP+ (2x)
- m SIP+
- n Maniglia di regolazione del poggiatesta




Fissaggio del SIP+


1. Il seggiolino viene consegnato con il SIP+ rimovibile (protezione dagli impatti laterali+). Questa protezione extra dagli impatti laterali deve essere utilizzata sul lato della portiera del veicolo. Può essere collegato posizionandolo sul punto di attacco SIP+ e poi ruotandolo in senso orario finché non entra in posizione con un click. Il seggiolino offre già una protezione integrata dagli impatti laterali di alto livello. Questa protezione extra dagli impatti laterali migliora ulteriormente la protezione in caso di impatto laterale. (1, 2, 3, 4)
2. Non utilizzare il SIP+ sul seggiolino quando lo spazio tra il seggiolino e la portiera del veicolo è troppo piccolo, il che potrebbe portare a una situazione in cui il seggiolino non è posizionato correttamente sul sedile del veicolo.
3. Nel caso in cui il SIP+ si trovi all'altezza del finestrino della portiera e la tua auto sia dotata di airbag a tendina laterali, non utilizzare il SIP+ se la distanza tra il SIP+ e il finestrino è inferiore a 10 cm.

Installazione del seggiolino sulla Base Beyond

1. Verificare se gli indicatori dei connettori ISOfix e della staffa di supporto a terra sulla Base sono verdi.
2. È possibile trovare la spiegazione dettagliata su come installare la Base nell'auto nel manuale utente della Base.



3. Se desiderate installare il seggiolino ruotato verso di voi sulla Base, è possibile ruotare il disco di rotazione, in modo che il simbolo del bambino sull'adesivo sia rivolto verso di voi. (5, 6)
4. Posizionare il seggiolino nella posizione corretta sulla Base finché non si aggancia con un click con la Base e l'indicatore di connessione del seggiolino nella parte anteriore diventa verde. (7, 8, 9)
5. Può aiutare ad agganciare il seggiolino in modo più fluido inclinando leggermente il fondo del seggiolino e allontanandolo da te e posizionare il seggiolino partendo dal punto "più lontano" rispetto a quanto necessario, quindi far scorrere il seggiolino verso di te. Si bloccherà quasi da solo nella posizione di blocco.
6. Per trovare più facilmente la posizione, è possibile utilizzare i contrassegni gialli sul fondo del seggiolino e sul disco della Base. Allineare i contrassegni gialli tra loro. (10)
7. Ruota il seggiolino per bambini sulla base finché non si blocca in posizione di guida.
8. Quando si installa il seggiolino per bambini rivolto all'indietro in direzione opposta al senso di marcia sui sedili posteriori, si consiglia di posizionare il sedile anteriore del veicolo in modo che quasi tocchi il seggiolino. Assicurarsi che il seggiolino possa ancora ruotare liberamente.




Rimozione del seggiolino dalla Base

- Il seggiolino può essere rimosso tirando la maniglia di rilascio del seggiolino nella parte anteriore della Base. (11, 12)


Rotazione del seggiolino

1. Per facilitare l'inserimento e l'estrazione del tuo bambino dal seggiolino, è possibile ruotare il seggiolino verso la portiera.
2. Per ruotare il seggiolino, spingere la maniglia di reclinazione e rotazione al centro del seggiolino. È possibile ruotare il seggiolino in qualsiasi posizione reclinata. (13)
3. Per riportare il seggiolino nella posizione di viaggio, ruotarlo nella posizione rivolta all'indietro finché non si sente un click e il seggiolino non si blocca. (14, 15)
4. Il seggiolino può ruotare al massimo di ca. 110 gradi rispetto alla posizione rivolta all'indietro, poi si blocca.




Posizionamento del bambino nel seggiolino

1. Tenendo premuto il pulsante del regolatore centrale, allontanare le cinture diagonali dal seggiolino con il palmo della mano. Assicurarsi di tirare le cinture in modo uniforme in modo che rimangano della stessa lunghezza. Non tirare gli spallacci perché sono fissi e non possono muoversi. (16)
2. Aprire la fibbia dell'imbragatura. (17)
3. Per tenere le cinghie diagonali lontane, posizionare gli spallacci sui magneti su ciascun lato della scocca del seggiolino. (18)
4. Per tenere lo spartigambe lontano, piegare lo spartigambe in avanti finché non incontra il magnete per tenerlo in posizione.
5. Posizionare il bambino nel seggiolino e, se necessario, regolare la posizione delle cinture diagonali e del poggiatesta - vedere la sezione "Adattamento alla crescita del bambino".
6. Posizionare le cinture sulle spalle del bambino e chiudere la fibbia: **CLICK!** (19)




7. Tirare la cinghia di regolazione centrale direttamente dal seggiolino per stringere l'imbragatura. Assicurarsi di stringere molto bene l'imbragatura, in modo da non poter più tirare e piegare le cinghie orizzontalmente. Quando si stringe l'imbragatura, assicurarsi che il bambino sia posizionato perfettamente contro lo schienale. (20, 21, 22)



Modifica dell'angolo di reclinazione

1. L'angolo di reclinazione può essere regolato in base al comfort del tuo bambino. Per fare ciò, accedere alla maniglia di reclinazione e rotazione al centro della zona delle gambe. (23, 24)
2. Per i neonati o durante il sonno, si consiglia di utilizzare il seggiolino nella posizione più reclinata.
3. Fare attenzione a non ruotare il seggiolino se si desidera solo regolare l'angolo di reclinazione. (25)




Adattamento del seggiolino alla crescita del bambino

Altezza cinture diagonali/poggiatesta

1. L'altezza delle cinture diagonali e del poggiatesta può essere regolata tirando verso l'alto la maniglia del poggiatesta sul retro di quest'ultimo e spostando il poggiatesta verso l'alto o verso il basso. Per poterlo fare, è necessario aprire la fibbia dell'imbragatura e allentare le cinghie. (26)
2. Per trovare l'altezza giusta per il tuo bambino, spostare il poggiatesta completamente verso l'alto, posizionare il bambino nel seggiolino e quindi spostare il poggiatesta verso il basso finché non si posiziona direttamente sulle spalle del bambino. (27)
3. Importante per l'utilizzo sul sedile anteriore: è necessario mantenere sempre una distanza minima di 5 cm tra il parabrezza anteriore dell'auto e la parte superiore della testa o del poggiatesta del bambino, a seconda di quale sia il più alto. Se la tua auto non lo consente per le posizioni più alte del poggiatesta, è necessario allora spostare il seggiolino sul sedile posteriore. (28)

Spazio per le gambe

- È possibile decidere quanto spazio per le gambe si vuole lasciare quando si installa il seggiolino semplicemente regolando la posizione della barra stabilizzatrice anteriore della Base. Questo passaggio dev'essere eseguito prima di installare la Base. Consultare il manuale utente della Base. (28)



Cuscini riduttori


- Rimuovere l'inserito per neonati al più presto a un'altezza di 61 cm, al più tardi a un'altezza di 75 cm. (29, 30)

Per rimuovere l'inserito per neonati:

1. Premi il pulsante su entrambi i connettori del poggiatesta mentre li tiri via dalle aperture di connessione sotto il poggiatesta del seggiolino. (31, 32)
2. Quindi tira i lati dell'inserito per neonati per rimuovere i connettori inferiori dalle aperture del seggiolino.
3. Fai scorrere le cinture delle spalle e dei fianchi fuori dalle loro fessure e rimuovi l'inserito. (33)


Per rimettere l'inserito per neonati nel seggiolino:

1. Controlla che non siano entrate briciole o sporco nelle aperture inferiori del seggiolino. Se necessario, pulisci le fessure con una spazzola sottile.
2. Per rimettere l'inserito per neonati nel seggiolino, consigliamo di




posizionare prima il poggiatesta nella terza o quarta posizione più bassa. (34)

3. Quindi allunga le cinture dell'imbracatura, collega i cuscinetti delle spalle ai magneti sui lati del seggiolino e sposta le fibbie verso l'esterno per tenerle fuori dal passaggio. (34)
4. Prendi l'inserto e posizionalo liberamente nel seggiolino facendo passare le cinture dei fianchi nelle fessure inferiori e quelle delle spalle nelle fessure superiori vicino alla testa. (35, 36)
5. Verifica che la fibbia non sia sotto l'inserto ma posizionata davanti. (37)
6. Allinea i connettori del poggiatesta dell'inserto per neonati con i punti di connessione del poggiatesta del seggiolino e premi finché non scattano in posizione. (37)
7. Quindi spostare il poggiatesta completamente nella posizione più bassa. Questo aiuta a portare automaticamente i connettori inferiori nella posizione corretta. (38)
8. Allinea quindi i connettori inferiori dell'inserto con le aperture del seggiolino e premi al centro dell'inserto finché non scattano in posizione. **NON** premere sui lati dell'inserto per evitare danni. (39, 40, 41)
9. Per verificare che l'inserto sia completamente collegato al seggiolino, sollevare il poggiatesta del seggiolino tirando la maniglia in alto. La parte




del poggiatesta dell'inserto per bambini dovrebbe muoversi insieme al poggiatesta del seggiolino, mentre la parte inferiore dell'inserto dovrebbe rimanere al suo posto. Se noti che la parte inferiore si solleva leggermente quando muovi il poggiatesta, i connettori inferiori non sono correttamente agganciati. Ripeti i passaggi di installazione per inserire l'inserto per neonati nel seggiolino e verifica nuovamente. (42, 43)

- Quando si guida senza un bambino nel seggiolino, assicurarsi che tutti i punti di connessione inferiori e del poggiatesta siano completamente collegati e che le cinture siano completamente inserite nelle aperture.
- Nota che l'inserto per neonati di questo seggiolino è compatibile solo con i seggiolini Beyond B approvati a partire da 40 cm, e non può essere utilizzato con altri seggiolini Beyond approvati a partire da 61 cm.
- Nota: è normale che, mentre l'inserto per neonati è in posizione, il poggiatesta del seggiolino non possa essere sollevato oltre le prime 4 posizioni. Una volta che il bambino è cresciuto abbastanza da non averne più bisogno, l'inserto può essere rimosso e il poggiatesta regolato ulteriormente.



Ergo Cushion™ (supporto lombare) [non su tutti i modelli]

- Se il tuo seggiolino viene consegnato con 2 Ergo Cushions™ nelle tasche di stoccaggio, devi rimuovere quei cuscini dalle loro tasche di stoccaggio per i bambini più alti di 105 cm.
 - Puoi usare questi cuscini per inserirli nelle tasche dello schienale, offrendo al tuo bambino un comfort aggiuntivo creando un supporto per la parte lombare della colonna vertebrale. Questo è raccomandato per i bambini a partire da circa 4 anni.
1. Per rimuovere i cuscini dalle tasche di stoccaggio: aprire le 2 cerniere sul retro della copertura principale e togliere i cuscini dai pannelli laterali sinistro e destro della copertura in tessuto. (44, 45)
 2. Per utilizzare i cuscini per il supporto della colonna lombare: posizionare un cuscino in ciascuna tasca (superiore e inferiore) che si trova sul retro del pannello posteriore della copertura in tessuto. Le aperture delle tasche sono contrassegnate da cuciture colorate. (46)
 3. Chiudi di nuovo entrambe le cerniere.
 4. Con il bambino nel seggiolino, consigliamo di controllare con la mano se la curva nella loro colonna lombare è riempita/sostenuta dalla cupola



ora imbottita.

5. Se desideri/hai bisogno di apportare ulteriori regolazioni, puoi variare la posizione dei cuscini: ad esempio, utilizzando un solo cuscino o posizionando entrambi i cuscini nella stessa tasca (superiore o inferiore).
(47)

Rimozione e riadattamento della fodera

- Fare attenzione quando si rimuove la fodera, perché per risistemarla bisogna seguire il procedimento contrario.
- La fodera del poggiatesta può essere rimossa separatamente.
- Per ulteriori istruzioni, visitare il sito www.besafe.com
- Prima del lavaggio assicurarsi di chiudere tutto il velcro e le cerniere.
- Quando si lava la fodera del seggiolino, assicurarsi di seguire le istruzioni sull'etichetta di lavaggio all'interno della fodera.

Attenzione: possibile uso scorretto

- NON È CONSENTITO installare il seggiolino sul sedile anteriore del passeggero CON L'AIRBAG ATTIVATO.
- La staffa di supporto a terra deve essere sempre utilizzata. Assicurarsi che la staffa di supporto a terra sia completamente abbassata e che il seggiolino sia posizionato orizzontalmente con la livella a bolla nell'area verde.
- Non guidare mai con un bambino sul seggiolino se il seggiolino è ruotato di lato.
- Assicurarsi che tutti gli indicatori siano verdi prima di guidare.

Garanzia

- Se questo prodotto dovesse risultare difettoso entro 24 mesi dall'acquisto a causa di difetti nei materiali o nella fabbricazione, fatta eccezione per le fodere e le cinghie dell'imbragatura, vi preghiamo di renderlo nel luogo in cui è stato effettuato l'acquisto.
- La garanzia è valida solo se il seggiolino viene utilizzato in maniera appropriata e con cura. Si prega di contattare il proprio rivenditore, che stabilirà se restituire il seggiolino al produttore per la riparazione. Non è possibile richiedere la sostituzione o il reso. La garanzia non viene estesa dopo un'eventuale riparazione.
- La garanzia non è valida: se manca la ricevuta fiscale, se i difetti sono causati da un utilizzo errato e improprio, se i difetti sono causati da abusi, usi scorretti o negligenza.

Smontaggio e smaltimento del prodotto

- Questo prodotto può essere smontato in diversi materiali per la gestione dei rifiuti; si prega di visitare il sito www.besafe.com per istruzioni dettagliate.
- Si prega di portare il prodotto in un punto di raccolta designato per la gestione dei rifiuti domestici non generici.

Smaltimento dell'imballaggio

- L'imballaggio di questo prodotto contiene diversi componenti come il cartone, si prega di separare questi materiali e portarli nei punti di raccolta designati nella tua zona.

Obrigado por escolher a BeSafe Beyond B

Estamos entusiasmados por acompanhá-lo assim como aos seus pequenos nas vossas viagens e a mantê-los seguros!

Neste manual de utilizador vamos explicar-lhe tudo o que deve saber sobre a sua cadeira.

! É importante que leia este manual de utilizador ANTES de instalar a sua cadeira. A incorrecta instalação pode colocar a sua criança em perigo.

! Informação vital

Instalação e uso

- A cadeira **NÃO PODE** ser instalada no assento frontal de passageiro **COM O AIRBAG FRONTAL ACTIVADO**.
- Quando usado em Espanha: o artigo 117 do Regulamento Geral de Tráfego em Espanha proíbe conduzir com crianças com altura igual ou inferior a 135 centímetros nos assentos de passageiro frontais do veículo, a não ser que o veículo não possua assentos traseiros, todos os assentos traseiros já estejam ocupados com crianças abaixo dos 135 cm ou se não for possível instalar a cadeira no assento traseiro.
- Esta cadeira pode apenas ser instalada na base BeSafe Beyond.
- Esta cadeira está aprovada voltada para trás para crianças com altura de 40 a 125 cm e peso máximo de 22 kg.
- Quando conduzir com uma criança sentada na cadeira, esta deve estar sempre fixa na posição de condução permitida. Nunca conduza com a cadeira rodada para a lateral quando a criança está sentada na mesma.
- O sistema de cintos da cadeira (arnês) deve estar sempre fechado quando a criança se encontra na cadeira.
- Os cintos (arnês) devem estar apertados sem folga e sem estarem torcidos.
- Garanta que o arnês fica devidamente ajustado, de forma que não seja possível fazer qualquer dobra horizontal nas fitas. Quando apertar o arnês, certifique-se de que a criança está devidamente encostada às costas da cadeira.
- As almofadas de ombros e do entrepernas contêm magnéticos. Magnéticos podem influenciar equipamentos eletrónicos como pacemakers ou outros equipamentos médicos.
- Especialmente no caso de crianças mais velhas, verifique regularmente o seu filho para evitar que manipule ou utilize o produto de forma



inadequada. Explique-lhe por que isso é importante.

- Proteja qualquer parte do corpo da criança que esteja exposta ao sol.
- Vista sempre a sua criança com uma camada fina de roupas de forma a evitar contacto directo entre os cintos (arnês) e a pele. Evite o uso de roupas com enchimento pois impede-o de apertar os cintos totalmente.
- Remova o redutor para bebé no mínimo a uma altura de 61 cm e no máximo a uma altura de 75 cm. Não é permitido o uso se a criança tiver mais de 75 cm.
- Deve deixar de usar esta cadeira e mudar para a seguinte quando UMA das seguintes condições se verificar: 1) A criança mede mais do que 125 cm; 2) a criança incluindo roupas pesa mais do que 22 kg; 3) a altura dos ombros excede a altura mais elevada dos cintos de ombros; 4) o ponto superior das orelhas está acima do ponto mais alto do encosto de cabeça na sua posição mais elevada.
- Nunca deixe a sua criança na cadeira sem vigilância.
- Certifique-se que todos os passageiros estão informados sobre como libertar a sua criança em caso de emergência.

Manuseamento e manutenção


- Substitua este produto se esteve envolvido numa colisão onde a velocidade tenha sido igual ou superior a 10 km/h ou se tiver suspeita que a cadeira tenha sido danificada por qualquer razão. Ainda que possa parecer intacta, caso tenha outro acidente, a cadeira pode não estar apta a proteger a sua criança até ao limite para o qual foi designada.
- Evite que o produto fique preso ou sujeito a peso de bagagem, assentos e/ou portas a bater.
- Certifique-se que toda a bagagem e outros objectos estão devidamente seguros. Bagagem não segura pode causar lesões graves nas crianças e adultos em caso de acidente.
- NÃO tente desmontar, modificar ou adicionar partes ao produto. A garantia será anulada se partes ou acessórios não originais forem usados.
- Nunca use a cadeira sem o estofo. Este é um componente de segurança e poderá apenas ser substituído por um estofo original BeSafe.
- Nunca use qualquer produto de limpeza agressivo; estes podem danificar o material de construção do produto.
- Quando lavar o estofo da cadeira, garanta que segue as instruções de lavagem da etiqueta que se encontra no interior do mesmo.
- A BeSafe aconselha que as cadeiras auto não sejam vendidas ou compradas em segunda mão.



- NÃO use o produto por mais de 15 anos. Devido à passagem do tempo, a qualidade do material pode alterar.
- NÃO USE a cadeira em casa. A cadeira não foi desenhada para uso doméstico e pode apenas ser usada no veículo.
- Quando o produto está instalado no carro, verifique todas as áreas onde a cadeira possa tocar o interior. Recomendamos o uso de um protetor de estofa (BeSafe) nestes locais para evitar cortes, marcas ou descoloração do interior do veículo, especialmente em veículos com interiores em pele ou madeira.
- Em caso de dúvida, consulte o fabricante da cadeira ou o retalhista.


Componentes

- a Encosto de cabeça
- b Almofadas de ombros (2x)
- c Redutor para bebé
- d Cintos de ombros (2x)
- e Cintos de quadril (2x)
- f Fecho central do arnês
- g Almofada do entrepernas
- h Entrepernas
- i Botão do ajustador central
- j Fita do ajustador central
- k Pega de reclinar e rodar
- l Pontos de encaixe do SIP+ (2x)
- m SIP+
- n Pega do encosto de cabeça




Fixar o SIP+

1. A cadeira é fornecida com um SIP+ removível (proteção extra de impacto lateral). Esta proteção extra de impacto lateral deve ser usada no lado da porta do veículo. Pode ser fixa posicionando-a no ponto de encaixe do SIP+ e depois rodada no sentido dos ponteiros do relógio até que sinta um click. A cadeira já oferece um alto nível de proteção de impacto lateral integrado. Esta proteção extra de impacto lateral aumenta ainda mais a proteção num impacto lateral. (1, 2, 3, 4)
2. Não use o SIP+ na cadeira quando o espaço entre a cadeira e a porta do veículo é demasiado pequeno, o que poderá levar a que a cadeira não fique devidamente posicionada.
3. No caso do SIP+ se posicionar à altura da janela da porta e o carro estiver equipado com cortina airbag, então não use o SIP+ caso exista uma distância inferior a 10cm entre o SIP+ e a janela.



Instalação da cadeira na base Beyond

1. Verifique se os indicadores de ISOfix e do pé de apoio da base estão a verde.
2. Encontra a explicação detalha sobre como instalar a base no carro no manual de utilizador da base.
3. Se pretende instalar a cadeira voltada para si na base, pode virar o disco de rotação, até que a criança no autocolante fique voltada para si. (5, 6)
4. Posicione a cadeira corretamente na base até que encaixe e o indicador de conexão na frente da cadeira fique verde. (7, 8, 9)
5. Poderá ajudar a encaixar a cadeira na posição com mais suavidade inclinando a parte inferior da cadeira e afastando-a um pouco de si, colocando a cadeira "mais distante" do que o necessário e depois deslizar a cadeira na sua direção. Ela cairá então na posição de encaixe quase sozinha.
6. Para o ajudar a encontrar a posição, pode usar as marcas amarelas na parte inferior da cadeira e no disco da base. Alinhe as marcas amarelas entre si. (10)
7. Rode a cadeirinha na base até que esta trave na posição de condução.
8. Quando tiver a cadeira instalada na posição contra a marcha num assento traseiro, é recomendado que posicione o assento dianteiro do




veículo de forma a que fique praticamente a tocar na cadeira. Certifique-se que ainda assim consegue rodar a cadeira livremente.

Retirar a cadeira da base

- A cadeira pode ser retirada puxando a pega de libertação da cadeira na frente da base. (11, 12)


Rodar a cadeira

1. Para facilitar o sentar ou retirar a criança da cadeira, pode rodar a cadeira para a porta.
2. Para rodar a cadeira, empurre a pega de reclinar e rodar no meio da cadeira. Pode rodar a cadeira em qualquer das posições reclinadas. (13)
3. Para colocar novamente a cadeira na posição de condução, rode-a para a posição contra a marcha até que ouça um click e que a cadeira bloqueie. (14, 15)
4. A cadeira pode rodar no máximo aprox 110° desde a sua posição contra a marcha, até que bloqueie.




Colocar a criança na cadeira

1. Enquanto pressiona o botão do ajustador central, puxe os cintos de ombros para fora da cadeira com a mão aberta. Certifique-se que puxa os cintos paralelamente de forma que tenham o mesmo comprimento. Não puxe nas almofadas de ombros, uma vez que estas estão fixas e não podem ser movidas. (16)
2. Abra o fecho central. (17)
3. De forma a manter os cintos de ombros afastados, posicione-os nos magnéticos de cada lado da cadeira. (18)
4. De forma a manter o entrepernas afastado, dobre-o para a frente até que toque no magnético que o manterá na posição.
5. Coloque a sua criança na cadeira e ajuste a posição dos cintos de ombros e do encosto de cabeça se necessário - veja a secção 'Ajustando à criança em crescimento'.
6. Coloque o cintos de ombros sobre os ombros da criança e feche o fecho central: CLICK! (19)




7. Puxe a fita do ajustador central para fora da cadeira para tensionar o arnês. Certifique-se que tensiona o arnês extremamente bem, de forma a que não consiga fazer uma dobra horizontal das fitas. Quando ajustar o arnês, certifique-se que a criança está corretamente posicionada contra o encosto da cadeira. (20, 21, 22)



Mudar o ângulo da posição reclinada

1. O ângulo da posição reclinada pode ser ajustado de forma a que esteja o mais confortável para a sua criança. Para isso, aceda à pega de reclinair e rodar no meio da área das pernas. (23, 24)
2. Para bebés pequenos ou durante o sono, recomendamos utilizar o assento na posição mais reclinada.
3. Certifique-se que não roda a cadeira se só pretende ajustar o ângulo da posição reclinada. (25)




Ajustando a cadeira à criança em crescimento

Cinto de ombros / altura do encosto de cabeça

1. A altura dos cintos de ombros e do encosto de cabeça podem ser ajustadas puxando a pega do encosto de cabeça para cima na parte de trás do encosto de cabeça e movendo-o para cima e para baixo. De forma a conseguir fazê-lo, o fecho do arnês deve estar aberto e as fitas puxadas para fora. (26)
2. Para encontrar a correta altura para a sua criança, mova o encosto de cabeça totalmente para cima, coloque a criança na cadeira, e mova depois o encosto de cabeça para baixo até que pouse diretamente nos ombros da sua criança. (27)
3. Importante para uso no assento dianteiro: deve sempre manter uma distância mínima de 5 cm entre o escudo frontal do carro e o topo da cabeça da sua criança ou do encosto de cabeça, o que estiver mais alto. Se o seu carro não permitir esta situação para a posição mais alta, tem de transferir a cadeira para um assento traseiro alternativo.

Espaço para pernas

- Pode decidir quanto espaço pretende deixar para as pernas ajustando a posição do braço estabilizador frontal. Este procedimento tem de ser efetuado antes da instalação da base. Consulte o manual de utilizador da base. (28)



Redutores


- Remova o redutor para bebé no mínimo a uma altura de 61 cm e no máximo a uma altura de 75 cm. (29, 30)

Para remover o redutor para bebés:


1. Pressione o botão em ambos os conectores do apoio de cabeça enquanto os puxa para fora das aberturas de conexão sob o apoio de cabeça do assento. (31, 32)
2. Em seguida, puxe as laterais do redutor para bebés para soltar os conectores inferiores das aberturas do assento.
3. Deslize os cintos dos ombros e do quadril para fora das suas ranhuras e remova o redutor. (33)

Para recolocar o redutor para bebés no assento:

1. Verifique se não há migalhas ou sujidade nas aberturas inferiores do assento. Se necessário, limpe os encaixes com uma escova fina.
2. Para recolocar o redutor para bebés no assento, recomendamos




- primeiro posicionar o apoio de cabeça na terceira ou quarta posição mais baixa. (34)
3. Em seguida, alongue os cintos do arnês, conecte as almofadas dos ombros aos ímans nas laterais da cadeira e coloque as fivelas para os lados para que fiquem fora do caminho. (35, 36)
 4. Pegue no redutor e coloque-o suavemente no assento, encaixando os cintos do quadril nas ranhuras inferiores e os cintos dos ombros nas ranhuras superiores próximas à cabeça. (35, 36)
 5. Verifique se a fivela não está debaixo do redutor, mas sim à frente. (37)
 6. Alinhe os conectores do apoio de cabeça do redutor para bebês com os pontos de conexão no apoio de cabeça da cadeira e pressione até que se encaixem. (37)
 7. Em seguida, mova o apoio de cabeça até à posição mais baixa. Isso ajuda a colocar automaticamente os conectores inferiores no lugar certo. (38)
 8. Em seguida, alinhe os conectores inferiores do redutor com as aberturas do assento e pressione no meio do redutor até que se encaixem. NÃO pressione as laterais do redutor para evitar danos. (39, 40, 41)
 9. Para verificar se o redutor para bebês está totalmente conectado à




cadeira, levante o apoio de cabeça puxando a alça na parte superior. A parte do apoio de cabeça do redutor para bebés deve mover-se junto com o apoio de cabeça da cadeira, e a parte inferior do redutor para bebés deve permanecer no lugar. Se notar que a parte inferior se move ligeiramente para cima ao mover o apoio de cabeça, os conectores inferiores não estão corretamente encaixados. Por favor, repita os passos de instalação para colocar o redutor para bebés na cadeira e verifique novamente. (42, 43)

- Ao conduzir sem uma criança na cadeira, certifique-se de que todos os pontos de conexão inferiores e do encosto de cabeça estejam totalmente conectados e que os cintos estejam totalmente colocados nas aberturas.
- Note que o redutor para bebé desta cadeira é compatível apenas com as cadeiras Beyond B aprovadas a partir de 40 cm, e não é possível ser usado com outras cadeiras Beyond aprovadas a partir de 61 cm.
- Nota: é normal que, enquanto o redutor de bebé estiver no lugar, o apoio de cabeça do assento não possa ser puxado para cima além das primeiras 4 posições. Quando a criança crescer e não precisar mais do redutor, ele pode ser removido e o apoio de cabeça ajustado conforme necessário.



Ergo Cushion™ (suporte para a coluna lombar) [não em todos os modelos]

- Se a sua cadeira for entregue com 2 Ergo Cushions™ nos bolsos de armazenamento, deve remover essas almofadas dos bolsos de armazenamento para crianças com mais de 105 cm de altura.
 - Pode usar essas almofadas para inserir nos bolsos do encosto, proporcionando ao seu filho mais conforto ao criar um suporte para a parte lombar da coluna. Isso é recomendado para crianças a partir de aproximadamente 4 anos.
1. Para remover as almofadas dos bolsos de armazenamento: abra os 2 fechos de correr na parte de trás do estofado principal e retire as almofadas dos painéis laterais esquerdo e direito do estofado. (44, 45)
 2. Para usar as almofadas para suporte da coluna lombar: coloque uma almofada em cada bolso (superior e inferior) que encontra na parte traseira do painel traseiro do estofado. As aberturas dos bolsos são marcadas por costuras coloridas. (46)
 3. Feche novamente os dois fechos de correr.
 4. Com o seu filho na cadeira, recomendamos verificar com a mão se a curva na coluna lombar está preenchida/suportada pela agora cúpula



acolchoada.

5. Se quiser/precisar fazer mais ajustes, pode variar a colocação das almofadas: por exemplo, usando apenas uma almofada ou colocando ambas as almofadas no mesmo bolso (superior ou inferior). (47)

Retirar e voltar a colocar o estofo

- Tome atenção enquanto retira o estofo, pois o voltar a colocar é efectuado exactamente no sentido inverso.
- O estofo do encosto de cabeça pode ser removido separadamente.
- Para mais intruções, por favor visite www.besafe.com
- Antes de lavar certifique-se que fecha todos os velcros e fechos.
- Quando lavar o estofo, certifique-se que segue as instruções de lavagem na etiqueta no interior do estofo.

Aviso: erros potenciais

- NÃO É PERMITIDO instalar a cadeira no banco da frente COM O AIRBAG ACTIVO.
- O pé de apoio tem de ser usado sempre. Garanta que o pé de apoio está totalmente puxado para baixo e que a cadeira está posicionada na horizontal com a bolha do nível posicionada na área verde.
- Nunca inicie a marcha com a criança na cadeira se a cadeira estiver rodada para a lateral.
- Certifique-se que todos os indicadores estão a verde antes de iniciar a marcha.

Garantia

- Se este produto demonstrar alguma falha nos 24 meses seguintes à data de compra devido a materiais ou processo produtivo, excepto estofos e sistema de cintos (arnês), por favor devolva-o no local onde efectuou a compra.
- A garantia apenas será válida quando a cadeira for usada de forma apropriada e cuidadosa. Por favor contacte o distribuidor, ele irá decidir se a cadeira deverá ser devolvida ao produtor para reparação. O produto substituto ou reparado não pode ser reclamado. A garantia não é extensível após reparação.
- A garantia expira: quando não existe recibo da compra, quando os danos são causados por uso errado ou impróprio, quando os danos são causados por mau tratamento, uso indevido ou negligencia.

Desmontar e descartar o produto

- Este produto pode ser desmontado em diferentes tipos de material para manuseamento de resíduos; por favor visite www.besafe.com para instruções mais detalhadas.
- Por favor entregue um produto no ponto de recolha designado para resíduos não domésticos.

Descartar o embalamento

- A embalagem deste produto contém vários componentes como cartão; por favor, separe-os e coloque-os nos respetivos pontos de recolha na sua área.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe Beyond B.

Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα συνοδεύουμε εσάς και το μικρό σας στα ταξίδια σας και θα σας κρατάμε ασφαλείς!

Σε αυτό το εγχειρίδιο θα σας εξηγήσουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το κάθισμά σας.

- ⚠ Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης ΠΡΙΝ εγκαταστήσετε το κάθισμά σας. Μια εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το παιδί σας.

⚠ Πληροφορίες ζωτικής σημασίας

Εγκατάσταση & χρήση

- Το παιδικό κάθισμα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί σε μπροστινό κάθισμα ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ.
- Κατά τη χρήση στην Ισπανία: Το άρθρο 117 του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας στην Ισπανία απαγορεύει την οδήγηση με παιδιά με ύψος ίσο ή μικρότερο από 135 εκατοστά που βρίσκονται στα μπροστινά καθίσματα του οχήματος, εκτός εάν το όχημα δεν έχει πίσω καθίσματα, όλα τα πίσω καθίσματα είναι ήδη κατειλημμένα από παιδιά κάτω των 135 cm ή αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση του παιδικού καθίσματος στο πίσω κάθισμα του οχήματος.
- Αυτό το κάθισμα μπορεί να εγκατασταθεί μόνο στη βάση BeSafe Beyond
- Αυτό το κάθισμα είναι εγκεκριμένο για αντεστραμμένη τοποθέτηση για παιδιά με ύψος από 40 έως 125 εκατοστά και μέγιστο βάρος έως 22 κιλά.
- Όταν οδηγείτε με ένα παιδί να κάθεται στο κάθισμα, το κάθισμα πρέπει πάντα να είναι κλειδωμένο στη θέση οδήγησης. Ποτέ μην οδηγείτε με το κάθισμα περιστραμμένο στο πλάι όταν ένα παιδί κάθεται στο κάθισμα.
- Οι ιμάντες πρόσδεσης πρέπει να είναι πάντα κουμπωμένοι όταν το παιδί βρίσκεται στο κάθισμα.
- Οι ιμάντες πρόσδεσης πρέπει να είναι σφιγμένοι χωρίς χαλαρότητα και να μην έχουν τσακίσει.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει τους ιμάντες ασφαλείας εξαιρετικά καλά, έτσι ώστε να μην μπορείτε πια να διπλώσετε τις ζώνες. Όταν σφίξετε τους ιμάντες, βεβαιωθείτε ότι το παιδί έχει τοποθετηθεί σωστά πίσω στην πλάτη.
- Οι επωμίδες και το μαξιλαράκι περιέχουν μαγνήτες. Οι μαγνήτες μπορούν να επηρεάσουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως



βηματοδότες ή άλλες ιατρικές συσκευές.

- Ιδιαίτερα για τα μεγαλύτερα παιδιά, ελέγχετε τακτικά το παιδί σας για να αποφύγετε να χειρίζεται ή να χρησιμοποιεί το προϊόν με ακατάλληλο τρόπο. Εξηγήστε του γιατί αυτό είναι σημαντικό.
- Προστατεύστε όποιο μέρος του σώματος του παιδιού είναι εκτεθειμένο στον ήλιο.
- Πάντα να ντύνεστε το παιδί με λεπτά ρούχα έτσι ώστε να αποφεύγετε την απευθείας επαφή των ζωνών με το δέρμα. Αποφύγετε επίσης τα φουσκωτά ρούχα καθώς αυτό αποτρέπει να σφίγγουν πλήρως οι ζώνες.
- Αφαιρέστε το βρεφικό ένθετο το νωρίτερο σε ύψος από 61 εκ, το αργότερο σε ύψος 75 εκ. Δεν επιτρέπεται η χρήση αν το παιδί είναι ψηλότερο από 75 εκατοστά.
- Πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το κάθισμα και να αλλάξετε στο επόμενο κατάλληλο κάθισμα όταν ισχύει ΜΙΑ από αυτές τις συνθήκες: 1) Το παιδί είναι ψηλότερο από 125 εκ. 2) Το παιδί ζυγίζει πάνω από 22 κιλά 3) Το ύψος του ώμου προεξέχει από την υψηλότερη θέση των ζωνών του ώμου 4) Η κορυφή των αυτιών είναι πάνω από την υψηλότερη θέση του προσκέφαλου στη υψηλότερη θέση
- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση στο κάθισμα.
- Βεβαιώνετε ότι όλοι οι επιβαίνοντες έχουν ενημερωθεί για το πώς θα απελευθερώσουν το παιδί σε περίπτωση κινδύνου.

Χειρισμός & συντήρηση


- Αντικαταστήστε το προϊόν εάν ενεπλάκη σε σύγκρουση όπου η ταχύτητα ήταν 10 km/h και άνω ή εάν υπάρχει υποψία ότι το κάθισμα έχει υποστεί ζημιά για οποιονδήποτε λόγο. Αν και μπορεί να φαίνεται άθικτο, σε ενδεχόμενο επόμενο ατύχημα, το κάθισμα μπορεί να μην μπορεί να προστατεύσει το παιδί σας στο επίπεδο στο οποίο έχει σχεδιαστεί.
- Αποτρέψτε την παγίδευση ή την πίεση του προϊόντος από τις αποσκευές, τα καθίσματα ή/και το χτύπημα των θυρών.
- Βεβαιώνετε ότι οι αποσκευές και άλλα αντικείμενα είναι σωστά ασφαλισμένα. Μη ασφαλισμένες αποσκευές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς σε παιδιά και ενήλικες σε περίπτωση ατυχήματος.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να τροποποιήσετε ή να προσθέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα στο προϊόν. Η εγγύηση θα ακυρωθεί εάν χρησιμοποιηθούν μη γνήσια ανταλλακτικά ή αξεσουάρ.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το κάθισμα χωρίς το κάλυμμα. Το κάλυμμα είναι ένα χαρακτηριστικό ασφάλειας και μπορεί να αντικαθίσταται μόνο

από ένα γνήσιο κάλυμμα BeSafe.

- Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά προϊόντα καθαρισμού. Αυτά μπορεί να βλάψουν το δομικό υλικό του προϊόντος.
- Κατά την πλύση του καλύμματος της θέσης, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες πλύσης της ετικέτας στο εσωτερικό του καλύμματος.
- Η BeSafe συνιστά τα παιδικά καθίσματα να μην πωλούνται ή αγοράζονται από δεύτερο χέρι.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν για περισσότερο από 15 χρόνια. Λόγω της γήρανσης, η ποιότητα του υλικού μπορεί να αλλάξει.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε στο σπίτι. Δεν έχει σχεδιαστεί για την οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ένα αυτοκίνητο.
- Όταν το προϊόν είναι τοποθετημένο στο αυτοκίνητο, ελέγξτε όλες τις περιοχές όπου το παιδικό κάθισμα μπορεί να αγγίζει το εσωτερικό. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε προστατευτικό κάλυμμα (BeSafe) σε αυτά τα σημεία για να αποφύγετε κοψίματα, σημάδια ή αποχρωματισμούς στο εσωτερικό του οχήματος, ειδικά σε οχήματα με δερμάτινο ή ξύλινο εσωτερικό.
- Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης ή το λιανέμπορο.


Στοιχεία

- a Προσκέφαλο
- b Επωμίδες (2x)
- c Βρεφικό ένθετο
- d Ιμάντες ώμου (2x)
- e Ζώνες ισχίου (2x)
- f Θηλυκωτήρι πρόσδεσης
- g Μαξιλαράκι για λουρί καβάλου
- h Λουράκι καβάλου
- i Κεντρικό κουμπί προσαρμογής
- j Κεντρικός ιμάντας προσαρμογής
- k Λαβή ανάκλισης & περιστροφής
- l SIP+ σημείο προσάρτησης (2x)
- m SIP+
- n Αποδέσμευση λαβής προσκέφαλου




Προσάρτηση του SIP+

1. Το κάθισμα παραδίδεται με αφαιρούμενο SIP+ (προστασία πλευρικής πρόσκρουσης+). Αυτή η πρόσθετη προστασία πλευρικής πρόσκρουσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην πλευρά της πόρτας του οχήματος. Μπορεί να συνδεθεί τοποθετώντας το στο σημείο προσάρτησης SIP+ και, στη συνέχεια, περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα μέχρι να νιώσετε ότι κουμπώνει στη θέση του. Το κάθισμα προσφέρει ήδη υψηλού επιπέδου ενσωματωμένη προστασία από την πλευρική πρόσκρουση. Αυτή η πρόσθετη προστασία πλευρικής πρόσκρουσης βελτιώνει ακόμη περισσότερο την προστασία στην πλευρική πρόσκρουση. (1, 2, 3, 4)
2. Μη χρησιμοποιείτε το SIP+ στο κάθισμα όταν το διάστημα μεταξύ καθίσματος και πόρτας του οχήματος είναι υπερβολικά μικρό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη τοποθέτηση του καθίσματος στη θέση.
3. Στη περίπτωση όπου το SIP+ βρίσκεται στο ύψος του παραθύρου της πόρτας, και το αυτοκίνητό σας είναι με εξοπλισμένο με πλαϊνούς αερόσακους, τότε δεν χρησιμοποιούμε το SIP+ αν υπάρχει απόσταση λιγότερη των 10 εκ. μεταξύ SIP+ και παραθύρου.



Τοποθέτηση του καθίσματος στη βάση Beyond

1. Ελέγξτε αν οι ενδείξεις του ISOfix και του υποπόδιου είναι πράσινες.
2. Θα βρείτε τη λεπτομερή εξήγηση για τον τρόπο εγκατάστασης της βάσης στο αυτοκίνητο στο εγχειρίδιο χρήσης της βάσης.
3. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε το κάθισμα που περιστρέφεται προς το μέρος σας στη βάση, μπορείτε να περιστρέψετε τον δίσκο περιστροφής, έτσι ώστε το παιδί στο αυτοκόλλητο να είναι στραμμένο προς το μέρος σας. (5, 6)
4. Τοποθετήστε το κάθισμα στη σωστή θέση στη βάση μέχρι να κάνει κλικ με τη βάση και η ένδειξη σύνδεσης του καθίσματος μπροστά να δείχνει πράσινο. (7, 8, 9)
5. Για να κουμπώσει το κάθισμα πιο εύκολα στη βάση, μπορεί να βοηθήσει να ξεκινήσετε την τοποθέτηση από λίγο πιο μακριά από εσάς και στη συνέχεια να το αφήσετε να γλιστρήσει προς το μέρος σας, πάνω στη βάση. Στη συνέχεια θα κλειδώσει στη θέση του σχεδόν από μόνο του.
6. Για να σας βοηθήσουμε να βρείτε τη θέση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κίτρινα σημάδια στο κάτω μέρος του καθίσματος και στο δίσκο βάσης. Ευθυγραμμίστε τα κίτρινα σημάδια μεταξύ τους. (10)




7. Περιστρέψτε το παιδικό κάθισμα στη βάση μέχρι να ασφαλίσει στη θέση οδήγησης.
8. Όταν τοποθετείτε το παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω προς τα πίσω, συνιστάται να τοποθετείτε το μπροστινό κάθισμα οχήματος με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κοντά στο να αγγίζει το παιδικό κάθισμα. Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα μπορεί ακόμα να περιστρέφεται ελεύθερα.

Αφαίρεση του καθίσματος από τη βάση

- Το κάθισμα μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας τη λαβή απελευθέρωσης του καθίσματος στο μπροστινό μέρος της βάσης. (11, 12)


Περιστροφή του καθίσματος

1. Για να διευκολύνετε το να μπαίνει και να βγαίνει το παιδί σας από το κάθισμα, μπορείτε να περιστρέψετε το κάθισμα προς την πόρτα.
2. Για να περιστρέψετε το κάθισμα, πιέστε τη λαβή ανάκλισης και περιστροφής στη μέση του καθίσματος. Μπορείτε να περιστρέψετε το κάθισμα σε οποιαδήποτε θέση ανάκλισης. (13)
3. Για να επαναφέρετε το κάθισμα στη θέση οδήγησης, περιστρέψτε το στη θέση που βλέπει προς τα πίσω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και το κάθισμα να κλειδώσει. (14, 15)
4. Το κάθισμα μπορεί να περιστραφεί στο μέγιστο περίπου. 110° μακριά από την πίσω θέση, τότε είναι μπλοκαρισμένο.




Τοποθετώντας το παιδί μέσα στο παιδικό κάθισμα

1. Όσο πατάτε το κουμπί το οποίο ρυθμίζει τους ιμάντες, τραβήξτε τους ιμάντες των ώμων με το ένα χέρι. Βεβαιωθείτε να τραβάτε τους ιμάντες ίσα έτσι ώστε να έχουν και οι δύο ίδιο μήκος. Μη τραβάτε τους ιμάντες από το πάνω μέρος, διότι είναι εγκατεστημένοι στο κάθισμα και δε μπορούν να μετακινηθούν. (16)
2. Ανοίξτε το θηλυκωτήρι πρόσδεσης. (17)
3. Για να κρατήσετε τους ιμάντες ώμου μακριά, τοποθετήστε τα μαξιλαράκια ώμου στους μαγνήτες σε κάθε πλευρά του κελύφους του καθίσματος. (18)
4. Για να κρατήσετε τον ιμάντα του καβάλου μακριά, διπλώστε τον ιμάντα του καβάλου προς τα εμπρός μέχρι να συναντήσει τον μαγνήτη για να τον κρατήσετε στη θέση του.
5. Τοποθετήστε το παιδί σας στο κάθισμα και προσαρμόστε τη θέση των ζωνών ώμου και του προσκέφαλου αν χρειαστεί - δείτε την ενότητα "Προσαρμόζοντας το κάθισμα στο παιδί που μεγαλώνει".
6. Τοποθετήστε τις ζώνες ώμου πάνω στους ώμους του παιδιού και κλείστε τη πόρπη: Θα ακούσετε ένα CLICK! (19)




7. Τραβήξτε τον κεντρικό ιμάντα για να σφίξετε τις ζώνες. Βεβαιωθείτε ότι σφίξατε τις ζώνες καλά, έτσι ώστε να μη διπλώνουν οριζόντια, επίσης σιγουρευτείτε ότι το παιδί κάθεται σωστά μέσα στο κάθισμα. (20, 21, 22)



Αλλαγή γωνίας ανάκλισης

1. Η γωνία ανάκλισης μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το πόσο άνετη είναι για το παιδί σας. Για να το κάνετε αυτό, αποκτήστε πρόσβαση στη λαβή ανάκλισης και περιστροφής στη μέση της περιοχής των ποδιών. (23, 24)
2. Για μικρά μωρά ή κατά τη διάρκεια του ύπνου, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το κάθισμα στη μέγιστη κλίση.
3. Προσέξτε να μην περιστρέψετε το κάθισμα εάν θέλετε να ρυθμίσετε μόνο τη γωνία ανάκλισης. (25)




Προσαρμόζοντας το κάθισμα στο παιδί που μεγαλώνει

Ζώνη ώμου/ύψος προσκέφαλου

1. Το ύψος των ζωνών ώμου και το προσκέφαλο μπορεί να προσαρμοστεί τραβώντας το χερούλι του προσκέφαλου προς τα πάνω στη πλάτη του προσκέφαλου και μετακινώντας το προσκέφαλο πάνω ή κάτω. Για να μπορείτε να το κάνετε, η πόρπη της ζώνης πρέπει να ανοίξει και οι ιμάντες να τραβηχτούν προς τα έξω. (26)
2. Για να βρείτε το σωστό ύψος για το παιδί σας, μετακινήστε το προσκέφαλο προς τα πάνω, τοποθετήστε το παιδί σας στο κάθισμα και μετά μετακινήστε το προσκέφαλο προς τα κάτω μέχρι να ακουμπήσει πάνω στους ώμους του παιδιού. (27)
3. Σημαντικό για τη χρήση στο μπροστινό κάθισμα: πρέπει πάντα να έχετε τη μικρότερη απόσταση των 5 εκ. ανάμεσα το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και τη κορυφή του κεφαλιού του παιδιού ή του προσκέφαλου, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο. Αν το αυτοκίνητο σας δεν επιτρέπει να ρυθμίσετε τις θέσεις του προσκέφαλου, πρέπει να μετακινήσετε το κάθισμα στη πίσω θέση του αυτοκινήτου.

Χώρος για τα πόδια

- Μπορείτε να αποφασίσετε με πόσο χώρο στα πόδια θέλετε να εγκαταστήσετε το κάθισμα ρυθμίζοντας τη θέση του μπροστινού νάρθηκα της βάσης. Αυτό πρέπει να γίνει πριν εγκαταστήσετε τη βάση. Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της βάσης. (28)



Ένθετα μαξιλάρια


- Αφαιρέστε το βρεφικό ένθετο το νωρίτερο σε ύψος από 61 εκ, το αργότερο σε ύψος 75 εκ. (29, 30)

Για να αφαιρέσετε το ένθετο για βρέφη:


1. Πατήστε το κουμπί και στους δύο συνδέσμους του προσκέφαλου ενώ τα τραβάτε μακριά από τα ανοίγματα σύνδεσης κάτω από το προσκέφαλο του καθίσματος. (31, 32)
2. Στη συνέχεια, τραβήξτε τα πλαϊνά τοιχώματα του ένθετου για βρέφη για να αφαιρέσετε τους κάτω συνδέσμους από τα ανοίγματα του καθίσματος.
3. Σύρετε τις ζώνες ώμου και ισχίου έξω από τις υποδοχές τους και αφαιρέστε το ένθετο. (33)

Για να τοποθετήσετε ξανά το ένθετο για βρέφη στο κάθισμα:


1. Ελέγξτε ότι δεν έχουν εισχωρήσει ψίχουλα ή βρωμιά στα κάτω ανοίγματα σύνδεσης του καθίσματος. Αν χρειάζεται, καθαρίστε τις υποδοχές με μια λεπτή βούρτσα.



2. Για να τοποθετήσετε ξανά το ένθετο για βρέφη στο κάθισμα, συνιστούμε πρώτα να τοποθετήσετε το προσκέφαλο στην τρίτη ή τέταρτη χαμηλότερη θέση. (34)
3. Στη συνέχεια, μακρύνετε τις ζώνες του ιμάντα, συνδέστε τα μαξιλαράκια ώμου στους μαγνήτες στα πλάγια του καθίσματος και τοποθετήστε τις αγκράφες προς τα έξω ώστε να μην εμποδίζουν. (35, 36)
4. Πάρτε το ένθετο και τοποθετήστε το χαλαρά στο κάθισμα, περνώντας τις ζώνες ισχίου στις κάτω υποδοχές και τις ζώνες ώμου στις επάνω υποδοχές κοντά στο κεφάλι. (35, 36)
5. Βεβαιωθείτε ότι η αγκράφα δεν βρίσκεται κάτω από το ένθετο αλλά μπροστά. (37)
6. Ευθυγραμμίστε τους συνδέσμους του προσκέφαλου του ένθετου για βρέφη, με τα σημεία σύνδεσης στο προσκέφαλο του καθίσματος και πιέστε μέχρι να κουμπώσουν. (37)
7. Στη συνέχεια, μετακινήστε το προσκέφαλο μέχρι την πιο χαμηλή θέση. Αυτό βοηθά να φέρει τους κάτω συνδέσμους αυτόματα στη σωστή θέση. (38)



8. Ευθυγραμμίστε στη συνέχεια τους κάτω συνδέσμους του ένθετου με τα ανοίγματα του καθίσματος και πιέστε στο κέντρο του ένθετου μέχρι να κουμπώσουν. ΜΗΝ πιέζετε τα πλαϊνά τοιχώματα του ένθετου για να αποφύγετε ζημιές. (39, 40, 41)
 9. Για να επαληθεύσετε ότι το ένθετο είναι πλήρως συνδεδεμένο με το κάθισμα, σηκώστε το προσκέφαλο του καθίσματος τραβώντας τη λαβή στην κορυφή. Το προσκέφαλο του ένθετου για το μωρό θα πρέπει να κινείται μαζί με το προσκέφαλο του καθίσματος, ενώ το κάτω μέρος του ένθετου θα πρέπει να παραμένει στη θέση του. Αν παρατηρήσετε ότι το κάτω μέρος κινείται ελαφρώς προς τα πάνω, όταν μετακινείτε το προσκέφαλο, οι κάτω συνδέσεις δεν έχουν κουμπώσει σωστά. Παρακαλώ επαναλάβετε τα βήματα εγκατάστασης για να τοποθετήσετε το ένθετο στο κάθισμα και επαληθεύστε ξανά. (42, 43)
- Όταν οδηγείτε χωρίς παιδί στο κάθισμα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα σημεία σύνδεσης του κάτω μέρους και του προσκέφαλου είναι πλήρως συνδεδεμένα και ότι οι ζώνες είναι πλήρως τοποθετημένες στα ανοίγματα.
 - Σημειώστε ότι το βρεφικό ένθετο αυτού του καθίσματος είναι συμβατό μόνο με τα καθίσματα Beyond B που έχουν εγκριθεί από 40 εκ. και δεν




είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί με άλλα καθίσματα Beyond που έχουν εγκριθεί από 61 εκ.

- Σημείωση: Είναι φυσιολογικό, όσο το ένθετο για το μωρό είναι στη θέση του, το προσκέφαλο του καθίσματος να μην μπορεί να τραβηχτεί ψηλότερα από τις πρώτες 4 θέσεις. Μόλις το παιδί σας μεγαλώσει και δεν χρειάζεται πλέον το ένθετο, αυτό μπορεί να αφαιρεθεί και το προσκέφαλο να ρυθμιστεί περαιτέρω.

Ergo Cushion™ (υποστήριξη οσφυϊκής μοίρας) [όχι σε όλα τα μοντέλα]

- Εάν το κάθισμά σας παραδοθεί με 2 Ergo Cushions™ στις τσέπες αποθήκευσης, πρέπει να αφαιρέσετε αυτά τα μαξιλάρια από τις τσέπες αποθήκευσης για παιδιά ψηλότερα από 105 cm.
 - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα μαξιλάρια για να τα τοποθετήσετε στις τσέπες της πλάτης, προσφέροντας στο παιδί σας επιπλέον άνεση δημιουργώντας μια υποστήριξη για το οσφυϊκό μέρος της σπονδυλικής στήλης. Αυτό συνιστάται για παιδιά από περίπου 4 ετών.
- Για να αφαιρέσετε τα μαξιλάρια από τις τσέπες αποθήκευσης: ανοίξτε τα 2 φερμουάρ στο πίσω μέρος του κύριου καλύμματος και βγάλτε τα μαξιλάρια από τα αριστερά και δεξιά πλαϊνά πάνελ του υφασμάτινου καλύμματος. (44, 45)
 - Για να χρησιμοποιήσετε τα μαξιλάρια για υποστήριξη της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης: τοποθετήστε ένα μαξιλάρι σε κάθε τσέπη (άνω και κάτω) που θα βρείτε στο πίσω μέρος του πίσω πάνελ του υφασμάτινου καλύμματος. Τα ανοίγματα των τσεπών είναι σημειωμένα με χρωματιστές ραφές. (46)



3. Κλείστε ξανά και τα δύο φερμουάρ.
4. Με το παιδί σας στο κάθισμα, συνιστούμε να ελέγξετε με το χέρι σας αν η καμπύλη στη μέση τους είναι γεμάτη/υποστηριγμένη από τον τώρα μαξιλαρωμένο θόλο.
5. Εάν θέλετε/χρειάζεστε να κάνετε περαιτέρω ρυθμίσεις, μπορείτε να διαφοροποιήσετε την τοποθέτηση των μαξιλαριών: π.χ. χρησιμοποιώντας μόνο ένα μαξιλάρι ή τοποθετώντας και τα δύο μαξιλάρια στην ίδια τσέπη (άνω ή κάτω). (47)

Απομάκρυνση και επανατοποθέτηση του καλύμματος

- Δίδετε προσοχή όταν αφαιρείτε το κάλυμμα γιατί η τοποθέτηση του γίνεται με τον αντίθετο τρόπο.
- Το κάλυμμα του προσκέφαλου μπορεί να αφαιρεθεί ξεχωριστά.
- Για επιπλέον οδηγίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το www.besafe.com
- Πριν το πλύσιμο φροντίστε να κλείσετε όλα τα velcro και τα φερμουάρ.
- Όταν πλένετε το κάλυμμα του καθίσματος, σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες πλυσίματος του καλύμματος.

Προειδοποίηση: πιθανή εσφαλμένη χρήση

- ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να τοποθετήσετε το κάθισμα σε μπροστινό κάθισμα ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ.
- Το στήριγμα δαπέδου πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται. Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα δαπέδου είναι πλήρως πιεσμένο προς τα κάτω και ότι το κάθισμα είναι τοποθετημένο οριζόντια με το αλφάδι στην πράσινη περιοχή.
- Ποτέ μην οδηγείτε με παιδί στο κάθισμα όταν αυτό είναι στραμμένο στο πλάι.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδείξεις είναι πράσινες πριν οδηγήσετε.

Εγγύηση

- Εάν αυτό το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό εντός 24 μηνών από την αγορά λόγω σφάλματος υλικού ή κατασκευής, εκτός των καλυμμάτων και των ιμάντων πρόσδεσης, παρακαλούμε επιστρέψτε το στο κατάστημα αγοράς.
- Η εγγύηση έχει ισχύ μόνο όταν χρησιμοποιείτε το κάθισμα με κατάλληλο τρόπο και με προσοχή. Παρακαλούμε αναζητήστε τον αντιπρόσωπο, αυτός θα αποφασίσει εάν το κάθισμα θα επιστραφεί στον κατασκευαστή για επισκευή. Δεν μπορεί να απαιτηθεί αντικατάσταση ή επιστροφή. Η εγγύηση δεν επεκτείνεται μέσω επισκευής.
- Η εγγύηση λήγει: εάν δεν υπάρχει απόδειξη, εάν προκαλούνται ελαττώματα από εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση, εάν έχουν προκληθεί ελαττώματα από κακομεταχείριση, εσφαλμένη χρήση ή αμέλεια.

Αποσυναρμολόγηση & απόρριψη του προϊόντος

- Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί σε διαφορετικά υλικά για τη διαχείριση των απορριμμάτων. επισκεφθείτε το www.besafe.com για λεπτομερείς οδηγίες.
- Παραδώστε το προϊόν σε καθορισμένο σημείο συλλογής για το χειρισμό μη γενικών οικιακών απορριμμάτων.

Αποκομιδή συσκευασίας

- Η συσκευασία αυτού του προϊόντος περιέχει πολλά εξαρτήματα όπως χαρτόνι. Διαχωρίστε αυτά τα υλικά και παραδώστε τα στα καθορισμένα σημεία συλλογής στην περιοχή σας.

BeSafe Beyond B'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Seyahatlerinizde size ve küçük çocuğunuza eşlik edeceğimiz ve onları güvende tutacağımız için çok heyecanlıyız!

Bu kılavuzda size oto koltuğunuz hakkında bilinmesi gereken her şeyi açıklayacağız.

⚠ Koltuğu monte etmeden ÖNCE bu kullanım kılavuzunu okumanız önemlidir. Montajın yanlış bir şekilde yapılması çocuğunuzu tehlikeye atabilir.

⚠ Çok önemli bilgiler

Kurulum & Kullanım



- Koltuğun AKTİF HAVA YASTIĞINA SAHİP ön yolcu koltuğuna monte edilmesi YASAKTIR.
- İspanya'da kullanılırken: Genel Trafik Düzenlemesi'nin 117. maddesi uyarınca; boyu 135cm veya daha kısa olan çocuklar aracın ön koltuğundayken araç sürülmesi, aracın arka koltuğunun bulunmadığı veya tüm arka koltukların 135cm boyunda veya daha kısa çocuklarca halihazırda kullanıldığı veya çocuk koltuğunun arka koltuğa yerleştirilemediği haller haricinde yasaktır.
- Bu koltuk yalnızca BeSafe Beyond Baza'sına takılabilir.
- Bu koltuk, 40 ila 125 cm boy aralığındaki çocuklar için onaylanmıştır ve maksimum 22 kg ağırlığa kadar arka yönlü kullanım için uygundur.
- Çocukla seyahat ederken, oto koltuğu her zaman sürüş pozisyonunda kilitli olmalıdır. Çocuklar oto koltuğunda otururken koltuğu asla yan tarafa döndürerek sürüş yapmayın.
- Çocuk koltukta iken, emniyet kemer kayışları her zaman bağlı olmalıdır.
- Emniyet kemer kayışları gevşek ve bükülmüş olmamalıdır, sıkıca bağlanmalıdır.
- Emniyet kemerini oldukça sağlam sıkıştırdığınızdan emin olun ki bu durumda kemerleri yatay katlamanız mümkün olmasın. Emniyet kemerini sıkıştırdığınızda çocuğun sırt desteğe yerleştiğinden emin olun.
- Omuz pedleri ve kasık askısı pedi mıknaatıslar içerir. Mıknaatıslar, kalp pili (pacemaker) veya diğer tıbbi cihazlar gibi elektronik cihazları etkileyebilir.
- Özellikle büyük çocuklar için, ürünü anormal şekillerde kullanmamaları veya kurcalamamaları için çocuğunuzu düzenli olarak kontrol edin. Bu durumun neden önemli olduğunu çocuğunuza açıklayın.
- Çocuğun vücudunun, güneşe maruz kalan bütün bölgelerini koruyun.

- Çocuğun cildinin kemer kayışlarına doğrudan temas etmesini engellemek için çocuğunuza daima ince bir giysi giydirin. Kemerleri tamamen sıkmayı engellediğinden kabarık giysilerden kaçınin.
- Bebek koltuk insertini en erken 61 cm boyunda, en geç 75 cm boyunda çıkarın. 75 cm'den uzun çocuklar için kullanımına izin verilmez.
- Aşağıdaki koşullardan en az biri karşılandığında; 1) Çocuğun boyu 125 cm'den uzunsa; 2) veya çocuk, kıyafetleri dahil olmak üzere 22 kg'dan daha ağırsa; 3) Omuz yüksekliği, omuz kemerlerinin en yüksek konumunu aşıyorsa;
- 4) Kulakların üst kısmı, en yüksek konumda olan koltuk başlığının en yüksek seviyesinin üzerindeyse; bu koltuğu kullanmayı bırakmalı ve bir sonraki uygun koltuğa geçmelisiniz.
- Çocuğunuzu hiçbir zaman koltukta yalnız başına bırakmayınız.
- Acil bir durumda, çocuğun nasıl serbest bırakılacağını tüm yolcuların bilmesini sağlayınız.


Kullanım & Bakım

- Eğer ürün bir çarpışmada 10 km/saat ve üzeri bir hızla karışmışsa veya herhangi bir nedenle koltuğun hasar görmüş olduğundan şüpheleniyorsanız, ürünü değiştirin. Koltuk dışarıdan bakıldığında hasarlı görünmese bile, başka bir kaza durumunda koltuk çocuğunuzu tasarlandığı seviyede koruyamayabilir. Çocuğunuzun güvenliği için koltuğun hasar görmüş olabileceği durumlarda dikkatli olmak ve gerektiğinde değiştirmek önemlidir.
- Ürünün bagaj, koltuklar veya kapıların sert kapanması nedeniyle sıkışmasını veya ağırlık altında kalmasını engelleyin.
- Valizlerin veya diğer eşyaların uygun bir şekilde sabitlenmiş olmasına özen gösteriniz. Emniyete alınmamış eşyalar, herhangi bir kaza durumunda, çocuklarda ve yetişkinlerde ciddi yaralanmalara yol açabilir.
- Ürünü sökmeyin, değiştirmeyin veya üzerine herhangi bir parça eklemeyin. Orijinal olmayan parçalar veya aksesuarlar kullanılırsa ürünün garantisi geçersiz olacaktır.
- Koltuğu asla kılıfı olmadan kullanmayınız. Kılıf bir emniyet özelliğidir ve sadece orijinal bir BeSafe kılıfı ile değiştirilebilir.
- Çok güçlü temizlik ürünleri kullanmayın; bunlar ürünün yapı malzemesine zarar verebilir.
- Koltuk kılıfını yıkarken, kılıfın içinde yer alan yıkama etiketindeki talimatları okuyun.
- BeSafe, çocuk koltuklarının ikinci el olarak alınmasını veya satılmasını tavsiye etmemektedir.

- Ürünü 15 yıldan daha uzun bir süre boyunca kullanmayın. Malzemenin yaşlanması nedeniyle, ürünün kalitesi değişebilir.
- Evde kullanmayınız. Koltuk ev kullanımı için tasarlanmamış olup, sadece bir araçta kullanılabilir.
- Ürün araca monte edildiğinde, çocuk koltuğunun aracın iç kısmına temas edebileceği tüm bölgeleri kontrol edin. Özellikle deri veya ahşap iç mekanı olan araçlarda, aracın iç kısmında kesikler, izler veya renk değişikliklerini önlemek için bu bölgelerde koltuk koruyucu kullanmanızı öneririz.
- Emin olmadığınız durumlarda, araba koltuğunun üreticisine veya satıcısına danışınız.


Parçalar

- a Baş desteği
- b Omuz pedi (2x)
- c Bebek Koltuk Inserti
- d Omuz kemeri (2x)
- e Kalça kemeri (2x)
- f Emniyet kemer tokası
- g Kasık askısı pedi
- h Kasık askısı
- i Merkezi ayar düğmesi
- j Merkezi ayar kayışı
- k Yatış & Dönüş kolu
- l SIP+ Bağlantı noktası (2x)
- m Yan darbe koruyucu (SIP+)
- n Baş desteği kolu




SIP+ kurulumu

1. Koltuk, çıkarılabilir SIP+ (yan darbe koruması) ile birlikte teslim edilir. Bu ekstra yan darbe koruması, aracın kapı tarafında kullanılmalıdır. Takmak için SIP+ bağlantı noktasına yerleştirerek ve sonra saat yönünde çevirerek yerine oturuncaya kadar döndürmeniz gerekmektedir. Koltuk zaten en ileri seviyede entegre yan darbe koruması sunar. Bu ekstra yan darbe koruması, olası yan darbelere karşı güvenliği daha da ileri düzeye taşır. (1, 2, 3, 4)
2. Koltuk ile aracın kapısı arasındaki boşluk az ise SIP+ kullanmayın. Bu durum, koltuğun araç koltuğuna doğru şekilde yerleştirilmediği bir duruma yol açabilir.
3. Eğer SIP+ araç penceresi seviyesinde bulunuyorsa ve aracınız yan perde hava yastıklarıyla donatılmışsa, SIP+ ile pencere arasında 10 cm'den az mesafe varsa, SIP+'ı kullanmayın.



Koltuğun Beyond Bazasına montajı

1. Bazadaki ISOfix ve zemin desteği göstergelerinin yeşil olup olmadıklarını kontrol edin.
2. Bazanın araca nasıl monte edileceği hakkında detaylı açıklamayı bazanın kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
3. Eğer koltuğu size doğru döndürerek bazaya monte etmek istiyorsanız, rotasyon diskini, etiketteki çocuk resmi size bakacak şekilde döndürebilirsiniz. (5, 6)
4. Koltuğu doğru pozisyonda bazanın üzerine yerleştirin, bazayla birlikte "klik" sesi duyana kadar bastırın ve ön taraftaki koltuk bağlantı göstergesi yeşil yanana kadar bekleyin. (7, 8, 9)
5. Koltuğu daha düzgün bir şekilde pozisyona oturtmak için, koltuğun alt kısmını biraz kendinizden uzağa eğip, koltuğu "gerekenden daha uzağa" koyup sonra kendinize doğru kaydırabilirsiniz. Koltuk neredeyse kendi kendine kilit pozisyonuna düşecektir.
6. Pozisyonu bulmanıza yardımcı olması için, koltuğun altında ve baza diskinde bulunan sarı göstergeleri kullanabilirsiniz. Sarı göstergeleri birbirine hizalayın. (10)
7. Çocuk oto koltuğunu baza üzerinde sürüş pozisyonuna kilitlenene kadar döndürün.




8. Arka koltukta çocuk koltuğu arka yönelimli olarak yönde monte edildiğinde, önerilen şekilde ön araç koltuğunu çocuk koltuğuna hafifçe temas edecek şekilde ayarlamak tavsiye edilir. Ancak çocuk koltuğunun hala rahatça dönebildiğinden emin olun.

Koltuğu bazadan çıkarma

- Koltuk bazanın ön tarafında bulunan koltuk çıkarma kolu çekilerek bazadan çıkarılabilir. (11, 12)


Koltuğun döndürülmesi

1. Çocuğunuzu koltuğa oturtup çıkarmayı kolaylaştırmak için koltuğu kapıya doğru döndürebilirsiniz.
2. Koltuğu döndürmek için, koltuğun ortasındaki yatırma ve döndürme kolunu itin. Koltuğu herhangi bir yatış pozisyonunda döndürebilirsiniz. (13)
3. Koltuğu tekrar sürüş konumuna getirmek için, bir tık sesi duyuncaya ve koltuk kilitleninceye kadar arkaya dönük konuma çevirin. (14, 15)
4. Koltuk, en fazla yaklaşık 110° kadar arka yönelimli pozisyonda dönebilir, sonra bloke olur.




Çocuğu oto koltuğuna yerleştirme

1. Merkezi ayarlayıcının düğmesine basarken, omuz kemerlerini koltuktan uzaklaştırın. Kemerleri eşit kalacak şekilde çektiğinizden emin olun, böylece aynı uzunlukta kalırlar. Sabit oldukları için omuz pedlerini çekmeyin. (16)
2. Emniyet kemerinin tokasını açın. (17)
3. Omuz kayışlarını kenara çekmek için, omuz pedlerini koltuk kabuğunun her iki tarafındaki mıknatıslara takın. (18)
4. Kasık kayışını dışarıda tutmak için kasık kayışını yerinde tutacak mıknatısla karşılaştıncaya kadar öne doğru katlayın.
5. Çocuğunuzun koltuğa oturtun ve omuz kemerlerinin ve koltuk başlığının konumunu ayarlayın - Gerekiirse "Büyüyen çocuğa göre ayarlama" bölümüne bakın.
6. Omuz kemerlerini çocuğun omuzlarına geçirin ve tokayı kapatı. Kilit sesini duyduğunuzdan emin olun. (19)




7. Kayışı sıkmak için merkezi ayarlayıcı kayışını doğrudan koltuktan uzağa doğru çekin. Kayışları artık yatay bir katlama yapamayacak şekilde çok iyi sıktığınızdan emin olun. Kemeri sıktığınızda çocuğun arkaya iyice yaslandığından emin olun. (20, 21, 22)



Yatma açısının değiştirilmesi

1. Yatma açısı çocuğunuzun rahatlığına göre ayarlanabilir. Bunu yapmak için bacak bölgesinin ortasındaki yatırma ve döndürme kolunu kullanın. (23, 24)
2. Küçük bebekler kullanırken ve daha büyük çocukların uyku sırasında, koltuğun en yatık pozisyonda kullanılması tavsiye edilir.
3. Yalnızca yatma açısını ayarlamak istiyorsanız koltuğu döndürmemeye dikkat edin. (25)




Koltuğu büyüyen çocuğa göre ayarlamak

Omuz kemeri/baş desteği yüksekliği

1. Omuz kemerlerinin ve koltuk başlığının yüksekliği, koltuk başlığının arkasındaki kol yukarıya doğru çekilerek ve koltuk başlığı yukarı veya aşağı hareket ettirilerek ayarlanabilir. Bunun için kemer tokası açılmalı ve kemerler gevşetilmelidir. (26)
2. Çocuğunuz için doğru yüksekliği bulmak için, koltuk başlığını tamamen yukarı kaldırın, çocuğunuz koltuğa yerleştirin ve ardından koltuk başlığını doğrudan çocuğunuzun omzuna oturana kadar aşağı doğru hareket ettirin. (27)
3. Ön koltukta kullanım için önemlidir: Aracın ön koruması ile çocuğun başının veya koltuk başlığının üst kısmı arasında (hangisi daha yüksekse) her zaman en az 5 cm mesafe olmalıdır. Aracınız en yüksek koltuk başlığı konumları için bunu etkinleştirmiyorsa, bunun yerine koltuğu arka koltuğa taşımanız gerekir.

Bacak boşluğu

- Bazanın ön destek konumunu ayarlayarak ön koltuklarla bacaklar arasında ne kadar boşluk bırakmak istediğinize karar verebilirsiniz. Bu, bazıyı kurmadan önce yapılmalıdır. Baza kullanım kılavuzuna bakın. (28)





Destek Minderleri

- Bebek koltuk insertini en erken 61 cm boyunda, en geç 75 cm boyunda çıkarın. (29, 30)


Bebek ek parçasını çıkarmak için:

- Koltuk başlığının altındaki bağlantı yuvalarından uzaklaştırırken, her iki başlık bağlantı noktasındaki düğmeye basın. (31, 32)
- Ardından, koltuktaki açıklıklardan alt bağlantı parçalarını çıkarmak için bebek ek parçasının yan duvarlarını çekin.
- Omuz ve kalça kemerlerini yuvalarından kaydırarak çıkarın ve iç pedi çıkarın. (33)




Bebek ek parçasını tekrar koltuğa yerleştirmek için:

1. Koltuğun alt bağlantı yuvalarına kırıntı veya kir girmediğinden emin olun. Gerekirse yuvaları ince bir fırçayla temizleyin.
2. Bebek ek parçasını tekrar koltuğa yerleştirmek için, baş desteğini önce en düşük 3. veya 4. konuma getirmenizi öneririz. (34)
3. Ardından emniyet kemerlerini uzatın, omuz pedlerini koltuğun yanlarındaki miknatıslara bağlayın ve tokaları yanlara getirin.
4. İç pedi alın ve gevşek bir şekilde koltuğa yerleştirin; kalça kemerlerini alt yuvalara, omuz kemerlerini ise baş kısmına yakın üst yuvalara geçirin. (35, 36)
5. Tokanın iç pedin altında değil, önde olduğundan emin olun.
6. Bebek ek parçasının başlık bağlantılarını koltuk başlığındaki bağlantı noktalarıyla hizalayın ve yerine oturana kadar bastırın. (37)
7. Ardından baş desteğini en alt konuma kadar indirin. Bu, alt bağlantı parçalarının otomatik olarak doğru yere gelmesine yardımcı olur. (38)
8. Ardından, ek parçasının alt bağlantılarını koltuktaki açıklıklarla hizalayın ve yerine oturana kadar ek parçasının ortasına bastırın. Hasarı önlemek




için ek parçasının yan duvarlarına basmayın. (39, 40, 41)

9. Eklentinin koltuğa tamamen bağlı olduğunu doğrulamak için, koltuğun baş dayanağını üstteki kulptan çekerek yukarı kaldırın. Bebek eklentisinin baş dayanağı kısmı koltuğun baş dayanağıyla birlikte hareket etmeli ve eklentinin alt kısmı yerinde kalmalıdır. Baş dayanağını hareket ettirirken alt kısmın hafifçe yukarı hareket ettiğini fark ederseniz, alt bağlantı parçaları düzgün şekilde takılmamış demektir. Lütfen bebek eklentisini koltuğa yerleştirmek için kurulum adımlarını tekrar edin ve ardından tekrar kontrol edin. (42, 43)
- Araba koltuğunda çocuk olmadan sürüş yaparken, alt ve baş desteği bağlantı noktalarının tamamen bağlı olduğundan ve kemerlerin yuvalarına tamamen yerleştirildiğinden emin olun.
 - Bu koltuğun bebek ekinin yalnızca 40 cm'den itibaren onaylı Beyond B koltuklarıyla uyumlu olduğunu ve 61 cm'den itibaren onaylı diğer Beyond koltuklarıyla kullanılamayacağını unutmayın.
 - Not: Bebek ek parçası yerindeyken koltuğun baş desteğinin ilk 4 pozisyondan daha yukarı çekilememesi normaldir. Çocuğunuz bebek ek parçasına sığmadığında, bu parça çıkarılabilir ve baş desteği çocuğunuza göre daha fazla ayarlanabilir.



Ergo Cushion™ (bel omurgası desteği) [tüm modellerde değil]

- 2 Ergo Cushion™ ile saklama ceplerindeyse, çocuğunuz 105 cm'den uzun olduğunda bu minderleri saklama ceplerinden çıkarmalısınız.
 - Bu minderleri sırt dayanağındaki ceplere yerleştirerek kullanabilirsiniz, çocuğunuza bel omurgası için destek oluşturarak ekstra konfor sağlar. Bu, yaklaşık 4 yaşından itibaren çocuklar için önerilir.
1. Minderleri saklama ceplerinden çıkarmak için: ana kılıfın arkasındaki 2 fermuarı açın ve kumaş kılıfın sol ve sağ tarafında bulunan panellerden minderleri çıkarın. (44, 45)
 2. Bel omurgası desteği amacıyla minderleri kullanmak için: kumaş kılıfın arka panelinin arkasında bulduğunuz her cebe (üst ve alt) bir minder yerleştirin. Cep açıklıkları renkli dikişlerle işaretlenmiştir. (46)
 3. Her iki fermuarı tekrar kapatın.
 4. Çocuğunuz koltukta otururken, bel omurgasındaki eğriliğin minder yardımı ile desteklenip desteklenmediğini elinizle kontrol etmenizi öneririz.
 5. Daha fazla ayar yapmak istiyorsanız/duyuyorsanız, yastıkların yerleşimini değiştirebilirsiniz: örneğin, sadece bir yastık kullanarak veya



her iki yastığı aynı cebe (üst veya alt) yerleştirerek. (47)

Kılıfın çıkarılması ve tekrar takılması

- Kılıfı çıkarırken dikkat ediniz, zira kılıfın takılması ters şekilde yapılmaktadır.
- Koltuk başlığının kılıfı ayrı olarak çıkarılabilir.
- Daha fazla talimat için lütfen www.besafe.com adresini ziyaret edin.
- Yıkamadan önce tüm cırt cırtlı bölümleri ve fermuarları kapattığınızdan emin olun.
- Koltuk kılıfını yıkarken kılıfın iç kısmında bulunan yıkama talimatları etiketine mutlaka uyunuz.

⚠ Uyarı: yanlış kullanım potansiyeli

- Koltuğun AKTİF HAVA YASTIĞINA SAHİP ön yolcu koltuğuna monte edilmesi YASAKTIR.
- Her zaman zemin desteği kullanılmalıdır. Zemin desteğinin tamamen aşağı itildiğinden ve koltuğun su terazisi yeşil alanda olacak şekilde yatay olarak konumlandırıldığından emin olun.
- Koltuk yana çevrilmişse asla koltukta çocukla birlikte araç sürmeyin.
- Sürüşe başlamadan önce tüm göstergelerin yeşil olduğundan emin olun.

Garanti

- Bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde, kılıflar ve emniyet kemeri kayışları hariç, malzeme veya üretim hatası nedeniyle arızalanması durumunda, lütfen ürünü satın aldığınız yere iade edin.
- Garanti yalnızca koltuğunuzu amacına uygun ve dikkatli kullandığınız takdirde geçerlidir. Lütfen bayiniz ile irtibata geçiniz. Bayiniz, koltuğun, onarımı için imalatçı firmaya iade edilip edilmeyeceğine karar verecektir. Değişim veya iade talep edilemez. Onarım, garanti süresini uzatmamaktadır.
- Garanti şu durumlarda sona erer: fatura olmadığında, kusurlar yanlış ve uygunsuz kullanımdan kaynaklandığında, kusurlar kötüye kullanım, yanlış kullanım veya ihmalden kaynaklandığında.

Ürünün sökülmesi ve imha edilmesi

- Bu ürün, atıkların işlenmesi için farklı malzemelere ayrılabilir; ayrıntılı talimatlar için lütfen www.besafe.com adresini ziyaret edin.
- Lütfen ürünü, genel olmayan evsel atıkların işlenmesi için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim edin.

Ambalajın atılması

- Bu ürünün ambalajı karton gibi çeşitli bileşenler içermektedir; lütfen bu malzemeleri ayırın ve bölgenizdeki belirlenmiş atık toplama noktalarına teslim edin.

Köszönjük, hogy a BeSafe Beyond B-t választotta.

Nagyon izgatottak vagyunk, hogy elkísérjük és megóvjuk Önt és gyermekét utazásaira!

Ebben a kézikönyvben mindent elmagyarázunk, amit az üléséről tudni kell.

⚠ Fontos, hogy az ülés beszerelése ELŐTT olvassa el ezt a használati útmutatót. A helytelen telepítés veszélyeztetheti gyermekét.

⚠ Létfontosságú információk

Telepítés és használat

- A gyermekülést NEM SZABAD olyan első ülésre szerelni, amelyben AKTIVÁLT ELÜLSŐ LÉGZSÁK VAN.
- Spanyolországban történő használat esetén: A spanyolországi Általános Közlekedési Szabályzat 117. cikke megtiltja, hogy a jármű első ülésein 135 centiméter vagy annál kisebb testmagasságú gyermek üljön, kivéve abban az esetben, ha a járműnek nincs hátsó ülése, vagy minden hátsó ülésen már 135 cm-nél fiatalabb gyermekutazik. Ha ez nem lehetséges, rögzítse a gyermekülést a hátsó ülésre.
- Ez az ülés csak a BeSafe Beyond Base-re rögzíthető
- Ez az ülés 40-től 125 cm-ig terjedő testmagassággal rendelkező gyermekek számára hátul néző irányban van jóváhagyva, maximum 22 kg súlyig.
- Ha gyermek ül az ülésben, az ülést mindig rögzíteni kell utazási pozícióban. Soha ne vezessen oldalra fordított üléssel, amikor gyermek ül az ülésben.
- A öveknek mindig bekapcsolt állapotban kell lenniük, amikor a gyermek az ülésben ül.
- Az öveget megcsavarodás mentesen kell a megfelelő mértékben megfeszíteni.
- Ügyeljen arra, hogy a hevedert annyira megfeszítse, hogy az ne legyen vízszintesen összehajtható. Az övek meghúzásakor ügyeljen arra, hogy a gyermek jól illeszkedjen a háttámlához.
- A vállpárnák és a comb közötti övpárna mágneseket tartalmaz. A mágnesek hatással lehetnek az elektronikus berendezésekre, például a szívritmus-szabályozókra vagy más orvosi eszközökre.
- Különösen nagyobb gyermekek esetén rendszeresen ellenőrizze gyermekét, hogy elkerülje a termék rendellenes használatát vagy manipulálását. Magyarázza el gyermekének, miért fontos ez.



- Védje a gyermek minden napfénynek kitett testrészét.
- Mindig vékony rétegű ruhába öltöztesse gyermekét, hogy elkerülje az övek és a bőr közötti közvetlen érintkezést. Kerülje a vastag ruhákat mint pl. pufi dzsekik, mert ez nem teszi lehetővé az övek teljes meghúzását.
- A bababetétet a legkorábban 61 cm-es testmagasságnál, legkésőbb 75 cm-es testmagasságnál kell eltávolítani. Nem használható, ha a gyermek magasabb, mint 75 cm.
- Be kell fejezni az ülés a használatát, és át kell váltani a következő megfelelő ülésre, ha az alábbi feltételek EGYIKE teljesül: 1) A gyermek 125 cm-nél magasabb; 2) A gyermek és a ruhák súlya együtt meghaladja a 22 kg-ot; 3) A vállmagasság meghaladja a vállövek legmagasabb helyzetét; 4) A fülek teteje a legmagasabb pozícióban lévő fejtámla legmagasabb pontja felett van.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül az ülésben.
- Gondoskodjon arról, hogy minden utastájékoztatást kapjon, hogyan szabadítsák ki a gyermeket vészhelyzet esetén.

Kezelés és karbantartás


- Cserélje ki az ülést, ha olyan ütközésben volt része, amelyben a sebesség 10 km/h vagy annál nagyobb volt, vagy ha felmerül a gyanú, hogy az ülés bármilyen okból megsérült. Bár sértetlennek tűnhet, ha újabb balesetet szenvedne, előfordulhat, hogy az ülés nem képes megvédeni gyermekét a tervezett szinten.
- Kerülje el, hogy a termék beszoruljon vagy fizikai nyomás alatt legyen a csomagok, az ülések és/vagy a becsukott ajtók miatt.
- Győződjön meg arról, hogy a csomagok vagy egyéb tárgyak megfelelően vannak rögzítve. A nem biztosított poggyász baleset esetén súlyos sérüléseket okozhat gyerekeknek és felnőtteknek is.
- NE kísérelje meg a terméket szétszerelni, módosítani vagy alkatrészt hozzáadni. A garancia érvényét veszti, ha nem eredeti alkatrészeket vagy tartozékokat használ.
- Soha ne használja az ülést huzat nélkül. A burkolat biztonsági funkció, és csak eredeti BeSafe burkolatra cserélhető.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret; ezek károsíthatják az ülés anyagát.
- Az üléshuzat mosásakor ügyeljen arra, hogy kövesse a huzat belsején található mosási címke utasításait.
- A BeSafe azt tanácsolja, hogy gyermeküléseket ne vásároljanak vagy adjanak el használtan.
- NE használja a terméket 15 évnél tovább. Az öregedés miatt az anyag

minősége változhat.

- NE használja otthon. Nem otthoni használatra tervezték, csak járműben használható.
- Amikor a terméket beszereli az autóba, ellenőrizze az összes olyan helyet, ahol a gyermekülés hozzáérhet a belső terekhez. Javasoljuk, hogy ezeken a helyeken használjon (BeSafe) védőburkolatot, hogy elkerülje a nyomokat vagy elszíneződést a jármű belsejében, különösen a bőr vagy fa belsővel rendelkező járműveknél.
- Ha kétségei vannak, forduljon az autóülés gyártójához vagy a kereskedőhöz.


Alkatrészek

- a Fejtámla
- b Vállpárna (2x)
- c Bababetét
- d Vállövek (2x)
- e Csípőöv (2x)
- f Övcsat
- g Lábak közötti övpárna
- h Lábak közötti öv
- i Központi beállító gomb
- j Központi beállító heveder
- k Döntő és forgató fogantyú
- l SIP+ rögzítési pont (2x)
- m SIP+
- n Fejtámla fogantyúja




A SIP+ csatlakoztatása

1. Az ülést kivehető SIP+, extra oldalütközés elleni védelemme szállítjuk. Ezt az extra oldalsó ütközés elleni védelmet az ülés járműajtó felőli oldalán kell használni. Úgy csatlakoztatható, hogy ráhelyezi a SIP+ rögzítési pontra, majd az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, amíg a helyére nem kattán. Az ülés így még magasabb szintű integrált oldalütközés elleni védelmet kínál. Ez az extra oldalütközés elleni védelem még tovább javítja a már meglévő védelmet. (1, 2, 3, 4)
2. Ne használja a SIP+-t az ülésen, ha az ülés és a jármű ajtaja közötti távolság túl kicsi, ami olyan helyzethez vezethet, hogy az ülés nem megfelelően helyezkedik el a jármű ülésén.
3. Abban az esetben, ha a SIP+ az ajtóablak magasságában helyezkedik el, és autója oldalsó függőnylégzsákokkal van felszerelve, akkor ne használja a SIP+-t, ha a SIP+ és az ablak között kevesebb, mint 10 cm távolság van.



Az ülés beszerelése a Beyond Base bázistalpra

1. Ellenőrizze, hogy az ISOfix és a padlótámasz jelzői zöldek-e az bázistalpon.
2. A bázistalp autóbá történő beszerelésének részletes leírását az bázistalp használati útmutatójában találja.
3. Ha az ülést maga felé fordítva szeretné az alapra beszerelni, akkor a forgótárcsát elfordíthatja úgy, hogy a matricán lévő gyermek Ön felé nézzen. (5, 6)
4. Helyezze az ülést a megfelelő pozícióban a bázistalpra, addig amíg rákattan az alapra, és az ülőcsatlakozás jelzője elől zöldre vált. (7, 8, 9)
5. Az ülés simább helyzetbe állításához segíthet, ha az ülés alját egy kicsit távolabb tolja magától, és "szükségessé távolabb" helyez le, majd tolja az ülés az Ön felé. Ekkor majdnem magától a záró pozícióba esik.
6. A pozíció megtalálásához használhatja az ülés alján és az bázistalp tárcsán található sárga jelzéseket. Igazítsa egymáshoz ezeket a jelzéseket. (10)
7. Forgassa el a gyerekülést az alapon, amíg be nem rögzül menetirányba.
8. Ha a gyermekülést menetiránynak háttal szerelik be, ajánlatos az első járműülést úgy beállítani, hogy az közel kerüljön a gyermeküléshez. Győződjön meg arról, hogy a gyermekülés szabadon elforoghat.




Az ülés eltávolítása az bázistalpról

- Az ülés levehető a bázistalp elején található üléskioldó fogantyú meghúzásával. (11, 12)


Az ülés elforgatása

- Gyermeke könnyebb ki- és beszállása érdekében az ülést az ajtó felé forgathatja.
- Az ülés elforgatásához nyomja meg az ülés közepén található döntő és forgató fogantyút. Az ülést bármilyen dőlésszögben elforgathatja. (13)
- Az ülés visszaállításához forgassa utazó helyzetbe menetiránynak háttal, amíg kattanást nem hall, és az ülés be nem rögzül. (14, 15)
- Az ülés maximum kb. 110°-ot képes elforgogni a menetiránynak háttal bekötött helyzettől, ezután blokkolódik.




A gyermek behelyezése az ülésbe

1. A központi beállító gomb nyomva tartása közben kinyújtott kézzel húzza el a vállöveket az üléstől. Ügyeljen arra, hogy az öveket egyenletesen húzza meg, hogy azonos hosszúságúak maradjanak. Ne húzza meg a vállpárnákat, mivel azok rögzítettek és nem mozdulhatnak el. (16)
2. Nyissa ki az öv csatját. (17)
3. A vállpántok távol tartásához helyezze a vállpárnákat az üléshéj mindkét oldalán lévő mágnesekre. (18)
4. Ahhoz, hogy a comb közötti pánt ne legyen útban, hajtsa előre a comb közötti pántot, amíg az a mágnessel nem találkozik, hogy a helyén maradjon.
5. Helyezze gyermekét az ülésbe, és szükség esetén állítsa be a vállövek és a fejtámla helyzetét – lásd a „Növekvő gyermekhez való igazodás” című részt.
6. Helyezze a vállöveket a gyermek vállára, és zárja be a csatot: **KATTANÁSIG!** (19)




7. Húzza ki a központi beállító pántot az ülésből az öv meghúzásához. Ügyeljen arra, hogy az övet jól megfeszítse, úgy hogy ne tudja vízszintesen behajtani az öveket. A heveder meghúzásakor ügyeljen arra, hogy a gyermek jól illeszkedjen a háttámlához. (20, 21, 22)



A dőlésszög megváltoztatása

1. A dőlésszög a gyermek számára kényelmesen állítható. Ehhez használja a döntő és forgató fogantyút a lábrész közepén. (23, 24)
2. Kisbabák esetében, vagy alvás közben javasoljuk, hogy az ülést a legdöntöttebb helyzetben használja.
3. Ügyeljen arra, hogy ne forgassa el az ülést, ha csak a dőlésszöget szeretné állítani. (25)




Az ülés beállítása a növekvő gyermekhez

Vállszíj/fejtámla magassága

1. A vállövek és a fejtámla magassága a fejtámla hátulján lévő fejtámla fogantyújának felfelé húzásával és a fejtámla fel-le mozgatásával állítható. Ehhez ki kell nyitni az öv csatját, és ki kell lazítani az öveket. (26)
2. Ahhoz, hogy megtalálja gyermeke számára a megfelelő magasságot, mozgassa teljesen felfelé a fejtámlát, helyezze gyermekét az ülésbe, majd mozgassa lefelé a fejtámlát, amíg az közvetlenül a gyermek vállára nem ül. (27)
3. Fontos az első utasülésen való használathoz: mindig legyen legalább 5 cm távolság az autó műszerfala és a gyermek feje vagy fejtámlája között, attól függően, hogy melyik a magasabb. Ha autója ezt nem teszi lehetővé a legmagasabb fejtámla helyzetekben, akkor az ülést a hátsó ülésre kell rögzítenie. (28)

Lábtér

- A bázisalp elülső merevítő helyzetének beállításával eldöntheti, hogy mekkora lábtérrel szeretné beszerezni az ülést. Ezt a bázisalp beszerelése előtt kell megtenni. Lásd a bázisalp használati útmutatóját. (28)





Párnabetétek

- A bababetétet a legkorábban 61 cm-es testmagasságnál, legkésőbb 75 cm-es testmagasságnál kell eltávolítani. (29, 30)


A baba betét eltávolításához:

1. Nyomja meg a gombot mindkét fejtámla csatlakozón, miközben elhúzza őket az ülés fejtámlája alatti csatlakozónyílásoktól. (31, 32)
2. Ezután húzza meg a baba betét oldalfalait, hogy eltávolítsa az alsó csatlakozókat az ülés nyílásaiból.
3. Húzza ki a váll- és csípőöveket a nyílásaikból, majd távolítsa el a betétet. (33)




A baba betét visszahelyezéséhez az ülésbe:

1. Ellenőrizze, hogy nem került-e morzsa vagy kosz az ülés alsó csatlakozónyílásaiba. Szükség esetén tisztítsa meg a nyílásokat egy vékony ecsettel.
2. A baba betét visszahelyezéséhez az ülésbe javasoljuk, hogy először állítsa a fejtámlát a harmadik vagy negyedik legalacsonyabb pozícióba. (34)
3. Ezután hosszabbítsa meg a hevedereket, rögzítse a vállpárnákat az ülés oldalán lévő mágnesekhez, és helyezze az övcsatokat oldalra, hogy ne legyenek útban.
4. Vegye a betétet, és lazán helyezze be az ülésbe úgy, hogy a deréköveket az alsó nyílásokba, a vállöveket pedig a fejrésznél lévő felső nyílásokba vezeti. (35, 36)
5. Ellenőrizze, hogy a csat nem a betét alatt, hanem elől van.
6. Igazítsa a baba betét fejtámla csatlakozóit az ülés fejtámlájának csatlakozási pontjaihoz, majd nyomja be őket, amíg be nem pattannak. (37)
7. Ezután mozgassa a fejtámlát a legalacsonyabb helyzetbe. Ez segít az alsó csatlakozók automatikus helyére kerülésében. (38)
8. Ezután igazítsa a betét alsó csatlakozóit az ülés nyílásaihoz, és nyomja




le a betét közepén, amíg be nem pattannak. NE nyomja meg a betét oldalfalait, hogy elkerülje a sérüléseket. (39, 40, 41)

9. Annak ellenőrzéséhez, hogy a betét teljesen csatlakozik-e az üléshez, húzza felfelé az ülés fejtámláját a felső fogantyú meghúzásával. A baba betét fejtámla része együtt kell, hogy mozogjon az ülés fejtámlájával, míg az alsó résznek a helyén kell maradnia. Ha azt észleli, hogy az alsó rész kissé felfelé mozdul a fejtámla mozgatásakor, az alsó csatlakozók nincsenek megfelelően rögzítve. Kérjük, ismételje meg a telepítési lépéseket a baba betét ülésbe helyezéséhez, majd ellenőrizze újra. (42, 43)
- Amikor gyermek nélkül vezet az ülésben, győződjön meg arról, hogy az összes alsó és fejtámla csatlakozási pont teljesen csatlakoztatva van, és az övek teljesen be vannak helyezve a nyílásokba.
 - Vegye figyelembe, hogy ennek az ülésnek a baba betétje csak a 40 cm-től jóváhagyott Beyond B ülésekkel kompatibilis, és nem használható a 61 cm-től jóváhagyott egyéb Beyond ülésekkel.
 - Megjegyzés: Normális, hogy amíg a baba betét a helyén van, az ülés fejtámlája nem húzható magasabbra az első 4 pozíciónál. Miután gyermeke kinőtte a baba betétet, az eltávolítható, és a fejtámla tovább állítható a gyermekhez.



Ergo Cushion™ (ágyéki gerinctámasz) [nem minden modellen]

- Ha az ülést 2 Ergo Cushion™-nel szállítják a tárolózsebekben, akkor el kell távolítani ezeket a párnákat a tárolózsebekből a 105 cm-nél magasabb gyerekek számára.
 - Használhatja ezeket a párnákat, hogy behelyezze őket a háttámla zsebeibe, így extra kényelmet biztosítva gyermekének az ágyéki gerinc részének megtámasztásával. Ez körülbelül 4 éves kortól ajánlott gyermekek számára.
1. A párnák eltávolításához a tárolózsebekből: nyissa ki a főburkolat hátulján található 2 cipzárt, és vegye ki a párnákat a szövetburkolat bal és jobb oldalsó paneléből. (44, 45)
 2. A párnák használata az ágyéki gerinc támogatásához: helyezzen egy-egy párnát mindkét zsebbe (felső és alsó), amelyet a szövetburkolat hátlapjának hátoldalán talál. A zsebek nyílásait színes varrás jelöli. (46)
 3. Zárja be mindkét cipzárt újra.
 4. Gyermekekével az ülésben javasoljuk, hogy kézzel ellenőrizze, hogy az ágyéki gerinc görbülete kitöltött/támogatott-e a most párnázott kupolával.



5. Ha további beállításokat szeretne/vagy szükséges, változtathatja a párnák elhelyezését: pl. csak egy párnát használ, vagy mindkét párnát ugyanabba a zsebbe (felső vagy alsó) helyezi. (47)

A huzat eltávolítása és visszahelyezése

- Kérjük, legyen óvatos a huzat eltávolításakor, mivel a huzat visszahelyezése fordított sorrendben történik
- A fejtámla huzata külön levehető.
- További útmutatásért látogasson el a www.besafe.com oldalra
- Mosás előtt zárja be az összes tépőzárát és cipzárt.
- Az ülés huzat mosásakor ügyeljen arra, hogy kövesse a huzat belsején található mosási címke utasításait.

Figyelmeztetés: lehetséges helytelen használat

- A gyermekülést NEM SZABAD beszerezni AKTIVÁLT LÉGZSÁKAL ellátott első utasülésbe, .
- A padlótámaszt mindig használni kell. Győződjön meg arról, hogy a padlótámasz érintkezik a padlóval, és hogy az ülés vízszintes helyzetben van-e a vízmérték buborékja a zöld területen található-e.
- Soha ne utazzassa gyermekét az ülésben, ha az ülés oldalra van forgatva.
- Vezetés előtt győződjön meg arról, hogy minden jelző zöld állapotban van.

Garancia

- Ha a termék a vásárlástól számított 24 hónapon belül anyag- vagy gyártási hiba miatt hibásnak bizonyul, kivéve a huzatokat és a hevedereket, kérjük, vigye vissza az eredeti vásárlás helyére.
- A garancia csak akkor érvényes, ha az ülést megfelelően és körültekintően használja. Kérjük, forduljon a viszonteladóhoz, ők döntenek el, hogy az ülést visszaküldik-e a gyártóhoz javításra. Csere vagy visszaküldés nem igényelhető. A garancia nem hosszabbodik meg a javítással.
- A garancia lejár: ha nyugta nem található, ha a meghibásodás helytelen és nem rendeltetésszerű használatból ered, ha a meghibásodást visszaélés, helytelen használat vagy hanyagság okozza.

A termék szétszerelése és ártalmatlanítása

- Ez a termék különböző anyagokra szétszerelhető a hulladékkezeléshez; kérjük, látogasson el a www.besafe.com oldalra a részletes információkért.
- Kérjük, adja le a terméket a nem általános háztartási hulladék kezelésére kijelölt gyűjtőhelyen.

A csomagolás ártalmatlanítása

- Ennek a terméknek a csomagolása több komponenst tartalmaz, például kartont, ezért kérjük, különítse el ezeket az anyagokat, és adja le az Ön területén található kijelölt gyűjtőhelyen.

Děkujeme, že jste si vybrali BeSafe Beyond B.

Jsme velmi rádi, že vás a vaše ratolesti můžeme doprovázet na vašich cestách a udržovat je v bezpečí!

V této příručce vám vysvětlíme vše, co byste měli vědět o vaší autosedačce.

! Je důležité, abyste si tuto příručku přečetli PŘEDTÍM, než autosedačku nainstalujete. Nesprávná instalace by mohla ohrozit vaše dítě.

! Důležité informace

Instalace a použití



- Dětská sedačka NESMÍ být instalována na přední sedadlo S AKTIVOVANÝM PŘEDNÍM AIRBAGEM.
- Při použití ve Španělsku: Článek 117 Všeobecného dopravního předpisu ve Španělsku zakazuje jízdu s dětmi s výškou postavy 135 centimetrů nebo méně, umístěnými na předních sedadlech vozidla, pokud vozidlo nemá zadní sedadla, všechna zadní sedadla jsou již obsazena dětmi nižšími než 135 cm nebo pokud to není možné, nainstalujte dětskou sedačku na zadní sedadlo.
- Toto sedadlo lze nainstalovat pouze na základnu BeSafe Beyond
- Tato autosedačka je schválena pro použití proti směru jízdy pro děti o výšce 40 až 125 cm s maximální hmotností do 22 kg.
- Při jízdě s dítětem sedícím na sedadle musí být sedadlo vždy zajištěno v jízdní poloze. Nikdy nejezděte se sedačkou otočenou na stranu, když v sedačce sedí dítě.
- Kdykoli je dítě v autosedačce, vždy musí mít zapnuty pásy.
- Kotvící pásy musí být pevně utaženy a nesmí být přetočeny.
- Ujistěte se, že bezpečnostní pásy jsou nastavené na správnou délku, jsou pevně utaženy, nesložíte z nich záhyb a že je dítě správně připoutané.
- Ramenní vycpávky a podložka popruhů v rozkroku obsahují magnety. Magnety mohou ovlivnit elektronická zařízení, jako jsou kardiostimulátory nebo jiná lékařská zařízení.
- Abyste předešli abnormální manipulaci nebo nesprávnému zacházení s výrobkem, pravidelně děti kontrolujte, zejména starší děti. Vysvětlete dítěti, proč je důležité být v autosedačce a připoutaný.
- Chraňte dítě před slunečním svitem.
- Vždy oblékejte své dítě do lehkého oblečení tak, abyste se vyhnuli přímému kontaktu pásu a dětské kůže. Vyhněte se nadýchanému oblečení z důvodu bezpečného uchycení dítěte a správnému zajištění bezpečnostních popruhů.

- Vložku pro miminko vyjměte nejdříve ve výšce 61 cm a nejpozději ve výšce 75 cm. Není dovoleno ji používat, pokud je dítě vyšší než 75 cm.
- Pokud je splněna JEDNA z těchto podmínek, musíte tuto autosedačku přestat používat a přejít na další vhodnější model: 1) Dítě je vyšší než 125 cm; 2) Dítě vč. oděvu váží více než 22 kg; 3) Výška ramen přesahuje nejvyšší polohu ramenních pásů; 4) Horní část uší je nad nejvyšším bodem opěrky hlavy v nejvyšší poloze.
- Nikdy nenechávejte dítě v sedačce bez dozoru.
- Ujistěte se, že všichni cestující vědí, jak vaše dítě v případě nouze vyndat z autosedačky.

Manipulace a údržba


- Výrobek vyměňte, pokud došlo ke střetu vozidel s rychlostí 10 km/h a vyšší nebo pokud existuje podezření, že došlo z jakéhokoli důvodu k poškození sedadla. I když může vypadat nepoškozeně, pokud byste měli další nehodu, sedačka nemusí být schopna ochránit vaše dítě na úroveň, na kterou byla navržena.
- Zabraňte zachycení nebo zatížení produktu zavazadly, sedadly a/nebo zabouchnutím dveří.
- Ujistěte se, že zavazadla či jiné předměty jsou správně zabezpečeny. Nezabezpečená zavazadla mohou dětem i dospělým v případě nehody způsobit těžká poranění.
- NEPOKOUŠEJTE se výrobek rozebírat, upravovat nebo přidávat nějakou část. V případě použití neoriginálních dílů nebo příslušenství zaniká záruka.
- Nikdy nepoužívejte autosedačku bez potahu. Potah je součástí bezpečnostního vybavení a lze jej nahradit pouze jiným originálním BeSafe potahem.
- Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky; tyto mohou poškodit konstrukční materiál výrobku.
- Při praní potahu dodržujte instrukce uvedené na štítku uvnitř produktu.
- BeSafe doporučuje, abyste nekupovali ani neprodávali použitou sedačku.
- NEPOUŽÍVEJTE výrobek déle než 15 let. Vlivem stárnutí se může kvalita materiálu změnit.
- NEPOUŽÍVEJTE autosedačku doma. Nebyla navržena pro použití v domácnosti a lze ji použít pouze ve vozidle.
- Když je výrobek namontován v autě, zkontrolujte všechna místa, kde by se dětská autosedačka mohla dotýkat interiéru. Na těchto místech doporučujeme použít ochranný potah (BeSafe), aby nedošlo k odření, pošlazení, otiskům nebo změně barvy interiéru vozidla, zejména u

vozidel s koženým nebo dřevěným interiérem.

- Pokud máte jakékoli pochybnosti, konzultujte je s výrobcem, nebo prodejcem autosedačky.


Součásti

- a Opěrka hlavy
- b Ramenní polstrování (2x)
- c Novorozenecký modul
- d Ramenní popruh (2x)
- e Bederní popruh (2x)
- f Popruhová spona
- g Podložka popruhu v rozkroku
- h Popruh v rozkroku
- i Upínač popruhu
- j Centrální nastavení pásu
- k Sklápěcí a otočná rukojeť
- l Odnímatelný SIP+ (2x)
- m SIP+
- n Uvolňovací madlo opěrky hlavy




Uchycení SIP+

1. Sedačka je dodávána s odnímatelným modulem SIP+ (ochrana proti bočnímu nárazu+). Tato dodatečná ochrana proti bočnímu nárazu by měla být použita na straně dveří vozidla. Lze jej připojit umístěním na upevňovací bod SIP+ a následným otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte, že zapadne na místo. Sedačka již nabízí vysokou úroveň integrované ochrany proti bočnímu nárazu. Tato dodatečná ochrana při bočním nárazu ještě více zlepšuje ochranu při bočním nárazu. (1, 2, 3, 4)
2. Nepoužívejte SIP+ na sedadle, pokud je prostor mezi sedadlem a dveřmi vozidla příliš malý, mohlo by se stát, že díky tomu by autosedačka nemusela být správně nainstalovaná.
3. V případě, že modul SIP+ je ve výšce okna dveří a váš vůz je vybaven bočními záclonovými airbagy, pak modul SIP+ nepoužívejte, pokud je mezi SIP+ a oknem vzdálenost menší než 10 cm.



Instalace sedačky na Beyond Base

1. Zkontrolujte, jestli jsou kontrolky ISOfixového konektoru na zadní opěrné noze zelené.
2. Podrobné vysvětlení, jak nainstalovat základnu do auta, najdete v uživatelské příručce základny.
3. Pokud chcete sedačku namontovat otočenou k sobě na základnu, můžete otočit otočným kotoučem tak, aby značka dítěte na nálepce směřovalo k vám. (5, 6)
4. Umístěte sedadlo do správné polohy na základně, dokud se základnou nezacvakne a indikátor připojení sedadla vpředu se nerozsvítí zeleně. (7, 8, 9)
5. S uchycením autosedačky také pomůže, pokud mírně nakloníte spodní část sedadla od sebe a položíte sedadlo "dále", než je potřeba, a poté autosedačku posunete k sobě. Pak sama zapadne do zamykací pozice.
6. Abychom vám pomohli najít polohu, můžete použít žluté značky na spodní straně sedadla a na základním disku. Zarovnejte žluté značky navzájem. (10)
7. Otočte dětskou autosedačku na základně, dokud se nezajistí v jízdní poloze.
8. Při instalaci dětské sedačky zády ke směru jízdy se doporučuje umístit




přední sedadlo vozidla tak, aby se dotýkalo dětské sedačky. Ujistěte se, že se dětská sedačka může stále volně otáčet.

Vyjměte sedačku ze základny

- Sedadlo lze sejmut zatažením za uvolňovací páčku sedadla v přední části základny. (11, 12)


Otáčení autosedačky

1. Abyste dítěti usnadnili nastupování a vystupování ze sedačky, můžete sedačku otočit směrem ke dveřím.
2. Chcete-li sedadlo otočit, zatlačte na sklápěcí a otočnou rukojeť uprostřed sedadla. Sedačku můžete otáčet v libovolné poloze naklonění. (13)
3. Chcete-li sedadlo vrátit do jízdní polohy, otočte je do polohy proti směru jízdy, dokud neuslyšíte cvaknutí a sedadlo se nezajistí. (14, 15)
4. Sedačka se může otáčet maximálně cca. 110° od pozice proti směru jízdy, pak se zablokuje.




Umístění dítěte do autosedačky

1. Rozepněte přezku pásů a rukou odhrňte ramenní pásy ze sedadla. Ujistěte se, že oba pásy mají stejnou délku. Nevytahujte ramenní polstry, protože jsou uchycené na pevně a nemohou se pohybovat. (16)
2. Odepněte popruhovou přezku. (17)
3. Aby ramenní popruhy nepřekážely, umístěte ramenní vycpávky na magnety, které jsou na každé straně konstrukce autosedačky. (18)
4. Aby pásek v rozkroku nepřekážel, sklopte pásek dopředu, dokud se nedotkne magnetu, který jej drží na místě.
5. Umístěte dítě do autosedačky a v případě potřeby upravte ramenní pásy a opěrku hlavy do správné pozice, viz část „Přizpůsobení se rostoucímu dítěti“.
6. Ramenní pásy umístěte přes dítě a zajistěte zacvaknutím do spony: Hlasité cvaknutí! (19)




7. Zatáhněte za středový popruh nastavení pásu přímo ze sedadla a utáhněte postroj. Zajistěte, aby byl postroj velmi dobře utažen tak, aby se na popruhu nedal udělat rukou záhyb. Při utahování postroje se ujistěte, že dítě sedí ve správné pozici proti opěradlu. (20, 21, 22)



Změna úhlu sklonu

1. Úhel sklonu lze upravit podle toho, jak je to pro vaše dítě pohodlné. Chcete-li to provést, použijte tlačítko polohování a otáčení uprostřed oblasti nohou. (23, 24)
2. Pro malé děti nebo při spánku doporučujeme používat sedačku v nejvíce sklopené poloze.
3. Pokud chcete nastavit pouze úhel sklonu, dejte pozor, abyste neotáčeli sedadlo. (25)




Nastavení autosedačky pro rostoucí dítě

Ramenní pás/výška opěrky hlavy

1. Výšku ramenních pásů a opěrky hlavy lze nastavit zatažením za držadlo opěrky hlavy v její zadní části a pohybem nahoru nebo dolů. Aby to bylo možné, musí být rozepnuta spona postroje a povolené popruhy. (26)
2. Pro zvolení správné výšky svého dítěte posuňte opěrku hlavy úplně nahoru, umístěte dítě do sedačky a poté posuňte opěrku směrem dolů, dokud nebude sedět přímo na ramenou vašeho dítěte. (27)
3. Důležité pro použití na předním sedadle: mezi předním štítem automobilu a horní částí hlavy nebo opěrky hlavy dítěte byste měli mít vždy minimální vzdálenost 5 cm, podle toho, která hodnota je vyšší. Pokud to vaše auto neumožňuje pro nejvyšší polohu opěrky hlavy, musíte autosedačku přesunout na zadní sedadlo.

Prostor pro nohy

- Můžete se rozhodnout, s jakým prostorem pro nohy chcete sedačku nainstalovat, nastavením polohy přední vzpěry základny. To je třeba provést před instalací základny. Viz uživatelská příručka základny. (28)




Vnitřní vložka

- Vložku pro miminko vyjměte nejdříve ve výšce 61 cm a nejpozději ve výšce 75 cm. (29, 30)


Pro odstranění vložky pro kojence:

1. Stiskněte tlačítko na obou konektorech opěrky hlavy a současně je vytáhněte z přípojovacích otvorů pod opěrkou hlavy autosedačky. (31, 32)
2. Poté zatáhněte za boční stěny vložky pro kojence, abyste uvolnili spodní konektory z otvorů v sedačce. (33)




Pro opětovné vložení vložky pro kojence do sedačky:

1. Zkontrolujte, zda se do spodních otvorů pro konektory v sedačce nedostaly drobné nečistoty. V případě potřeby vyčistěte drážky tenkým kartáčkem.
2. Pro opětovné vložení vložky pro kojence do sedačky doporučujeme nejprve nastavit opěrku hlavy do třetí nebo čtvrté nejnižší polohy. (34)
3. Poté prodlužte pásy postroje, připojte ramenní polstry k magnetům na bocích sedačky a dosuňte přezky na stranu, aby nepřekážely.
4. Vezměte vložku a volně ji vložte do sedačky tak, že bederní pásy zasunete do spodních otvorů a ramenní pásy do horních otvorů u hlavy. (35, 36)
5. Zjistěte, aby přezka nebyla pod vložkou, ale vpředu.
6. Zarovnejte horní konektory vložky pro kojence s opěrkou hlavy autosedačky s přípojevacími body a zatlačte, dokud nezaklapnou. (37)
7. Poté posuňte opěrku hlavy úplně dolů do nejnižší polohy. To pomůže automaticky dostat spodní konektory na správné místo. (38)




8. Poté zarovnejte spodní konektory vložky s otvory v sedačce a zatlačte uprostřed sezení vložky, dokud konektory nezaklapnou. **NEtlačte** na boční stěny vložky, abyste předešli poškození. (39, 40, 41)
 9. Chcete-li si ověřit, že je vložka plně připojena k autosedačce, zvedněte opěrku hlavy autosedačky zatáhnutím za horní rukojeť. Část opěrky hlavy novorozenecké vložky by se měla pohybovat spolu s opěrkou hlavy autosedačky a spodní část vložky by měla zůstat na místě. Pokud si všimnete, že se spodní část při pohybu opěrky hlavy mírně zvedá, spodní konektory nejsou správně zacvaknuté. Opakujte prosím instalační kroky pro vložení novorozenecké vložky do autosedačky a poté znovu ověřte. (42, 43)
- Když řídíte bez dítěte v sedačce, ujistěte se, že všechny dolní a opěrné spojovací body jsou plně zapojené a pásy jsou plně zasunuté do otvorů.
 - Upozorňujeme, že tato dětská vložka je kompatibilní pouze se sedačkami Beyond B schválenými od 40 cm výše a nelze ji použít s jinými sedačkami Beyond schválenými od 61 cm výše.
 - Poznámka: Je normální, že když je vložka pro miminko na svém místě, nelze opěrku hlavy sedačky vytáhnout výše než do prvních 4 poloh. Jakmile vaše dítě vložku přeroste, lze ji vyjmout a opěrku hlavy dále přizpůsobit dítěti.



Ergo Cushion™ (bederní opěrka) [ne na všech modelech]

- Pokud je vaše autosedačka dodána s vložkou Ergo Cushions™ s výplněmi uvnitř úložných přihrádek, musíte tyto výplně u dětí vyšších než 105 cm vyjmout.
 - Tyto výplně můžete vložit do přihrádek v opěrce zad, čímž dítěti poskytnete větší pohodlí vytvořením opory pro bederní část páteře. To se doporučuje pro děti od cca 4 let.
1. Chcete-li vyjmout výplně z úložných přihrádek: otevřete 2 zipy na zadní straně hlavního potahu a vyjměte výplně z levého a pravého bočního panelu látkového potahu. (44, 45)
 2. Chcete-li použít výplň na podporu bederní páteře: vložte jednu vrstvu výplně do každé přihrádky (horní a dolní), kterou najdete na rubové straně látkového potahu v oblasti zad. Otvory přihrádek jsou označeny barevným šitím. (46)
 3. Znovu zavřete oba zipy.
 4. Dítě v autosedačce zkontrolujte pomocí rukou, zda je zakřivení v jeho bederní páteři ve správné pozici/podporováno nyní vypouklým polstrováním.



5. Pokud chcete/potřebujete provést další úpravy, můžete měnit umístění výplně: např. použít pouze jednu vrstvu výplně nebo umístit obě vrstvy výplně do stejné přihrádky (horní nebo dolní). (47)

Sejmutí a nasazení potahu

- Při snímání potahu dávejte pozor, protože navlékání potahu se provádí opačným způsobem.
- Potah opěrky hlavy lze sundat samostatně.
- Pro další instrukce navštivte www.besafe.com
- Před praním nezapomeňte zapnout všechny suché zipy a zipy.
- Při praní potahu sedačky dodržujte instrukce na pracím štítku na vnitřní straně potahu.

Varování: možné nesprávné použití

- NENÍ POVOLENO instalovat sedačku na přední sedadlo spolujezdce, kde je AKTIVOVÁN AIRBAG.
- Vždy musí být použita podlahová podpěra. Ujistěte se, že je podlahová podpěra zcela zatlačena dolů a že sedadlo je ve vodorovné poloze s vodováhou v zelené oblasti.
- Nikdy nejezděte s dítětem v autosedačce, pokud je nastavena do otočené pozice., pokud autosedačka není zajištěna proti rotaci
- Před jízdou se ujistěte, že jsou všechny indikátory zelené.

Záruka

- Pokud se na výrobku vyskytne závada na materiálu či jiná výrobní závada, do 24ti měsíců od zakoupení, kontaktujte prosím, svého prodejce, u něhož jste ji zakoupili nebo renomovaný servis.
- Záruka platí pouze tehdy, používáte-li vaši sedačku správně a opatrně. Kontaktujte vašeho prodejce, nebo renomovaný servis, který rozhodne, zda sedačku zaslat výrobci k opravě.
- this text is in does not fit with legal system of Czech Republic

Demontáž a likvidace výrobku

- Tento produkt lze rozebrat na různé materiály pro manipulaci s odpadem; prosím navštivte www.besafe.com pro podrobné pokyny.
- Výrobek odevzdejte na určeném sběrném místě pro nakládání s běžným domovním odpadem.

Likvidace obalu

- Obal tohoto produktu obsahuje několik součástí, jako je karton, tyto materiály prosím oddělte a odevzdejte na určená sběrná místa ve vaší oblasti.

Vă mulțumim că ați ales BeSafe Beyond B.

Suntem foarte încântați că ne-ați ales să oferim siguranță în călătoriile voastre!

În acest manual, vă vom explica tot ce trebuie să știți despre scaunul auto BeSafe.

- ⚠ Este important să citiți aceste instrucțiuni ÎNAINTE de instalarea scaunului auto. Instalarea încorectă a acestuia poate pune copilul dvs. în pericol.

⚠ Informații esențiale

Instalare și utilizare

- Scaunul auto pentru copii NU TREBUIE instalat pe scaunul din față CU AIRBAG-ul FRONTAL ACTIVAT.
- În cazul utilizării în Spania: Articolul 117 din Regulamentul General al Traficului în Spania interzice circulația cu copii cu o înălțime egală sau mai mică de 135 de centimetri, situați pe locurile din față ale vehiculului, cu excepția cazului în care vehiculul nu are locuri din spate, toate scaunele din spate sunt deja ocupate de copii sub 135 cm sau dacă nu este posibil să instalați scaunul pentru copii pe bancheta din spate.
- Acest scaun auto poate fi instalat numai pe baza BeSafe Beyond.
- Acest scaun este aprobat pentru utilizare cu spatele spre sensul de mers pentru copii cu înălțimea de la 40 la 125 cm și o greutate maximă de până la 22 kg.
- Atunci când conduceți cu un copil așezat în scaun, acesta trebuie să fie întotdeauna blocat în poziția de mers. Nu conduceți niciodată cu scaunul rotit în lateral atunci când un copil este așezat în sistemul de siguranță.
- Centura de siguranță trebuie întotdeauna asigurată atunci când copilul se află în scaun.
- Centura de siguranță trebuie să fie strânsă corect, fără să fie răsucită.
- Asigurați-vă că tensionați centura de siguranță foarte corect, astfel încât să nu mai puteți face un pliu orizontal în curele. Când strângeți centura, asigurați-vă că copilul este bine poziționat în raport cu spătarul sistemului de siguranță.
- Protecțiile pentru umăr includ magneți. Magneții pot influența echipamentele electronice, cum ar fi stimulatoarele cardiace sau alte dispozitive medicale.
- În special în cazul copiilor mai mari, verificați regulat copilul pentru a



evita manipularea sau utilizarea incorectă a produsului. Explicați-i de ce este important.

- Protejați orice parte a corpului copilului care este expusă la lumina soarelui.
- Micul pasager trebuie îmbrăcat mereu într-un strat subțire de haine pentru a evita contactul direct între centurile de siguranță și pielea acestuia. Evitați hainele pufoase, deoarece acest lucru împiedică tensionarea corectă a centurilor.
- Scoateți insertul pentru bebeluși cel mai devreme la o înălțime de 61 cm, cel mai târziu la o înălțime de 75 cm. Nu este permis să fie utilizat dacă copilul este mai înalt de 75 cm.
- Trebuie să încetați să utilizați acest scaun și să treceți la următorul scaun adecvat atunci când este îndeplinită UNA dintre următoarele condiții: 1) Copilul este mai înalt de 125 cm; 2) Copilul (incl. hainele) cântărește mai mult de 22 kg; 3) Înălțimea umărului depășește poziția cea mai înaltă a centurilor de umăr; 4) Partea superioară a urechilor este deasupra celui mai înalt punct al tetierei în poziția cea mai ridicată.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în scaun.
- Asigurați-vă că în situații de urgență toți pasagerii știu cum să elibereze copilul dvs. din scaun.


Manevrare & întreținere

- În cazul unui impact petrecut la o viteză de 10 km/h sau mai mare, sau dacă există suspiciunea că scaunul a fost deteriorat din orice alt motiv, acesta trebuie înlocuit. Deși poate părea intact, dacă ați suferi un alt accident, s-ar putea ca scaunul să nu poată proteja copilul la nivelul la care a fost proiectat.
- NU încercați să demontați, să modificați sau să adăugați nici o piesă produsului. Garanția va fi anulată dacă sunt utilizate piese sau accesorii care nu sunt originale.
- Verificați dacă bagajele și celelalte obiecte din interiorul vehiculului sunt asigurate corespunzător. Bagajele neasigurate pot provoca răni grave copiilor și adulților în cazul unui accident.
- NU încercați să demontați, să modificați sau să adăugați nici o piesă produsului. Garanția va fi anulată dacă sunt utilizate piese sau accesorii care nu sunt originale.
- Nu folosiți niciodată scaunul fără husă. Husa textilă este un element de siguranță și poate fi înlocuită numai cu o husă originală BeSafe.
- Nu folosiți produse de curățare agresive; acestea pot deteriora materialul de construcție al produsului.

- Când spălați husa textilă, urmăriți instrucțiunile de spălare de pe eticheta din interiorul husei.
- BeSafe recomandă ca scaunele auto pentru copii să nu fie cumpărate sau vândute la mâna a doua.
- NU utilizați produsul mai mult de 15 ani. Din cauza îmbătrânirii, calitatea materialului se poate schimba
- NU utilizați scaunul acasă. Nu a fost proiectat pentru uz casnic; poate fi folosit doar într-un vehicul.
- Când produsul este montat în mașină, verificați toate zonele în care scaunul auto ar putea atinge interiorul. Vă recomandăm să folosiți o husă de protecție (BeSafe) în aceste locuri pentru a evita tăieturile, urmele sau decolorarea interiorului vehiculului, în special la cele cu interior din piele sau din lemn.
- Dacă aveți nelămuriri, consultați producătorul scaunului sau vânzătorul de la care ați achiziționat scaunul.


Componente

- a Tetieră
- b Protecție centură de umăr (2x)
- c Insert pentru bebeluși
- d Centură de umăr (2x)
- e Centură de șold (2x)
- f Cataramă centuri
- g Protecție curea de la picioare
- h Cureaua de la picioare
- i Buton de ajustare centuri
- j Curea de ajustare centuri
- k Mâner de înclinare și rotație
- l Punct de atașare SIP+ (2x)
- m Protecție laterală SIP+
- n Mâner tetieră




Atașarea SIP+

1. Scaunul este livrat cu SIP+ detașabil (protecție la impact lateral+). Această protecție suplimentară împotriva impactului lateral trebuie utilizată pe partea dinspre portieră. Poate fi conectat așezându-l pe punctul de atașare SIP+ și apoi rotindu-l în sensul acelor de ceasornic până când simțiți că se fixează în poziție. Scaunul oferă deja protecție integrată de înalt nivel la impactul lateral. Această protecție suplimentară împotriva impactului lateral îmbunătățește și mai mult protecția în caz de impact lateral. (1, 2, 3, 4)
2. Nu utilizați SIP+ dacă spațiul dintre scaunul auto și portiera mașinii este prea mic, deoarece poate duce la o situație în care scaun auto nu este poziționat corect pe bancheta din spate.
3. În cazul în care SIP+ se află la înălțimea ferestrei ușii și mașina dumneavoastră este echipată cu airbag-uri laterale cortină, nu utilizați SIP+ dacă există mai puțin de 10 cm distanță între SIP+ și fereastră.



Instalarea scaunului pe baza Beyond

1. Verificați dacă indicatorii ISOfix și cele de suport pentru podea de pe bază sunt verzi.
2. Găsiți explicația detaliată cu privire la modul de instalare a bazei în mașină în manualul de utilizare al bazei.
3. Dacă doriți să instalați scaunul auto rotit către dvs, puteți întoarce discul rotativ, astfel încât copilul de pe autocolant să fie cu fața spre dvs. (5, 6)
4. Așezați scaunul în poziția corectă până când se fixează cu un clic pe bază și indicatorul de conectare scaun auto arată verde. (7, 8, 9)
5. Poate fi mai ușor să fixați scaunul în poziție înclinând partea de jos a scaunului un pic mai departe de dvs. și așezând scaunul "mai departe" decât este necesar, iar apoi glisând scaunul spre dvs. Acesta va cădea apoi în poziția de blocare aproape de la sine.
6. Pentru a vă ajuta să găsiți poziția, puteți utiliza marcasele galbene de pe partea de jos a scaunului și de pe discul de bază. Aliniați marcasele galbene între ele. (10)
7. Rotiți scaunul auto pentru copii pe bază până când se blochează în poziția de condus.
8. Când scaunul pentru copii este instalat cu spatele către sensul de mers pe banchetă, se recomandă poziționarea scaunului din față al vehiculului




astfel încât să fie aproape de atingerea scaunului pentru copii. Asigurați-vă că scaunul pentru copii se poate roti în continuare liber.

Demontarea scaunului de pe bază

- Scaunul poate fi demontat trăgând de mânerul de deblocare a scaunului din partea din față a bazei. (11, 12)


Rotirea scaunului

- Pentru a facilita așezarea și scoaterea copilului din scaun, puteți roti scaunul spre portieră.
- Pentru a roti scaunul, împingeți mânerul de înclinare și rotație din centrul scaunului. Puteți roti scaunul la orice unghi de înclinare. (13)
- Pentru a readuce scaunul în poziția de conducere, rotiți-l în poziția cu spatele la sensul de mers până când auziți un clic și scaunul este blocat. (14, 15)
- Scaunul se poate roti la maxim aproximativ 110° față de poziția orientată cu spatele la sensul de mers, apoi este blocat.




Așezarea copilului în scaun

1. În timp ce țineți apăsat butonul central de reglare, trageți centurile de umăr departe de scaun cu mâinile plate. Asigurați-vă că strângeți curelele în mod egal pentru a le păstra aceeași lungime. Nu strângeți protecțiile de umăr, deoarece sunt fixe și nu se pot mișca. (16)
2. Desfaceți catarama centurilor. (17)
3. Pentru a ține la distanță centurile de umăr, așezați protecțiile de umăr pe magnetii de pe fiecare parte a carcasei scaunului. (18)
4. Pentru a ține cureaua de la picioare în afara drumului, pliați cureaua de picioare înainte până când se întâlnește cu magnetul pentru a o ține pe loc. (19)
5. Așezați copilul pe scaun și reglați poziția centurilor de umăr și a tetierei dacă este necesar - vezi „Reglarea scaunului pentru copilul în creștere”.
6. Așezați centurile de umăr pe umărul copilului și închideți catarama: **CLICK!** (19)




7. Trageți cureaua de reglare centrală din scaun pentru a strânge centura. Asigurați-vă că strângeți extrem de bine hamul, astfel încât să nu mai puteți face un pli orizontal în curele. Când strângeți hamul, asigurați-vă că copilul este bine poziționat în relație cu spătarul scaunului auto. (20, 21, 22)



Modificarea unghiului de înclinare

1. Unghiul de înclinare poate fi reglat în poziție confortabilă pentru copilul dumneavoastră. Pentru a face acest lucru, accesați mânerul de înclinare și rotație din mijlocul zonei picioarelor. (23, 24)
2. Pentru bebelușii mici sau în timpul somnului, recomandăm utilizarea scaunului în cea mai înclinată poziție.
3. Aveți grijă să nu rotiți scaunul dacă doriți doar să reglați înclinarea. (25)




Reglarea scaunului pentru copilul în creștere

Înălțimea centurii de umăr / tetieră

1. Înălțimea centurilor de umăr și a tetierei poate fi reglată trăgând în sus de mânerul tetierei de pe spatele acesteia și deplasând tetiera în sus și în jos. Pentru acest pas, catarama centurilor trebuie să fie deschisă și curelele îndeajuns slăbite. (26)
2. Pentru a găsi înălțimea potrivită pentru copilul dvs., ridicați tetiera până la capăt, așezați copilul pe scaun și apoi coborâți tetiera în jos până când se așează direct pe umerii copilului. (27)
3. Important pentru utilizare pe scaunul din față: trebuie să existe întotdeauna o distanță de minim 5 cm între parbrizul mașinii și partea superioară a capului copilului sau a tetierei, oricare dintre acestea este mai mare. Dacă mașina dvs. nu permite acest lucru în pozițiile cele mai înalte ale tetierei, trebuie să mutați scaunul pe bancheta din spate.

Spațiu pentru picioare

- Puteți decide cu cât spațiu pentru picioare doriți să instalați scaunul ajustând poziția suportului frontal al bazei. Acest lucru trebuie făcut înainte de instalarea bazei. Vezi manualul de utilizare al bazei. (28)




Perne reductoare

- Scoateți insertul pentru bebeluși cel mai devreme la o înălțime de 61 cm, cel mai târziu la o înălțime de 75 cm. (29, 30)


Pentru a îndepărta inserția pentru bebeluși:

- Apăsați butonul de pe ambii conectori ai tetierei în timp ce îi trageți din deschiderile de conectare de sub tetiera scaunului. (31, 32)
- Apoi trageți de pereții laterali ai inserției pentru bebeluși pentru a scoate conectorii inferiori din deschiderile scaunului.
- Glisați centurile de umăr și șold din fantele lor și scoateți inserția. (33)




Pentru a pune la loc inserția pentru bebeluși în scaun:

1. Verificați dacă nu au intrat firimituri sau murdărie în deschiderile inferioare ale scaunului. Dacă este necesar, curățați fantele cu o perie subțire.
2. Pentru a pune la loc inserția pentru bebeluși în scaun, vă recomandăm să poziționați mai întâi tetiera în a treia sau a patra poziție cea mai joasă. (34)
3. Apoi slăbiți centurile hamului, conectați pernțele pentru umeri la magnetii de pe părțile laterale ale scaunului și mutați cataramele spre exterior pentru a nu incomoda.
4. Luați inserția și așezați-o lejer în scaun, introducând centurile de sold în fantele inferioare și centurile de umăr în fantele superioare din zona capului. (35, 36)
5. Verificați ca catarama să nu fie sub inserție, ci în față.
6. Aliniați conectorii tetierei inserției pentru bebeluși cu punctele de conectare din tetiera scaunului și apăsați până când se fixează. (37)
7. Apoi mutați tetiera până la poziția cea mai joasă. Acest lucru ajută la aducerea automată a conectorilor inferiori în locul potrivit. (38)
8. Apoi aliniați conectorii inferiori ai inserției cu deschiderile din scaun și apăsați în mijlocul inserției până când se fixează. NU apăsați pe pereții




lateralii ai inserției pentru a evita deteriorarea. (39, 40, 41)

9. Pentru a verifica dacă inserția este complet conectată la scaun, ridicați tetiera scaunului trăgând de mânerul de sus. Partea tetierei din inserția pentru bebeluși ar trebui să se miște împreună cu tetiera scaunului, iar partea de jos a inserției ar trebui să rămână pe loc. Dacă observați că partea de jos se ridică ușor atunci când mișcați tetiera, conectorii inferiori nu sunt fixați corect. Vă rugăm să repetați pașii de instalare pentru a introduce inserția pentru bebeluși în scaun și apoi verificați din nou. (42, 43)
- Când conduceți fără un copil în scaun, asigurați-vă că toate punctele de conectare inferioare și ale tetierelor sunt complet conectate și că centurile sunt complet introduse în deschideri.
 - Rețineți că această inserție pentru bebeluși este compatibilă doar cu scaunele Beyond B aprobate de la 40 cm în sus și nu poate fi utilizată cu alte scaune Beyond aprobate de la 61 cm în sus.
 - Notă: Este normal ca, atunci când inserția pentru bebeluș este la locul ei, tetiera scaunului să nu poată fi ridicată mai sus de primele 4 poziții. Odată ce copilul a crescut și nu mai are nevoie de inserție, aceasta poate fi îndepărtată, iar tetiera ajustată în continuare.



Ergo Cushion™ (suport pentru coloana lombară) [nu pe toate modelele]

- Dacă scaunul dvs. este livrat cu 2 Ergo Cushions™ în buzunarele de depozitare, trebuie să scoateți acele perne din buzunarele de depozitare pentru copiii mai înalți de 105 cm.
 - Puteți folosi aceste perne pentru a le introduce în buzunarele din spătar, oferind copilului dvs. un confort suplimentar prin crearea unui suport pentru partea lombară a coloanei vertebrale. Acest lucru este recomandat pentru copiii de la aproximativ 4 ani în sus.
1. Pentru a scoate pernele din buzunarele de depozitare: deschideți cele 2 fermoare din spatele capacului principal și scoateți pernele din panoul lateral stâng și drept al capacului de țesătură. (44, 45)
 2. Pentru a folosi pernele pentru suportul coloanei lombare: plasați o pernă în fiecare buzunar (superior și inferior) pe care îl găsiți pe partea din spate a panoului din spate al husei din material textil. Deschiderile buzunarelor sunt marcate prin cusături colorate. (46)
 3. Închideți din nou ambele fermoare.
 4. Cu copilul dvs. în scaun, vă recomandăm să verificați cu mâna dacă curbura din coloana lombară este umplută/susținută de cupola acum



căptușită.

5. Dacă doriți/aveți nevoie să faceți ajustări suplimentare, puteți varia plasarea pernelor: de exemplu, folosind doar o pernă sau plasând ambele perne în același buzunar (superior sau inferior). (47)

Detașarea și montarea husei textile.

- Vă rugăm să aveți grijă când îndepărați husa textilă, deoarece remontarea acestuia se face în ordine inversă.
- Husa tetierei poate fi scoasă separat.
- Pentru instrucțiuni suplimentare, vă rugăm să vizitați www.besafe.com.
- Înainte de spălare, asigurați-vă că închideți benzile velcro și fermoarele.
- Când spălați husa scaunului, asigurați-vă că urmați eticheta de spălare de pe interiorul husei.

Avertisment pentru a evita utilizarea necorespunzătoare

- Este INTERZISĂ instalarea scaunului pe scaunul pasagerului din față atunci când AIRBAG-UL ESTE ACTIVAT.
- Suportul de podea trebuie folosit întotdeauna. Asigurați-vă că suportul podelei este împins complet în jos și că scaunul este poziționat orizontal cu nivela cu bulă de aer în zona verde.
- Nu conduceți niciodată cu un copil pe scaun, dacă sistemul de siguranță este rotit în lateral.
- Asigurați-vă că toate indicatoarele sunt verzi înainte de a conduce.

Garanția

- În cazul în care, în termen de 24 de ore de la data achiziției, acest produs este identificat ca fiind necorespunzător ca urmare a unor defecte de execuție sau de material, cu excepția huselor textile și a centurilor de siguranță, aduceți produsul înapoi în locul din care l-ați cumpărat.
- Garanția este valabilă numai dacă scaunul este utilizat în mod corespunzător și cu grijă. Vă rugăm să luați legătura cu distribuitorul local, acesta va decide dacă scaunul va fi returnat producătorului pentru reparație. Scaunele nu pot fi înapoiate sau înlocuite. Garanția nu se prelungește prin reparație.
- Garanția expiră: când nu există factură/bon fiscal, când defecțiunile sunt cauzate de o utilizare incorectă și necorespunzătoare, când defectele sunt cauzate de abuz, utilizare greșită sau neglijență.

Dezasamblarea și eliminarea produsului

- Acest produs poate fi dezasamblat în diferite materiale pentru manipularea deșeurilor; vă rugăm să vizitați www.besafe.com pentru instrucțiuni detaliate.
- Vă rugăm să predați produsul la un punct de colectare desemnat pentru manipularea deșeurilor menajere non-generale.

Eliminarea ambalajelor

- Ambalajul acestui produs conține mai multe componente, cum ar fi cartonul, vă rugăm să separați aceste materiale și să le predați la punctele de colectare desemnate din zona dumneavoastră.

Dziękujemy za wybór BeSafe Beyond B

Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością towarzyszenia Tobie i Twojemu dziecku w podróżach i dbania o jego bezpieczeństwo! W tej instrukcji wyjaśnimy Ci wszystko, co należy wiedzieć o Twoim foteliku.

! Ważne jest, aby przeczytać niniejszą instrukcję obsługi PRZED montażem fotelika. Nieprawidłowa instalacja może stanowić zagrożenie dla Twojego dziecka.

! Istotne informacje

Instalacja i użytkowanie

- NIE WOLNO montować fotelika dziecięcego na przednim siedzeniu Z AKTYWOWANĄ PRZEDNIA PODUSZKĄ POWIETRZNĄ.
- Podczas używania w Hiszpanii: Artykuł 117 Ogólnego Regulaminu Ruchu w Hiszpanii zabrania jazdy z dziećmi o wzroście równym lub mniejszym niż 135 centymetrów, umieszczonymi na przednich siedzeniach pojazdu, chyba że pojazd nie posiada tylnych siedzeń, wszystkie tylne siedzenia są już zajęte przez dzieci o wzroście poniżej 135 cm lub jeżeli nie jest to możliwe, należy zamontować fotelik dziecięcy na tylnym siedzeniu.
- Fotelik ten można zamontować wyłącznie na bazie BeSafe Beyond Base
- To fotelik jest zatwierdzony do użytku tyłem do kierunku jazdy dla dzieci o wzroście od 40 do 125 cm i maksymalnej wadze do 22 kg.
- Podczas jazdy z dzieckiem siedzącym na foteliku należy zawsze zablokować fotelik w pozycji do jazdy. Nigdy nie jedź z fotelikiem przekreślonym na bok, gdy na foteliku siedzi dziecko.
- Pasy uprząży muszą być zawsze zapięte, gdy dziecko znajduje się w foteliku.
- Paski uprząży muszą być napięte bez luzu i nieskręcone.
- Upewnij się, że szelki są bardzo dobrze napięte, tak aby nie było możliwości poziomego zagięcia pasów. Zapinając pasy, należy zwrócić uwagę, aby dziecko dobrze przylegało do oparcia.
- Poduszki naramienne i podkładka pasa krokowego zawierają magnesy. Magnesy mogą wpływać na sprzęt elektroniczny, taki jak rozruszniki serca i inne urządzenia medyczne.
- Szczególnie w przypadku starszych dzieci, regularnie sprawdzaj swoje dziecko, aby uniknąć niewłaściwego użycia lub manipulacji produktem. Wyjaśnij dziecku, dlaczego to jest ważne.



- Chronić każdą część ciała dziecka, która jest wystawiona na działanie słońca.
- Zawsze ubierać dziecko w cieką warstwę ubrania, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu pasów uprząży ze skórą. Unikaj puszystych ubrań, ponieważ uniemożliwiają one pełne zaciągnięcie pasów.
- Usunąć wkładkę dla niemowląt najwcześniej przy wysokości dziecka 61 cm, najpóźniej przy wysokości 75 cm. Nie wolno jej używać, jeśli dziecko jest wyższe niż 75 cm.
- Należy zaprzestać korzystania z tego fotelika i zmienić go na inny odpowiedni, jeśli spełniony zostanie JEDEN z poniższych warunków:
1) Dziecko jest wyższe niż 125 cm; 2) Dziecko łącznie. ubrania waży ponad 22 kg; 3) Wysokość ramion przekracza najwyższe położenie pasów barkowych; 4) Wierzchołek uszu znajduje się powyżej najwyższego punktu zagłówka w najwyższym położeniu.
- Nigdy nie zostawiaj dziecka w foteliku bez opieki.
- Upewnij się, że wszyscy pasażerowie zostali poinformowani o tym, jak wypuścić dziecko w sytuacji awaryjnej.

Obsługa i konserwacja

- Wymień produkt, jeśli brał udział w kolizji, gdy prędkość wynosiła 10 km/h i więcej lub jeśli istnieje podejrzenie, że fotelik został z jakiegokolwiek powodu uszkodzony. Chociaż może wyglądać na nieuszkodzony, w przypadku kolejnego wypadku fotelik może nie być w stanie chronić dziecka w takim stopniu, w jakim został zaprojektowany.
- Należy zapobiegać uwięzieniu lub obciążeniu produktu przez bagaż, siedzenia i/lub trzaskanie drzwiami.
- Upewnij się, że bagaż lub inne przedmioty są odpowiednio zabezpieczone. Niezabezpieczony bagaż może w razie wypadku spowodować poważne obrażenia dzieci i dorosłych.
- NIE WOLNO próbować demontować, modyfikować ani dodawać żadnych części do produktu. Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku użycia nieoryginalnych części lub akcesoriów.
- Nigdy nie używaj fotelika bez pokrowca. Pokrowiec jest elementem zabezpieczającym i można go zastąpić wyłącznie oryginalnym pokrowcem BeSafe.
- Nie używaj żadnych agresywnych środków czyszczących; mogą one uszkodzić materiał konstrukcyjny produktu.
- Podczas prania pokrowca należy postępować zgodnie z etykietą prania znajdującą się po wewnętrznej stronie pokrowca.
- BeSafe zaleca, aby nie kupować ani sprzedawać fotelików dziecięcych z


drugiej ręki.

- NIE używaj produktu dłużej niż 15 lat. Ze względu na starzenie się jakość materiału może ulec zmianie.
- NIE używać w domu. Nie jest przeznaczony do użytku domowego i można go używać wyłącznie w pojeździe.
- Po zamontowaniu produktu w samochodzie należy sprawdzić wszystkie miejsca, w których fotelik dziecięcy może stykać się z wnętrzem. Zalecamy użycie osłony zabezpieczającej (BeSafe) w tych miejscach, aby uniknąć przecięć, śladów lub odbarwień wnętrza pojazdu, zwłaszcza w pojazdach z wnętrzem skórzanym lub drewnianym.
- W razie wątpliwości skonsultuj się z producentem fotelika

samochodowego lub sprzedawcą.


Składniki

- a Zagłówek
- b Naramienniki (2x)
- c Wkładka dla niemowląt
- d Paski na ramię (2x)
- e Pasy biodrowe (2x)
- f Klamra uprząży
- g Podkładka na pasek krokowy
- h Pasek krokowy
- i Centralny przycisk regulacji
- j Centralny pasek regulujący
- k Uchwyt do odchyłania i obracania
- l Punkt mocowania SIP+ (2x)
- m SIP+



Podłączanie protokołu SIP+


1. Fotelik jest dostarczany ze zdejmowanym SIP+ (ochrona przed uderzeniami bocznymi+). Tę dodatkową ochronę przed uderzeniem bocznym należy zastosować po stronie drzwi pojazdu. Można go podłączyć, umieszczając go w punkcie mocowania SIP+, a następnie obracając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż poczujesz, że zatrzasnął się na swoim miejscu. Fotelik zapewnia już wysoki poziom zintegrowanej ochrony przed uderzeniami bocznymi. Ta dodatkowa ochrona przed uderzeniem bocznym jeszcze bardziej poprawia ochronę podczas uderzenia bocznego. (1, 2, 3, 4)
2. Nie używaj SIP+ na siedzeniu, gdy przestrzeń pomiędzy siedzeniem a drzwiami pojazdu jest zbyt mała, co może doprowadzić do sytuacji, w której fotelik nie zostanie prawidłowo ustawiony na siedzeniu pojazdu.
3. Jeśli SIP+ znajduje się na wysokości okna drzwi, a Twój samochód jest wyposażony w boczne kurtyny powietrzne, nie używaj SIP+, jeśli



odległość między SIP+ a oknem jest mniejsza niż 10 cm.

Montaż fotelika na bazie Beyond

1. Sprawdź, czy wskaźniki ISOfix i podparcia podłogi na bazie są zielone.
2. Szczegółowy opis montażu bazy w samochodzie znajdziesz w instrukcji obsługi bazy.
3. Jeśli chcesz zamontować fotelik obrócony do siebie na bazę, możesz obrócić tarczę obrotową tak, aby dziecko na naklejce było skierowane w Twoją stronę. (5, 6)
4. Ustaw fotelik we właściwej pozycji na podstawie, aż zatrzaśnie się w podstawie, a wskaźnik połączenia siedziska z przodu zaświeci się na zielono. (7, 8, 9)
5. Może to pomóc w łatwiejszym ustawieniu fotelika, przechylając dno fotelika nieco dalej od siebie i opuszczając fotelik "dalej" niż potrzeba, a następnie przesuwając go w Twoją stronę. Wtedy fotelik wpadnie niemal samoczynnie w pozycję blokady.
6. Aby ułatwić znalezienie pozycji, możesz skorzystać z żółtych oznaczeń na spodzie siedziska i na płycie podstawy. Dopasuj żółte oznaczenia do siebie. (10)
7. Obróć fotelik dziecięcy na podstawie, aż zablokuje się w pozycji do jazdy.




8. W przypadku montażu fotelika dziecięcego tyłem do kierunku jazdy, zaleca się ustawienie przedniego siedzenia pojazdu tak, aby dotykało fotelika dziecięcego. Upewnij się, że fotelik dziecięcy może się nadal swobodnie obracać.

Demontaż siedziska z podstawy

- Fotelik można zdjąć, pociągając za uchwyt zwalniający siedzisko z przodu podstawy. (11, 12)

Obracanie siedziska


1. Aby ułatwić wkładanie i wyjmowanie dziecka z fotelika, możesz obrócić siedzisko w stronę drzwi.
2. Aby obrócić siedzisko, naciśnij uchwyt odchylenia i obracania znajdujący się na środku siedziska. Siedzisko można obrócić w dowolnej pozycji odchylenia. (13)
3. Aby ustawić siedzenie z powrotem w pozycji do jazdy, obróć je tyłem do kierunku jazdy, aż usłyszysz kliknięcie i siedzenie zostanie zablokowane. (14, 15)
4. Siedzisko może obracać się maksymalnie o ok. 110° od pozycji




skierowanej tyłem do kierunku jazdy, następuje zablokowanie.

Umieszczanie dziecka w foteliku

1. Naciskając przycisk centralnego regulatora, płaską ręką odciągnij pasy barkowe od siedzenia. Upewnij się, że pasy są naciągnięte równomiernie, tak aby pozostały na tej samej długości. Nie ciągnij za poduszki naramienne, ponieważ są one zamocowane na stałe i nie mogą się przesuwać. (16)
2. Otwórz klamrę uprząży. (17)
3. Aby pasy naramienne nie przeszkadzały, umieść poduszki naramienne na magnesach po obu stronach skorupy fotelika. (18)
4. Aby pasek krokowy nie przeszkadzał, złóż pasek krokowy do przodu, aż zetknie się z magnesem utrzymującym go na miejscu.
5. Umieść dziecko w foteliku i w razie potrzeby wyreguluj położenie pasów barkowych i zagłówka - patrz rozdział „Dopasowanie do rosnącego dziecka”.




6. Załóż pasy ramienne na ramiona dziecka i zapnij klamrę: KLIK! (19)
7. Wyciągnij środkowy pasek regulacyjny bezpośrednio z fotelika, aby napiąć uprząż. Upewnij się, że szelki są bardzo dobrze napięte, tak aby nie było możliwości poziomego zagięcia pasów. Zapinając pasy, należy zwrócić uwagę, aby dziecko dobrze przylegało do oparcia. (20, 21, 22)



Zmiana kąta pochylenia

1. Kąt pochylenia można dostosować do potrzeb dziecka. Aby to zrobić, uzyskaj dostęp do uchwyty odchylenia i obracania znajdującego się pośrodku obszaru nóg. (23, 24)
2. Dla małych dzieci lub podczas snu zalecamy używanie fotelika w najbardziej odchylonej pozycji.
3. Uważaj, aby nie obrócić siedziska, jeśli chcesz regulować tylko kąt odchylenia. (25)




Dopasowanie fotelika do rosnącego dziecka

Wysokość paska na ramię/zagłówka

1. Wysokość pasów naramiennych i zagłówka można regulować, pociągając uchwyt zagłówka do góry z tyłu zagłówka i przesuwając zagłówek w górę lub w dół. W tym celu należy rozpiąć klamrę szelek i wyciągnąć pasy. (26)
2. Aby znaleźć odpowiednią wysokość dla swojego dziecka, przesun zagłówek maksymalnie do góry, umieść dziecko w foteliku, a następnie przesun zagłówek w dół, aż znajdzie się bezpośrednio na ramionach dziecka. (27)
3. Ważne przy użytkowaniu na przednim siedzeniu: zawsze należy zachować minimalną odległość 5 cm pomiędzy przednią osłoną samochodu a czubkiem głowy lub zagłówka dziecka, w zależności od tego, która wartość jest większa. Jeśli Twój samochód nie umożliwia tego w przypadku najwyższych pozycji zagłówka, zamiast tego należy przesunąć siedzenie na tylne siedzenie.

Miejsce na nogi

- Możesz zdecydować, ile miejsca na nogi chcesz zamontować, regulując położenie przedniego usztywnienia podstawy. Należy to zrobić przed zainstalowaniem podstawy. Zapoznaj się z instrukcją obsługi bazy. (28)





Wkładki do poduszek

- Usuń wkładkę dla niemowląt najwcześniej przy wysokości dziecka 61 cm, najpóźniej przy wysokości 75 cm. (29, 30)


Aby usunąć wkładkę dla niemowląt:

1. Naciśnij przycisk na obu łączach zagłówka, jednocześnie odciągając je od otworów połączeniowych pod zagłówkiem fotelika. (31, 32)
2. Następnie pociągnij za boczne ścianki wkładki dla niemowląt, aby wyjąć dolne zaczepy z otworów w foteliku. (33)



Aby ponownie umieścić wkładkę dla niemowląt w foteliku:


1. Sprawdź, czy do dolnych otworów na złącza w foteliku nie dostały się okruszki lub brud. W razie potrzeby wyczyść szczeliny cienką szczoteczką.
2. Aby ponownie umieścić wkładkę dla niemowląt w foteliku, zalecamy najpierw ustawić zagłówek w trzeciej lub czwartej najniższej pozycji. (34)
3. Następnie wydłuż pasy uprząży, przymocuj poduszki naramienne do magnesów po bokach fotelika i przesunąć klamry na boki, aby nie przeszkadzały.
4. Weź wkładkę i luźno umieść ją w foteliku, wsuwając pasy biodrowe w dolne szczeliny, a pasy barkowe w górne szczeliny w pobliżu części na głowę. (35, 36)
5. Upewnij się, że klamra nie znajduje się pod wkładką, lecz z przodu.
6. Wyrównaj złącza zagłówka wkładki dla niemowląt z punktami połączenia w zagłówku fotelika i dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie. (37)
7. Następnie przesunąć zagłówek do najniższej pozycji. To pomaga automatycznie umieścić dolne złącza we właściwym miejscu. (38)
8. Następnie wyrównaj dolne złącza wkładki z otworami w foteliku i dociśnij w środku wkładki, aż usłyszysz kliknięcie. NIE naciskaj na boczne ścianki



wkładki, aby uniknąć uszkodzeń. (39, 40, 41)


9. Aby upewnić się, że wkładka jest w pełni połączona z siedzeniem, podnieś zagłówek siedzenia, ciągnąc za uchwyt na górze. Część zagłówek wkładki dla dziecka powinna poruszać się razem z zagłówkiem siedzenia, a dolna część wkładki powinna pozostać na miejscu. Jeśli zauważysz, że dolna część lekko się unosi podczas przesuwania zagłówek, dolne zaczepy nie są prawidłowo zabezpieczone. Powtórz kroki instalacji, aby umieścić wkładkę dla dziecka w siedzeniu i ponownie sprawdź. (42, 43)

- Kiedy jedziesz bez dziecka w foteliku, upewnij się, że wszystkie dolne i zagłówkowe punkty połączenia są w pełni połączone, a pasy są całkowicie umieszczone w otworach.
- Zwróć uwagę, że wkładka dla dziecka do tego fotelika jest kompatybilna tylko z fotelikami Beyond B zatwierdzonymi od 40 cm wzrostu, i nie może być używana z innymi fotelikami Beyond zatwierdzonymi od 61 cm wzrostu.
- Uwaga: To normalne, że gdy wkładka dla niemowląt jest na miejscu, zagłówek fotelika nie może być podniesiony wyżej niż do czwartej pozycji. Gdy dziecko wyrośnie z wkładki, można ją usunąć, a zagłówek dostosować dalej do dziecka.



Ergo Cushion™ (podparcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa) [nie we wszystkich modelach]

- Jeśli twoje siedzenie jest dostarczane z 2 Ergo Cushions™ w kieszeniach do przechowywania, musisz wyjąć te poduszki z kieszeni do przechowywania dla dzieci wyższych niż 105 cm.
 - Możesz użyć tych poduszek, aby włożyć je do kieszeni w oparciu, oferując dziecku dodatkowy komfort poprzez stworzenie wsparcia dla lędźwiowej części kręgosłupa. Zaleca się to dla dzieci od około 4 lat.
1. Aby wyjąć poduszki z kieszeni do przechowywania: otwórz 2 zamki błyskawiczne z tyłu głównej osłony i wyjmij poduszki z lewego i prawego panelu bocznego pokrowca materiałowego. (44, 45)
 2. Aby użyć poduszek do podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa: umieść jedną poduszkę w każdej kieszeni (górnej i dolnej), którą znajdziesz na tylnej stronie tylnego panelu pokrowca z tkaniny. Otwory kieszeni są oznaczone kolorowym przeszyciem. (46)
 3. Zamknij ponownie oba zamki błyskawiczne.
 4. Z dzieckiem w foteliku zalecamy sprawdzenie ręką, czy krzywizna w ich odcinku lędźwiowym jest wypełniona/podparta przez teraz wyściętą kopułę.





5. Jeśli chcesz/potrzebujesz dokonać dalszych regulacji, możesz zmieniać rozmieszczenie poduszek: np. używając tylko jednej poduszki lub umieszczając obie poduszki w tej samej kieszeni (górnej lub dolnej). (47)

Zdejmowanie i zakładanie pokrowy

- Podczas zdejmowania pokrowca należy zachować ostrożność, ponieważ ponowne zakładanie pokrowca odbywa się w odwrotnej kolejności
- Pokrycie zagłówka można zdjąć osobno.
- Dalsze instrukcje można znaleźć na stronie www.besafe.com
- Przed praniem pamiętaj o zapięciu wszystkich rzepów i zamków błyskawicznych.
- Podczas prania pokrowca należy postępować zgodnie z etykietą prania znajdującą się po wewnętrznej stronie pokrowca.

Ostrzeżenie: potencjalne niewłaściwe użycie

- NIE WOLNO montować fotelika dziecięcego na przednim siedzeniu pasażera Z AKTYWOWANĄ PODUSZKĄ POWIETRZNĄ.
- Zawsze należy używać podpórki podłogowej. Upewnij się, że podpórka podłogowa jest całkowicie wciśnięta i że siedzenie jest ustawione poziomo, z poziomą w zielonym obszarze.
- Nigdy nie jedź z dzieckiem w foteliku, jeśli jest on obrócony na bok.
- Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że wszystkie wskaźniki świecą na zielono.

Gwarancja

- Jeśli w ciągu 24 miesięcy od zakupu produkt okaże się wadliwy z powodu wad materiałowych lub produkcyjnych, z wyjątkiem pokrowców i pasków uprząży, należy go zwrócić do pierwotnego miejsca zakupu.
- Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku prawidłowego i ostrożnego użytkowania fotelika. Skontaktuj się ze sprzedawcą, on zadecyduje, czy fotelik zostanie zwrócony producentowi w celu naprawy. Nie można żądać wymiany ani zwrotu. Naprawa nie przedłuża gwarancji.
- Gwarancja wygasa: w przypadku braku paragonu, gdy wady powstały na skutek nieprawidłowego i niewłaściwego użytkowania, gdy wady powstały na skutek nadużycia, niewłaściwego użycia lub zaniedbania.

Demontaż i utylizacja produktu

- Ten produkt można rozłożyć na różne materiały w celu utylizacji odpadów; Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie www.besafe.com.
- Prosimy o oddanie produktu do wyznaczonego punktu zbiórki zajmującego się utylizacją innych niż ogólne odpadów domowych.

Utylizacja opakowania

- Opakowanie tego produktu zawiera kilka elementów, takich jak karton. Prosimy o oddzielenie tych materiałów i oddanie ich do wyznaczonych punktów zbiórki w Twojej okolicy.

Спасибо за выбор BeSafe Beyond B.

Мы очень рады, что вы доверили нам заботу о вашей безопасности во время поездок вместе с малышом!

В этом руководстве мы расскажем вам все, что нужно знать о вашем автокресле.

- ⚠ Очень важно, чтобы вы ознакомились с этим руководством по эксплуатации ДО установки автокресла. Неправильная установка может подвергнуть вашего ребенка опасности.

⚠ Важная информация

Установка и использование



- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать кресло на переднем пассажирском сиденье, если оно оснащено АКТИВИРОВАННОЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
- При использовании в Испании: Статья 117 Общего регламента дорожного движения в Испании запрещает езду на автомобиле с детьми ростом не выше 135 сантиметров, сидящими на передних сиденьях транспортного средства, за исключением следующих случаев: если в транспортном средстве нет задних сидений, все задние сиденья уже заняты детьми ростом ниже 135 см, нет возможности установить детское кресло на заднее сиденье.
- Данное автокресло можно устанавливать только на базе BeSafe Beyond Base.
- Это сиденье одобрено для установки в направлении обратном направлению движения для детей ростом от 40 до 125 см и максимальным весом до 22 кг.
- Автокресло всегда должно быть зафиксировано в положении для езды, если в нем сидит ребенок, и вы его везете. Никогда не садитесь за руль, если кресло, на котором сидит ребенок, повернуто в сторону.
- Когда ребенок сидит в автокресле, плечевые ремни должны быть всегда пристегнуты.
- Плечевые ремни должны быть натянуты; они не должны быть ослаблены или перекручены.
- Убедитесь в том, что ремень достаточно хорошо затянут таким образом, чтобы на нем не было горизонтальных складок. Затягивая ремни безопасности, убедитесь, что ребенок удобно располагается на спинке.
- В наплечниках и накладке пахового ремня имеются магниты.

Магниты могут оказывать влияние на электронное оборудование, такое как кардиостимуляторы и другие медицинские приборы.

- Особенно для старших детей регулярно проверяйте ребенка, чтобы избежать неправильного обращения с продуктом. Объясните ребенку, почему это важно.
- Защищайте любую часть тела ребенка, которая подвергается воздействию солнца.
- Ребенок в автокресле должен находиться в одежде, чтобы избежать прямого контакта ремней с кожей. Избегайте объемной одежды, поскольку это не позволяет правильно затянуть ремни.
- Уберите вставку для младенцев не ранее, чем при достижении роста 61 см, и не позднее, чем при достижении роста 75 см. Использовать вставку не разрешается, если ребенок выше 75 см.
- Вы должны прекратить использование этого кресла и перейти на следующее подходящее кресло при выполнении **ОДНОГО** из следующих условий: 1) Рост ребенка превышает 125 см; 2) Ребенок вместе с одеждой весит более 22 кг; 3) Высота плеч превышает наивысшее положение плечевых ремней; 4) Верхняя часть ушей ребенка находится над самой высокой точкой подголовника в самом верхнем положении.
- Никогда не оставляйте ребенка в автокресле без присмотра.
- Убедитесь, что все пассажиры знают, как освободить ребенка из автокресла в случае чрезвычайной ситуации.


Эксплуатация и обслуживание

- Купите другое автокресло, если автомобиль, в котором оно было установлено, попал в аварию на скорости 10 км/ч и выше или если есть подозрение, что автокресло имеет повреждения независимо от их причины. Хотя оно может выглядеть неповрежденным, в случае повторного ДТП кресло может оказаться неспособным защитить ребенка на том уровне, для которого оно было сконструировано.
- Не допускайте защемления и утяжеления автокресла багажом, сиденьями и/или захлопывающимися дверьми.
- Убедитесь, что багаж и другие предметы в салоне автомобиля надежно закреплены. В случае аварии незакрепленный багаж может причинить серьезные травмы детям и взрослым.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** демонтировать, изменять или добавлять какие-либо детали в автокресло. В случае использования неоригинальных запасных частей или дополнительных принадлежностей гарантия аннулируется.

- Запрещается использовать кресло без чехла. Чехол является элементом безопасности и может быть заменен только на оригинальный чехол BeSafe.
- Не используйте агрессивные чистящие средства; они могут повредить материал автокресла.
- При стирке чехла автокресла обязательно следуйте указаниям на ярлыке, находящемся на внутренней стороне чехла.
- Компания BeSafe не рекомендует покупать или продавать детские автокресла, бывшие в употреблении.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать автокресло более 15 лет. Вследствие старения качество материала может измениться.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать кресло дома. Автокресло не предназначено для домашних условий, его можно использовать только в автомобиле.
- При установке автокресла в автомобиль проверьте все места, в которых оно может соприкасаться с поверхностями в салоне. Мы рекомендуем использовать в этих местах защитный чехол (BeSafe), чтобы избежать порезов, оставления следов или обесцвечивания отделки салона автомобиля, особенно если она кожаная или деревянная.
- Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с производителем или продавцом.


Компоненты

- a Подголовник
- b Плечевые накладки (2 шт.)
- c Вставка для младенцев
- d Плечевые ремни (2 шт.)
- e Ремни для бедер (2 шт.)
- f Застежка плечевых ремней
- g Накладка на паховый ремень
- h Паховый ремень
- i Центральная регулировочная кнопка
- j Центральный регулировочный ремень
- k Ручка откидывания и поворота
- l Точка крепления SIP+ (2 шт.)
- m Дополнительная защита SIP+
- n Ручка разблокировки подголовника




Установка SIP+

1. Автокресло поставляется со съемной системой SIP+ (защита от бокового удара+). Эта дополнительная защита от бокового удара всегда должна быть расположена со стороны двери транспортного средства. Ее устанавливают на место крепления SIP+, повернув по часовой стрелке до щелчка. Автокресло уже имеет встроенную защиту от бокового удара высокого уровня. Эта дополнительная система обеспечивает еще большую защиту в случае бокового удара. (1, 2, 3, 4)
2. Не используйте SIP+ на сиденье, если расстояние между сиденьем и дверью автомобиля слишком мало, что может привести к ситуации, когда кресло будет неправильно установлено на сиденье автомобиля.
3. Если SIP+ находится на высоте дверного окна и ваш автомобиль оборудован боковыми шторками безопасности, не используйте SIP+, если расстояние между SIP+ и окном составляет менее 10 см.



Установка сиденья на базу Beyond Base

1. Проверьте, являются ли зелеными индикаторы ISOFIX и индикаторы опоры в пол.
2. Инструкция по установке базы в автомобиль приведена в руководстве по эксплуатации базы.
3. Если вы хотите установить на базу кресло, повернутое к вам, поверните диск вращения так, чтобы ребенок на наклейке был обращен к вам. (5, 6)
4. Расположите автокресло в правильном положении на базе, пока оно не защелкнется и индикатор соединения кресла не станет зеленым. (7, 8, 9)
5. Если вы хотите установить сиденье вперед направленным, вы можете повернуть диск вперед направленным, нажав кнопку посередине. Однако имейте в виду, что если подголовник находится в одном из четырех самых низких положений, сиденье не сможет щелкнуть на базу. Только для старших детей, когда подголовник находится в более высоком положении, вы сможете щелкнуть сиденье на базу вперед направленным.
6. Для определения положения убедитесь, что две желтые стрелки – внизу автокресла и на диске базы – установлены одна напротив



другой. (10)


7. Поверните детское автокресло на основании, пока оно не зафиксируется в положении для движения.
8. Если автокресло установлено в положении лицом назад на заднем сиденье автомобиля, вам следует, если возможно, отодвинуть назад переднее сидение автомобиля так, чтобы оно почти соприкасалось с детским креслом. Убедитесь, что детское кресло может свободно вращаться.

Снятие автокресла с базы

- Автокресло можно снять, потянув за ручку фиксации автокресла в передней части базы. (11, 12)


Вращение кресла

1. Чтобы облегчить посадку и высадку ребенка из кресла, можно повернуть кресло в сторону двери.
2. Чтобы повернуть детское кресло, нажмите на ручку регулировки наклона и поворота, расположенную посередине кресла. Его можно поворачивать при любом наклоне. (13)
3. Чтобы вернуть детское кресло в положение для езды, поверните его в положение лицом назад до щелчка и зафиксируйте. (14, 15)
4. Детское кресло может максимально повернуться примерно на 110° от положения лицом назад, после чего оно блокируется.




Размещение ребенка в кресле

1. Удерживая нажатой кнопку центрального регулятора, ладонью оттяните плечевые ремни от сиденья. Убедитесь в том, что ремни натянуты равномерно, чтобы они сохраняли одинаковую длину. Не тяните за плечевые накладки, так как они зафиксированы и не могут двигаться. (16)
2. Откройте застежку плечевого ремня. (17)
3. Чтобы плечевые ремни не мешали, установите плечевые накладки на магниты на каждой стороне корпуса кресла. (18)
4. Чтобы не мешали паховые ремни, сложите их вперед до соприкосновения с магнитом, чтобы зафиксировать их на месте.
5. Посадите ребенка в кресло и при необходимости отрегулируйте положение плечевых ремней и подголовника – см. раздел «Регулировка для растущего ребенка».
6. Наденьте плечевые ремни на плечи ребенка и застегните пряжку: ДО ЩЕЛЧКА! (19)




7. Потяните центральный регулировочный ремешок прямо от сиденья, чтобы натянуть ремень. Убедитесь в том, что ремень достаточно хорошо затянут таким образом, чтобы на нем не было горизонтальных складок. Затягивая ремни безопасности, убедитесь, что ребенок удобно располагается на спинке. (20, 21, 22)



Изменение угла наклона

1. Угол наклона козырька можно отрегулировать так, чтобы это было удобно для ребенка. Для этого возьмитесь за ручку регулировки угла наклона и поворота, расположенную в центре зоны ног. (23, 24)
2. Для маленьких детей или во время сна рекомендуется использовать кресло в максимально откинутом положении.
3. Если требуется отрегулировать только угол наклона, не поворачивайте кресло. (25)




Регулировка сиденья под растущего ребенка

Плечевой ремень/высота подголовника

1. Высоту плечевых ремней и подголовника можно отрегулировать, потянув вверх ручку подголовника на задней стороне подголовника и перемещая подголовник вверх или вниз. Для этого необходимо расстегнуть пряжку ремня и вытащить лямки. (26)
2. Чтобы подобрать правильную высоту для вашего ребенка, полностью переместите подголовник вверх, поместите ребенка в кресло, а затем опустите подголовник вниз, пока он не «сядет» прямо на плечи ребенка. (27)
3. Важно при использовании на переднем сиденье: всегда должно быть минимальное расстояние 5 см между передним щитком автомобиля и верхней частью головы ребенка или подголовника, в зависимости от того, что выше. Если в вашем автомобиле не предусмотрены самые высокие положения подголовника, то вам необходимо переместить кресло на заднее сиденье.

Пространство для ног

- Отрегулируйте положение передней скобы базы, чтобы установить на базе пространство для ног, которое вам нужно. Это необходимо сделать до установки базы. См. инструкцию пользования базы. (28)



Вставка подушек


- Вставку для младенцев можно убрать не ранее, чем при достижении роста 61 см, и не позднее, чем при достижении роста 75 см. (29, 30)

Чтобы удалить вкладыш для младенцев:


- Нажмите кнопку на обоих соединителях подголовника, одновременно вытягивая их из разъёмов под подголовником сиденья. (31, 32)
- Затем потяните за боковые стенки вкладыша для младенцев, чтобы извлечь нижние крепления из отверстий в сиденье. (33)

Чтобы снова вставить вкладыш для младенцев в кресло:

- Убедитесь, что в нижние разъёмы сиденья не попали крошки или грязь. При необходимости очистите пазы тонкой щёткой.
- Чтобы снова вставить вкладыш для младенцев в кресло, рекомендуется сначала установить подголовник в третье или четвёртое нижнее положение. (34)




3. Затем удлините ремни, прикрепите наплечники к магнитам по бокам сиденья и отведите пряжки ремней в стороны, чтобы они не мешали.
4. Возьмите вкладыш и свободно поместите его в кресло, продев бедренные ремни в нижние пазы, а плечевые — в верхние пазы возле подголовника. (35, 36)
5. Убедитесь, что пряжка не под вкладышем, а спереди.
6. Совместите соединители подголовника вкладыша для младенцев с точками подключения в подголовнике сиденья и нажмите, пока они не зафиксируются. (37)
7. Затем переместите подголовник в самое нижнее положение. Это помогает автоматически установить нижние соединители в правильное место. (38)
8. Затем совместите нижние соединители вкладыша с отверстиями в сиденье и надавите на середину вкладыша, пока они не зафиксируются. НЕ нажимайте на боковые стенки вкладыша, чтобы избежать повреждений. (39, 40, 41)
9. Чтобы убедиться, что вставка полностью подключена к сиденью, поднимите подголовник сиденья, потянув за ручку сверху. Часть подголовника детской вставки должна двигаться вместе с




подголовником сиденья, а нижняя часть вставки должна оставаться на месте. Если вы заметите, что нижняя часть немного поднимается при перемещении подголовника, нижние соединители не зафиксированы должным образом. Повторите шаги установки, чтобы вставить детскую вставку в сиденье, а затем снова проверьте. (42, 43)

- При движении без ребенка в сиденье убедитесь, что все нижние и подголовные точки соединения полностью подключены, а ремни полностью вставлены в отверстия.
- Обратите внимание, что эта детская вставка совместима только с сиденьями Beyond B, одобренными для использования от 40 см, и не может быть использована с другими сиденьями Beyond, одобренными для использования от 61 см.
- Примечание: Это нормально, что пока вставка для младенца находится на месте, подголовник сиденья не может быть поднят выше первых 4 положений. Как только ваш ребенок перерастет вставку, ее можно удалить, а подголовник отрегулировать дальше в соответствии с ростом ребенка.



Ergo Cushion™ (поддержка поясничного отдела позвоночника) [не на всех моделях]

- Если ваше сиденье поставляется с 2 Ergo Cushions™ в карманах для хранения, вы должны вынуть эти подушки из карманов для хранения для детей выше 105 см.
 - Вы можете использовать эти подушки, чтобы вставить их в карманы в спинке, обеспечивая вашему ребенку дополнительный комфорт за счет создания поддержки для поясничного отдела позвоночника. Это рекомендуется для детей от примерно 4 лет.
1. Чтобы вынуть подушки из карманов для хранения: откройте 2 молнии на задней стороне основного чехла и выньте подушки из левого и правого боковых панелей тканевого чехла. (44, 45)
 2. Чтобы использовать подушки для поддержки поясничного отдела позвоночника: поместите одну подушку в каждый карман (верхний и нижний), который вы найдете на задней стороне задней панели тканевого чехла. Открытия карманов отмечены цветной строчкой. (46)
 3. Снова закройте обе молнии.
 4. С вашим ребенком в кресле мы рекомендуем проверить рукой, заполнена ли/поддерживается ли изгиб в их поясничном отделе



позвоночника теперь подушечкой.

5. Если вы хотите/нужно внести дополнительные изменения, вы можете изменить расположение подушек: например, использовать только одну подушку или разместить обе подушки в одном кармане (верхнем или нижнем). (47)

Снятие и надевание чехла

- Обратите внимание на то, как вы снимаете чехол. Надевание чехла осуществляется в обратном порядке.
- Чехол подголовника съемный.
- Для получения дополнительных указаний посетите сайт www.besafe.com.
- Перед стиркой обязательно закройте все липучки и молнии.
- При стирке чехла сиденья соблюдайте указания на внутренней стороне чехла.

Внимание! Часто допускаемые ошибки при эксплуатации

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать кресло на переднем пассажирском сиденье, если оно оснащено АКТИВИРОВАННОЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
- Всегда используйте опору в пол. Убедитесь, что опора для пола полностью опущена, а кресло расположено горизонтально и спиртовой уровень находится в зеленой зоне.
- Движение автомобиля с развернутым вбок автокреслом с ребенком запрещено.
- Перед началом движения убедитесь, что все индикаторы светятся зеленым цветом.

Гарантия

- Если в течение 24 месяцев с момента покупки у изделия будет выявлен дефект материала или производственный брак (за исключением чехлов и плечевых ремней), пожалуйста, верните его в магазин.
- Гарантия действует только в том случае, если вы используете автокресло надлежащим и бережным образом. Пожалуйста, свяжитесь с дилером, он примет решение, следует ли вернуть автокресло производителю для ремонта. Замена или возврат не осуществляются. После ремонта гарантия не продлевается.
- Гарантия утрачивает свою силу: при отсутствии товарного чека, если дефекты вызваны неправильной или ненадлежащей эксплуатацией, если дефекты вызваны эксплуатацией с нарушением норм и правил или небрежности.

Демонтаж и утилизация устройства

- Данное устройство может быть разобрано на различные материалы, подлежащие утилизации; подробные инструкции см. на сайте www.besafe.com.
- Сдайте устройство в специальный пункт приема бытовых отходов.

Утилизация упаковки

- В состав упаковки данного продукта входит несколько компонентов, таких как картон. Пожалуйста, отделите эти материалы и сдайте их в специальные пункты сбора в вашем регионе.

Paldies, ka izvēlējāties BeSafe Beyond B

Mēs ļoti priecājamies būt kopā ar Jums ceļojumos un rūpēties par Jūsu bērna drošību!

Šajā rokasgrāmatā mēs izskaidrosim visu, kas Jums jāzina par autokrēsliņu.

- ⚠ PIRMS autokrēsliņa uzstādīšanas ir svarīgi izlasīt šo lietotāja rokasgrāmatu. Nepareiza uzstādīšana var apdraudēt jūsu bērnu.

⚠ Svarīga informācija

Uzstādīšana un lietošana



- Autokrēsliņu NEDRĪKST uzstādīt priekšējā sēdekļī AR AKTIVIZĒTU PRIEKŠĒJO DROŠĪBAS GAISA SPILVENU.
- Izmantojot Spānijā: Spānijas Vispārīgās satiksmes noteikumu 117.pants aizliedz pārvadāt bērnu, kura augums ir 135 cm vai mazāks, automašīnas priekšējā krēslā, izņemot gadījumus, kad automašīnai nav aizmugurējo sēdekļu, visus aizmugurējos sēdekļus jau aizņem bērni, kuru augums ir mazāks par 135 cm, vai, ja nav iespējams autokrēsliņu ievietot aizmugurējā sēdekļī.
- Šo autokrēsliņu var savienot tikai ar BeSafe Beyond bāzi
- Šis krēsliņš ir apstiprināts lietošanai pretēji braukšanas virzienam bērniem augumā no 40 līdz 125 cm ar maksimālo svaru līdz 22 kg.
- Braucot ar bērnu autokrēsliņā, sēdeklim vienmēr jābūt fiksētam braukšanas vai atpakaļskata pozīcijā. Nekad nebrauciet, ja autokrēsliņš ir pagriezts uz sāniem, kad bērns tajā atrodas.
- Bērnam atrodoties autokrēsliņā, drošības jostinām vienmēr ir jābūt saslēgtām.
- Autokrēsliņa drošības jostām ir jābūt nostieptām, tās nedrīkst būt savērpušās.
- Pārliedzinieties, ka drošības jostinās ir pievilktas tik cieši, ka tās nevar ielocīt. Pievelkot drošības jostas, pārliedzinieties, ka bērns ir novietots precīzi pret krēsliņa atzveltni.
- Plecu un kājstarpes siksnu spilventiņi satur magnētus. Magnēti var ietekmēt elektronisko ierīču, piemēram, elektrokardiosimulatoru vai citu medicīnisko ierīču darbību.
- Īpaši vecāku bērnu vecākiem - regulāri pārbaudiet savu bērnu, lai pārliedzinātos, ka bērns produktu lieto nepareizi vai manipulē ar to. Skaidrojiet bērnam, kāpēc tas ir svarīgi.
- Aizsargājiet bērna ķermeņa daļas, kas pakļautas saules iedarbībai.
- Vienmēr apgērbiet bērnu ar plānu apģērba kārtu, lai izvairītos no tiešas

drošības jostu saskares ar ādu. Izvairieties no bieza, mīksta apģērba, jo tas neļauj pilnībā pievilkt drošības jostas.

- Mazuļi ieliktni var izņemt, kad bērna augums sasniedz 61 cm, leliktnis jāizņem, kad bērna augums sasniedz 75 cm. To nedrīkst lietot, ja bērna augums ir lielāks par 75 cm.
- Jums jāpārtrauc izmantot šis autokrēsliņš un jāmaina uz nākošo piemēroto autokrēsliņu, kad iestājas VIENS no šiem nosacījumiem: 1) bērns ir garāks par 125cm; 2) bērns kopā ar apģērbu sver vairāk par 22kg; 3) bērna pleci ir augstāk par drošības jostu pašu augstāko pozīciju; 4) bērna ausu augšpuse ir virs galvas balsta augstākā punkta, galvas balstam esot augstākajā pozīcijā.
- Nekad neatstājiēt bērnu autokrēsliņā bez uzraudzības.
- Pārliecinieties par to, ka visi automašīnā esošie pasažieri zina, kā avārijas situācijā atbrīvot bērnu no autokrēsliņa.

Pārvietošana un apkope


- Produkts ir jānomaina, ja tas ir bijis sadursmē ar ātrumu vismaz 10 km/h, vai, ja ir aizdomas, ka autokrēsliņš ir bojāts kāda iemesla dēļ. Lai gan tas var izskatīties nebojāts, ja notiktu vēl kāda sadursme, autokrēsliņš var nespēt pasargāt bērnu tādā līmenī, kā tas paredzēts.
- Nepieļaujiet, ka bagāža, sēdekļi un/vai aizcirstas durvis produktu saspiež.
- Sekojiet tam, lai bagāža un citi objekti būtu pienācīgi nostiprināti. Negadījuma laikā nenostiprināta bagāža var smagi savainot gan bērnus, gan pieaugušos.
- NEDRĪKST izjaukt, modificēt vai pievienot autokrēsliņam kādas daļas. Garantija nedarbojas, ja tiek izmantotas neoriginālas detaļas vai piederumi.
- Nekad neizmantojiet autokrēsliņu bez auduma pārvalka. Pārvalks ir drošības līdzeklis un to pieļaujams aizstāt tikai ar oriģinālo BeSafe pārvalku.
- Nelietojiet nekādus agresīvus tīrīšanas līdzekļus; tie var kaitēt produkta materiāliem.
- Mazgājot autokrēsliņa pārvalku, pārliecinieties, ka ievērojat instrukcijas, kas norādītas uz etiķetes pārvalka iekšpusē.
- BeSafe nerekomendē pārdot vai iegādāties lietotus bērnu autokrēsliņus.
- NELIETOJĒT produktu ilgāk par 15 gadiem. Novecošanās dēļ materiāla kvalitāte var mainīties.
- NEIZMANTOJĒT autokrēsliņu mājas apstākļos. Tas nav konstruēts izmantošanai mājas apstākļos, bet tikai un vienīgi automašīnā.



- Kad autokrēslis ir uzstādīts automašīnā, pārbaudiet visas vietas, kur tas saskaras ar automašīnas salonu. Šajās vietās ieteicams izmantot (BeSafe) krēsla aizsargu, lai izvairītos no iegriezumiem, iespaidumiem vai krāsas maiņas auto salonā, īpaši automašīnās ar ādas vai koka interjeru.
- Ja ir radušās šaubas, konsultējieties ar autokrēslīņa ražotāju vai izplatītāju.


Sastāvdaļas

- a Galvas balsts
- b Plecu jostas spilventiņi (2x)
- c Mazuļu ieliktnis
- d Plecu jostas (2x)
- e Gūžu jostas (2x)
- f drošības jostīņu slēdzene
- g Kājstarpes jostas spilventiņš
- h Kājstarpes josta
- i Centrālā regulēšanas poga
- j Centrālā regulēšanas josta
- k Atgāšanas un pagriešanas rokturis
- l SIP + pievienošanas punkts (2 x)
- m SIP+
- n Galvas balsta rokturis




SIP + pievienošana

1. Autokrēsliņa komplektācijā nāk noņemama SIP+ (sānu trieciena aizsardzība+) uzlika. Šī papildus sānu trieciena aizsardzības uzlika jāizmanto automašīnas durvju pusē. To var pievienot, novietojot to SIP+ punktā un pagriežot pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz jūtat, ka tas noklikšķ vietā. Autokrēsliņš jau piedāvā augsta līmeņa integrētu sānu trieciena aizsardzību. Šī papildus SIP+ uzlika paaugstina aizsardzību sānu trieciena gadījumā. (1, 2, 3, 4)
2. Neizmantojiet SIP+ uzliku, ja vieta starp autokrēsliņu un durvīm ir par šauru, kas var novest pie situācijas, ka autokrēsliņš automašīnā ievietots nepareizi.
3. Gadījumā, ja SIP+ atrodas automašīnas loga augstumā un Jūsu automašīnai ir sānu gaisa spilveni (airbag), nelietojiet SIP+, ja atstarpe starp SIP+ un automašīnas logu ir mazāka par 10cm.



Autokrēsliņa uzstādīšana uz Beyond bāzes

1. Pārbaudiet, ka ISOfix un grīdas atbalsta kājas indikatori uz bāzes ir zaļā krāsā.
2. Detalizēts skaidrojums par to, kā stiprināt bāzi automašīnā, atrodams bāzes lietotāja rokasgrāmatā.
3. Ja vēlaties uz bāzes stiprināt autokrēsliņu, kas pagriezts pret Jums, pagrieziet rotācijas disku tā, lai uz uzlīmes attēlotais bērns būtu vērsts pret Jums. (5, 6)
4. Novietojiet autokrēsliņu uz bāzes pareizā pozīcijā, līdz tas noklikšķ un autokrēsliņa piestiprināšanas indikators priekšpusē ir zaļš. (7, 8, 9)
5. Lai vieglāk ieklikšķinātu krēsliņu vietā, nolieciet krēsliņa apakšu nedaudz prom no sevis, novietojiet to tālāk nekā nepieciešams, un pēc tam velciet autokrēsliņu pret sevi. Tad tas gandrīz pats no sevis iekritīs bloķēšanas pozīcijā.
6. Lai palīdzētu atrast pozīciju, varat izmantot dzeltenās atzīmes autokrēsliņa apakšā un bāzes diskā. Izlīdziniet dzeltenās atzīmes vienu ar otru. (10)
7. Pagrieziet bērna autokrēsliņu uz pamatnes, līdz tas fiksējas braukšanas pozīcijā.
8. Kad autokrēsliņš uzstādīts bērna pārvadāšanai atpakaļskatā, iesakām




atbīdīt automašīnas priekšējo krēslu tā, lai tas ir tuvu autokrēslīņa atzveltnei. Pārliecinieties, ka autokrēslīņu joprojām var brīvi pagriezt.

Autokrēslīņa noņemšana no bāzes

- Autokrēslīņu noņem, pavelkot autokrēslīņa atbrīvošanas rokturi bāzes priekšpusē. (11, 12)


Autokrēslīņa pagriešana

1. Lai atvieglotu bērna ievietošanu un izņemšanu no autokrēslīņa, to var pagriezt uz durvju pusi.
2. Lai pagrieztu autokrēslīņu, nospiediet atgāšanas un pagriešanas rokturi, kas atrodas autokrēslīņa vidus daļā. Autokrēslīņu var pagriezt jebkurā slīpuma pozīcijā. (13)
3. Lai autokrēslīņu atgrieztu atpakaļ braukšanas stāvoklī, pagriežiet to pretēji braukšanas virzienam, līdz atskan klikšķis un autokrēslīšs ir nofiksēts. (14, 15)
4. Autokrēslīņu prom no atpakaļskata pozīcijas var pagriezt apm. 110° platā leņķī, tālāka pagriešana ir bloķēta.




Bērna ievietošana autokrēsliņā

1. Piespiežot centrālo drošības jostīņu regulēšanas pogu, ar taisnu plaukstu velciet plecu drošības jostas ārā no autokrēsliņa. Velciet jostas vienmērīgi, lai tās paliktu vienādā garumā. Nevelciet aiz drošības jostīņu polsteriem, jo tie ir piestiprināti un nevelkas. (16)
2. Attaisiet autokrēsliņa drošības jostīņu sprādzi. (17)
3. Lai plecu drošības jostīņas netraucētu, novietojiet jostīņu polsterus pie magnētiem katrā autokrēsliņa korpusa pusē. (18)
4. Lai kājstarpes jostīņa netraucētu, nolokiet to uz priekšu līdz magnētam, kas to noturēs vietā.
5. Ielieciet bērnu autokrēsliņā un pielāgojiet plecu drošības jostas un galvas balstu, ja tas ir nepieciešams. Lūdzu skatiet sadaļu "autokrēsliņa pielāgošana, bērnam augot".
6. Pārliediet plecu drošības jostas pāri bērna pleciem un aiztaisiet sprādzi: **KLIK!** (19)




7. Pavelciet centrālo jostiņu prom no autokrēslīša, lai pievilktu autokrēslīša drošības jostas. Pārliecinieties, ka drošības jostas ir pievilktas tik cieši, ka tās nevar ielocīt. Pievelkot drošības jostas, pārliecinieties, ka bērns ir novietots precīzi pret krēslīša atzveltni. (20, 21, 22)



Slīpuma pozīcijas maiņa

1. Slīpuma leņķi var pielāgot tā, lai tas būtu ērts Jūsu bērnam. To var izdarīt ar atgāšanas un rotācijas rokturi kājgala vidus daļā. (23, 24)
2. Maziem zīdaiņiem vai gulēšanas laikā iesakām autokrēsliņu lietot vislīdzsvarotākajā pozīcijā.
3. Uzmaniet nepagriezt autokrēsliņu, ja vēlaties tikai regulēt slīpuma pozīciju. (25)




Autokrēsliņa pielāgošana, bērnam augot

Plecu jostu/ galvas balsta augstums

1. Plecu jostu un galvas balsta augstumu var regulēt, pavelkot galvas balsta aizmugures rokturi un virzot galvas balstu uz augšu vai uz leju. Lai to varētu izdarīt, drošības jostiņas ir jāataisa un jāizvelk. (26)
2. Lai noteiktu piemērotāko galvas balsta augstuma pozīciju, virziet galvas balstu pašā augstākajā pozīcijā, ieliekat bērnu autokrēsliņā un tad virziet galvas balstu uz leju tikmēr, kamēr tas ir tieši uz bērna pleciem. (27)
3. Svarīgi, lietojot automašīnas priekšējā krēslā: starp automašīnas priekšējo paneli un bērna galvu vai galvas balsta augšdaļu (atkarībā no tā, kas ir augstāk) vienmēr jābūt vismaz 5cm atstarpei. Ja Jūsu automašīnā šo nevar ievērot, tad autokrēsliņš jānovieto tikai uz aizmugures sēdekļa.

Vieta kājām

- Pielāgojot bāzes priekšējā stiprinājuma pozīciju, varat regulēt, cik daudz vietas kājām autokrēsliņā vēlaties. Tas jā dara pirms bāzes uzstādīšanas. Skatiet bāzes lietotāja rokasgrāmatu. (28)




Ieliktni

- Mazuļu ieliktni var izņemt, kad bērna augums sasniedz 61 cm, ieliktnis jāizņem, kad bērna augums sasniedz 75 cm. (29, 30)


Lai izņemtu zīdaiņu ieliktni:

- Nospiediet pogu uz abiem galvas balsta savienotājiem, vienlaikus pavelkot tos prom no savienojuma atverēm zem autokrēslīņa galvas balsta. (31, 32)
- Pēc tam pavelciet zīdaiņu ieliktna sānu malas, lai izņemtu apakšējos savienotājus no atverēm autokrēslīnā.
- Izslidiniet plecu un gurnu drošības jostīņas no to atverēm un izņemiet ieliktni. (33)




Lai ievietotu zīdaiņu ieliktni atpakaļ autokrēsliņā:

1. Pārliciecinieties, ka autokrēsliņa apakšējās savienotāju atverēs nav iekļuvušas drupačas vai netīrumi. Ja nepieciešams, iztīriet atveres ar plānu birstīti.
2. Lai ievietotu zīdaiņu ieliktni atpakaļ autokrēsliņā, iesakām vispirms novietot galvas balstu trešajā vai ceturtajā zemākajā pozīcijā. (34)
3. Pēc tam pagariniet drošības jostīņas, piestipriniet plecu spilventiņus pie magnētiem autokrēsliņa sānos un novietojiet sprādzes sānos, lai tās netraucētu.
4. Paņemiet ieliktni un brīvi ievietojiet to autokrēsliņā, ievietojot gurnu jostīņas apakšējās atverēs un plecu jostīņas augšējās atverēs pie galvas daļas. (35, 36)
5. Pārliciecinieties, ka sprādze nav zem ieliktna, bet atrodas priekšpusē.
6. Saskaņojiet zīdaiņu ieliktna galvas balsta savienotājus ar savienojuma punktiem autokrēsliņa galvas balstā un spiediet, līdz tie nofiksējas. (37)
7. Pēc tam pārvietojiet galvas balstu līdz zemākajai pozīcijai. Tas palīdz automātiski novietot apakšējos savienotājus pareizajā vietā. (38)
8. Pēc tam saskaņojiet ieliktna apakšējos savienotājus ar atverēm autokrēsliņā un ieliktna vidū spiediet uz leju, līdz tie fiksējas. NEspiediet ieliktna sānu sienas, lai izvairītos no bojājumiem. (39, 40, 41)




9. Lai pārliecinātos, ka ieliktnis ir pilnībā pievienots autokrēsliņam, paceliet autokrēsliņa galvas balstu, pavelkot augšējo rokturi. Mazuļu ieliktna galvas balsta daļai vajadzētu kustēties kopā ar autokrēsliņa galvas balstu, bet apakšējai daļai jāpaliek vietā. Ja pamanāt, ka apakšējā daļa nedaudz paceļas, pārvietojot galvas balstu, apakšējie savienotāji nav pareizi nostiprināti. Lūdzu, atkārtojiet uzstādīšanas darbības, lai ievietotu mazuļu ieliktni autokrēsliņā un vēlreiz pārbaudiet. (42, 43)

- Kad braucat bez bērna autokrēsliņā, pārliecinieties, ka visi apakšējie un galvas balsta savienojuma punkti ir pilnībā savienoti un jostas ir pilnībā ievietotas atverēs.
- Ņemiet vērā, ka šī autokrēsliņa mazuļa ieliktnis ir saderīgs tikai ar Beyond B autokrēsliņiem, kas apstiprināti lietošanai no 40 cm, un to nav iespējams izmantot ar citiem Beyond sēdekļiem, kas apstiprināti lietošanai no 61 cm.
- Piezīme: Ir normāli, ka, kamēr mazuļa ieliktnis ir vietā, autokrēsliņa galvas balstu nevar pacelt augstāk par pirmajām 4 pozīcijām. Kad bērns ir izaudzis no ieliktna, to var izņemt un galvas balstu pielāgot bērnam.



Ergo Cushion™ (jostasvietas atbalsts) [ne visos modeļos]

- Ja jūsu autokrēsliņā ir 2 Ergo Cushions™ uzglabāšanas kabatas, jums ir jāizņem šie spilveni no uzglabāšanas kabatām bērniem, kas ir garāki par 105 cm.
 - Jūs varat izmantot šos spilvenus, lai ievietotu tos kabatās atzveltnē, piedāvājot bērnam papildus komfortu, izveidojot atbalstu mugurkaula jostas daļai. Tas ir ieteicams bērniem no aptuveni 4 gadu vecuma.
- Lai izņemtu spilvenus no uzglabāšanas kabatām: atveriet 2 rāvējslēdzējus galvenā pārsega aizmugurē un izņemiet spilvenus no auduma pārsega kreisā un labā sānu paneļa. (44, 45)
 - Lai izmantotu spilvenus jostasvietas atbalstam: ievietojiet vienu spilvenu katrā kabatā (augšējā un apakšējā), kuru atradīsiet auduma pārsega aizmugurējā paneļa aizmugurē. Kabatu atveres ir atzīmētas ar krāsainu šuvumu. (46)
 - Atkal aizveriet abus rāvējslēdzējus.
 - Kad bērns atrodas autokrēsliņā, mēs iesakām ar roku pārbaudīt, vai izliekums jostasvietā ir aizpildīts/atbalstīts ar tagad izveidoto polsterēto kupolu. (47)



5. Ja vēlaties/ir nepieciešams veikt papildu pielāgojumus, varat mainīt spilvenu izvietojumu: piemēram, izmantojot tikai vienu spilvenu vai ievietojot abus spilvenus vienā kabatā (augšējā vai apakšējā). (47)

Pārvalka noņemšana un uzlikšana

- Ievērojiet darbību secību noņemot pārvalku, jo to uzliekot atpakaļ šīs pašas darbības būs jāveic pretējā secībā.
- Galvas balsta pārvalks ir noņemams atsevišķi.
- Tālākām instrukcijām lūdzu apmeklējiet tīmekļvietni www.besafe.com
- Pirms mazgāšanas pārliecinieties, ka visi velcro un rāvējslēdzēji ir aizvērti.
- Mazgājot autokrēsliņa auduma pārvalku, pārliecinieties ka ievērojat mazgāšanas norādes, kas ir pārvalka iekšpusē.

Brīdinājums: iespējama nepareiza lietošana

- NEDRĪKST uzstādīt autokrēsliņu priekšējā pasažiera vietā, ja tur ir AKTIVIZĒTS DROŠĪBAS SPILVENS.
- Grīdas atbalsta kāja jālieto vienmēr. Pārliecinieties, ka grīdas atbalsta kāja ir pilnībā nospiesta uz leju un, ka autokrēsliņš ir novietots horizontāli ar līmeņrāža burbuli zaļajā zonā.
- Nekad nepārvadājiēt bērnu, ja tas ir iesēdināts uz sāniem pagrieztā autokrēsliņā.
- Pirms braukšanas uzsākšanas pārliecinieties, ka visi indikatori ir zaļi.

Garantija

- Ja 24 mēnešu laikā kopš šī ražojuma iegādes brīža tiek atklāti kādi materiālu vai ražošanas defekti (izņemot pārsegi un drošības jostīņu siksnas), lūdzu atgriezt šo produktu tā sākotnējās iegādes vietā.
- Garantijas saistības būs spēkā tikai tad, ja autokrēsliņš tiek izmantots atbilstoši tā funkcijām un tas lietots uzmanīgi. Lūdzu, sazinieties ar tirgotāju, kur iegādājāties produktu, jo viņa kompetencē ir pieņemt lēmumu par autokrēsliņa atgriešanu ražotājam remontdarbu veikšanai. Garantijas saistībās neietilpst preces nomaiņa vai atgriešana un naudas atmaksa. Garantijas lēmums nepagarina garantijas periodu.
- Garantijas saistības nav spēkā, ja: nav pirkumu apliecināšanas dokumenta (čeka/rēķina), defektus izraisījusi nepareiza vai funkcijām neatbilstoša izmantošana, ja defekti radušies ļaunprātīgas vai nepareizas ekspluatācijas, vai neuzmanības rezultātā.

Produkta demontāža un iznīcināšana

- Šo produktu var sadalīt dažādos atkritumu apstrādes materiālos; lūdzu apmeklējiet www.besafe.com detalizētākiem norādījumiem.
- Lūdzu, nogādājiēt produktu noteiktā savākšanas punktā, lai apstrādātu sadzīves atkritumus, kas nav vispārīgi.

Iepakojuma iznīcināšana

- Šī produkta iepakojuma sastāvā ir dažādi materiāli, piemēram, kartons. Lūdzu, atdaliet šos materiālus un nododiet tos atbilstošajos atkritumu savākšanas punktos savā teritorijā.

Hvala, ker ste izbrali BeSafe Beyond B

Tako smo veseli, da vas in vašega otroka spremljamo na vaših potovanjih in skrbimo za njihovo varnost.

V tem priročniku vam bomo razložili vse, kar morate vedeti o vašem avtosedežu.

⚠ Pomembno je, da PRED namestitvijo sedeža podrobno preberete ta priročnik. Nepravilna namestitev lahko ogrozi varnost vašega otroka.

⚠ Ključne informacije

Namestitev in uporaba

- Avtosedeža NIKOLI ne uporabljajte na prednjem sedežu Z AKTIVIRANO ČELNO ZRAČNO BLAZINO.
- Pri uporabi v Španiji: 117. člen splošne prometne ureditve v Španiji prepoveduje prevoz otrok, ki so enaki ali nižji od 135 centimetrov na sprednjih sedežih avtomobila, razen če vozilo nima zadnjih sedežev, vseh zadnjih sedežev že zasedajo otroci, nižji od 135 cm ali če ni mogoče namestiti avtosedež na zadnji klopi avtomobila.
- Avtosedež je mogoče namestiti samo na BeSafe Beyond podstavek.
- Ta avtosedež je odobren za vožnjo nasprotno smeri vožnje za otroke od 40 do 125 cm višine, z največjo težo do 22 kg.
- Ko vozite otroka v avtosedežu, mora biti sedež vedno zaklenjen v položaju za vožnjo. Nikoli ne vozite s sedežem, obrnjenim vstran, ko v sedežu sedi otrok.
- Varnostni pasovi morajo biti vedno pripeti, ko otrok sedi v sedežu.
- Varnostni pasovi morajo biti tesno napeti in nezasukani.
- Trdno zategnite varnostne pasove sedeža, tako da jih ne morete več horizontalno prepogniti. Pri pritrdjevanju pasov se prepričajte, da je otrok popolnoma prislonjen ob naslon avtosedeža.
- Ramenske blazinice in blazinic mednožne sponke vsebujejo magnetne. Magneti lahko vplivajo na elektronsko opremo, kot so srčni spodbujevalniki ali druge medicinske naprave.
- Zlasti pri starejših otrocih redno preverjajte otroka, da preprečite nepravilno ravnanje ali uporabo izdelka na nenavaden način. Pojasnite otroku, zakaj je to pomembno.
- Zaščitite vsak del otrokovega telesa, ki je izpostavljen soncu.
- Otroka vedno oblecite v tanko plast obleke, da se izognete neposrednemu stiku varnostnih pasov in kože. Izogibajte se debelim



zimskim oblačilom, saj s tem preprečite, da bi se pasovi popolnoma zategnili.

- Vstavek za novorojenčka je treba odstraniti najprej, ko je otrok visok 61 cm, najkasneje pri višini 75 cm. Ni dovoljeno uporabljati, če je otrok višji od 75 cm.
- Ta avtosedež morate prenehati uporabljati in ga zamenjati z naslednjim primernim sedežem, ko je izpolnjen EDEN od naslednjih pogojev: 1) Otrok je višji od 125 cm; 2) Otrok oblečen tehta več kot 22 kg; 3) Višina ramen presega najvišji položaj ramenskih pasov; 4) Konica ušes je nad najvišjo točko naslona za glavo v najvišjem položaju.
- Otroka v avtosedežu nikoli ne pustite brez nadzora.
- Poskrbite, da vsi potniki vedo, kako treba odpeti otroka v nujnih primerih.

Ravnanje in vzdrževanje


- Izdelek zamenjajte, če je bil udeležen v trčenju, pri katerem je bila hitrost 10 km/h ali več, ali če obstaja sum, da je bil sedež iz kakršnega koli razloga poškodovan. Čeprav je morda videti nepoškodovan, v primeru ponovne nesreče sedež morda ne bo mogel zaščititi vašega otroka na ravni, za katero je bil zasnovan.
- Preprečite, da bi se izdelek ukleščil ali obtežil s prtljago, sedeži in/ali loputanjem z vrati.
- Prepričajte se, da so prtljaga in ostali predmeti pravilno pritrjeni. Nezavarovana prtljaga v primeru nesreče lahko povzroči različne poškodbe otroka in odraslih.
- Izdelek ne poskušajte razstaviti, ga spremeniti ali mu dodati kateri drugi del. Garancija bo razveljavljena, če se uporabijo neoriginalni deli ali dodatna oprema.
- Nikoli ne uporabljate sedeža brez prevleke. Prevleka je varnostni dodatek in jo lahko zamenjate samo z originalno BeSafe prevleko.
- Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev; ti lahko poškodujejo konstrukcijski material izdelka.
- Pri pranju prevleke upoštevajte navodila na nalepki, ki se nahaja na notranji strani prevleke.
- BeSafe priporoča, da ne kupujete ali prodajate rabljenih otroških sedežev.
- Izdelka NE uporabljajte več kot 15 let. Zaradi staranja se lahko kakovost materiala spremeni.
- Avtosedež NI namenjen za uporabo doma, lahko se uporablja samo v vozilih.
- Ko je izdelek nameščen v avtomobilu, preverite vsa področja, kjer bi se avtosedež lahko dotaknil notranjosti. Priporočamo, da na teh mestih

uporabite zaščitno prevleko (BeSafe), da preprečite ureznine, madeže ali razbarvanje notranjosti vozila, zlasti pri vozilih z usnjeno ali leseno notranjostjo.

- V primeru kakršnih koli dvomov se posvetujte s proizvajalcem ali prodajalcem sedeža.


Sestavni deli

- a Naslon za glavo
- b Ramenske blazinice (2x)
- c Vstavek za novorojenčka
- d Ramenski pasovi (2x)
- e Stegenski pasovi (2x)
- f Zaponka pasu
- g Blazinica mednožnega traku
- h Mednožni trak
- i Gumb centralnega regulatorja
- j Trak centralnega regulatorja
- k Ročaj za naklon in vrtenje
- l SIP+ pritrdilna točka (2x)
- m SIP+
- n Ročaj naslonjala za glavo




Namestitev SIP+

1. Avtosedež je opremljen z odstranljivo zaščito SIP+ (Side Impact Protection+). To dodatno zaščito pred bočnim trkom je treba uporabiti na strani vrat vozila. Postavite ga lahko tako, da ga postavite na pritrdilno mesto SIP+ in ga nato obračate v smeri urinega kazalca, dokler ne začutite, da se zaskoči. Avtosedež že ponuja visoko raven integrirane zaščite pred bočnim trkom. Ta dodatna zaščita pri bočnem trku dodatno izboljša zaščito pred bočnim trkom. (1, 2, 3, 4)
2. SIP+ ne uporabljajte na sedežu, če je prostor med sedežem in vrati vozila premajhen, kar lahko povzroči situacijo, da avtosedež ni pravilno nameščen na sedežu vozila.
3. Če se SIP+ po namestitvi nahaja na višini okna in je vaš avtomobil opremljen s stranskimi zračnimi blazinami, ga ne uporabljajte, če je razdalja med SIP+ in oknom manjša od 10 cm.



Namestitev avtosedeža na Beyond bazo

1. Preverite da so indikatorji na ISOfix bazi in podporni nogi zeleni.
2. Podrobno razlago o namestitvi podstavka v avto najdete v uporabniškem priročniku podstavka.
3. Če želite avtosedež na podstavek namestiti obrnjen proti sebi, lahko rotacijski disk obrnete tako, da je otrok na nalepki obrnjen proti vam. (5, 6)
4. Postavite avtosedež v pravilen položaj na podstavku, dokler se ne zaskoči s podstavkom in indikator povezave sedeža na sprednji strani ne zasveti zeleno. (7, 8, 9)
5. Avtosedež lahko lažje pritrdite tako, da dno sedeža nekoliko nagnete stran od sebe in avtosedež postavite "dlje stran", kot je potrebno, nato pa ga potisnete proti sebi. Nato se skoraj sam spusti v položaj za zaklepanje.
6. Za pomoč pri iskanju položaja si lahko pomagata z rumenimi oznakami na dnu avtosedeža in na podstavku. Poravnajte rumene oznake med seboj. (10)
7. Zavrtite otroški avtosedež na osnovi, dokler se ne zaklene v vozni položaj.
8. Pri nameščanju avtosedeža nasprotno od smeri vožnje, je priporočljivo,




da prednji sedež vozila namestite tako, da se dotika avtosedeža.
Preverite, ali se avtosedež lahko še vedno prosto obrača.

Odstranitev avtosedeža iz podstavka

- Avtosedež lahko odstranite tako, da povlečete ročaj za sprostitev sedeža na sprednji strani podstavka. (11, 12)


Obračanje avtosedeža

1. Za lažjo namestitev otroka v sedežu, sedež lahko obrnete proti vratom avtomobila.
2. Za obračanje avtosedeža pritisnite ročico za nagib in obračanje na sredini sedeža. Avtosedež lahko obračate v katerem koli položaju. (13)
3. Če želite avtosedež vrniti v položaj za vožnjo, ga obrnite v položaj nasprotno od smeri vožnje, dokler ne zaslišite klika in se sedež ne zaskoči. (14, 15)
4. Avtosedež se lahko največ obrne za približno 110° iz položaja nasprotno od smeri vožnje, nato je blokiran.




Namestitev otroka v avtosedež

1. Medtem ko pritiskate gumb centralnega regulatorja z ravno roko izvalcite ramenske pasove stran od sedeža. Pasove enakomerno potegnite, da ostanejo enaki. Ne vlecite ramenskih blazinic, ker so pritrjene in jih ni mogoče premikati. (16)
2. Odprite zaponko varnostnega pasu. (17)
3. Da naramnice ne bodo v napoto, namestite ramenske blazinice na magnete na vsaki strani lupine sedeža. (18)
4. Da mednožni trak ne bo v napoto, ga prepognite naprej, dokler se ne poveže z magnetom, da ostane na mestu.
5. Otroka postavite v avtosedež in po potrebi prilagodite položaj ramenskih pasov in naslonjala za glavo – glejte poglavje "Prilagajanje otroku skozi rast".
6. Naramnice namestite na otrokova ramena in zaprite zaponko: **KLIK!** (19)




7. Trak centralnega regulatorja povlecite naravnost stran od sedeža, da zategnete varnostne pasove. Pas zelo dobro zategnite, da pasov ne morete več vodoravno prepogniti. Ko zategnete pas, preverite, ali je otrok pravilno nameščen ob naslonjalu sedeža. (20, 21, 22)



Spreminjanje naklona

1. Kot naklona je mogoče nastaviti tako, da je otroku udobno. Če želite to narediti, dostopajte do ročaja za nagib in vrtenje na sredini prostora za noge. (23, 24)
2. Za majhne dojenčke ali med spanjem priporočamo uporabo sedeža v najbolj nagnjenem položaju.
3. Pazite, da ne obračate sedeža, če želite samo nastaviti kot naklona. (25)




Prilagoditev avtosedeža otroku glede na rast

Višina ramenskega pasu / naslona za glavo

1. Višino ramenskega pasu in vzglavnika lahko nastavite tako, da ročico za vzglavnik potegnete navzgor na zadnji strani vzglavnika in pomaknete vzglavnik navzgor ali navzdol. Da je to mogoče, mora biti zaponka varnostnega pasu odprta in varnostni pasovi izvlečeni. (26)
2. Če želite najti pravo višino za svojega otroka, premaknite vzglavnik do konca navzgor, otroka namestite na sedež, nato pa vzglavnik premaknite navzdol, dokler ne sede neposredno na ramena vašega otroka. (27)
3. Pomembno za uporabo na sprednjem sedežu: Vedno mora biti razdalja med vetrobranskim steklom avtomobila in vrhom otrokove glave ali vzglavnika najmanj 5 cm, odvisno kar je višje. Če ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje, medtem ko je vzglavnik v najvišjih položajih, je treba sedež prestaviti na zadnji sedež. (28)

Prostor za noge

- Odločite se lahko, s koliko prostora za noge želite namestiti avtosedež, tako da prilagodite položaj sprednje opore podstavka. To je treba storiti pred namestitvijo baze. Glejte uporabniški priročnik baze. (28)





Notranje blazinice

- Vstavek za novorojenčka je treba odstraniti najprej, ko je otrok visok 61 cm, najkasneje pri višini 75 cm. (29, 30)


Za odstranitev vstavka za novorojenčke:

1. Pritisnite gumb na obeh priključkih vzglavnika, medtem ko ju vlečete stran od priključnih odprtin pod vzglavnikom avtosedeža. (31, 32)
2. Nato povlecite stranske stene vstavka za novorojenčke, da odstranite spodnje priključke iz odprtin v avtosedežu. (33)




Za ponovno namestitvev vstavka za novorojenčke v avtosedež:

1. Preverite, da v spodnje priključne odprtine avtosedeža niso zašli drobtine ali umazanija. Po potrebi očistite reže s tanko krtačo.
2. Za ponovno namestitvev vstavka za novorojenčke v avtosedež priporočamo, da najprej nastavite vzglavnik v tretji ali četrti najnižji položaj. (34)
3. Nato podaljšajte pasove, pritrdite ramenske blazinice na magnetne na straneh sedeža in premaknite zaponke na stran, da ne bodo v napoto. (35, 36)
4. Vzemite vstavek in ga ohlapno postavite v sedež tako, da pasove čez boke vstavite v spodnje reže, ramenske pasove pa v zgornje reže pri glavi. (35, 36)
5. Preverite, da zaponka ni pod vložkom, ampak spredaj.
6. Poravnajte priključke vzglavnika na vstavku za novorojenčke s priključnimi točkami v vzglavniku avtosedeža in pritisnite, dokler ne kliknejo na svoje mesto. (37)
7. Nato premaknite vzglavnik v najnižji položaj. To pomaga samodejno spraviti spodnje priključke na pravo mesto. (38)
8. Nato poravnajte spodnje priključke vstavka z odprtinami v avtosedežu in pritisnite na sredino vstavka, dokler ne kliknejo na svoje mesto. NE




pritiskajte na stranske stene vstavka, da se izognete poškodbam. (39, 40, 41)

9. Če želite preveriti, ali je vstavek popolnoma priključen na avtosedež, premaknite vzglavnik avtosedeža navzgor tako, da povlečete ročaj na vrhu. Del vzglavnika vstavka za novorojenčka se mora premikati skupaj z vzglavnikom sedeža, spodnji del vstavka pa mora ostati na mestu. Če opazite, da se spodnji del rahlo dvigne, ko premikate vzglavnik, spodnji priključki niso pravilno pritrjeni. Ponovno izvedite korake namestitve, da vstavite vstavek za novorojenčke v sedež in ponovno preverite. (42, 43)
- Ko vozite brez otroka v avtosedežu, se prepričajte, da so vse spodnje in vzglavne povezovalne točke popolnoma povezane in da so pasovi popolnoma nameščeni v odprtinah.
 - Upoštevajte, da je ta vstavek za novorojenčka združljiv samo z avtosedeži Beyond B, odobrenimi od 40 cm naprej, in ga ni mogoče uporabljati z drugimi sedeži Beyond, odobrenimi od 61 cm naprej.
 - Običajno je, da naslon za glavo sedeža ni mogoče dvigniti višje od prvih 4 položajev, dokler je vstavek za novorojenčka nameščen. Ko vaš otrok preraste vstavek, ga lahko odstranite in naslon za glavo dodatno prilagodite otroku.



Ergo Cushion™ blazinicica (podpora ledvene hrbtenice) [ne na vseh modelih]

- Če je vaš avtosedež dobavljen z 2 blazinicama Ergo Cushions™ v notranjih žepih za shranjevanje, morate te blazine odstraniti iz žepov za shranjevanje za otroke višje od 105 cm.
 - Te blazine lahko uporabite za vstavljanje v žepe v naslonjalu, kar vašemu otroku ponuja dodatno udobje z ustvarjanjem opore za ledveni del hrbtenice. To je priporočljivo za otroke od približno 4 let naprej.
1. Če želite odstraniti blazine iz žepov za shranjevanje: odprite 2 zadrgi na zadnji strani glavnega pokrova in odstranite blazine iz levega in desnega stranskega panela tkaninskega pokrova. (44, 45)
 2. Za uporabo blazin za podporo ledvene hrbtenice: vstavite eno blazino v vsak žep (zgornji in spodnji), ki ga najdete na zadnji strani zadnje plošče prevleke iz blaga. Odprtine žepov so označene z barvnimi šivi. (46)
 3. Zaprite oba zadrgo ponovno.
 4. Ko je otrok v sedežu, priporočamo, da z roko preverite, ali je ukrivljenost ledvenega dela hrbtenice zapolnjena/podprta z zdaj oblazinjenim izbočenim delom.
 5. Če želite/potrebujete narediti dodatne prilagoditve, lahko spreminjate



postavitev blazin: npr. z uporabo samo ene blazine ali z namestitvijo obeh blazin v isti žep (zgornji ali spodnji). (47)

Odstranjevanje in ponovno postavljanje prevleke

- Pri odstranjevanju prevleke bodite pozorni, saj nameščanje poteka v nasprotnem zaporedju.
- Prevleko vzglavnika lahko odstranite ločeno.
- Za nadaljnja navodila obiščite www.besafe.com
- Pred pranjem se prepričajte, da zaprete vse velcro trakove (ježke) in zadrge.
- Pri pranju sedežne prevleke upoštevajte nalepko za pranje na notranji strani prevleke.

Opozorilo: morebitna nepravilna uporaba

- Sedeža NE SMETE namestiti na sprednji sovoznikov sedež v vozilu Z AKTIVIRANO ZRAČNO BLAZINO.
- Vedno je treba uporabiti podporno nogo. Prepričajte se, da je podporna noga povsem potisnjena navzdol in da je avtosedež nameščen vodoravno z vodno tehniko v zelenem območju.
- Nikoli ne vozite otroka v avtosedežu, če je sedež obrnjen na stran.
- Pred vožnjo se prepričajte, da so vsi indikatorji zeleni.

Garancija

- Če se v 24 mesecih od nakupa na izdelku pojavijo napake zaradi materiala ali izdelave, razen napak na prevleki ali pasovih, ga vrnite tja, kjer ste ga kupili.
- Garancija je veljavna le, če sedež uporabljate pazljivo in kot je predpisano. Prosimo, da se posvetujete s trgovcem, ki bo ocenil, ali je treba sedež vrniti proizvajalcu v popravilo. Zamenjave ali vračila ne morete zahtevati sami. Zaradi popravila se garancija ne podaljša.
- Garancija poteče, če: pri uveljavljanju zahtevka ne priložite račun, če poškodbe nastanejo zaradi nepravilne in napačne uporabe, če okvare nastanejo zaradi grobega ravnanja, nepazljivosti ali malomarnosti.

Razstavljanje in odlaganje izdelka

- Ta izdelek je mogoče razstaviti na različne materiale za ravnanje z odpadki; obiščite www.besafe.com za podrobna navodila.
- Izdelek oddajte na določenem zbirnem mestu za negospodinjske odpadke.

Odstranjevanje embalaže

- Embalaža tega izdelka vsebuje več komponent, kot je karton, prosimo, da ločite te materiale in jih oddate na določenih zbirnih mestih na vašem območju.

Täname, et valisite BeSafe Beyond B.

Meil on hea meel teil ja teie pisikesel reisidel kaasas olla ja nende turvalisust hoida !

Selles juhendis selgitame teile kõike, mida peate oma istme kohta teadma.

! Väga oluline on, et te loeksite seda kasutusjuhendit ENNE istme paigaldamist. Vale paigaldusviis võib ohustada teie last.

! Esmatähtis teave

Paigaldamine ja kasutamine



- Lapseistet EI TOHI paigaldada esiistmele, MIS ON AKTIVEERITUD EESMISE TURVAPADJAGA.
- Kasutamisel Hispaanias: Hispaania liikluse üldmääruse artikkel 117 keelab sõita sõiduki esiistmetel kuni 135 sentimeetri pikkuste lastega, välja arvatud juhul, kui sõidukil pole tagaistmeid, kõik tagaistmed on juba hõivatud alla 135 cm pikkuste lastega või kui lapseistet ei ole võimalik tagaistmele paigaldada.
- Seda istet saab paigaldada ainult BeSafe Beyond Alusele
- See iste on heaks kiidetud seljaga sõidusuunas, lastele pikkusega 40–125 cm ja maksimaalse kaaluga kuni 22 kg.
- Lapsega koos sõites peab iste olema alati sõiduasendis lukustatud. Ärge kunagi sõitke küljele pööratud istmega, kui istmel istub laps.
- Kui laps on istmes, peavad rakmed olema alati kinnitatud.
- Rakmeid tuleb pingutada kuni neis ei ole lõtku ning neid ei tohi keerdu ajada.
- Veenduge, et turvarihmad on korralikult pingutatud, et neid ei oleks võimalik vältida. Kui pingutate turvarihmasid, veenduge et laps on korralikult vastu seljatuge.
- Õlapadjad ja jalgevaherihma padjad sisaldavad magneteid. Magnetid võivad mõjutada elektroonilisi seadmeid, nagu südamestimulaatorid või muud meditsiiniseadmed.
- Eriti vanemate laste puhul kontrollige regulaarselt oma last, et vältida toote väärkasutust või ebanormaalselt käsitsemist. Selgitage lapsele, miks see on oluline.
- Kaitske lapse katmata kehaosi otsese päikese eest.
- Ärge pange lapsele kunagi liiga palju riideid selga, et vältida otsekontakti rakmerihmade ja naha vahel. Vältige puhvis riideid, kuna need takistavad rihmade täielikku pingutamist.
- Eemaldage beebipadi kõige varem pikkusega 61 cm, hiljemalt aga


- pikkusega 75 cm. Seda ei tohi kasutada, kui laps on pikem kui 75 cm.
- Peate selle istme kasutamise lõpetama ja võtma kasutusele uue sobiva istme, kui ÜKS neist tingimustest on täidetud: 1) laps on pikem kui 125 cm; 2) Laps sh. riided kaaluvad üle 22 kg; 3) õla kõrgus ületab õlavööde kõrgeima asendi; 4) Kõrvade ülaosa asub peatoe kõrgeimast asendist ülevalpool.
 - Ärge kunagi jätke last istmesse järelevalveta.
 - Veenduge, et kõik reisijad teaksid, kuidas last hädaolukorras istmest vabastada.

Käsitsemine ja hooldus

- Vahetage toode välja, kui see on olnud kokkupõrkes, mille kiirus oli 10 km/h ja rohkem, või kui on kahtlus, et iste on mingil põhjusel kahjustatud. Kuigi iste võib tunduda vigastamata, ei pruugi iste uue õnnetuse korral teie last kaitsta nii, nagu see oli ette nähtud.
- Vältige toote lõksu jäämist või koormamist pagasi, istmete ja/või paugutavate uste tõttu.
- Veenduge, et pagas ja muud esemed oleksid õigesti kinnitatud. Kinnitamata pagas võib õnnetuse korral põhjustada lastele ja täiskasvanutele tõsiseid vigastusi.
- ÄRGE proovige toodet lahti võtta, muuta ega sellele mingeid osi lisada. Garantii kaotab kehtivuse, kui kasutatakse mitteoriginaalseid osi või tarvikuid.
- Ärge kunagi kasutage istet ilma katteta. Kate on ohutusseade ning seda võib asendada vaid BeSafe originaalkattega.
- Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid; need võivad kahjustada toote ehitusmaterjali.
- Istmekatte pesemisel järgige kindlasti istmekatte siseküljel leiduval sildil toodud juhiseid.
- BeSafe soovib mitte osta, ega müüa kasutatud lasteistmeid.
- ÄRGE kasutage toodet kauem kui 15 aastat. Vananemise tõttu võib materjali kvaliteet muutuda.
- ÄRGE kasutage kodus. See ei ole loodud koduseks kasutamiseks ja seda on võimalik kasutada vaid sõidukis.
- Kui toode on autosse paigaldatud, kontrollige kõiki kohti, kus lapseiste võib sisemust puudutada. Soovitame nendes kohtades kasutada (BeSafe) kaitsekatet, et vältida sisselõigete, märkide või värvimuutuste tekkimist sõiduki sisemusse, eriti nahk- või puitsisustusega sõidukitel.
- Kahtluste korral konsulteerige lastetooli tootja või edasimüüjaga.


Komponendid

- a Peatugi
- b Õlapadjad (2 tk)
- c Beebipadi
- d Õlarihmad (2 tk)
- e Puusarihmad (2 tk)
- f Rakmete pannal
- g Jalgevaherihma padi
- h Jalgevaherihm
- i Keskmine reguleerimisnupp
- j Keskmine reguleerimisrihm
- k Lamamis- ja pöörlemiskäepide
- l SIP+ kinnituspunkt (2 tk)
- m SIP+
- n Peatoe vabastuskang




SIP+ kinnitamine

1. Iste tarnitakse eemaldatava SIP+-ga (külglöögikaitse+). Seda täiendavat külgkokkupõrke kaitset tuleks kasutada sõiduki uksepoolisel küljel. Selle saab ühendada, asetades selle SIP+ kinnituspunktile ja keerates seda siis päripäeva, kuni tunnete, et see klõpsab oma kohale. Iste pakub juba kõrgetasemelist integreeritud külgkokkupõrke kaitset. See täiendav külgkokkupõrkekaitse parandab kaitset külgkokkupõrke korral veelgi. (1, 2, 3, 4)
2. Ärge kasutage SIP+ istmel, kui ruumi istme ja ukse vahel on liiga vähe, mis võib põhjustada olukorra, kus iste ei ole õigesti asetatud.
3. Kui SIP+ asub ukseakna kõrgusel ja teie auto on varustatud külgakardinate turvapatjadega, siis ärge kasutage SIP+, kui SIP+ ja akna vaheline kaugus on alla 10 cm.



Istme paigaldamine Beyond Alusele

1. Kontrollige, kas alusel asuvad ISOfixi ja pörandatõe andurid on rohelised.
2. Täpsema selgituse aluse autosse paigaldamise kohta leiate aluse kasutusjuhendist.
3. Kui soovite paigaldada istme enda poole pööratuna alusele, saate pöörata ketast nii, et kleebisel olev laps on näoga teie poole. (5, 6)
4. Asetage iste alusele õigesse asendisse, kuni see klõpsab alusega ja istme ühenduse indikaator esiküljel näitab rohelist. (7, 8, 9)
5. Istme kergemamaks asetamiseks võib aidata kui istme alumist osa teie suhtes pisut eemale kallutada ja istet asetada "kaugemale" kui vaja ning seejärel istet enda poole libistada. See kukub siis lukustamisasendisse peaaegu iseenesest.
6. Asendi leidmise hõlbustamiseks võite kasutada kollast märgistust istme allosas ja aluskettal. Joondage kollased märgised üksteisega. (10)
7. Pöörake lapse turvatooli alusel, kuni see lukustub sõiduasendisse.
8. Kui lapseiste paigaldatakse seljaga sõidusuunas taha, on soovitatav sõiduki esiiste paigutada nii, et see oleks lapseistme puudutamise lähedal. Veenduge, et lapseiste saaks veel vabalt pöörata.





Istme eemaldamine aluselt

- Istme saab eemaldada, tõmmates istme vabastuskäepidet aluse ees. (11, 12)


Istme pööramine

- Lapse istmele istumise ja sealt väljumise hõlbustamiseks saate istet ukse poole pöörata.
- Istme pööramiseks vajutage istme keskel asuvat lamamis- ja pöörlemiskäepidet. Saate istet pöörata mis tahes lamamisasendisse. (13)
- Iste tagasi sõiduasendisse toomiseks pöörake seda seljaga sõidusuunas, kuni kuulete klõpsatust ja iste lukustub. (14, 15)
- Iste saab maksimaalselt pöörata u. 110° tahapoole suunatud asendist eemale, siis on see blokeeritud.




Lapse istmele asetamine

1. Vajutades samal ajal keskmise pingutusrihma nuppu, tõmmake õlarihmad käega istmelt eemale. Tõmmake rihtad kindlasti ühtlaselt, nii et need jäävad samale pikkusele. Ärge tõmmake õlapatju, sest need on fikseeritud ja ei saa liikuda. (16)
2. Avage rakmete kinnitus. (17)
3. Õlarihmade eemal hoidmiseks asetage õlapadjad istme korpuse mõlemal küljel asuvate magnetite külge. (18)
4. Õlarihmade eemal hoidmiseks asetage õlapadjad istme korpuse mõlemal küljel asuvate magnetite külge.
5. Asetage laps istmele ja vajadusel reguleerige õlarihmade ja peatoe asendit - vt jaotist "Kohanemine kasvava lapsega".
6. Asetage õlarihmad lapse õlgadele ja sulgege pannal: **KLÕPS!** (19)




7. Tõmmake rihmade pingutamiseks keskmist reguleerimisrihma istmest eemale. Pingutage rakmed kindlasti väga hästi, nii et te ei saaks enam vööde horisontaalset voltimist teha. Rakmeid pingutades veenduge, et laps oleks seljatoe vastu hästi paigutatud. (20, 21, 22)



Lamamisnurga muutmine

1. Lamamisnurka saab reguleerida nii, et see oleks teie lapsele mugav. Selleks pääsete juurde säärepiirkonna keskel asuvale lamamis- ja pöörlemiskäepidemele. (23, 24)
2. Väikeste beebide või magamise ajal soovitame kasutada istet kõige lamavamas asendis.
3. Olge ettevaatlik, et te ei pööraks istet, kui soovite reguleerida ainult kaldenurka. (25)




Istme kohandamine kasvavale lapsele

Õlavöö/peatoe kõrgus

1. Õlarihmade ja peatoe kõrgust saab reguleerida, tõmmates peatoe tagaosas peatoe käepidet ülespoole ja liigutades peatuge üles või alla. Selleks tuleb rakmete lukk avada ja rihmad välja tõmmata. (26)
2. Lapsele sobiva kõrguse leidmiseks liigutage peatugi lõpuni üles, asetage laps istmele ja seejärel liigutage peatuge allapoole, kuni see asetseb otse lapse õlgadel. (27)
3. Oluline eesistmel kasutamiseks: lapse pea- või peatoe ülaosa peab alati olema vähemalt 5 cm kaugusel esiarmatuurist. Kui teie auto ei võimalda, peate selle asemel istme tagaistmele paigaldama. (28)

Jalaruum

- Saate otsustada, kui suure jalaruumiga soovite istet paigaldada, reguleerides aluse esitoe asendit. Seda tuleb teha enne aluse paigaldamist. Vaadake aluse kasutusjuhendit. (28)





Sisemised padjad

- Eemaldage beebipadi kõige varem pikkusega 61 cm, hiljemalt aga pikkusega 75 cm. (29, 30)


Beebisisu eemaldamiseks:

- Vajutage mõlemal peatugiühendusel nuppu, samal ajal tõmmates neid eemale ühendusavade juurest tooli peatugi all. (31, 32)
- Seejärel tõmmake beebisisu külgeinu, et eemaldada alumised ühendused tooli avadest. (33)




Beebisisu tagasi tooli paigaldamiseks:

1. Kontrollige, et tooli alumistes ühendusavadesse pole sattunud puru ega mustust. Vajadusel puhastage avad peene harjaga.
2. Beebisisu tagasi tooli paigaldamiseks soovitame kõigepealt asetada peatugi kolmandasse või neljandasse madalaimasse asendisse. (34)
3. Seejärel pikendage turvavööd, kinnitage õlapadjad tooli külgedel olevate magnetite külge ja asetage pannalde otsad külgedele, et need ei oleks ees.
4. Võtke beebisisu ja asetage see lõdvalt toolile, libistades puusavööd alumistes avadesse ja õlavööd ülemistes avadesse peaosa lähedal. (35, 36)
5. Kontrollige, et pannal ei oleks beebisisu all, vaid eespool.
6. Joondage beebisisu peatugiühendused istme peatugiühendustega ja vajutage, kuni need klõpsatavad paika. (37)
7. Seejärel liigutage peatugi kõige madalamasse asendisse. See aitab alumised ühendused automaatselt õigesse kohta viia. (38)




8. Seejärel joondage beebisisu alumised ühendused tooli avadega ja vajutage beebisisu keskele, kuni need klõpsatavad paika. Ärge vajutage beebisisu külge, et vältida kahjustusi. (39, 40, 41)
 9. Et kontrollida, kas beebisisu on täielikult tooliga ühendatud, tõmmake istme peatugi üles, tõmmates ülemisest käepidemest. Beebibeebisisu peatugi peaks liikuma koos tooli peatoega ja alumine osa peaks jääma paigale. Kui märkate, et alumine osa liigub peatugi liigutamisel veidi ülespoole, ei ole alumised ühendused korralikult kinnitatud. Palun korrake paigaldusetappe, et asetada beebisisu toolile ja kontrollige uuesti. (42, 43)
- Kui sõidate ilma lapseta istmel, veenduge, et kõik alumised ja peatoe ühenduspunktid on täielikult ühendatud ja võõd on täielikult avadesse paigutatud.
 - Pange tähele, et selle istme beebisisu on ühilduv ainult Beyond B istmetega, mis on heaks kiidetud alates 40 cm, ja seda ei ole võimalik kasutada teiste Beyond istmetega, mis on heaks kiidetud alates 61 cm.
 - Märkus: On normaalne, et seni, kuni beebisisu on paigas, ei saa istme peatugede kõrgust tõsta üle esimese nelja asendi. Kui teie laps on beebisisust välja kasvanud, saab selle eemaldada ja peatugede kõrgust veelgi kohandada.



Ergo Cushion™ (nimmepiirkonna tugi) [mitte kõigil mudelitel]

- Kui teie iste on tarnitud kahe Ergo Cushion™-iga hoiutaskutes, peate need padjad hoiutaskutest eemaldama lastele, kes on pikemad kui 105 cm.
 - Saate kasutada neid patju, et sisestada need seljatoe taskutesse, pakkudes oma lapsele lisamugavust, luues toe selgroo nimmeosale. See on soovitatav lastele alates umbes 4. eluaastast.
1. Padjade eemaldamiseks hoiutaskutest: avage põhikatte tagaküljel olevad 2 tõmblukku ja võtke padjad välja kanga katte vasakust ja paremast külgspaneelist. (44, 45)
 2. Nimmepiirkonna toetamiseks mõeldud patjade kasutamiseks: asetage üks padi igasse taskusse (ülemine ja alumine), mille leiате kangaskatte tagapaneeli tagaküljelt. Tasku avad on tähistatud värvilise õmblusega. (46)
 3. Sulgege mõlemad tõmblukud uuesti.
 4. Lapsega istmel soovitate käega kontrollida, kas nende nimmepiirkonna kumerus on nüüd polsterdatud kupliga täidetud/toetatud.
 5. Kui soovite/vajate täiendavaid kohandusi, saate patjade paigutust



varieerida: nt kasutades ainult ühte patja või asetades mõlemad padjad samasse taskusse (ülemine või alumine). (47)

Katte eemaldamine ja taaspaigaldamine

- Olge katte eemaldamisel tähelepanelik, kuna katte paigaldamine viiakse läbi vastupidiselt paigaldamisele.
- Peatoe katte saab eraldi maha võtta.
- Täiendavate juhiste saamiseks külastage veebisaiti www.besafe.com
- Enne pesemist sulgege kindlasti kõik takjapaelad ja tõmblukud.
- Istmekatte pesemisel järgige kindlasti katte siseküljel asuvat peseisjuhist

Hoiatus: võimalik väärkasutus

- Istet on KEELATUD paigaldada AKTIVEERITUD TURVAPADJAGA esiistmele.
- Põrandatuge tuleb alati kasutada. Veenduge, et põrandatugi on täielikult alla lükatud ja iste on horisontaalselt vesiloodis rohelisel salal.
- Ärge kunagi sõitke kui iste on pööratud küljele.
- Enne sõitmist veenduge, et kõik indikaatorid oleksid rohelised.

Garantii

- Kui sel tootel peaks ilmnema 24 kuu jooksul ostukuupäevast materjalist või tootmisveast tulenev rike (v.a katted ja rakmed), siis palun tagastage see algseesse ostukohta.
- Garantii on kehtiv vaid juhul, kui te kasutate istet otstarbekohaselt ja hoolsalt. Palun võtke ühendust enda edasimüüjaga, kes otsustab, kas iste tagastatakse tootjale remondiks. Asendamine või tagastamine ei ole kohustuslik. Parandustööd ei pikenda garantiiaega.
- Garantii kaotab kehtivuse: kui teil puudub kviitung, kui vigade põhjuseks on vale või ebaõige kasutamine, kui vigade põhjuseks on väärkasutus või hooletus.

Toote lahtivõtmine ja utiliseerimine

- Seda toodet saab jäätmekäitluseks lahti võtta erinevateks materjalideks; üksikasjalike juhiste saamiseks külastage veebisaiti www.besafe.com.
- Palun andke toode mitteüldiste olmejäätmete käitlemiseks ettenähtud kogumispunkti.

Pakendi utiliseerimine

- Selle toote pakend sisaldab mitmeid komponente, nagu papp, eraldage need materjalid ja viige need oma piirkonnas selleks ettenähtud kogumispunktidesse.

Hvala Vam što ste odabrali BeSafe Beyond B

Tako smo uzbuđeni što možemo pratiti vas i vašeg mališana na vašim putovanjima i čuvati ih!

U ovom priručniku ćemo vam objasniti sve što trebate znati o vašoj sjedalici.

- ⚠️ Važno je da pročitate ove korisničke upute PRIJE postavljanja autosjedalice. Nepravilno postavljanje može ugroziti sigurnost vašeg djeteta.

⚠️ Važne informacije

Instalacija i korištenje

- Autosjedalica se NE SMIJE postavljati na prednje sjedalo S AKTIVIRANIM PREDNJIM ZRAČNIM JASTUKOM.
- Pri korištenju u Španjolskoj: Članak 117 Općeg prometnog propisa u Španjolskoj zabranjuje vožnju djece visine jednake ili manje od 135 centimetara na prednjim sjedalima vozila, osim ako vozilo nema stražnja sjedala, na svim stražnjim sjedalima već se nalaze djeca niža od 135 cm ili ako nije moguće postaviti dječju sjedalicu na stražnje sjedalo.
- Ova autosjedalica može se postaviti samo na BeSafe Beyond bazu.
- Ova autosjedalica odobrena je za vožnju suprotno od smjera vožnje za djecu visine od 40 do 125 cm s maksimalnom težinom do 22 kg.
- Prilikom vožnje s djetetom u sjedalici, autosjedalica uvijek mora biti zaključana u položaj za vožnju. Nikada ne vozite sa sjedalicom okrenutom u stranu dok dijete sjedi u sjedalici.
- Sigurnosni pojasevi autosjedalice moraju uvijek biti zakopčani kad se dijete nalazi u autosjedalici.
- Sigurnosni pojasevi moraju biti potpuno zategnuti i ne smiju biti presavinuti.
- Čvrsto zategnite sigurnosne pojaseve tako da se više ne mogu horizontalno presaviti. Prilikom pričvršćivanja pojaseva pazite da je dijete sasvim prislonjeno uz naslon za leđa.
- Jastučići za ramena i jastučić međunožne kopče sadrže magnete. Magneti mogu utjecati na elektroničku opremu poput pacemakera ili drugih medicinskih uređaja.
- Posebno kod starije djece, redovito provjeravajte dijete kako biste spriječili da nepravilno rukuje proizvodom ili ga koristi na neodgovarajući način. Objasnite djetetu zašto je to važno.
- Zaštitite svaki dio djetetov tijela koji je izložen suncu.



- Uvijek oblačite dijete u tanki sloj odjeće kako biste izbjegli izravan dodir između pojaseva i kože. Izbjegavajte debelu zimsku odjeću, jer to sprječava da se pojasevi mogu u potpunosti zategnuti.
- Umetak za novorođenče treba ukloniti najranije pri visini djeteta od 61 cm, a najkasnije pri visini od 75 cm. Nije dopušteno koristiti ako je dijete više od 75 cm.
- Morate prestati koristiti ovu autosjedalicu i prijeći na sljedeću prikladnu autosjedalicu kada je zadovoljen JEDAN od ovih uvjeta: 1) Dijete je više od 125 cm; 2) Dijete uključujući i odjeću, teži više od 22 kg; 3) Visina ramena premašuje najviši položaj ramenih pojaseva; 4) Vrh ušiju nalazi se iznad najviše točke naslona za glavu u najvišem položaju.
- Nikad ne ostavljajte dijete u autosjedalici bez nadzora.
- Vodite računa o tome da svi suputnici znaju kako otkopčati dijete u slučaju nužde.


Rukovanje i održavanje

- Zamijenite proizvod ako je bio u sudaru gdje je brzina bila 10 km/h i više ili ako postoji sumnja da je sjedalica oštećena iz bilo kojeg razloga. Iako može izgledati neoštećeno, ako doživite još jednu nezgodu, autosjedalica možda neće moći zaštititi vaše dijete na razini za koju je dizajnirana.
- Spriječite da proizvod ostane zarobljen ili opterećen prtljagom, sjedalima i/ili zalupljenim vratima.
- Vodite računa da prtljaga ili drugi predmeti budu primjereno učvršćeni. Nepričvršćena prtljaga može u slučaju nezgode nanijeti ozbiljne ozljede djeci ili odraslim osobama.
- NEMOJTE pokušavati rastaviti, modificirati ili dodati bilo koji dio proizvoda. Jamstvo će biti nevažeće ako se koriste neoriginalni dijelovi ili pribor.
- Nikad ne upotrebljavajte autosjedalicu bez presvlake. Presvlaka je sigurnosni element i može se zamijeniti isključivo originalnom BeSafe presvlakom.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje; oni mogu oštetiti konstrukcijski materijal proizvoda.
- Prilikom pranja presvlake, obavezno slijedite upute navedene na naljepnici za pranje koja se nalazi s unutarnje strane presvlake.
- BeSafe savjetuje da ne kupujete niti prodajete rabljene autosjedalice.
- NEMOJTE koristiti proizvod dulje od 15 godina. Zbog starenja, može doći do promjena u kvaliteti materijala.
- Autosjedalica NIJE namijenjena za upotrebu kod kuće, nego isključivo u automobilu.

- Kada je proizvod montiran u automobilu, provjerite sva područja na kojima autosjedalica može dodirivati unutrašnjost. Preporučamo korištenje (BeSafe) zaštitne navlake na tim mjestima kako biste izbjegli posjekotine, tragove ili promjenu boje u unutrašnjosti vozila, posebno u vozilima s kožnom ili drvenom unutrašnjosti.
- U slučaju bilo kakvih nedoumica kontaktirajte proizvođača ili prodavatelja autosjedalice.


Sastavni dijelovi

- a Naslon za glavu
- b Jastučići za ramena (2x)
- c Umetak za novorođenče
- d Rameni pojasevi (2x)
- e Bedreni pojasevi (2x)
- f Kopča pojasa
- g Jastučić za međunožni pojas
- h Međunožni pojas
- i Gumb centralnog regulatora
- j Traka centralnog regulatora
- k Ručka za nagib i rotaciju
- l SIP+ točka pričvršćivanja (2x)
- m SIP +
- n Ručka za naslon za glavu




Pričvršćivanje SIP+

1. Sjedalo se isporučuje s uklonjivom bočnom zaštitom SIP+ (Side Impact Protection+). Ovu dodatnu zaštitu od bočnog sudara treba koristiti na strani vrata vozila. Može se spojiti postavljanjem na SIP+ točku za pričvršćivanje i zatim okretati u smjeru kazaljke na satu dok ne osjetite da je kliknuo na mjesto. Autosjedalica već nudi visoku razinu integrirane zaštite od bočnog sudara. Ova dodatna zaštita od bočnog sudara dodatno poboljšava zaštitu od bočnog sudara. (1, 2, 3, 4)
2. Ne koristite SIP+ na sjedalici kada je prostor između sjedalice i vrata vozila premalen, što bi moglo dovesti do situacije da sjedalica nije pravilno postavljena na sjedalo vozila.
3. U slučaju da se SIP+ nakon instalacije nalazi u visini prozora vrata, a vaš je automobil opremljen bočnim zračnim jastucima, nemojte koristiti SIP+ ako je udaljenost između SIP+ i prozora manja od 10 cm.



Postavljanje sjedalice na Beyond bazu

1. Provjerite da su indikatori na ISOfix bazi i potpornoj nozi zelene boje.
2. Detaljno objašnjenje kako namjestiti bazu u automobil možete pronaći u korisničkom priručniku baze.
3. Ako želite postaviti sjedalicu okrenutu prema sebi na bazu, možete okrenuti rotacijski disk, tako da dijete na naljepnici bude okrenuto prema vama. (5, 6)
4. Postavite sjedalicu u ispravan položaj na bazi dok ne klikne s postoljem i indikator spoja sjedalice sprijeda ne postane zelen. (7, 8, 9)
5. Da bi autosjedalica glatko kliknula na mjesto, može pomoći naginjanje dna sjedalice malo dalje od sebe i postavljanje sjedalice "dalje" nego što je potrebno, a zatim povlačenje sjedalice prema sebi. Tada će gotovo sama upasti u položaj zaključavanja.
6. Kako biste lakše pronašli položaj, možete koristiti žute oznake na dnu sjedalice i na osnovnom disku. Poravnajte žute oznake jednu s drugom. (10)
7. Okrenite autosjedalicu na bazi dok se ne zaključa u položaj za vožnju.
8. Kada autosjedalicu postavljate okrenutu u smjer suprotan od smjera vožnje, preporuča se postaviti prednje sjedalo vozila tako da dodiruje autosjedalicu. Provjerite može li se autosjedalica i dalje slobodno okretati.




Uklanjanje sjedalice s baze

- Sjedalica se može skinuti povlačenjem ručke za otpuštanje sjedalice na prednjoj strani baze. (11, 12)


Rotiranje autosjedalice

1. Kako bi dijete lakše ulazilo i izlazilo iz sjedalice, sjedalicu možete okrenuti prema vratima.
2. Za okretanje sjedalice gurnite ručicu za nagib i okretanje na sredini sjedalice. Sjedalicu možete okretati u bilo kojem nagnutom položaju. (13)
3. Kako biste sjedalicu vratili u položaj za vožnju, okrenite je u položaj okrenut u smjer suprotan od smjera vožnje dok ne čujete klik i sjedalica se zaključa. (14, 15)
4. Sjedalica se može maksimalno okretati otprilike 110° od položaja u smjeru suprotnom od smjera vožnje, tada je blokiran.




Namještanje djeteta u autosjedalicu

1. Pritiskom gumba centralnog regulatora, ispruženom rukom povucite pojaseve od sjedalice. Pojaseve povlačite ravnomjerno kako bi ostali jednako dugački. Nemojte povlačiti jastučice za ramena jer su fiksni i ne mogu se pomicati. (16)
2. Otvorite kopču sigurnosnih pojaseva sjedalice. (17)
3. Kako vam naramenice ne bi smetale, postavite jastučice za ramena na magnete sa svake strane školjke sjedala. (18)
4. Kako vam međunožni remen ne bi smetao, savijte međunožni remen prema naprijed dok ne naide na magnet koji ga drži na mjestu. (19)
5. Stavite dijete u sjedalicu i po potrebi prilagodite položaj pojaseva i naslona za glavu - pogledajte odjeljak "Prilagođavanje djetetu kroz rast".
6. Postavite ramene pojaseve preko djetetovih ramena i zatvorite kopču: **KLIKNITE!** (19)




7. Povucite traku centralnog regulatora ravno od sjedalice kako biste zategnuli pojaseve. Pojas izrazito dobro zategnite, tako da pojaseve više ne možete vodoravno presavinuti (da ne možete napraviti nabor na pojasevima). Kad zatežete pojas, provjerite je li dijete dobro postavljeno uz naslon sjedalice. (20, 21, 22)



Promjena kuta nagiba

1. Kut nagiba može se prilagoditi kako je vašem djetetu udobno. Da biste to učinili, pristupite ručki za nagib i rotaciju u sredini područja nogu. (23, 24)
2. Za malu djecu ili djecu tijekom spavanja preporučujemo korištenje autosjedalice u krajnje nagnutom položaju.
3. Pazite da ne okrenete sjedalicu ako samo želite namjestiti kut nagiba. (25)




Prilagođavanje sjedalice djetetu kroz rast

Visina ramenog pojasa / naslona za glavu

1. Visina ramenskog pojasa i naslona za glavu može se podesiti povlačenjem ručice naslona za glavu prema gore na stražnjoj strani naslona za glavu i pomicanjem naslona za glavu gore ili dolje. Da bi to bilo moguće, kopča pojaseva treba biti otvorena i pojasevi trebaju biti izvučeni. (26)
2. Da biste pronašli pravu visinu za svoje dijete, pomaknite naslon za glavu do kraja gore, smjestite dijete u sjedalicu, a zatim pomaknite naslon za glavu prema dolje dok ne sjedne izravno na djetetova ramena. (27)
3. Važno za upotrebu na prednjem sjedalu: uvijek biste trebali imati minimalnu udaljenost od 5 cm između vjetrobranskog stakla automobila i vrha djetetove glave ili naslona za glavu, ovisno o tome što je više. Ako vaš automobil to ne omogućava za najviše položaje naslona za glavu, umjesto toga trebate premjestiti sjedalicu na stražnje sjedalo. (28)

Prostor za noge

- Možete odlučiti s koliko prostora za noge želite ugraditi sjedalicu podešavanjem položaja prednjeg oslonca baze. To je potrebno učiniti prije postavljanja baze. Pogledajte korisnički priručnik baze. (28)




Unutarnji jastučići

- Umetak za novorođenče treba ukloniti najranije pri visini djeteta od 61 cm, a najkasnije pri visini od 75 cm. (29, 30)


Za uklanjanje umetka za novorođenče:

1. Pritisnite gumb na oba priključka naslona za glavu dok ih povlačite iz priključnih otvora ispod naslona za glavu autosjedalice. (31, 32)
2. Zatim povucite bočne stranice umetka za novorođenče kako biste uklonili donje priključke iz otvora u autosjedalici. (33)
3. Izvucite ramene i bočne pojaseve iz utora i uklonite umetak. (33)



Za ponovno umetanje umetka za novorođenče u autosjedalicu:


1. Provjerite da u donje otvore za priključke u sjedalici nisu ušle mrvice ili prljavština. Po potrebi očistite otvore tankom četkicom.
2. Za ponovno umetanje umetka za novorođenče u sjedalicu preporučujemo da prvo postavite naslon za glavu u treći ili četvrti najniži položaj. (34)
3. Zatim produžite pojaseve, pričvrstite jastučice za ramena na magnete sa strane sjedalice i pomaknite kopče na stranu kako ne bi smetale.
4. Uzmite umetak i lagano ga postavite u sjedalicu tako da umetnete bočne pojaseve u donje otvore, a ramene pojaseve u gornje otvore blizu naslona za glavu. (35, 36)
5. Provjerite da kopča nije ispod umetka, već sprijeda.
6. Poravnajte priključke naslona za glavu na umetku za novorođenče s priključnim točkama u naslonu za glavu autosjedalice i pritisnite dok ne kliknu na mjesto. (37)
7. Zatim pomaknite naslon za glavu do najniže pozicije. To pomaže da se donji priključci automatski postave na pravo mjesto. (38)
8. Zatim poravnajte donje priključke umetka s otvorima u autosjedalici i pritisnite dolje u sredini umetka dok ne kliknu na mjesto. NEMOJTE



pritisnute bočne stranice umetka kako biste izbjegli oštećenja. (39, 40, 41)


9. Kako biste provjerili je li umetak potpuno povezan sa autosjedralicom, povucite naslon za glavu autosjedralice prema gore povlačenjem ručke na vrhu. Dio naslona za glavu umetka za novorođenče trebao bi se pomicati zajedno s naslonom za glavu autosjedralice, a donji dio umetka trebao bi ostati na mjestu. Ako primijetite da se donji dio blago podiže pri pomicanju naslona za glavu, donji konektori nisu pravilno pričvršćeni. Ponovno izvedite korake instalacije kako biste umetnuli umetak za novorođenče u sjedalicu i ponovno provjerite. (42, 43)

- Kada vozite bez djeteta u autosjedralici, provjerite jesu li sve donje i gornje spojne točke potpuno povezane i jesu li pojasevi potpuno provučeni kroz otvore.
- Imajte na umu da je ovaj umetak za novorođenče kompatibilan samo s Beyond B autosjedralicama odobrenima od 40 cm naviše i nije ga moguće koristiti s drugim Beyond autosjedralicama odobrenim od 61 cm naviše.
- Napomena: Normalno je da dok je postavljen umetak za novorođenče, naslon za glavu sjedalice ne može biti podignut više od prva 4 položaja. Kada vaše dijete preraste umetak, možete ga ukloniti, a naslon za glavu dodatno prilagoditi djetetu.



Ergo Cushion™ jastučić (potpora lumbalnoj kralježnici) [ne na svim modelima]

- Ako je vaša autosjedalica isporučena s 2 jastučića Ergo Cushions™ u džepovima za pohranu, uklonite te jastučiće iz džepova za pohranu za djecu višu od 105 cm.
 - Te jastučiće možete umetnuti u džepove na naslonu sjedalice kako biste djetetu pružili dodatnu udobnost stvaranjem potpore za lumbalni dio kralježnice. Ovo se preporučuje za djecu od približno 4 godine nadalje.
1. Kako biste izvadili jastučiće iz džepova za pohranu: otvorite 2 patentna zatvarača na stražnjoj strani glavne navlake i izvadite jastučiće iz lijevog i desnog bočnog dijela tkanine. (44, 45)
 2. Za korištenje jastučića za potporu lumbalne kralježnice: stavite po jedan jastučić u svaki džep (gornji i donji) koji se nalazi na stražnjoj strani stražnjeg panela navlake od tkanine. Otvori džepova označeni su šavovima u boji. (46)
 3. Zatvorite oba patentna zatvarača ponovno.
 4. Dok je dijete u sjedalici, preporučujemo da rukom provjerite je li zakrivljenost u području njihove lumbalne kralježnice ispunjena/ podržana jastučićem u obliku kupole. (47)



5. Ako želite/trebate napraviti dodatne prilagodbe, možete mijenjati položaj jastučića: npr. koristiti samo jedan jastučić ili oba staviti u isti džep (gornji ili donji). (47)

Uklanjanje i ponovno postavljanje presvlake

- Obratite pozornost prilikom uklanjanja presvlake jer se postavljanje presvlake vrši obrnutim redoslijedom.
- Presvlaka naslona za glavu može se skinuti zasebno.
- Za daljnje upute posjetite www.besafe.com
- Prije pranja zatvorite sve čičak i patentne zatvarače.
- Prilikom pranja presvlake autosjedalice, slijedite naljepnicu za pranje na unutarnjoj strani navlake.

Upozorenje: mogućnost pogrešne uporabe

- NIJE DOZVOLJENO postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM.
- Kada se postavlja na ISOfix bazu: Uvijek se mora koristiti potporna noga. Provjerite je li potporna noga potpuno gurnuta prema dolje i je li sjedalice postavljena vodoravno s libelom u zelenom području.
- Nikad ne vozite dijete u sjedalici koja je okrenuta u stranu.
- Prije vožnje provjerite jesu li svi pokazivači zeleni.

Jamstvo

- Ako se ovaj proizvod pokaže manjkavim unutar 24 mjeseca od datuma kupnje uslijed greške u materijalu ili proizvodnji, čime nisu obuhvaćeni presvlake i sigurnosni pojasevi, vratite ga na mjesto gdje ste ga kupili.
- Jamstvo je valjano samo ako sjedalicu koristite primjereno i pažljivo. Prvo kontaktirate dobavljača, a on će odlučiti hoće li sjedalice biti vraćena proizvođaču radi popravka. Zamjena ili povrat novca nisu mogući. Jamstvo se ne produljuje nakon popravka.
- Jamstvo prestaje vrijediti: ako nemate račun, ako su kvarovi nastali pogrešnim ili neprimjerenim korištenjem, ako su kvarovi nastali namjernom krivom upotrebom, pogrešnom upotrebom ili nemarom.

Rastavljanje i odlaganje proizvoda

- Ovaj proizvod se može rastaviti na različite materijale za rukovanje otpadom; molimo posjetite www.besafe.com za detaljne upute.
- Predajte proizvod na određenom sabirnom mjestu za rukovanje otpadom koji nije iz kućanstva.

Odlaganje ambalaže

- Ambalaža ovog proizvoda sadrži nekoliko materijala, poput kartona. Molimo odvojite te materijale i predajte ih na označena mjesta za prikupljanje u vašem području.

Ačiū, kad pasirinkote BeSafe Beyond B

Džiaugiamės, galėdami lydėti jus ir jūsų mažylį kelionėse ir užtikrinti jo ar jos saugumą!

Šiame vadove pateiksime išsamios informacijos, kurią jums reikia žinoti apie automobilinę kėdutę.

- ⚠ Būtina atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą PRIEŠ montuojant automobilinę kėdutę. Netinkamai sumontavus, vaikui gali kilti pavojus.

⚠ Svarbi informacija

Montavimas ir naudojimas

- Vaikiškos automobilinės kėdutės **NEGALIMA** montuoti ant priekinės sėdynės, JEI AKTYVUOTA PRIEKINĖ ORO PAGALVĖ.
- Vaikiškų automobilių kėdučių naudojimas Ispanijoje: Ispanijoje galiojančių Bendrųjų eismo taisyklių 117 straipsnyje vaikams, kurių ūgis 135 cm arba mažesnis, draudžiama važiuoti sėdint priekinėse transporto priemonės sėdynėse, išskyrus atvejus, kai transporto priemonėje nėra galinių sėdynių, visose galinėse sėdynėse jau sėdi žemesni nei 135 cm vaikai, arba jei vaikiškos automobilinės kėdutės neįmanoma sumontuoti ant galinės sėdynės.
- Šią automobilinę kėdutę galima montuoti tik ant kėdutės pagrindo „BeSafe Beyond“.
- Ši kėdutė yra patvirtinta naudoti atsukta priešinga važiavimui kryptimi vaikams, kurių ūgis nuo 40 iki 125 cm, o maksimalus svoris iki 22 kg.
- Važiuojant su automobilinėje kėdutėje sėdinčiu vaiku, kėdutė visada turi būti užfiksuota važiavimo padėtyje. Draudžiama vežti vaiką į šoną pasuktoje automobilinėje kėdutėje.
- Vaikui sėdint automobilinėje kėdutėje, dirželiai visada turi būti užfiksuoti.
- Dirželiai turi būti įtempti – jie neturi būti laisvi ir persukti.
- Įsitikinkite, kad diržai įtempti labai stipriai, t. y. kad jų negalima horizontaliai perlenkti. Įtempę diržą patikrinkite, ar vaikas tinkamai atsirėmęs į atlošą.
- Pečių įdėkluose ir tarpkojo dirželio įdėkle yra magnetų. Magnetai gali veikti elektroninę įrangą, pavyzdžiui, širdies stimulatorius ar kitas medicinos priemones.
- Ypač vyresniems vaikams reguliariai tikrinkite savo vaiką, kad išvengtumėte netinkamo produkto naudojimo. Paaiškinkite vaikui, kodėl tai svarbu.





- Apsaugokite visas vaiko kūno dalis, kurias tiesiogiai veikia saulė.
- Visada aprenkite vaiką taip, kad diržai tiesiogiai nesiliestų prie jo (jos) odos. Nerenkite vaiko pūstais drabužiais, nes jie trukdo iki galo įtempti diržus.
- Pašalinkite kūdikio įdėklą ne anksčiau negu vaikas pasiekia 61 cm ūgį, ir ne vėliau negu, kai vaikas pasiekia 75 cm ūgį. Įdėklo negalima naudoti, jei vaikas yra aukštesnis nei 75 cm.
- Kėdutės turite nebenaudoti ir pasirinkti kitą tinkamą kėdutę, kai įvykdoma bent VIENA iš šių sąlygų: 1) vaikas tampa aukštesnis nei 125 cm; 2) vaikas su drabužiais sveria daugiau nei 22 kg; 3) vaiko pečiai yra aukščiau už aukščiausią perpetės diržų padėtį; 4) ausų viršus yra aukščiau viršutinio galvos atramos taško, nustačius aukščiausią atramos padėtį.
- Niekuomet nepalikite vaiko kėdutėje be priežiūros.
- Įsitikinkite, kad visi keleiviai žino, kaip išlaisvinti vaiką avarijos atveju.

Tvarkymas ir priežiūra

- Pakeiskite gaminį, jei jis buvo automobilyje šiam patyrus susidūrimą, kai greitis buvo 10 km/h ir didesnis, arba jei kyla įtarimų, kad automobilinė kėdutė buvo pažeista dėl kokių nors kitų priežasčių. Nors kėdutė gali atrodyti nesugadinta, tačiau, jei įvyktų dar vienas eismo įvykis, ji gali neapsaugoti jūsų vaiko taip, kaip buvo numatyta.
- Saugokitės, kad gaminio neužspaustų ar neprispaustų bagažas, sėdynės ir (arba) užtrenkiamos automobilio durys.
- Patikrinkite, ar bagažas ir kiti daiktai tinkamai pritvirtinti. Avarijos atveju nepritvirtintas bagažas gali sunkiai sužaloti vaikus ir suaugusiuosius.
- NEBANDYKITE išardyti, modifikuoti gaminio ar ko nors prie jo pridėti. Jei naudojamos neoriginalios dalys arba priedai, garantija nustoja galioti.
- Niekada nenaudokite šios kėdutės be apsauginio apdangalo. Apsauginis apdangalas yra saugos priemonė ir jį galima pakeisti tik originaliu „BeSafe“ apsauginiu apdangalu.
- Nenaudokite jokių agresyvių valymo priemonių, nes jos gali pakenkti gaminio konstrukcinei medžiagai.
- Skalbdami kėdutės apsauginį apdangalą, būtinai laikykitės apdangalo viduje pritvirtintoje skalbimo etiketėje pateiktų nurodymų.
- „BeSafe“ pataria nepirkti ir neparduoti vaikiškų automobilių kėdučių naudotų daiktų parduotuvėse ir (arba) sendaikčių turguose.
- NENAUDOKITE gaminio ilgiau nei 15 metų, nes jam senstant gali pakisti medžiagos kokybė.
- NENAUDOKITE namuose. Automobilinė kėdutė nėra skirta naudoti






namuose, ją galima naudoti tik automobilyje.

- Sumontavę vaikišką kėdutę automobilyje, patikrinkite visas vietas, kuriose ji gali liestis prie salono. Šiose vietose rekomenduojame naudoti („BeSafe“) apsauginį apdangalą, kad išvengtumėte įpjovimų, žymių ar automobilio salono elementų spalvos pakitimų, ypač automobiliuose su odine arba medine salono apdaila.
- Kilus abejonų, pasitarkite su automobulinės kėdutės gamintoju arba pardavėju.


Sudedamosios dalys

- a Galvos atrama
- b Pečių įdėklai (2 vnt.)
- c Kūdikio įdėklas
- d Perpetės diržai (2 vnt.)
- e Strėnų diržai (2 vnt.)
- f Diržų sagtis
- g Tarpkojo dirželio įdėklas
- h Tarpkojo dirželis
- i Vidurinis reguliavimo mygtukas
- j Vidurinis reguliavimo dirželis
- k Atlenkimo ir pasukimo rankenėlė
- l SIP+ tvirtinimo taškas (2 vnt.)
- m SIP+
- n Galvos atramos atlaisvinimo rankenėlė




SIP+ prijungimas

1. Vaikiška automobilinė kėdutė tiekama su nuimama SIP+ (apsauga nuo šoninio smūgio+). Šią papildomą apsaugą nuo šoninio smūgio reikia naudoti automobilio durų pusėje. Ją galima prijungti uždėjus ant SIP+ tvirtinimo taško ir sukanč pagal laikrodžio rodyklę, kol pajusite, kad ji spragtelėjusi užsifiksavo. Nors kėdutėje jau yra integruota aukšto lygio apsauga nuo šoninio smūgio, ši papildoma apsauga dar geriau apsaugo nuo šoninio smūgio poveikio. (1, 2, 3, 4)
2. Nenaudokite SIP+ ant automobilinės kėdutės, kai tarpas tarp kėdutės ir automobilio durų yra per mažas, nes gali susidaryti situacija, kai kėdutė nebus tinkamai pritvirtinta prie automobilio sėdynės.
3. Jei SIP+ yra durelių lango aukštyje, o jūsų automobilyje įtaisytos šoninės oro pagalvės, nenaudokite SIP+, jeigu atstumas tarp SIP+ ir lango yra mažesnis nei 10 cm.



Automobilinės kėdutės tvirtinimas naudojant „Beyond“ pagrindą

1. Patikrinkite, ar ant pagrindo esantys ISOFIX ir grindų atramos indikatoriai šviečia žaliai.
2. Išsamų paaiškinimą, kaip sumontuoti kėdutės pagrindą automobilyje, rasite kėdutės pagrindo naudotojo vadove.
3. Jei kėdutę ant pagrindo norite sumontuoti pasukę ją į jus, galite pasukamąjį diską nustatyti taip, kad ant lipduko pavaizduotas vaikas būtų nukreiptas į jus. (5, 6)
4. Nustatykite tinkamą kėdutės padėtį ant pagrindo, kol ji spragtelėjusi užsifiksuos, o priekyje esantis automobilinės kėdutės prijungimo indikatorius ims šviesti žaliai. (7, 8, 9)
5. Galima lengviau įtvirtinti kėdutę į vietą, šiek tiek pakreipiant apatinę kėdutės dalį nuo savęs ir nuleidžiant kėdutę „toliau“, nei reikia, o tada stumiant kėdutę link savęs. Tada ji beveik pati įkris į fiksavimo padėtį.
6. Rasti tinkamą padėtį gali padėti geltonos spalvos žymės ant kėdutės apačios ir pagrindo disko. Sulygiuokite geltonas žymes vieną su kita. (10)
7. Pasukite vaikišką automobilinę kėdutę ant pagrindo, kol ji užsifiksuos važiavimo padėtyje.
8. Jei vaikiška automobilinė kėdutė montuojama ant galinės sėdynės





nukreipta atgal, rekomenduojama nustatyti tokią priekinės sėdynės padėtį, kad ji beveik liestųsi su vaiko kėdute. Įsitikinkite, kad kėdutė vis dar gali laisvai sukis.

Automobilinės kėdutės nuėmimas nuo pagrindo

- Vaikišką automobilinę kėdutę galima nuimti patraukus pagrindo priekyje esančią atlaisvinimo rankeną. (11, 12)


Automobilinės kėdutės pasukimas

1. Kad vaiką būtų lengviau įkelti ir iškelti iš automobilinės kėdutės, kėdutę galite pasukti durų link.
2. Norėdami pasukti kėdutę, paspauskite jos šone esančią pasukimo rankenėlę. Kėdutę galite pasukti, nustačius bet kurią atlenkimo padėtį. (13)
3. Norėdami grąžinti kėdutę į važiavimo padėtį, sukite ją taip, kad kėdutė būtų nukreipta atgal, kol išgirsite spragtelėjimą ir kėdutė užsifiksuos. (14, 15)
4. Kėdutę galima pasukti daugiausiai 110° kampu nuo galinės padėties, tada ji užblokuojama.




Vaiko sodinimas į kėdutę

1. Paspaudę vidurinį reguliavimo mygtuką ir laikydami ištiestus pirštus atitraukite perpetės diržus nuo kėdutės. Diržus būtinai traukite tolygiai, kad jie liktų vienodo ilgio. Netraukite pečių įdėklų, nes jie užfiksuoti ir negali judėti. (16)
2. Atsekite diržų sagtį. (17)
3. Kad perpetės diržai netrukdytų, uždėkite pečių įdėklus ant abiejose kėdutės korpuso pusėse esančių magnetų. (18)
4. Kad tarpkojo dirželis nekliudytų, lenkite jį pirmyn, kol jis susilies su magnetu ir prisitvirtins.
5. Pasodinkite vaiką į kėdutę ir, jei reikia, sureguliuokite perpetės diržų ir galvos atramos padėtį (žr. skirsnį „Kėdutės pritaikymas augančiam vaikui“).
6. Uždėkite perpetės diržus vaikui ant pečių ir užsisekite sagtį. **TURITE IŠGIRTI SPRAGTELĖJIMĄ!** (19)




7. Patraukite vidurinį reguliavimo dirželį tiesiai nuo kėdutės ir taip įtempkite diržus. Įsitikinkite, kad diržai įtempti labai stipriai, t. y. kad jų negalima horizontaliai perlenkti. Įtempę diržą patikrinkite, ar vaikas tinkamai atsirėmęs į atlošą. (20, 21, 22)



Atlenkimo kampo keitimas

1. Kėdutės atlenkimo kampą galima reguliuoti taip, kad vaikui būtų patogiu. Norėdami tai padaryti, pasiekite kojų zonos viduryje esančią atlenkimo ir pasukimo rankenėlę. (23, 24)
2. Mažiems kūdikiams arba miegant rekomenduojame naudoti kėdutę labiausiai atloštoje padėtyje.
3. Jei norite reguliuoti tik atlenkimo kampą, stebėkite, kad kėdutė nepasisuktų. (25)




Kėdutės pritaikymas augančiam vaikui

Perpetės diržų ir galvos atramos aukštis

1. Perpetės diržų ir galvos atramos aukštį galima reguliuoti traukiant aukštyn galvos atramos reguliavimo rankenėlę, esančią galinėje kėdutės pusėje, ir pakeliant arba nuleidžiant galvos atramą. Norėdami tai padaryti, turite atsegti diržo sagtį ir ištraukti diržus. (26)
2. Norėdami rasti jūsų vaikui tinkamiausią aukštį, nustatykite aukščiausią galvos atramos padėtį, pasodinkite vaiką į kėdutę ir stumkite galvos atramą žemyn, kol ji palies vaiko pečius. (27)
3. Svarbu naudojant kėdutę ant priekinės sėdynės – atstumas tarp automobilio priekinio skydelio ir vaiko galvos ar galvos atramos (atsižvelgiant į tai, kuris atstumas didesnis) turi būti bent 5 cm. Jeigu automobilyje negalima to užtikrinti net nustačius aukščiausią galvos atramos padėtį, turite perkelti kėdutę ant galinės sėdynės.

Vieta kojom

- Kiek vietos norite palikti kojom, galite nuspręsti reguliuodami pagrindo priekinės atramos padėtį. Tai reikia padaryti prieš montuojant kėdutės pagrindą. Žr. kėdutės pagrindo naudotojo vadovą. (28)





Īdedamos pagalvėlės

- Pašalinkite kūdikio įdėklą ne anksčiau negu vaikas pasiekia 61 cm ūgį, ir ne vėliau negu, kai vaikas pasiekia 75 cm ūgį. (29, 30)


Norėdami išimti kūdikio įdėklą:

- Paspauskite mygtuką ant abiejų galvos atramos jungčių, tuo pačiu metu traukdami jas nuo jungčių angų po sėdynės galvos atramą. (31, 32)
- Tada patraukite kūdikio įdėklo šonines sienes, kad ištrauktumėte apatinius jungtis iš sėdynės angų.
- Išstumkite peties ir klubų diržus iš jų angų ir išimkite įdėklą. (33)




Norėdami vėl įdėti kūdikio įdėklą į kėdutę:

1. Patikrinkite, ar į sėdynės apatinius jungčių lizdus nepateko trupinių ar purvo. Jei reikia, išvalykite angas plonu šepetėliu.
2. Norėdami vėl įdėti kūdikio įdėklą į kėdutę, pirmiausia rekomenduojame nustatyti galvos atramą į trečią arba ketvirtą žemiausią padėtį. (34)
3. Tada pailginkite diržus, pritvirtinkite peties paminkštinimus prie šonuose esančių magnetų ir perkelti sagtis į šonus, kad netrukdytų.
4. Paimkite įdėklą ir laisvai įdėkite jį į kėdutę, įkišdami klubų diržus į apatines angas, o pečių diržus – į viršutines angas prie galvos dalies. (35, 36)
5. Įsitikinkite, kad sagtis nėra po įdėklu, o priekyje.
6. Sulygiuokite kūdikio įdėklo galvos atramos jungtis su jungties taškais sėdynės galvos atramoje ir spauskite, kol jos spragtelės į vietą. (37)
7. Tada perkelti galvos atramą į žemiausią padėtį. Tai padeda automatiškai įdėti apatinius jungtis į tinkamą vietą. (38)




8. Tada sulygiuokite įdėklo apatinius jungtis su sėdynės angomis ir spauskite įdėklo vidurį, kol jie spragtelės į vietą. NESpauskite įdėklo šoninių sienelių, kad išvengtumėte pažeidimų. (39, 40, 41)
 9. Norėdami patikrinti, ar įdėklas visiškai prijungtas prie sėdynės, pakelkite sėdynės galvos atramą, traukdami viršutinę rankeną. Kūdikio įdėklo galvos atramos dalis turėtų judėti kartu su sėdynės galvos atrama, o apatinė įdėklo dalis turėtų likti vietoje. Jei pastebite, kad apatinė dalis šiek tiek pakyla judinant galvos atramą, apatiniai jungikliai nėra tinkamai užfiksuoti. Pakartokite įdiegimo veiksmus, kad įdėtumėte kūdikio įdėklą į sėdynę ir dar kartą patikrinkite. (42, 43)
- Kai važiuojate be vaiko kėdutėje, įsitikinkite, kad visi apatiniai ir galvos atramos jungčių taškai yra visiškai sujungti ir diržai yra visiškai įstatyti į angas.
 - Atkreipkite dėmesį, kad šios kėdutės kūdikio įdėklas yra suderinamas tik su Beyond B kėdutėmis, patvirtintomis nuo 40 cm, ir jo negalima naudoti su kitomis Beyond kėdutėmis, patvirtintomis nuo 61 cm.
 - Pastaba: Tai normalu, kad kol kūdikio įdėklas yra savo vietoje, sėdynės galvos atrama negali būti pakelta aukščiau nei iki pirmųjų 4 padėčių. Kai jūsų vaikas išaugs iš kūdikio įdėklo, jį galima pašalinti, o galvos atramą toliau reguliuoti pagal vaiko poreikius.



Ergo Cushion™ (juosmens stuburo atrama) [ne visuose modeliuose]

- Jei jūsų sėdynė pristatoma su 2 Ergo Cushions™ laikymo kišenėse, turite išimti šias pagalves iš laikymo kišenių vaikams, aukštesniems nei 105 cm.
 - Galite naudoti šias pagalves, kad įdėtumėte jas į kišenes atloše, suteikdami savo vaikui papildomą komfortą sukurdami atramą juosmens stuburo daliai. Tai rekomenduojama vaikams nuo maždaug 4 metų.
1. Norėdami išimti pagalvėles iš laikymo kišenių: atidarykite 2 užtrauktukus pagrindinio dangtelio gale ir išimkite pagalvėles iš audinio dangtelio kairiojo ir dešiniojo šoninio skydelio. (44, 45)
 2. Norėdami naudoti pagalvėles juosmeninei stuburo daliai palaikyti: įdėkite po vieną pagalvėlę į kiekvieną kišenę (viršutinę ir apatinę), kurią rasite audinio užvalkalo galinio skydelio gale. Kišenių angos pažymėtos spalvotu siuvimu. (46)
 3. Uždarykite abu užtrauktukus dar kartą.
 4. Su vaiku sėdynėje rekomenduojame ranka patikrinti, ar jų juosmens stuburo kreivė yra užpildyta/paremta dabar paminkštinta kupolu.
 5. Jei norite/reikia atlikti papildomus reguliavimus, galite keisti pagalvių





išdėstymą: pvz., naudodami tik vieną pagalbę arba įdėdami abi pagalves į tą pačią kišenę (viršutinę arba apatinę). (47)

Apsauginio apdangalo nuėmimas ir uždėjimas

- Nuimdami apdangalą, atkreipkite dėmesį į veiksmų eiliškumą, nes jis nuimamas apsauginio apdangalo uždėjimui atvirkščia tvarka.
- Galvos atramos apdangalą galima nuimti atskirai.
- Daugiau nurodymų rasite interneto svetainėje www.besafe.com.
- Prieš skalbdami įsitikinkite, kad užtraukėte visus užtrauktukus ir užsegėte visus lipukus.
- Skalbdami kėdutės apsauginį apdangalą, būtinai laikykitės apdangalo viduje pritvirtintoje skalbimo etiketėje pateiktų nurodymų.

Įspėjimas: galimas netinkamas naudojimas

- Vaikiškos automobilinės kėdutės NEGALIMA montuoti ant priekinės sėdynės, JEI AKTYVUOTA ORO PAGALVĖ.
- Visada būtina naudoti grindų atramą. Įsitikinkite, kad grindų atrama yra visiškai nuspausta žemyn, kėdutė yra horizontalioje padėtyje, o gulsčiukas – žalioje zonoje.
- Nevažiuokite, jei vaikas sėdi į šoną pasuktoje kėdutėje.
- Prieš pradėdami važiuoti įsitikinkite, kad visi indikatoriai šviečia žaliai.

Garantija

- Jeigu šis gaminys sugestų per 24 mėnesius nuo jo įsigijimo datos dėl medžiagų arba gamybos trūkumų (išskyrus apsauginius apdangalus ir perpetės diržus), grąžinkite jį į parduotuvę, kurioje įsigijote.
- Garantija galioja tik tada, kai šią kėdutę tinkamai naudojate ir prižiūrite. Kreipkitės į pardavėją, ir šis nuspręs, ar kėdutė bus grąžinta gamintojui remontuoti. Pretenzijų dėl pakeitimo ar grąžinimo pateikti negalima. Suremontavus kėdutę, garantija nepratęsiama.
- Garantija nebegalioja, jeigu nepateikiamas pirkimo čekis; kai gedimai susidaro dėl netinkamo gaminio naudojimo; kai gedimai susidaro dėl piktnaudžiavimo, naudojimo ne pagal paskirtį arba aplaidumo.

Gaminio išardymas ir šalinimas

- Šį gaminį galima išardyti į skirtingas medžiagas, kad būtų galima tvarkyti atliekas. Išsamesnių nurodymų rasite interneto svetainėje www.besafe.com.
- Gaminį pridukite į specialų surinkimo punktą, skirtą ne bendroms buitinėms atliekoms tvarkyti.

Pakuotės šalinimas

- Šio gaminio pakuotę sudaro kelios skirtingos sudedamosios dalys, pavyzdžiui, kartonas. Atskirkite šias medžiagas ir pridukite jas į jūsų vietovėje veikiančius atliekų surinkimo punktus.

Благодарим ви, че избрахте BeSafe Beyond B

Ние сме много развълнувани, да придружаваме вас и вашето малко дете по време на пътуванията ви и да го пазим в безопасност!

В това ръководство ще ви обясним всичко, което трябва да знаете за вашето столче за кола.

! Важно е да прочетете това ръководство, ПРЕДИ да монтирате вашата седалка. Неправилният монтаж би могъл да застраши вашето дете.

! Жизненоважна информация

Инсталиране и използване

- Детското столче НЕ ТРЯБВА да се монтира на предна седалка С АКТИВИРАНА ПРЕДНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА.
- При използване в Испания: член 117 от Общия регламент за движение в Испания забранява шофирането с деца с ръст равен или по-малък от 135 сантиметра, разположени на предните седалки на превозното средство, освен ако превозното средство няма задни седалки, всички задни седалки вече са заети от деца под 135 см или ако не е възможно да монтирате детското столче на задната седалка.
- Тази седалка може да се монтира само на база BeSafe Beyond
- Тази седалка е одобрена за използване обърната назад за деца с ръст от 40 до 125 см и максимално тегло до 22 кг.
- Когато шофирате с дете, седнало в столчето, столчето трябва винаги да е заключено в позиция за шофиране. Никога не шофирайте с обърната настрани седалка, когато на нея седи дете.
- Коланите винаги трябва да са закопчани, когато детето е в столчето.
- Коланите трябва да са стегнати, без хлабини и усуквания.
- Уверете се, че сте стегнали коланите изключително добре, така че вече да не може да ги прегънете хоризонтално. Когато затегнете коланите, уверете се, че детето е поставено добре срещу облегалката.
- Подплънките за раменете и каишката за чатала съдържат магнити. Магнитите могат да повлияят на електронно оборудване като пейсмейкъри или други медицински устройства.
- Особено при по-големи деца редовно проверявайте детето си, за да избегнете неправилна употреба на продукта. Обяснете на детето защо това е важно.
- Защитете всяка част от тялото на детето, която е изложена на слънце.



- Винаги обличайте детето си с тънки дрехи, за да избегнете директен контакт между коланите и кожата. Избягвайте пухкави дрехи, тъй като това не позволява да затегнете коланите напълно.
- Премахнете вложката за бебета най-рано при ръст от 61 см, най-късно при ръст от 75 см. Не е разрешено да се използва, ако детето е по-високо от 75 см.
- Трябва да спрете да използвате тази седалка и да преминете към следващата подходяща седалка, когато ЕДНО е изпълнено от следните условия : 1) Детето е по-високо от 125 см; 2) Детето вкл. дрехите тежат повече от 22 кг; 3) Височината на раменете надвишава най-високата позиция на презрамките; 4) Горната част на ушите на детето е над най-високата точка на облегалката за глава в най-високо положение.
- Никога не оставяйте детето си без надзор в седалката.
- Уверете се, че всички пътници знаят как да освободят вашето дете при спешен случай.

Обработка и поддръжка

- Сменете продукта, ако е участвал злополука, при който скоростта е била 10 км/ч и повече, или ако има съмнение, че седалката е била повредена по каквато и да е причина. Въпреки че може да изглежда неповредена, ако претърпите нов инцидент, столчето може да не успее да защити детето ви до нивото, за което е проектирано.
- Предотвратете заклещването или притискането на продукта от багаж, седалки и/или затръшващи се врати.
- Уверете се, че багажът или други предмети са подходящо обезопасени. В случай на инцидент, необезопасеният багаж може да причини сериозни наранявания на деца или възрастни.
- НЕ се опитвайте да разглобявате, модифицирате или добавяте каквато и да е части към продукта. Гаранцията ще бъде невалидна, ако се използват неоригинални части или аксесоари.
- Никога не използвайте седалката без тапицерия. Тя е елемент за безопасност и може да се замени само с оригинална BeSafe тапицерия.
- Не използвайте агресивни почистващи продукти; те могат да навредят на материала от който е изработен продукта.
- Когато перете тапицерията, убедете се, че спазвате указанията за пране на етикета от вътрешната страна на тапицерията.
- BeSafe препоръчва да не се купуват или продават детски седалки втора употреба.




- НЕ използвайте продукта повече от 15 години. Поради стареене качеството на материала може да се промени.
- НЕ използвайте у дома. Не е предназначен за домашна употреба и може да се използва само в автомобил.
- Когато продуктът е монтиран в колата, проверете всички области, където детското столче може да е в контакт с интериора. Препоръчваме да използвате протектор (BeSafe) на тези места, за да избегнете порязвания, следи или обезцветяване на интериора на автомобила, особено в превозни средства с кожен или дървен интериор.
- Ако имате съмнения, се консултирайте с производителя или с продавача на детската седалка.




Компоненти

- a Подглавник
- b Раменни подплънки (2 бр.)
- c Вложка за бебета
- d Презрамки (2 бр)
- e Колани за бедрата (2 бр)
- f Катарاما
- g Подложка за каишката на чатала
- h Каишка за чатала
- i Централен бутон за настройка
- j Централна регулираща лента
- k Дръжка за накланяне и въртене
- l SIP+ точка на закрепване (2 бр.)
- m SIP+
- n Дръжка за облегалка за глава




Прикрепване на SIP+

1. Столчето се доставя с отстраняема SIP+ (защита от страничен удар+). Тази допълнителна защита от страничен удар трябва да се използва от страната на вратата на автомобила. Може да се прикрепя, като се постави върху точката на закрепване SIP+ и след това се завърти по посока на часовниковата стрелка, докато усетите, че щраква на място. Столчето вече предлага високо ниво на интегрирана защита при страничен удар. Тази допълнителна защита при страничен удар подобрява още повече защитата при страничен удар. (1, 2, 3, 4)
2. Не използвайте SIP+ на седалката, когато пространството между седалката и вратата на автомобила е твърде малко, което може да доведе до ситуация, при която детска седалката не е разположена правилно на седалката на автомобила.
3. В случай, че SIP+ е на височината на прозореца на вратата и колата Ви е оборудвана със странични въздушни възглавници, тогава не използвайте SIP+, ако има по-малко от 10 см разстояние между SIP+ и прозореца.



Монтиране на седалката върху база Beyond

1. Проверете дали индикаторите ISOfix и подовата опора на основата са зелени.
2. Можете да намерите подробно обяснение как да инсталирате базата в автомобила в ръководството за употреба на базата.
3. Ако искате да монтирате седалката, завъртяна към вас, върху основата, можете да завъртите ротационния диск, така че детето от стикера да гледа към вас. (5, 6)
4. Поставете седалката в правилната позиция върху базата, докато щракне в основата и индикаторът за свързване на седалката отпред стане зелен. (7, 8, 9)
5. Може да помогне да щракнете седалката на място по-лесно, като наклоните дъното и така, че да е малко по - далече от вас и поставите седалката "по-далеч", отколкото е нужно, и след това плъзнете седалката към вас. След това тя почти сама ще попадне в заключващата позиция.
6. За да ви помогне да намерите позицията, можете да използвате жълтите маркировки на дъното на седалката и на диска на базата. Подравнете жълтите маркировки една с друга. (10)
7. Завъртете детското столче върху основата, докато се заключи в позиция за шофиране.




8. Когато детската седалка се монтира обърната назад, е препоръчително да поставите предната седалка на автомобила така, че да докосва детската седалка. Уверете се, че детската седалка все още може да се върти свободно.

Отстраняване на седалката от базата

- Столчето може да се свали чрез издърпване на дръжката за освобождаване на седалката в предната част на базата. (11, 12)


Завъртане на седалката

1. За да улесните качването и слизането на детето от седалката, можете да завъртите седалката към вратата.
2. За да завъртите седалката, натиснете дръжката за накланяне и въртене в средата на седалката. Можете да завъртите седалката във всяко легнало положение. (13)
3. За да върнете седалката обратно в позиция за шофиране, завъртете я в позиция, обърната назад, докато чуete щракване и седалката се заключи. (14, 15)
4. Седалката може да се върти максимално припл. 110° от позицията, обърната назад, тогава се блокира.




Поставяне на детето в седалката

1. Докато натискате бутона на централния регулатор, дръпнете презрамките встрани от седалката с отворена ръка. Внимавайте да дърпате коланите равномерно, така че да останат на една и съща дължина. Не дърпайте раменните подплънки, тъй като те са фиксирани и не могат да се движат. (16)
2. Отключете катарамата за коланите. (17)
3. За да не пречат презрамките, поставете раменните подложки върху магнитите от всяка страна на корпуса на седалката. (18)
4. За да не пречи каишката за чатала, сгънете я напред, докато опрете магнита, за да я задържите на място.
5. Поставете детето си в седалката и регулирайте позицията на презрамките и подглавника, ако е необходимо - вижте раздел „Приспособяване към растящото дете“.
6. Поставете презрамките върху раменете на детето и закопчайте катарамата: **КЛИКНЕТЕ!** (19)




7. Издърпайте централната регулираща лента (колан) извън седалката, за да стегнете колана. Стегнете колана много добре, така, че да не можете да правите хоризонтално прегъване на коланите. Когато стегнете колана, уверете се, че детето е позиционирано добре в облегалката. (20, 21, 22)



Промяна на ъгъла на наклона

1. Ъгълът на накланяне може да се регулира както е удобно на вашето дете. За да направите това, достъпете дръжката за накланяне и въртене в средата на седалката в областта на краката. (23, 24)
2. За малки бебета или по време на сън препоръчваме използването на седалката в най-легналата позиция.
3. Внимавайте да не завъртите седалката, ако искате само да регулирате ъгъла на наклон. (25)




Регулиране на седалката за растящото дете

Презрамки/височина на подглавника

1. Височината на презрамките и подглавника може да се регулира чрез издърпване на дръжката на подглавника нагоре в задната му част и преместване на подглавника нагоре или надолу. За да направите това, катарамата на колана трябва да разкопчана и коланите да са извадени. (26)
2. За да намерите правилната височина за вашето дете, преместете подглавника изцяло нагоре, поставете детето си в седалката и след това преместете подглавника надолу, докато застане директно върху раменете на детето ви. (27)
3. Важно за използване върху предната седалка: винаги трябва да имате минимално разстояние от 5 см между предното стъкло на колата и горната част на главата на детето или подглавника, в зависимост от това кое от двете е по-високо. Ако колата ви не позволява това за най-високите позиции на подглавника, трябва да преместите датската седалка на задната седалка на колата. (28)

Място за краката

- Можете да решите с колко пространство за краката искате да монтирате седалката, като регулирате позицията на предната скоба на базата. Това трябва да се направи преди инсталирането и. Вижте ръководството за потребителя на базата. (28)





Комфортни възглавнички

- Премахнете вложката за бебета най-рано при ръст от 61 см, най-късно при ръст от 75 см. (29, 30)


За да премахнете бебешката вложка:

1. Натиснете бутона на двата конектора на облегалката за глава, докато ги издърпвате от отворите за свързване под облегалката на седалката. (31, 32)
2. След това издърпайте страничните стени на бебешката вложка, за да извадите долните конектори от отворите в седалката.
3. Издърпайте раменните и тазовите колани от отворите им и отстранете вложката. (33)




За да поставите отново бебешката вложка в седалката:

1. Проверете дали в долните отвори за свързване на седалката няма трохи или мръсотия. Ако е необходимо, почистете процепите с тънка четка.
2. За да поставите отново бебешката вложка в седалката, препоръчваме първо да поставите облегалката за глава в трета или четвърта най-ниска позиция. (34)
3. След това удължете коланите, прикрепете раменните подложки към магнитите отстрани на седалката и преместете катарамите настрани, за да не пречат.
4. Вземете вложката и я поставете свободно в седалката, като пхнете коланите за ханша в долните отвори и раменните колани в горните отвори близо до главата. (35, 36)
5. Уверете се, че катарамата е отпред, а не е под вложката.
6. Подравнете конекторите на облегалката за глава на бебешката вложка с точките за свързване в облегалката на седалката и натиснете, докато щракнат на място. (37)
7. След това преместете облегалката за глава до най-ниската позиция. Това помага да поставите автоматично долните конектори на правилното място. (38)




8. След това подравнете долните конектори на вложката с отворите в седалката и натиснете надолу в средата на вложката, докато щракнат на място. НЕ натискайте страничните стени на вложката, за да избегнете повреда. (39, 40, 41)
 9. За да проверите дали вложката е напълно свързана със седалката, повдигнете облегалката за глава, като издърпате дръжката отгоре. Частта на облегалката за глава на бебешката вложка трябва да се движи заедно с облегалката за глава на седалката, а долната част на вложката трябва да остане на място. Ако забележите, че долната част се повдига леко при движение на облегалката за глава, долните конектори не са правилно щракнати. Повторете стъпките за монтаж, за да поставите бебешката вложка в седалката и проверете отново. (42, 43)
- Когато шофирате без дете в столчето, уверете се, че всички свързващи точки на дъното и облегалката за глава са напълно свързани и коланите са поставени докрай в отворите.
 - Имайте предвид, че бебешката вложка на тази седалка е съвместима само с Beyond B седалки, одобрени от 40 см нагоре, и не може да се използва с други Beyond седалки, одобрени от 61 см нагоре.
 - Забележка: Нормално е, когато бебешката вложка е на мястото си,



подглавникът на седалката да не може да се издърпа по-високо от първите 4 позиции. След като детето ви порасне и вложката вече не е необходима, тя може да бъде премахната и подглавникът да се регулира допълнително според нуждите на детето.

Ergo Cushion™ (поддръжка на лумбалния гръбначен стълб) [не на всички модели]

- Ако вашата седалка е доставена с 2 Ergo Cushions™ в джобовете за съхранение, трябва да извадите тези възглавници от джобовете за съхранение за деца, по-високи от 105 см.
 - Можете да използвате тези възглавници, за да ги поставите в джобовете на облегалката, като осигурите на детето си допълнителен комфорт, създавайки опора за лумбалната част на гръбначния стълб. Това се препоръчва за деца от около 4 години.
1. За да извадите възглавниците от джобовете за съхранение: отворете 2-те ципа на гърба на основния калъф и извадете възглавниците от левия и десния страничен панел на текстилния калъф. (44, 45)
 2. За да използвате възглавниците за опора на лумбалния гръбначен стълб: поставете по една възглавница във всеки джоб (горен и





долен), който ще намерите на задната страна на задния панел на текстилния калъф. Отворите на джобовете са маркирани с цветни шевове. (46)

3. Затворете отново и двата ципа.
4. Докато детето ви в седалката препоръчваме да проверите с ръка дали сега извивката на лумбалната част на гръбнака му е запълнена/поддържана от омекотения купол.
5. Ако искате/трябва да направите допълнителни настройки, можете да промените разположението на възглавниците: напр. използвайки само една възглавница или поставяйки и двете възглавници в един и същ джоб (горен или долен). (47)

Сваляне и повторно слагане на калъфа на седалката

- Внимавайте при сваляне на калъфа, тъй като поставянето му става в обратния ред.
- Тапицерията на подглавника може да бъде свален отделно.
- За допълнителни инструкции, моля, посетете www.besafe.com
- Преди пране, се уверете, че сте закопчали всички велкро лепенки и ципове.
- Когато перете тапицерията на седалката, не забравяйте да следвате етикета за измиване от вътрешната страна на калъфа.



ВНИМАНИЕ: възможна неправилна употреба

- НЕ СЕ РАЗРЕШАВА поставянето на седалката на предно място за пътника ПРИ АКТИВИРАНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА.
- Винаги трябва да се използва подовата опора. Уверете се, че подовата опора е напълно притисната надолу и че седалката е разположена хоризонтално с нивелир в зелената зона.
- Никога не шофирайте с дете в седалката, ако седалката е завъртяна настрани.
- Уверете се, че всички индикатори са зелени, преди да шофирате

Гаранция

- При дефект в материала или начина на производство настъпил в рамките на 24 месеца след датата на покупка, моля върнете продукта в мястото на покупка. Не важи за тапицерии и колани.
- Гаранцията е валидна само, ако използвате вашата седалка правилно и внимателно. Моля, свържете се с вашия търговец. Той ще реши дали е нужно седалката да бъде върната на производителя за ремонт. Не може да претендирате за замяна или връщане. Гаранцията не се удължава след ремонт.
- Гаранцията е невалидна: при липса на касова бележка, при дефекти причинени от неправилна и неподходяща употреба, или ако дефектите са породени от използване на сила, неправилна употреба или небрежност.

Демонтаж и изхвърляне на продукта

- Този продукт може да се разглобява на различни материали за обработка на отпадъци; моля посетете www.besafe.com за подробни инструкции.
- Моля, предайте продукта в определения събирателен пункт за обработка на специални битови отпадъци.

Изхвърляне на опаковката

- Опаковката на този продукт съдържа няколко компонента като картон, моля, отделете тези материали и ги предайте в определените пунктове за събиране във вашия район.

Ďakujeme, že ste si vybrali BeSafe Beyond B

Sme tak nadšení, že vás a vaše dieťa môžeme sprevádzať na vašich cestách a udržiavať ich v bezpečí!

V tomto návode vám vysvetlíme všetko, čo potrebujete vedieť o vašej autosedačke.

! Je dôležité, aby ste si túto príručku prečítali PRED inštaláciou autosedačky. Nesprávna inštalácia môže ohroziť vaše dieťa.

! Dôležité informácie

Inštalácia a použitie

- Detská sedačka NESMIE byť inštalovaná na prednom sedadle S AKTIVOVANÝM ČELNÝM AIRBAGOM.
- Pri použití v Španielsku: Článok 117 všeobecného nariadenia o premávke v Španielsku zakazuje jazdu s deťmi s výškou postavy rovnajúcou sa alebo menšou ako 135 centimetrov umiestnenými na predných sedadlách vozidla, pokiaľ vozidlo nemá zadné sedadlá, všetky zadné sedadlá sú už obsadené deťmi do 135 cm alebo ak to nie je možné, nainštalujte detskú sedačku na zadné sedadlo.
- Toto sedadlo je možné nainštalovať iba na základňu BeSafe Beyond Base
- Táto sedačka je schválená pre použitie v proti smernej polohe pre deti s výškou od 40 do 125 cm a s maximálnou hmotnosťou do 22 kg.
- Pri jazde s dieťaťom sediacim na sedadle musí byť autosedačka vždy zaistená v jazdnej polohe. Nikdy nejazdite so sedačkou otočenou nabok, keď v sedačke sedí dieťa.
- Upevňovacie pásy musia byť vždy zacvaknuté ak dieťa sedí v autosedačke.
- Upevňovacie pásy musia byť utiahnuté bez uvoľnenia a pokrútenia.
- Uistite sa, že bezpečnostné pásy sú nastavené na správnu dĺžku, sú pevne utiahnuté, neskladajú sa v záhyboch a že je dieťa správne pripútané.
- Ramenné vycpávky a podložka popruhov v rozkroku obsahujú magnety. Magnety môžu ovplyvniť elektronické zariadenia, ako sú kardiostimulátory alebo iné lekárske zariadenia.
- Najmä pri starších deťoch pravidelne kontrolujte svoje dieťa, aby ste predišli nesprávnemu používaniu výrobku. Vysvetlite dieťaťu, prečo je to dôležité byť pripútaný v autosedačke.
- Chráňte akúkoľvek časť tela dieťaťa, ktorá je vystavená slnku.
- Vždy obliekajte svoje dieťa do ľahkého oblečenia tak, aby ste sa vyhlí



priamemu kontaktu pásov a detskej kože. Vyhnite sa nadýchanému oblečeniu z dôvodu bezpečného uchytenia dieťaťa a správneho zaistenia bezpečnostných popruhov.

- Odstráňte vložku pre bábätko najskôr pri výške 61 cm a najneskôr pri výške 75 cm. Nie je povolené ju používať, ak je dieťa vyššie ako 75 cm.
- Ak je splnená JEDNA z týchto podmienok, musíte túto autosedačku prestať používať a prejsť na ďalšiu vhodnejšiu. model: 1) Dieťa je vyššie ako 125 cm; 2) Dieťa vr. odevu váži viac ako 22 kg; 3) Výška ramien presahuje najvyššiu polohu ramenných pásov; 4) Horná časť uší je nad najvyšším bodom opierky hlavy v najvyššej polohe.
- Vaše dieťa nikdy nenechávajte v sedadle bez dozoru.
- Nezabudnite oboznámiť všetkých pasažierov s postupom vyslobodenia dieťaťa z autosedačky v prípade núdze.

Manipulácia a údržba


- Vymeňte výrobok, ak došlo k zrážke s rýchlosťou 10 km/h a viac, alebo ak existuje podozrenie, že sedadlo bolo z akéhokoľvek dôvodu poškodené. Aj keď môže vyzeráť nepoškodená, ak by ste mali ďalšiu nehodu, sedačka nemusí byť schopná ochrániť vaše dieťa do takej miery, na akú bola navrhnutá.
- Zabráňte zachyteniu alebo zaťaženiu produktu batožinou, sedadlami a/alebo zabuchnutím dverí.
- Uistite sa, že batožina a všetky predmety sú správne zaistené. Nezabezpečená batožina môže v prípade nehôd spôsobiť vážne zranenia detí a dospelých osôb.
- NEPOKÚŠAJTE sa rozoberať, upravovať alebo pridávať akúkoľvek časť produktu. V prípade použitia neoriginálnych dielov alebo príslušenstva zaniká záruka.
- Sedadlo nikdy nepoužívajte bez potahu. Potah predstavuje bezpečnostnú funkciu a môže byť nahradený len originálnym potahom BeSafe.
- Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky; môžu poškodiť konštrukčný materiál výrobku.
- Pri praní potahu dodržujte inštrukcie uvedené na štítku vo vnútri produktu.
- Spoločnosť BeSafe radí, aby ste sedadlá pre deti nekupovali ani nepredávali spod ruky.
- NEPOUŽÍVAJTE výrobok dlhšie ako 15 rokov. V dôsledku starnutia sa kvalita materiálu môže zmeniť.
- NEPOUŽÍVAJTE autosedačku doma na stole alebo na pracovnej ploche, keď je vaše dieťa v sedadle.



- Keď je výrobok namontovaný v aute, skontrolujte všetky miesta, kde by sa detská sedačka mohla dotýkať interiéru. Na týchto miestach odporúčame použiť ochranný poťah (BeSafe), aby ste predišli poškodeniu, škvŕnám alebo zmene farby interiéru vozidla, najmä vo vozidlách s koženým alebo dreveným interiérom.
- Ak máte pochybnosti, kontaktujte výrobcu detského zabezpečovacieho systému, alebo predajcu.


Súčasti

- a Opierka hlavy
- b Ramenné polstrovanie (2x)
- c Vložka pre bábätko
- d Ramenný popruh (2x)
- e Bedrový popruh (2x)
- f Spona pásu
- g Podložka popruhu v rozkroku
- h Popruh v rozkroku
- i Upínač popruhu
- j Centrálnе nastavenie pásu
- k Sklápacia a otočná rukoväť
- l Odnímateľný SIP+ (2x)
- m SIP+
- n Uvoľňovacia páčka opierky hlavy




Pripojenie SIP+

1. Sedačka je dodávaná s odnímateľnou SIP+ (ochrana proti bočnému nárazu+). Táto dodatočná ochrana proti bočnému nárazu by sa mala používať na strane dverí vozidla. Dá sa pripojiť umiestnením na upevňovací bod SIP+ a následným otáčaním v smere hodinových ručičiek, kým nepocítite zacvaknutie. Sedadlo už ponúka integrovanú ochranu pri bočnom náraze na vysokej úrovni. Táto dodatočná ochrana pri bočnom náraze ešte viac zlepšuje ochranu pri bočnom náraze. (1, 2, 3, 4)
2. Nepoužívajte SIP+ na sedadle, ak je priestor medzi sedadlom a dvermi vozidla príliš malý, mohlo by sa stať, že vďaka tomu by autosedačka nemusela byť správne nainštalovaná.
3. Ak je externá bočná ochrana SIP+ umiestnená vo výške okna u dverí a vaše auto je vybavené bočnými airbagy, SIP+ nepoužívajte v prípade, keď je vzdialenosť medzi SIP+ a oknom menší než 10 cm.



Inštalácia sedadla na základňu Beyond Base

1. Skontrolujte, či sú kontrolky ISOfixového konektora a zadnej opornej nohy zelené.
2. Podrobné vysvetlenie, ako nainštalovať základňu do auta, nájdete v používateľskej príručke základne.
3. Ak chcete na základňu nainštalovať sedačku otočenú smerom k vám, môžete otáčací kotúč otočiť tak, aby značka dieťaťa na nálepke smerovalo k vám. (5, 6)
4. Umiestnite sedadlo do správnej polohy na základni, kým nezacvakne so základňou a indikátor pripojenia sedadla vpredu nebude svietiť nazeleno. (7, 8, 9)
5. Môže pomôcť zacvaknúť sedačku na miesto hladšie tým, že trochu nakloníte spodok sedačky od seba a položíte sedačku "ďalej" než je potrebné, a potom ju posuniete smerom k vám. Potom takmer sama zapadne do uzamykacej polohy.
6. Aby ste našli polohu uchytenia, môžete použiť žlté značky na spodnej časti sedadla a na základnom kotúči. Zarovnajte žlté značky navzájom. (10)
7. Otočte detskú autosedačku na základni, kým sa nezamkne do jazdnej polohy.




8. Pri inštalácii detskej protismernej sedačky proti smeru jazdy sa odporúča umiestniť predné sedadlo vozidla tak, aby sa dotýkalo detskej sedačky. Uistite sa, že sa detská sedačka môže stále voľne otáčať.

Demontáž sedadla zo základne

- Sedadlo je možné zložiť potiahnutím za uvoľňovací páčku sedadla v prednej časti základne. (11, 12)


Otáčanie sedadla

1. Na uľahčenie nastupovania a vystupovania dieťaťa zo sedačky môžete sedačku otočiť smerom k dverám.
2. Ak chcete sedadlo otočiť, zatlačte na rukoväť nakláňania a otáčania v strede sedadla. Sedačku môžete otáčať v akejkoľvek polohe naklonenia. (13)
3. Ak chcete sedadlo vrátiť do jazdnej polohy, otočte ho do polohy proti smeru jazdy, kým nebudete počuť cvaknutie a sedadlo sa nezablokuje. (14, 15)
4. Sedadlo sa môže maximálne otáčať cca. 110° od zadnej polohy, potom sa zablokuje.




Umiestnenie dieťaťa do autosedačky

1. Rozopnite pracku pásov a rukou odhrňte ramenné pásy zo sedadla. Uistite sa, že oba pásy majú rovnakú dĺžku. Nevyťahujte ramenné polstry, pretože sú uchytené na pevno a nemôžu sa pohybovať. (16)
2. Odopnite sponu popruhov. (17)
3. Aby ramenné popruhy neprekážali, môžete ramenné vycpávky umiestniť na magnety, ktoré sú na každej strane konštrukcie autosedačky. (18)
4. Aby pásik medzi rozkrokom neprekážal, sklopte pásik v rozkroku dopredu, kým sa nedotkne magnetu, ktorý ho drží na mieste. (19)




7. Zatiahnite za stredový popruh nastavenia pásu priamo zo sedadla a utiahnite postroj. Zaistite, aby bol postroj veľmi dobre utiahnutý tak, aby sa na popruhu nedal urobiť rukou záhyb. Pri uťahovaní postroja sa uistite, že dieťa sedí vo správnej pozícii proti operadlu. (20, 21, 22)



Zmena uhla sklonu

1. Uhol sklonu je možné nastaviť podľa toho, ako je to pre vaše dieťa pohodlné. Ak to chcete urobiť, stlačte stredový gombík polohovania a otáčania v strede oblasti nôh. (23, 24)
2. Pre malé deti alebo počas spánku odporúčame používať sedačku v najviac sklopenom nastavení.
3. Dávajte pozor, aby ste autosedačku neotáčali, ak chcete nastaviť iba uhol sklonu. (25)




Nastavenie autosedačky pre rastúce dieťa

Ramenný pás/výška opierky hlavy

1. Výšku ramenných pásov a opierky hlavy je možné nastaviť zatiahnutím za držadlo opierky hlavy v jej zadnej časti a pohybom hore alebo dole. Aby to bolo možné, musí byť rozopnutá spona postroja a povolené popruhy. (26)
2. Pre zvolenie správnej výšky svojho dieťaťa posuňte opierku hlavy úplne nahor, umiestnite dieťa do sedačky a potom posuňte opierku smerom dole, až kým nebude sedieť priamo na ramenách vášho dieťaťa. (27)
3. Dôležité pre použitie na prednom sedadle: medzi predným štítom automobilu a hornou časťou hlavy alebo opierky hlavy dieťaťa by ste mali mať vždy minimálna vzdialenosť 5 cm, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Ak to vaše auto neumožňuje pre najvyššiu polohu opierky hlavy, musíte autosedačku presunúť na zadné sedadlo.

Priestor pro nohy

- Môžete sa rozhodnúť, koľko miesta pre nohy chcete poskytnúť inštaláciou, nastavením polohy prednej vzpery základne. Toto je potrebné vykonať pred inštaláciou základne. Pozrite si návod na použitie základne. (28)




Vnútoraná vložka

- Odstráňte vložku pre bábätko najskôr pri výške 61 cm a najneskôr pri výške 75 cm. (29, 30)


Na odstránenie vložky pre bábätká:

1. Stlačte tlačidlo na oboch konektoroch opierky hlavy a zároveň ich ťahajte preč z pripojovacích otvorov pod opierkou hlavy sedadla. (31, 32)
2. Potom potiahnite bočné steny vložky pre bábätká, aby ste odstránili spodné konektory z otvorov v sedadle. (33)




Na opätovné vloženie vložky pre bábätká do sedačky:

1. Skontrolujte, či sa do spodných otvorov na konektory v sedačke nedostali omrvinky alebo nečistoty. V prípade potreby vyčistite drážky tenkou kefkou.
2. Na opätovné vloženie vložky pre bábätká do sedačky odporúčame najprv nastaviť opierku hlavy do tretej alebo štvrtej najnižšej polohy. (34)
3. Potom predĺžte popruhy, pripevnite ramenné vypchávký k magnetom na bokoch sedačky a pracku umiestnite nabok, aby nezavadzali.
4. Vezmite vložku a voľne ju vložte do sedačky tak, že bedrové pásy zasuniete do spodných otvorov a ramenné pásy do horných otvorov pri hlavovej časti. (35, 36)
5. Skontrolujte, že centrálna pracka nie je pod vložkou, ale vpredu.
6. Zarovnajte konektory opierky hlavy vložky pre bábätká s pripojovacími bodmi v opierke hlavy sedačky a zatlačte, kým nezapadnú na miesto. (37)
7. Potom posuňte opierku hlavy úplne dole do najnižšej polohy. To pomáha automaticky dostať spodné konektory na správne miesto. (38)




8. Potom zarovnajte spodné konektory vložky s otvormi v sedačke a zatlačte uprostred vložky, kým nezapadnú na miesto. NEtlačte na bočné steny vložky, aby ste predišli poškodeniu. (39, 40, 41)
 9. Ak chcete overiť, či je vložka úplne pripojená k sedadlu, posuňte opierku hlavy sedadla nahor potiahnutím za hornú rukoväť. Časť opierky hlavy detskej vložky by sa mala pohybovať spolu s opierkou hlavy sedadla a spodná časť vložky by mala zostať na mieste. Ak si všimnete, že sa spodná časť pri pohybe opierky hlavy mierne zdvíha, spodné konektory nie sú správne zacvaknuté. Opakujte kroky inštalácie, aby ste vložku vložili do sedadla a znova overili. (42, 43)
- Keď jazdíte bez dieťaťa na sedadle, uistite sa, že všetky dolné a horné spojovacie body sú úplne pripojené a pásy sú úplne vložené do otvorov.
 - Upozorňujeme, že táto detská vložka je kompatibilná iba so sedadlami Beyond B schválenými od 40 cm a nie je možné ju použiť s inými sedadlami Beyond schválenými od 61 cm.
 - Poznámka: Je normálne, že keď je vložka pre bábätko na svojom mieste, opierku hlavy na sedadle nie je možné vytiahnuť vyššie ako do prvých 4 polôh. Keď vaše dieťa vyrastie z vložky, môžete ju odstrániť a opierku hlavy ďalej prispôbiť.



Ergo Cushion™ (podpora bedrovej chrbtice) [nie na všetkých modeloch]

- Ak je vaše sedadlo dodané s 2 Ergo Cushions™ vo vreckách na uloženie, musíte tieto vankúše vybrať z vreciek na uloženie pre deti vyššie ako 105 cm.
 - Tieto vankúše môžete použiť na vloženie do vreciek v operadle, čím dieťaťu poskytnete väčšie pohodlie vytvorením opory pre bedrovú časť chrbtice. Odporúča sa to pre deti od približne 4 rokov.
1. Ak chcete vybrať vankúše z úložných vreciek: otvorte 2 zipsy na zadnej strane hlavného krytu a vyberte vankúše z ľavého a pravého bočného panelu látkového krytu. (44, 45)
 2. Na použitie vankúšov na podporu bedrovej chrbtice: vložte jeden vankúš do každého vrečka (horného a dolného), ktoré nájdete na zadnej strane zadného panelu látkového krytu. Otvory vreciek sú označené farebným šitím. (46)
 3. Znovu zatvorte oba zipsy.
 4. S vaším dieťaťom v sedadle odporúčame skontrolovať rukou, či je zakrivenie v ich bedrovej chrbtici vyplnené/podporené teraz polstrovanou kupolou.



5. Ak chcete/potrebuje vykonať ďalšie úpravy, môžete meniť umiestnenie vankúšov: napr. používať iba jeden vankúš alebo umiestniť oba vankúše do tej istej vrečky (horného alebo dolného). (47)

Odobratie a nasadenie poťahu

- Dávajte pozor, keď vyberáte poťah, pretože nasadenie sa robí opačným spôsobom.
- Poťah opierky hlavy je možné vybrať samostatne.
- Pre ďalšie inštrukcie navštívte www.besafe.com
- Pred práním nezabudnite zatvoriť všetky suché zipsy a zipsy.
- Pri praní poťahu sedačky dodržujte inštrukcie na pracovnom štítku na vnútornej strane poťahu.

Upozornenie: možné chyby

- Nie je DOVOLENÉ upevniť sedadlo na predné sedadlo spolujazdca s AKTIVOVANÝM AIRBAGOM.
- Vždy musí byť použitá podlahová podpera. Uistite sa, že podlahová podpera je úplne zatlačená nadol a že sedadlo je v horizontálnej polohe s vodováhou v zelenej oblasti.
- Nikdy nejazdite s dieťaťom v autosedačke, ak je nastavená do otočenej pozície, ak nie je autosedačka zaistená proti rotácii
- Pred jazdou sa uistite, že sú všetky indikátory zelené.

Záruka

- Ak sa na výrobku vyskytne porucha na materiálu či iná výrobná chyba, do 24ti mesiacov od zakúpenia, kontaktujte prosím, svojho predajcu, u ktorého ste ju zakúpili alebo renomovaný servis.
- Reklamačné právo je platné len vtedy, ak vaše sedadlo používate vhodne a so starostlivosťou. Prosím skontaktujte vášho predajcu, ktorý rozhodne o tom, či bude sedadlo vrátené ku výrobcovi alebo na opravu.
- this text is in does not fit with legal system of Slovakia Republic

Demontáž a likvidácia produktu

- Tento produkt je možné rozobrať na rôzne materiály pre manipuláciu s odpadom; prosím navštívte www.besafe.com pre podrobné pokyny.
- Výrobok odovzdajte na určenom zbernom mieste pre nakladanie s iným ako bežným domovým odpadom.

Likvidácie obalu

- Obal tohto produktu obsahuje niekoľko komponentov, ako je kartón, tieto materiály oddelte a odovzdajte na určených zberných miestach vo vašej oblasti.

Takk fyrir að velja BeSafe Beyond B

Við hlökkum til að ferðast með þér og barninu þínu og gæta að öryggi þess!
Í þessari handbók munum við útskýra allt sem þú þarft að vita um bílstólinn.

⚠ Það er mikilvægt að þú lesir þessa notendahandbók ÁÐUR en þú festir stólinn. Röng uppsetning getur verið hættuleg fyrir barnið.

⚠ Mikilvægar upplýsingar

Uppsetning og notkun

- ÞAÐ MÁ EKKI setja stólinn í framsæti MEÐ VIRKUM ÖRYGGISPÚÐA.
- Notkun á Spáni: 117. gr. í spænskum umferðarlögum bannar akstur með börn í framsæti bifreiðar ef barnið er 135 cm á hæð eða minna, nema ef bifreiðin er ekki með aftursæti, ef önnur börn 135 cm á hæð eða minni sitja í hinum aftursætunum eða ef það er ekki mögulegt að setja upp barnastólinn í aftursætinu.
- Þennan bílstól er eingöngu hægt að setja festa á BeSafe Beyond Baseið
- Þessi bílstóll er viðurkenndur til notkunar bakvísandi fyrir börn frá 40 til 125 cm hæð með hámarksþyngd allt að 22 kg.
- Þegar ekið er með barn sitjandi í stólnum verður stóllinn ávallt að vera fastur í akstursstefnu bílsins. Aldrei má aka með stólnum snúið til hliðar þegar barn situr í stólnum.
- Öryggisbeltin verða alltaf að vera læst þegar barnið er í stólnum.
- Strekkja verður á öryggisbeltunum til að taka af slaka og gæta þess að þau séu ekki snúin.
- Gættu þess að strekkja mjög vel á beislinu, þannig að ekki sé lengur hægt að mynda brot í beltunum. Þegar strekkt er á beislinu skal ganga úr skugga um að barnið liggja vel upp að bakinu.
- Axlapúðarnir og klofpúðinn eru með segla. Seglar geta haft áhrif á rafmagnsbúnað, t.d. gangráða eða önnur lækningatæki.
- Sérstaklega fyrir eldri börn, fylgstu reglulega með barninu þínu til að koma í veg fyrir að það meðhöndli vöruna á óeðlilegan hátt. Útskýrðu fyrir barninu hvers vegna þetta er mikilvægt.
- Verjið barnið fyrir sól.
- Klæðið barnið ávallt í þunnt lag af fötum til að forðast beina snertingu á milli beltis og húðar. Forðist þykkan fatnað því það kemur í veg fyrir að hægt sé að strekkja beltin að fullu.
- Fjarlægðu ungubarnainnleggið ekki fyrr en barnið hefur náð 61 cm hæð



og eigi síðar en það hefur náð 75 cm hæð. Það er ekki leyfilegt að nota innleggjið ef barnið er hærra en 75 cm.


- Þú verður að hætta að nota þennan bílstól og skipta yfir í næstu stærð þegar EITT af eftirfarandi atriðum er uppfyllt: 1) Barnið er stærra en 125 cm; 2) Barnið er þyngra en 22 kg í fötum; 3) Axlahæð barnsins fer yfir hæstu stöðu axlabeltanna; 4) Efsti hluti eyrnanna er fyrir ofan hæsta punkt höfuðpúðans í hæstu stöðu.
- Aldrei skilja barnið eftir eftirlitslaust í stólnum.
- Gangið úr skugga um að farþegar viti hvernig losa á barnið úr stólnum í neyðartilfellum.

Meðhöndlun og viðhald

- Skiptu bílstólnum út ef hann lendir í árekstri þar sem hraðinn var 10 km/klst. eða meiri og ef grunur leikur á að bílstóllinn hafi skemmt af einhverri ástæðu. Þótt bílstóllinn gæti virst óskemmdur er mögulegt að hann geti ekki verndað barnið þitt eins vel og hann var hannaður fyrir, ef annað slys á sér stað.
- Gættu þess að bílstóllinn lendi ekki undir farangri, sætum og/eða á milli hurða þegar þeim er lokað.
- Festið töskur og aðra lausamuni vel því laus farangur getur slasað bæði börn og fullorðna.
- EKKI reyna að taka bílstóllinn í sundur, breyta honum eða bæta hlutum við hann. Ábyrgðin fellur úr gildi ef notaðir eru varahlutir eða aukahlutir sem koma ekki frá upprunalegum framleiðanda.
- Aldrei nota bílstól án áklæðis. Það er til öryggis og má aðeins endurnýja með upprunalegu BeSafe áklæði.
- Ekki nota sterkar hreinsivörur; þær geta dregið úr styrk vörunnar.
- Þegar áklæðið er þvegið skal fylgja þvottaleiðbeiningum innan á áklæðinu.
- BeSafe mælir með að notaðir barnabílstólar séu hvorki keyptir né seldir.
- EKKI nota vöruna lengur en í 15 ár. Gæði efnisins geta breyst vegna aldurs.
- EKKI nota stólinn heima fyrir. Hann er ekki hannaður til heimabruks heldur aðeins til nota í bíl.
- Þegar varan er notuð í bílnum skal skoða öll svæði sem bílstóllinn getur snert inni í bílnum. Við mælum með að nota sætishlíf (frá BeSafe) á þessum stöðum til að koma í veg fyrir skurði, bletti eða aflitun, sérstaklega í bifreiðum með innréttingar úr leðri eða viði.
- Ef þú ert í vafa, hafðu þá samband við framleiðanda eða söluaðila.


Íhlutir

- a Höfuðpúði
- b Axlarpúðar (2x)
- c Ungbarnainnlegg
- d Axlaólar (2x)
- e Mjaðmabelti (2x)
- f Beltissylgja
- g Klofpúði
- h Klofbelti
- i Miðjustillingarhnappur
- j Miðjustillingaról
- k Handfang til að halla og snúa
- l SIP+ festing (2x)
- m SIP+ (Hliðarhöggvernd)
- n Handfang til að losa höfuðpúða




SIP+ fest á

1. Stóllinn kemur með fjarlægjanlegri hliðarhöggvörn (side impact protection+, SIP+). Þessa auka hliðarhöggvörn ætti að nota dyramegin í bílnum. Hægt er að tengja hana með því að setja hana á SIP+ festinguna og snúa síðan réttisælis þar til þú finnur hana smellast fasta. Stóllinn býður þegar upp á mikla innbyggða hliðarhöggvörn. Þessi aukavörn eykur enn frekar á öryggi í hliðarárekstri. (1, 2, 3, 4)
2. Ekki nota auka hliðarhöggvernd (SIP+) á stólinn ef bilið á milli stóls og bílhurðar er of lítið. Ástæðan fyrir of litlu bili getur verið að stóllinn sé rangt festur í bílinn. Skoðið festingar því vel.
3. Ef hliðarhöggverndin situr í sömu hæð og bíglugginn og bíllinn er útbúin með hliðarloftþúðum skal ekki nota hliðarhöggverndina ef það er minna en 10cm bil á milli hennar og gluggans.



Bílstóllinn settur upp á Beyond Base

1. Athugaðu hvort vísirinn fyrir ISOfix og framstoðina á baseinu bendir á grænt.
2. Í notandahandbók stólastöðvarinnar má finna ítarlegar upplýsingar um hvernig á að setja upp baseið í bifreiðinni.
3. Ef þú vilt setja upp sætið þannig að það snýr að þér á baseinu geturðu snúið snúningsdisknum þannig að barnið á límmiðanum snúi að þér. (5, 6)
4. Gætið þess að stóllinn sitji rétt í baseinu. Það heyrst smellur og stöðuvísirinn fyrir tengingu við bílstól sýnir grænt. (7, 8, 9)
5. Það getur hjálpað bílstólnum að smella á réttan stað að halla botni sætisins aðeins frá þér og setja sætið "lengra frá" en nauðsynlegt er og síðan renna bílstólnum í átt að þér. Stóllinn mun þá smella í læsingarstöðuna næstum sjálfkrafa.
6. Til að hjálpa þér að finna stöðunna er hægt að nota gulu merkingarnar neðst á stólnum og á disknum í baseinu. Láttu gulu merkingarnar standast á. (10)
7. Snúðu barnabílstólnum á baseinu þar til hann læsist í akstursstöðu.
8. Þegar bílstóllinn er settur upp bakvísandi í aftursætinu er mælt með því að stilla framsæti bílsins þannig að það sé nálægt því að




snerta barnabílstólinn. Gakktu úr skugga um að enn sé hægt að snúa bílstólnum hindrunarlaust.

Bílstóllinn tekinn af baseinu

- Hægt er að losa stólinn með því að toga í handfangið framan á baseinu. (11, 12)


Stólnum snúið

1. Til að auðvelda þér að setja barnið í stólinn og taka það úr honum geturðu snúið sætinu í átt að hurðinni.
2. Togaðu í handfangið til að halla og snúa á miðjum stólnum til að snúa stólnum. Hægt er að snúa stólnum á meðan hann hallar. (13)
3. Til að setja stólinn aftur í akstursstöðu skaltu snúa honum bakvísandi þar til smellur heyrist og stóllinn er læstur. (14, 15)
4. Stóllinn getur snúist í mesta lagi 110° frá bakvísandi stöðu.




Barn sett í bílstólinn

1. Ýttu á hnappinn á miðjustillingunni og togaðu axlabeltin frá bílstólnum með flatri hendi. Gættu þess að toga jafnt í bæði beltin svo þau haldist jafn löng. Ekki toga í axlapúðana því þeir eru festir og geta ekki hreyfst. (16)
2. Opnið beltissylgjuna. (17)
3. Haltu axlabeltunum frá með því að setja axlapúðana á seglana á báðum hliðunum á bílstólsskelinni. (18)
4. Haltu klofpúðanum frá með því að brjóta klofbeltið áfram þar til það snertir segulinn sem heldur því föstu. (19)
5. Settu barnið í bílstólinn og stilltu axlabeltin og höfuðpúðann ef þess þarf - sjá hlutann „Stillingar eftir vexti barnsins“.
6. Settu axlabeltin yfir axlir barnsins og lokaðu sylgjunni: SMELLTU! (19)




7. Togaðu miðjustillingarólina beint frá sætinu til að strekkja á beislinu. Gættu þess að strekkja mjög vel á beislinu, þannig að ekki sé lengur hægt að mynda lárétt brot í beltunum. Þegar strekkt er á beislinu skal ganga úr skugga um að barnið liggi vel upp að bakinu. (20, 21, 22)



Breytt um halla

1. Hægt er að stilla hallann á bílstólnum eftir því sem er þægilegast fyrir barnið. Til að gera það skaltu nota handfangið til að halla og snúa á miðju fótasvæðinu. (23, 24)
2. Fyrir lítil börn eða þegar þau sofa mælum við með að nota sætið í mesta halla.
3. Gættu þess að snúa ekki sætinu ef þú vilt bara breyta hallanum. (25)




Stillingar eftir vexti barnsins

Hæð axlabelta/höfuðpúða

1. Hægt er að stilla hæð axlabeltanna og höfuðpúðans með því að toga handfang höfuðpúðans upp aftan á höfuðpúðanum og færa hann upp eða niður. Til að þetta sé hægt verður beltissylgjan að vera opin og beltin þurfa að vera toguð út. (26)
2. Til að finna rétta hæð fyrir barnið skaltu færa höfuðpúðann alla leið upp, setja barnið í bílstólinn og færa síðan höfuðpúðann niður þar til hann situr á öxlum barnsins. (27)
3. Mikilvægt fyrir notkun í framsæti: hafðu alltaf að minnsta kosti 5 cm bil á milli bílrúðunnar og efsta hluta höfuðs barnsins eða höfuðpúða, hvort sem er hærra. Ef ekki er hægt að hafa höfuðpúðann hátt uppi í framsæti bílsins þarftu að færa bílstólinn í aftursætið í staðinn.

Fótaráymi

- Þú getur ákveðið hversu mikið fótaráymi þú vilt hafa hjá bílstólnum með því að stilla stöðuna á framstoðinni. Þetta verður að gera áður en baseið er sett upp. Sjá notandahandbókina fyrir baseið. (28)





Púðainnlegg

- Fjarlægðu ungubarnainnleggið ekki fyrr en barnið hefur náð 61 cm hæð og eigi síðar en það hefur náð 75 cm hæð. (29, 30)


Til að fjarlægja ungubarnainnleggið:

- Ýttu á hnappinn á báðum tengingum höfuðpúðans á meðan þú dregur þær frá tengiopunum undir höfuðpúða sætisins. (31, 32)
- Dragðu síðan í hliðarveggi ungubarnainnleggsins til að losa neðri tengin úr opunum í sætinu. (33)




Til að setja ungbarnainnleggið aftur í sætið:

1. Gakktu úr skugga um að engar brauðmylsur eða óhreinindi séu í neðri tengiopum sætisins. Hreinsaðu raufarnar með mjórri bursta ef þörf krefur.
2. Til að setja ungbarnainnleggið aftur í sætið mælum við með að setja höfuðpúðann fyrst í þriðju eða fjórðu neðstu stöðu. (34)
3. Gerðu síðan beltin löng, festu axlarpúðana við seglana á hliðum sætisins og færðu sylgjurnar til hliðanna svo þær séu ekki fyrir.
4. Taktu innleggið og settu það lauslega í sætið með því að renna mjaðmarólinni í neðri raufarnar og axlarólinni í efri raufarnar nálægt höfuðhlutanum. (35, 36)
5. Gakktu úr skugga um að sylgjan sé ekki undir innleggjnu heldur framan á því.
6. Stilltu höfuðpúðatengi ungbarnainnleggsins við tengipunktana í höfuðpúða sætisins og ýttu þar til þau smellast á sinn stað. (37)
7. Færðu síðan höfuðpúðann alveg niður í lægstu stöðu. Þetta hjálpar til við að koma neðri tengjunum sjálfkrafa á réttan stað. (38)




8. Stilltu síðan neðri tengi innleggsins við op í sætinu og ýttu niður í miðju innleggsins þar til það smellur á sinn stað. EKKI ýta á hliðarveggi innleggsins til að forðast skemmdir. (39, 40, 41)
 9. Til að ganga úr skugga um að innlegg sé fullkomlega tengt við sætið, lyftu höfuðpúða sætisins með því að toga í handfangið efst. Höfuðpúðahluti barnainnleggsins ætti að hreyfast með höfuðpúða sætisins og neðri hluti innleggjarins ætti að vera kyrr. Ef þú tekur eftir því að neðri hlutinn færist örlítið upp þegar höfuðpúðinn er hreyfður, eru neðri tengin ekki rétt smelltuð. Endurtaktu uppsetningarferlið til að setja barnainnleggið í sætið og athugaðu aftur. (42, 43)
- Þegar ekið er án barns í bílstólnum, vertu viss um að allir neðri og höfuðpúðatengipunktar séu festir og að beltin séu alveg alveg opin.
 - Athugið að þetta innlegg er aðeins gert fyrir Beyond B bílstólinn sem er viðurkenndur frá 40 cm og er ekki hægt að nota með öðrum Beyond sætum sem eru viðurkennd frá 61 cm.
 - Athugið: Það er eðlilegt að meðan innleggið fyrir ungbarn er á sínum stað, er ekki hægt að hækka höfuðpúða sætisins hærra en fyrstu 4 stöðurnar. Þegar barnið þitt hefur vaxið upp úr innleggjunum má fjarlægja það og stilla höfuðpúðann frekar eftir barninu.



Ergo Cushion™ (stuðningur við lendarhrygg) [lekki á öllum gerðum]

- Ef sætið þitt er afhent með 2 Ergo Cushions™ í geymsluvösum, verður þú að fjarlægja þessi púða úr geymsluvösum fyrir börn sem eru hærri en 105 cm.
 - Þú getur notað þessa púða til að setja í vasa í bakinu, sem veitir barninu þínu aukin þægindi með því að búa til stuðning fyrir lendarhluta hryggisins. Þetta er mælt með fyrir börn frá um það bil 4 ára aldri.
1. Til að fjarlægja púðana úr geymsluvösum: opnaðu 2 rennilása aftan á aðalhlífinni og taktu púðana úr vinstri og hægri hliðarpanel efnisins. (44, 45)
 2. Til að nota púðana til stuðnings við lendarhrygg: settu einn púða í hverja vasa (efri og neðri) sem þú finnur á bakhlið efnisþekjunnar. Vasaop eru merkt með lituðum saumum. (46)
 3. Lokaðu báðum rennilásunum aftur.
 4. Með barnið þitt í sætinu mælum við með að athuga með hendinni hvort sveigjan í mjóbakinu sé studd af nú púðaðanum.
 5. Ef þú vilt/þarft að gera frekari stillingar geturðu breytt staðsetningu púðanna: t.d. með því að nota aðeins einn púða eða setja báða púðana í sama vasa (efri eða neðri). (47)



Skipt um áklæði

- Leggjið á minnið hvernig áklæðið er tekið af til að geta sett það aftur eins á.
- Hægt er að taka áklæðið af höfuðpúðanum.
- Nánari upplýsingar má finna á www.besafe.com
- Gættu þess að loka öllum frönskum rennilásnum og rennilásnum fyrir þvott.
- Þegar áklæðið er þvegið skal fylgja þvottaleiðbeiningum innan á áklæðinu.

! Aðvörðun: Möguleg mistök

- EKKI MÁ setja stólinn í framsæti MEÐ VIRKUM ÖRYGGISPÚÐA.
- Ávallt verður að nota gólfstuðninginn. Gakktu úr skugga um að gólfstuðningurinn sé niðri að fullu og að bílstóllinn sé láréttur með hallamálið á græna svæðinu.
- Aldrei má aka með barn í bílstólnum ef stólnum er snúið til hliðar.
- Gakktu úr skugga um að öll merkin séu græn áður en ekið er af stað.

Ábyrgð

- Allar BeSafe vörur eru hannaðar, framleiddar og prófaðar af kostgæfni bæði af framleiðanda og óháðum eftirlitsaðilum. Ef stóllinn uppfyllir ekki kröfur vinsamlegast skilið honum þangað sem hann var keyptur.
- Ábyrgð er aðeins gild ef bílstóllinn er notaður rétt og vel farið með hann. Viðsamlegast hafðu samband við verslunina sem þú keyptir stólinn a, þau munu ákveða hvort stóllinn verði sendur aftur á framleiðanda til viðgerðar. Ekki er hægt að ætlast til að fá nýjan bílstól eða skila honum. Ábyrgð framlengist ekki við viðgerð.
- Ábyrgðin gildir ekki: þegar kvittun er ekki fyrir hendi, þegar gallar stafa af rangri og óviðeigandi notkun, þegar gallar eru af völdum misnotkunar, harkalegra notkunar eða gáleysis.

Varan tekin sundur og henni fargað

- Hægt er að taka þessa vöru í sundur og flokka eftir efnum fyrir endurvinnslu. Nánari upplýsingar má finna á www.besafe.com.
- Farðu með vöruna á endurvinnslustöð sem tekur á móti sérstökum úrgangi.

Förgun umbúða

- Umbúðirnar utan um þessa vöru innihalda nokkur efni, t.d. pappa. Flokkaðu þessi efni og farðu með þau á næstu endurvinnslustöð.

BeSafe Beyond B를 선택해 주셔서 감사합니다

귀하와 자녀의 여행에 함께할 수 있어서 너무 기쁩니다. 비세이프가 안전하게 지켜드리겠습니다.

카시트에 대해 알아야 할 모든 것을 설명해 드리겠습니다.

! 카시트를 장착하기 전에 반드시 사용 설명서를 읽어 주십시오. 잘못 장착하게 되면 아이가 위험에 처할 수 있습니다.

! 주의 사항

설치 및 사용



- 절대로 카시트를 에어백이 작동하는 앞좌석에 장착하지 마십시오.
- 스페인에서 사용할 경우: 스페인 교통법규 조항 제 117조에 따라, 135 cm 이하의 자녀를 차량 조수석에 태우는 것은 금지되어 있습니다. 단, 차량에 뒷좌석이 없거나 뒷좌석에 135cm 미만의 아이들이 이미 앉아서 자리가 없거나, 뒷좌석에 카시트를 설치할 수 없는 경우에만 예외적으로 조수석에 태울 수 있습니다.
- 이 카시트는 BeSafe Beyond 베이스에만 설치할 수 있습니다.
- 이 카시트는 후방으로 설치할 경우, 신장 40에서 125cm까지, 최대 체중 22kg까지의 어린이용으로 승인되었습니다.
- 아이를 카시트에 앉힌 상태로 주행할 경우, 카시트는 반드시 정 위치에 오도록 해야합니다. 카시트를 옆으로 돌린 상태로 아이를 카시트에 앉히고 주행해서는 안됩니다.
- 아이가 카시트에 타고 있을 때에는 안전벨트가 항상 채워져 있어야 합니다.
- 안전벨트는 늘어지거나 꼬이지 않게 조여야 합니다.
- 안전벨트가 수평으로 접히는 부분이 없도록 단단히 조이십시오. 반드시 아이가 등받이에 몸을 잘 기대 상태에서 안전벨트를 조여 주십시오.
- 어깨 패드와 가랑이 스트랩 패드 안에는 자석이 들어 있으며, 이 자석은 심장 박동기나 기타 의료장비등의 전자제품에 영향을 줄 수 있습니다.
- 특히 나이가 더 많은 아이들의 경우, 제품을 비정상적인 방식으로 조작하거나 잘못 다루지 않도록 자주 확인해주세요. 이것이 왜 중요한지 아이에게 설명해 주세요.
- 아이의 신체 부위를 직사광선으로부터 보호해주십시오.
- 하네스 벨트와 아이의 피부가 직접 닿지 않도록 항상 얇은 옷을 입히십시오. 폭신한 옷은 벨트를 단단하게 조일 수 없으므로 피하시길 바랍니다.
- 베이비헬은 최소 신장 61 cm부터 제거 가능하며 최대 신장 75 cm까지 사용가능합니다. 75 cm 이상인 경우는 사용하실 수 없습니다.
- 다음 중 한가지라도 해당되는 사항이 있으면 이 카시트의 사용을 중단하고 다음단계의 적합한 카시트로 교체해야 합니다. 1) 아이의 키가 125cm

이상입니다. 2) 아이의 몸무게(옷무게포함)가 22kg이상입니다. 3) 어깨 높이가 어깨벨트의 가장 높은 위치를 넘습니다. 4) 귀의 뒷부분이 헤드레스트의 가장 높은 위치를 넘습니다.


- 아이를 절대 카시트에 혼자 두지 마십시오.
- 모든 탑승자에게 응급 상황 시에 카시트에서 아이를 내리는 방법에 대해서 알려 주십시오.

관리 및 유지보수

- 속도가 10km/h이상의 충돌을 경험했거나 어떤 이유로든 카시트파손이 의심되는 경우 시트를 교체하십시오. 육안상으로는 손상되지 않아보여도 재차 사고가 발생할 경우 아이를 보호하지 못할 수 있습니다.
- 짐가방, 좌석 밧 / 또는 문을 닫을 때 제품이 막히거나 눌리지 않게 하십시오.
- 짐가방 또는 기타 물건들이 제대로 고정되어 있는 지 확인하십시오. 사고 발생 시에 고정되지 않은 짐가방으로 인해 아이와 어른이 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- 제품을 임의로 분해, 개조 또는 변경하지 마십시오. 순정 부품이나 액세서리를 사용하지 않을 경우 품질보증 대상이 되지 않습니다.
- 카시트는 반드시 커버를 씌운 상태에서 사용하십시오. 커버에는 안전 기능이 있으며 정품 BeSafe 커버로만 교체할 수 있습니다.
- 너무 강한 세정제는 제품을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 시트 커버 세탁 시에는 시트 커버 안쪽 라벨의 세탁 지침을 따르십시오.
- BeSafe는 유아용 중고 카시트를 판매 또는 구입하지 않을 것을 권장합니다.
- 제품을 15년 이상 사용하지 마십시오. 노후되면 소재의 품질이 변할 수 있습니다.
- 카시트를 가정용으로 사용하지 마십시오. 본제품은 가정용으로 설계되지 않았으며 반드시 차량용으로만 사용해야 합니다.
- 자동차에 제품을 장착할 때 카시트가 자동차 내장재에 닿지 않도록 모든 부분을 확인하십시오. 자동차의 내장재, 특히 가죽이나 목재로 된 내장재가 찢기거나 얼룩지거나 변색되지 않도록 (BeSafe)보호 커버를 사용하는 것이 좋습니다.
- 문의 사항은 카시트 제조업체나 판매처와 상담해 주시기 바랍니다.


구성품

- a 헤드레스트(머리받침대)
- b 어깨패드 (2x)
- c 베이비셀
- d 어깨벨트 (2x)
- e 엉덩이벨트 (2x)
- f 안전벨트 버클
- g 가랑이벨트 패드
- h 가랑이벨트
- i 중앙 조절 버튼
- j 중앙 조절 스트랩
- k 등받이 & 회전 조절 핸들
- l SIP+ 부착지점 (2x)
- m SIP+ (측면 충격 보호 장치)
- n 헤드레스트(머리 받침대) 조절 핸들




SIP+ 부착하기

1. 카시트는 탈부착 가능한 SIP+ (측면 충격 보호 장치)와 함께 제공됩니다. 이 추가적인 측면 충격 보호 장치는 차량의 도어 사이에 사용해야 합니다. SIP+ 부착지점에 놓고 딸깍 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌려서 부착할 수 있습니다. 카시트는 이미 높은 수준의 통합 측면 충격 보호 기능을 제공합니다. 이 측면 충격 보호 장치는 측면 충격 보호 기능을 더욱 향상시킵니다. (1, 2, 3, 4)
2. 차량의 시트와 도어 사이의 공간이 너무 협소할 경우 시트에 SIP+를 사용하지 마십시오. 이로 인해 카시트가 차량시트에 올바르게 위치하지 않을 수 있습니다.
3. SIP+가 도어 창 높이에 장착되고 차량에 사이드 커튼 에어백이 장착된 경우, SIP+와 창 사이 거리가 10cm미만인 경우 SIP+를 사용하지 마십시오.



Beyond 베이스에 카시트 설치하기

1. ISOFix 및 베이스의 바닥 지지대 표시기가 녹색을 나타내는지 확인합니다.
2. 베이스를 차량에 설치하는 방법에 대한 자세한 설명은 베이스 사용설명서에서 확인하실 수 있습니다.
3. 카시트를 귀하를 향하도록 베이스에 설치하기 원하신다면, 회전 디스크를 돌려서 스티커에 있는 아이가 당신을 향하도록 하십시오 (5, 6)
4. 딸깍 소리가 날때까지 카시트를 베이스에 올바른 위치에 놓으십시오. 시트 연결 표시 등에 녹색이 표시됩니다. (7, 8, 9)
5. 카시트 하단을 약간 바깥쪽으로 기울여서 필요한 것보다 “더 멀리” 내려놓은 다음 카시트를 사용자 쪽으로 밀어 넣으면 카시트를 보다 부드럽게 제자리에 고정하는데 도움이 될 수 있습니다. 그러면 거의 자동으로 잠금 위치에 맞춰질 것입니다.
6. 카시트 바닥면과 베이스 디스크의 노란색 표시를 서로 맞춘다면 위치를 찾는데 도움이 되실 것입니다. (10)
7. 카시트를 베이스 위에서 회전시켜 주행 위치에 고정될 때까지 돌리십시오.
8. 카시트를 뒷좌석에 후방장착으로 설치할 경우 차량 앞좌석이 카시트와 가깝도록 조절하는 것이 좋습니다. 이 때 카시트가 자유롭게 회전할 수 있어야 합니다.




베이스에서 카시트 해제하기

- 베이스 앞쪽에 있는 시트 분리 손잡이를 당겨서 시트를 분리할 수 있습니다. (11, 12)


카시트 회전하기

1. 아이를 승/하차를 쉽게 하기 위해서는 카시트를 문쪽으로 회전 시킬 수 있습니다.
2. 카시트를 회전시키려면, 좌석 중앙에 있는 등받이 & 회전 조절 핸들을 누르십시오. 어떤 등받이 각도에서도 회전시킬 수 있습니다. (13)
3. 카시트를 다시 주행위치로 되돌리려면, 딸깍 소리가 나며 시트가 잠길 때까지 시트를 후방장착으로 회전시켜 주십시오 (14, 15)
4. 후방장착에서 최대 110°까지 회전 할 수 있으며 그 이상으로는 차단 됩니다.




카시트에 아이 앉히기

1. 중앙조절 버튼을 누른 상태에서 다른 손을 펴서 양쪽 어깨 벨트를 위로 당겨 빼냅니다. 벨트가 같은 길이를 유지하도록 고르게 당겨야 합니다. 어깨패드는 고정되어 움직일 수 없으므로 당기지 마십시오. (16)
2. 안전벨트 버클을 엽니다. (17)
3. 어깨벨트가 방해되지 않도록 하려면 어깨패드를 시트셀 양쪽에 있는 자석 위에 놓습니다. (18)
4. 가랑이벨트가 방해되지 않도록 하려면 가랑이벨트를 앞쪽으로 접어서 자석에 닿아 고정될 때 까지 접어 놓으세요.
5. 아이를 시트에 앉히고 필요한 경우 어깨벨트와 헤드레스트의 위치를 조정하십시오 - “성장하는 아이에 맞게 시트조절하기” 참조
6. 어깨벨트를 아이의 어깨에 두르고 딸깍 소리나게 버클을 잠그십시오. (19)




7. 중앙조절 스트랩을 시트에서 똑바로 당겨서 안전벨트를 조입니다. 벨트가 수평으로 접히지 않도록 안전벨트를 잘 조이십시오. 아이가 등받이에 몸을 잘 기대 상태에서 안전벨트를 조여주세요. (20, 21, 22)



등받이 각도 변경

1. 등받이 각도는 아이가 편안하게 조절할 수 있습니다. 다리 부분 중앙에 있는 등받이 & 회전 조절 핸들을 사용하세요 (23, 24)
2. 신생아이거나 아기가 잠든 경우에는 시트를 가장 눕힌 상태로 사용하는 것을 권장합니다.
3. 등받이 각도만 조절하길 원할 경우, 카시트를 회전시키지 않도록 주의하세요. (25)




성장하는 아이에 맞게 시트 조절하기

어깨벨트/헤드레스트 높이

1. 어깨벨트와 헤드레스트 높이는 헤드레스트 뒤쪽의 헤드레스트(머리 받침대) 분리 손잡이를 위로 당겨서 헤드레스트를 상,하로 조절할 수 있습니다. 먼저, 안전벨트 버클을 열고 스트랩을 당겨 빼내야합니다. (26)
2. 자녀에게 적합한 높이를 찾으려면 헤드레스트를 완전히 위로 이동하여 아이를 시트에 앉힌 다음, 헤드레스트가 자녀의 어깨에 닿을때까지 아래로 이동하십시오. (27)
3. 앞좌석에서 사용 시 중요사항: 차량 앞쪽 천장과 아이 머리 또는 헤드레스트 상단 중 더 높은 쪽 사이의 최소거리는 항상 5cm를 유지해야 합니다. 5cm가 안된다면 시트를 뒷좌석으로 이동해야 합니다.

다리공간

- 앞 버팀대의 위치를 조정해서 시트를 설치할 다리공간을 확보할 수 있습니다. 이는 시트 장착 전에 해야합니다. 베이스 사용설명서 를 참조하십시오 (28)





쿠션 이너시트

- 베이비셀은 최소 신장 61 cm부터 제거 가능하며 최대 신장 75 cm까지 사용 가능합니다. (29, 30)


베이비셀을 제거하려면:

1. 헤드레스트 아래 연결 구멍에서 헤드레스트 커넥터를 당기면서 양쪽 커넥터에 있는 버튼을 동시에 눌러 주십시오. (31, 32)
2. 그런 다음, 베이비셀의 측면을 잡아당겨 좌석의 연결 구멍에서 하단의 연결 부위를 분리하세요.
3. 어깨 벨트와 엉덩이 벨트를 슬롯에서 빼낸 후 베이비셀을 제거하세요. (33)




베이비셀을 다시 장착하려면:

1. 시트 하단 연결부 구멍에 부스러기나 먼지가 들어가지 않았는지 확인하세요. 필요한 경우, 얇은 브러시로 슬롯을 청소하세요.
2. 베이비셀을 다시 장착하려면, 먼저 헤드레스트를 아래에서 3번째 또는 4번째 위치로 조정하는 것이 좋습니다. (34)
3. 그런 다음 하네스 벨트를 길게 늘리고, 어깨 패드를 시트 양쪽의 자석에 부착한 후, 벨트 버클을 바깥쪽으로 옮겨 방해되지 않도록 하세요.
4. 베이비셀을 가져와 엉덩이 벨트를 하단 슬롯에 끼우고, 어깨벨트를 머리 부분 근처의 상단 슬롯에 넣어 시트에 느슨하게 올려놓습니다. (35, 36)
5. 버클이 베이비셀 아래가 아니라 앞쪽에 있는지 확인하세요.
6. 베이비셀의 헤드레스트 연결 부위를 시트 헤드레스트의 연결 지점에 맞추고, 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 고정하세요. (37)
7. 그런 다음 헤드레스트를 가장 낮은 위치로 이동하세요. 이렇게 하면 하단의 연결 부위가 자동으로 올바른 위치로 이동합니다. (38)




8. 그런 다음 베이비셀의 하단의 연결 부위를 시트의 연결 구멍과 맞춰서 딸깍 소리가 날 때까지 베이비셀의 가운데를 눌러 고정하세요. 손상을 방지하기 위해 베이비셀의 측면을 누르지 마세요. (39, 40, 41)
 9. 베이비셀이 시트에 완전히 연결되었는지 확인하려면 상단 손잡이를 당겨 시트의 헤드레스트를 위로 올리십시오. 이때 베이비셀의 헤드레스트 부분이 시트의 헤드레스트와 함께 움직여야 하며, 베이비셀의 하단 부분은 제자리에 있어야 합니다. 헤드레스트를 움직일 때 베이비셀 하단 부분이 약간 위로 움직이는 것이 보인다면 하단의 연결 부위가 제대로 고정되지 않은 것입니다. 베이비셀을 시트에 장착하는 설치 단계를 반복한 후 다시 확인하십시오. (42, 43)
- 카시트에 어린이가 탑승하지 않은 상태에서 운전할 때는 모든 바닥과 헤드레스트 연결지점이 완전히 연결되어 있고 벨트가 구멍에 완전히 장착되어있는지 확인 하십시오.
 - 이 카시트의 베이비셀은 신장 40cm 이상 사용할 수 있도록 승인된 Beyond B에만 호환되며, 61cm 이상 사용할 수 있도록 승인된 다른 Beyond 모델에는 사용할 수 없습니다.
 - 참고: 베이비셀이 장착되어 있는 상태에서는 시트의 헤드레스트가 4단계 까지만 올라가는 것이 정상입니다. 자녀가 베이비셀을 더 이상 사용하지 않아도 될 정도로 성장하면 베이비셀을 제거하고 헤드레스트를 자녀에게 맞게 높이 조절할 수 있습니다.



Ergo Cushion™ (허리 지지대) [일부 모델에는 해당되지 않음]

- 시트에 2개의 Ergo Cushion™이 포함된 수납 주머니와 함께 제공되는 경우, 105cm 이상의 어린이는 수납 주머니에서 쿠션을 제거해야 합니다.
 - 이 쿠션은 등받이의 주머니에 넣어 사용할 수 있으며, 허리 부분을 지지하여 자녀에게 편안함을 더해줍니다. 약 4세 이상의 어린이에게 권장됩니다.
1. 수납 주머니에서 쿠션을 제거하려면: 메인 커버 뒤쪽에 있는 2개의 지퍼를 열고 패브릭 커버의 좌우 측면 패널에서 쿠션을 꺼냅니다. (44, 45)
 2. 허리 지지대용으로 쿠션을 사용하려면: 패브릭 커버 등판 뒷면에 있는 각 포켓(상단 및 하단)에 쿠션을 하나씩 넣으세요. 포켓의 입구는 색상 스티치로 표시되어 있어 쉽게 확인할 수 있습니다. (46)
 3. 두 개의 지퍼를 다시 닫으세요.
 4. 아이를 시트에 앉힌 상태에서 손으로 허리의 곡선 부분이 쿠션이 있는 돔으로 채워지고 지지되고 있는지 확인해보시기를 권장합니다.
 5. 추가 조정이 필요하거나 원하시는 경우, 쿠션의 배치를 다양하게 할 수 있습니다: 예를 들어, 하나의 쿠션만 사용하거나 두 개의 쿠션을 동일한 포켓(상단 또는 하단)에 넣어 사용할 수도 있습니다. (47)



시트커버 분리 및 재장착

- 시트커버를 재장착할 때에는 분리시와 반대 순서로 진행하므로, 커버를 분리할 때 유의해 주십시오.
- 헤드레스트의 커버는 별도로 분리할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 www.besafe.com 을 참조하십시오.
- 세탁전 벨크로와 지퍼는 모두 닫아주십시오.
- 시트 커버 세탁 시에는 시트 커버 안쪽 라벨의 세탁 지침을 따르십시오.

! 경고 : 사용중 주의사항

- 절대로 카시트를 에어백이 작동하는 앞좌석에 장착하지 마십시오.
- 항상 바닥 지지대를 사용해야 합니다. 바닥 지지대를 완전히 아래로 내리고 수평계가 녹색 영역에 오며 카시트가 수평으로 배치되었는지 확인하십시오.
- 절대 아이를 옆(차량 문 방향)으로 돌려 앉힌 상태에서 차량을 운행하지 마십시오.
- 주행 전에 모든 표시기가 녹색을 나타내는지 확인하십시오.

품질 보증

- 시트커버와 안전벨트를 제외하고, 구매 후 24개월 이내에 소재 또는 제조의 결함으로 인한 제품 결함이 입증되면 구매하신 장소에서 교환하십시오.
- 품질 보증은 카시트를 올바르게 주의하여 사용할 때에만 유효합니다. 수리가 필요한 경우 판매처에 연락 주시면 제품을 제조업체에 보내야 하는지의 여부를 판단해서 알려드리며, 교환이나 환불은 불가능합니다. 수리 기간은 품질 보증기간에 추가되지 않습니다.
- 다음의 경우에는 품질 보증이 적용되지 않습니다: 영수증이 없는 경우, 잘못 사용해서 결함이 생긴 경우, 고객의 부주의로 인해 결함이 생긴 경우

제품 분해 및 폐기

- 이 제품은 폐기물 처리를 위해 다양한 재료로 분해할 수 있습니다. 자세한 설명은 www.besafe.com 을 참조하십시오.
- 지정된 수거장소에 제품을 배출하십시오.

포장폐기

- 이 제품의 포장재에는 판지 등 여러 재료가 포함되어 있으니, 재료별로 분리하여 해당 지역의 지정된 수거장소에 배출해 주시기 바랍니다.

BeSafe Beyond B をお選びいただきありがとうございます。

当社は、あなたと小さなお子様の旅のお供をし、お子様を安全にお守りできることをとても嬉しく思っています！

この取扱説明書では、チャイルドシートに関するすべての情報をご説明しています。

! シートを取り付ける前に、本ユーザーマニュアルをよくお読みください。取り付け方法を間違えると、お子様に危険が及ぶ恐れがあります。

! 重要な情報

取り付けと使用方法

- ・ 前部座席エアバッグが作動状態になっている場合には、絶対にチャイルドシートを前部座席に装着しないでください。
- ・ スペインで使用する場合：スペインの一般交通規則第117条では、身長135cm以下のお子様を前部座席に乗せて運転することを禁止しています。ただし、その車両に後部座席がない場合、後部座席のすべてに135cm以下のお子様ですでに座っている場合、または後部座席にチャイルドシートを取り付けることができない場合は、この限りではありません。
- ・ 本シートは、BeSafe Beyondベースのみ取り付けことができます。
- ・ このシートは、身長40～125cm、最大体重22kgまでの子供に対して後ろ向きに使用することが承認されています。
- ・ お子様が生着席している状態で運転する場合、シートは常に運転時の位置にロックされていなければなりません。お子様がシートに着席している場合、シートを横に回転させた状態で運転しないでください。
- ・ お子様が生着席している時にはベルトストラップを常にロックしてください。
- ・ ベルトストラップは弛んでいたり絡んでいたりすることがないようにしっかりと締めてください。
- ・ ベルトに折り目ができないよう、ハーネスをしっかりと締めてください。ハーネスを締めるときは、お子様が背もたれにしっかりと収まっていることを確認してください。
- ・ ショルダーパッドとクロッチストラップパッドにはマグネットが入っています。マグネットは、ペースメーカーなどの電子機器や医療機器に影響を与える可能性があります。
- ・ 特に年長の子どもには、製品を異常な方法で操作したり誤って扱ったりしないよう、定期的に確認してください。なぜそれが重要なのかを子どもに



説明してください。

- 日光が当たるお子様の体の部位を保護してください。
- ハーネスベルトと肌の接触を避けるため、お子様は常に薄めの衣服を重ね着してご使用ください。ベルトが完全に締まらない原因となるため、かさばった衣服は避けてください。
- ベビーインサートは、身長61cmから75cmの間で取り外してください。子供が75cm以上の身長の場合、使用は許可されていません。
- 以下の条件のいずれかに当てはまる場合は、このシートの使用を中止し、次の適切なシートに交換してください: 1) お子様の身長が125cmを越えた、2) 着衣の状態でお子様の体重が22kgを越えた、3) 肩の高さがショルダーベルトの最高位置を超えている、4) 耳の上部がヘッドレストの最高の位置を超えている
- シートにお子様を座らせたままで、絶対に車両から離れないでください。
- 非常時に備えて、乗員全員に、シートからお子様を外す方法を指導しておいてください。

取り扱いとメンテナンス

- 時速10km以上で衝突事故に遭った場合や、何らかの理由で製品が損傷した疑いがある場合は、シートを交換してください。見た目には損傷がないように見えても、再び事故に遭った場合、そのシートでは意図されている設計時のレベルでお子様を保護できない可能性があります。
- 荷物、車の座席、または開閉ドアに製品を絡ませたり、シートに重量をかけたりしないでください。
- 荷物などの物体は、適切な方法で固定しておいてください。事故の際に、固定されていない荷物によって、お子様や大人の乗員が負傷する恐れがあります。
- 製品を分解したり、改造したり、部品を追加したりしないでください。純正品以外の部品やアクセサリーを使用した場合、保証は無効となります。
- シートは、必ずカバーと一緒に使用してください。このカバーは安全機能の一部ですから、必ず純正BeSafeカバーと交換してください。
- 製品の材質を劣化させるような強力な洗浄剤は使用しないでください。
- シートカバーを洗う際には、必ずカバー内側の洗濯指示ラベルに従ってください。
- BeSafeでは、中古チャイルドシートを売買なさらないよう、お勧めします。
- 製品は15年以上使用しないでください。経年劣化により、素材の品質が変化することがあります。
- 中にお子様が生きている状態で、シートをご家庭内のテーブルや調理台の上に置かないでください。
- 本製品を車に取り付ける際には、チャイルドシートがインテリアに接触する可能性のある箇所をすべて確認してください。特に、革製や木製のイン




テリアの車では、車内への切り傷、跡、変色を避けるため、これらの場所に (BeSafe)保護カバーを使用することをお勧めします。

- 何らかの問題があると思われる場合は、チャイルドシートメーカーまたは小売店までご連絡ください。


コンポーネント

- a ヘッドレスト
- b ショルダーパッド(2個)
- c ベビーインサート
- d ショルダーベルト(2本)
- e 腰ベルト(2本)
- f シートベルトバックル
- g クロッチストラップパッド
- h クロッチベルト
- i 中央アジャスタボタン
- j 中央アジャスタストラップ
- k リクライニング&回転ハンドル
- l SIP+ アタッチメントポイント(2個)
- m SIP+
- n 解除ハンドルのヘッドレスト




SIP+ の取り付け

1. シートには取り外し可能なSIP+ (横衝撃保護具+) が付属しています。オプションの横衝撃保護具は車両のドア側に使用してください。SIP+ 取り付けポイントに SIP+ を装着し、カチッと音がするまで時計回りに回転させることで接続できます。シートには既に高品質の横衝撃保護具が付属しています。オプションの横衝撃保護具により、横方向からの衝撃に対する保護がさらに強化されます。(1, 2, 3, 4)
2. 車両のドアとシートの間隔が十分に確保できない場合はSIP+(側面衝撃保護+)を使用しないでください。チャイルドシートが車両の座席に正しく固定されない原因となります。
3. SIP+がドアの窓の高さに収まっていて、車にサイドカーテンエアバッグが装備されている場合、SIP+と窓の間の距離が10cm以下の場合、SIP+を使用しないでください。



Beyondベースへのシートの取り付け

1. ISOfixとフロアサポートのインジケータが緑色になっているか確認します。
2. ベースの車への取り付け方については、ベースの取扱説明書をご覧ください。
3. シートを手前に回転させてベースに取り付けたい場合は、回転ディスクを回転させ、ステッカーに印刷された子どものイラストがあなたと向き合うようにします。(5, 6)
4. カチッという音がするまでシートをベースの正しい位置になるよう配置し、シート接触インジケータが緑色になっていることを確認してください。(7, 8, 9)
5. シートをスムーズに位置にクリックするには、シートの下部を少し自分から離し、必要以上に「速く」シートを置き、その後シートを自分の方にスライドさせると役立ちます。ほとんど自動的にロック位置に落ちます。
6. 正しい位置を見つけるには、シート底面とベースディスクにある黄色い印を参考にします。黄色いマーク同士を合わせるようにしてください。(10)
7. チャイルドシートをベースの上で運転位置にロックされるまで回転させてください。
8. チャイルドシートを後部座席に後ろ向きに設置する場合、チャイルドシートとの接触ポイントに近くなるように車両の前部座席を配置することを




お勧めします。チャイルドシートがまだ自由に回転できることを確認してください。

ベースからのチャイルドシートの取り外し

- ベース正面のシート解除ハンドルを引っ張ると、シートを取り外すことができます。(11, 12)


シートの回転

- シートからお子様を出し入れしやすくなるように、シートをドア側に回転させることができます。
- シートを回転させるには、シート中央にあるリクライニング&回転ハンドルを押します。シートは、どのリクライニング位置にあっても回転させることができます。(13)
- シートを運転時の位置に戻すには、カチッと音がしてシートがロックされるまで、シートを後ろ向きに回転させてください。(14, 15)
- シートは後ろ向き位置から最大約110°回転することができ、その後はブロックされます。




お子様をシートに座らせる

1. 中央アジャスタのボタンを押しながら、ショルダーベルトを手でシートから引き離してください。ベルトが同じ長さになるように、均等に引っばってください。ショルダーパッドは固定されていて動かないので、引っ張らないでください。(16)
2. シートベルトバックルを開きます。(17)
3. ショルダーストラップが邪魔にならないように、ショルダーパッドをシートシエルの両側にあるマグネットに装着してください。(18)
4. クロッチベルトが邪魔にならないように、マグネットに当たるまでクロッチベルトを前方に折って固定してください。
5. お子様をシートに座らせ、必要に応じてショルダーベルトとヘッドレストの位置を調整してください - 「成長するお子様に合わせた調整」の項を参照してください。
6. ショルダーベルトをお子様の肩にかけ、バックルを閉じます:カチッ! (19)




7. 中央のアジャスタストラップをシートからまっすぐに引き、ハーネスを締めます。ベルトが水平方向に来ないように、ハーネスをしっかり締めてください。ハーネスを締めるときは、お子様が背もたれにしっかり収まっていることを確認してください。(20, 21, 22)



リクライニング角度の変更

1. お子様が快適に過ごせるように、リクライニングの角度を調整することができます。これを行うには、脚部の中央にあるリクライニング&回転ハンドルを操作して調整します。(23, 24)
2. 小さな赤ちゃんや眠っているときは、シートを最もリクライニングした状態で使用することをおすすめします。
3. リクライニング角度だけを調節したい場合は、シートを回転させないように注意してください。(25)




成長するお子様に合わせたシート調整

ショルダーベルト/ヘッドレストの高さ

1. ショルダーベルトとヘッドレストの高さは、ヘッドレスト後部にあるヘッドレストハンドルを上引き上げ、ヘッドレストを上下に動かして、調節することができます。これを行うには、ハーネスのバックルを開き、ストラップを引き抜く必要があります。(26)
2. お子様にぴったりの高さを見つけるには、ヘッドレストを一番上まで動かし、お子様を座席に座らせてから、お子様の肩に直接乗るまでヘッドレストを下に動かします。(27)
3. 前部座席での使用の際に重要：車のフロントシールドとお子様の頭またはヘッドレストのどちらか高い方の上部との距離は、常に5cmなければなりません。ヘッドレストが最も高い位置にあるときにこの機能が使えない車両の場合、代わりにシートを後部座席に移動させる必要があります。

レッグスペース(脚を置く場所)

- ベースのフロントブレースの位置を調整して、シートを取り付ける際にレッグスペース(脚を置く場所)がどれくらい欲しいかを決めることができます。この作業は、ベースを取り付ける前に行う必要があります。ベースの取扱説明書を参照してください。(28)





クッションインサート

- ベビーインサートは、身長61cmから75cmの間で取り外してください。(29, 30)


ベビーインサートを取り外すには:

1. シートのヘッドレスト下にある接続口から引き離しながら、両方のヘッドレストコネクターのボタンを押してください。(31, 32)
2. 次に、ベビーインサートの側面を引っ張って、シートの開口部から下部コネクターを取り外してください。
3. 肩ベルトと腰ベルトをスロットから引き抜き、インサートを取り外してください。(33)




ベビーインサートをシートに戻すには:

1. シートの下部コネクターの開口部にパンくずや汚れが入っていないか確認してください。必要に応じて細いブラシでスロットを掃除してください。
2. ベビーインサートをシートに戻すには、まずヘッドレストを下から3番目または4番目の位置に設定することをおすすめします。(34)
3. 次にハーネスベルトを長くし、ショルダーパッドをシートの側面にあるマグネットに取り付け、バックルは邪魔にならないよう外側に置いてください。
4. インサートを取り、腰ベルトを下部のスロットに、肩ベルトを頭部近くの上部スロットに通して、シートにゆるく置いてください。(35, 36)
5. バックルがインサートの下ではなく前方にあることを確認してください。
6. ベビーインサートのヘッドレストコネクタをシートのヘッドレストの接続部に合わせ、カチッと音がするまで押し込んでください。(37)
7. 次に、ヘッドレストを最も低い位置まで移動させます。これにより、下部コネクタが自動的に正しい位置に配置されます。(38)




8. 次に、インサートの下部コネクタをシートの開口部に合わせ、カチッと音がするまでインサートの中央を押し込んでください。損傷を避けるために、インサートの側面を押さないでください。(39, 40, 41)
 9. インサートがシートに完全に接続されていることを確認するには、上部のハンドルを引いてシートのヘッドレストを上動かします。ベビーインサートのヘッドレスト部分はシートのヘッドレストと一緒に動く必要があります、インサートの下部はそのままの位置にとどまる必要があります。ヘッドレストを動かしたときに下部がわずかに上に動くのがわかった場合は、下部のコネクタが正しくはまっていません。ベビーインサートをシートに取り付ける手順を繰り返し、再度確認してください。(42, 43)
- シートに子供がいない状態で運転する際は、すべての底部およびヘッドレストの接続ポイントが完全に接続されていること、およびベルトが開口部に完全に挿入されていることを確認してください。
 - このシートのベビーインサートは、身長40cm以上で承認されたBeyond Bシートにのみ互換性があり、身長61cm以上で承認された他のBeyondシートには使用できません。
 - 注意：ベビーインサートが装着されている間は、シートのヘッドレストを最初の4段階以上に引き上げることができないのは正常です。お子様がベビーインサートを使わなくなったら、それを取り外し、ヘッドレストをさらに調整できます。



Ergo Cushion™ (腰椎サポート) [すべてのモデルに対応しているわけではありません]

- シートが2つのErgo Cushion™を収納ポケットに入れて配達された場合、105cm以上の子供のためにそれらのクッションを収納ポケットから取り出す必要があります。
 - これらのクッションを背もたれのポケットに挿入して使用することで、腰椎部分をサポートし、お子様に追加の快適さを提供します。これは約4歳以上のお子様に推奨されます。
- 収納ポケットからクッションを取り外すには: メインカバーの背面にある2つのジッパーを開け、ファブリックカバーの左右のサイドパネルからクッションを取り出します。(44, 45)
 - 腰椎サポート用のクッションを使用するには: ファブリックカバーの背面パネルの裏側にある各ポケット(上部と下部)にクッションを1つずつ入れます。ポケットの開口部は色付きのステッチでマークされています。(46)
 - 両方のジッパーを再び閉じます。
 - お子様をシートに座らせた状態で、腰椎のカーブがクッション付きのドームで満たされているか/サポートされているかを手で確認することをお勧めします。
 - さらに調整が必要な場合は、クッションの配置を変えることができます。例





例えば、1つのクッションだけを使用するか、両方のクッションを同じポケット（上部または下部）に配置します。(47)

カバーの取り外しと取り付け

- ・ カバーを取り外す際は、カバーを取り付けた手順を逆に行います。
- ・ ヘッドレストのカバーは取り外すことができます。
- ・ 詳細な手順については、www.besafe.comをご覧ください。
- ・ 洗濯の際は、マジックテープとファスナーをすべて閉めてください。
- ・ シートカバーを洗う際には、必ずカバー内側の洗濯指示ラベルに従ってください。

⚠ 警告: 誤用の可能性

- ・ 助手席エアバッグが作動状態になっている場合には、絶対にシートを助手席に装着しないでください。
- ・ フロアサポートは常に使用する必要があります。シートの前の車両フロアに接触するまでフロアサポートが完全に押し下げられていること、および中央の水準器がグリーンエリアにある状態で、シートが車両内で水平に設置されていることを確認してください。
- ・ シートが横に向いている場合は、絶対にお子様をシートに乗せて運転しないでください。
- ・ ISOfixを使用して取り付ける場合: 必ず全インジケーターが緑になっていることを確認してから運転を開始してください。

保証

- ・ お買い上げから24ヶ月以内に、材質および製造上の不備により製品に欠陥が生じた場合、お買い上げの販売店にお持ちください。ただし、カバーとシートベルトストラップは本保証の適用範囲外です。
- ・ 本保証は、製品が適切な方法で使用された場合にのみ適用されます。販売店にご連絡ください。シートをメーカーに返却して修理するか否かは、販売店が決定いたします。交換または返品には応じられません。一旦修理された製品に対するクレームは認められません。
- ・ 次の場合、保証は無効になります: 領収書を紛失した場合。不適切な使用によって破損が生じた場合。乱用、誤用、怠慢によって破損が生じた場合。



製品の分解と廃棄

- この製品は、廃棄物処理のためにさまざまな素材に分解することができます。詳しい手順については、www.besafe.com をご覧ください。
- 製品は、一般家庭ごみを扱う指定収集場所に出してください。

パッケージの廃棄

- 本製品のパッケージには、ダンボールのような数種の構成物が含まれています。これらの素材を分けて、お住まいの地域の指定収集場所に出してください。

感谢您选择 BeSafe Beyond B安全座椅

能够陪伴您和小宝贝的旅程并守护小宝贝的安全，我们感到非常激动。本用户手册描述了关于该安全座椅的所有须知。

! 请在安装您的座椅之前务必阅读此用户手册。错误的安装可能给您的孩子造成危险。

! 重要信息

安装和使用

- 严禁将安全座椅安装在受正面安全气囊保护的前排位置上。
- 当在西班牙使用时：根据西班牙《一般交通规则》第117条，严禁身高小于或等于135厘米的小孩乘坐汽车前排座位，除非汽车没有后排座位，或者所有后排座位已被身高135厘米以下的小孩占用，或者后排座位无法安装安全座椅。
- 该安全座椅只能通过BeSafe Beyond 基座进行安装。
- 该座椅已获准适用于身高40至125厘米，最大体重22公斤的儿童进行后向安装。
- 汽车行驶时，如孩子坐在安全座椅里，安全座椅务必要锁定在安全驾驶档位。切勿驾驶，如孩子坐在转向侧面的安全座椅上。
- 当您孩子在安全座椅内，内置安全带系统必须要始终锁紧。
- 内置安全带系统必须要拉紧，没有任何松弛或者扭曲。
- 请确保正确拉紧内置安全带，直到安全带无法垂直折叠为止。当您拉紧内置安全带时，请确保孩子正确靠在椅背上。
- 肩垫和胯垫内含磁铁。磁铁有可能影响电子设备，如心脏起搏器或者其他医疗器械。
- 特别是对于年龄较大的儿童，请定期检查孩子的使用情况，防止他们以异常方式操作或误用产品，并向孩子说明此举的重要性。
- 保护孩子暴露在太阳底下的身体任何部位。
- 为防止安全带和孩子皮肤直接接触，请总是让孩子穿上一层薄衣服。避免穿蓬松的衣服以防安全带无法完全收紧。
- 移除婴儿坐垫外壳最早是宝宝身高达到61厘米时，最迟是身高达到75厘米时。如果孩子身高超过75厘米，则不允许使用该婴儿坐垫外壳。
- 只要满足以下其中一个条件，您必须停止使用该安全座椅并转换到下一个适合的安全座椅：1)孩子身高大于125厘米；2)孩子穿衣后体重超过22公斤；3)肩膀高度超过肩带最高点的高度；4)耳朵顶点超过头枕最高档位的最高点。
- 严禁在无任何成人看管的情况下将孩子单独放在安全座椅上。
- 确认汽车里的所有乘客都知道如何把您的孩子从安全座椅里取出来，以防万一出现紧急情况。






处理和维修

- 如产品遭受时速10公里/小时或以上的撞击或者不管出于什么原因怀疑产品有损伤, 请更换产品。尽管它看起来毫无损伤, 一旦再次遭遇车祸事故, 该产品有可能无法发挥该有的水平去保护您的孩子。
- 防止产品被行李, 座椅或者猛关的车门卡住或者压住。
- 确定所有的行李及其他物品都安全地摆放好。没有安全摆放好的行李会在车辆事故中对成人及儿童造成严重的伤害。
- 请勿试图拆卸, 修改或者添加任何产品部件。如发现使用非原装部件或者配件, 保修将会失效。
- 请勿使用没有椅套的安全座椅。椅套具备安全特性, 只能更换原厂的BeSafe椅套。
- 请勿使用任何强效清洁剂, 有可能会损坏安全座椅的构造材料。
- 清洗椅套时, 请确保按照椅套里面的水洗标说明来清洗。
- BeSafe 建议不要购买或者出售二手安全座椅。
- 请勿使用本产品超过15年。由于老化, 材料的质量可能会发生改变。
- 请勿在家里使用安全座椅。安全座椅的设计目的并不是为了在家里使用, 仅能用于汽车上。
- 当本产品安装在车内, 检查汽车安全座椅有可能接触到的汽车内饰。我们建议在这些地方使用(BeSafe)保护套, 防止内饰出现刮伤、印痕或者褪色, 尤其是真皮或者木质内饰。
- 如有疑问, 请咨询安全座椅制造商或者零售商。


部件

- a 头枕
- b 肩垫 (2x)
- c 婴儿坐垫外壳
- d 肩带(2x)
- e 腰带(2x)
- f 安全带锁扣
- g 胯垫
- h 胯带
- i 中央调节按钮
- j 中央调节拉带
- k 斜躺和旋转手柄
- l SIP+侧撞保护盒固定点(2x)
- m SIP+侧撞保护盒
- n 枕头释放手柄




安装SIP+侧撞保护盒

1. 该座椅和可拆卸的SIP+侧撞保护盒配套出货。SIP+侧撞保护盒应该装在靠车门一侧，首先安装在座椅上的SIP+侧撞保护盒固定点，然后顺时针转动直到您感觉卡到位。(1, 2, 3, 4)
2. 当安全座椅和车门之间的距离很小时，请勿使用SIP+侧撞保护盒，因为这样有可能导致安全座椅没有正确放置在汽车座椅上。
3. 如果SIP+侧撞保护盒装好后刚好与车窗同高而且您的汽车配备有侧气帘，那么如果车窗和SIP+侧撞保护盒之间的距离少于10厘米，请勿使用SIP+保护盒。



将安全座椅安装在Beyond基座上

1. 检查ISOfix指示器和地面支撑腿显示器是否显示绿色。
2. 查阅基座用户手册以获取如何在车上安装基座的详细说明。
3. 如果您想将安全座椅朝着您的方向安装在基座上，您可以转动旋转圆盘，让贴纸上小孩面向着您。(5, 6)
4. 将安全座椅正确放置在基座上直到卡入基座，并且前面的座椅连接显示器显示绿色。(7, 8, 9)
5. 如下方法可以更顺畅地将座椅卡入位置，先将座椅底部稍微向远离您的方向翘，再将座椅从“更远”的位置放入基座，然后让座椅向您的方向滑动。座椅几乎自动掉入锁定位置。
6. 为了找到正确的位置，您可以找到座椅底下的黄色标识以及基座圆盘上的黄色标识。(10)
7. 将儿童安全座椅在基座上旋转，直到其锁定在驾驶位置。
8. 当安全座椅在汽车后排座位进行后向安装，建议将汽车前排座位往后推到靠近安全座椅的位置。确保安全座椅仍然能够自由旋转。




将安全座椅从基座上移除

- 按下基座前面的座椅释放手柄，可以移除座椅。(11, 12)


转动座椅

1. 为了更加容易地把孩子抱进抱出安全座椅，您可以将座椅转到朝向车门一侧。
2. 要想转动座椅，按下座椅中间的斜躺和旋转手柄。您可以将座椅调到任意斜躺位置。(13)
3. 要想将座椅调到驾驶位置，往后向位置的方向转动座椅直到听到“咔哒”一声，座椅被锁定。(14, 15)
4. 该座椅最大能够旋转到离后向位置大约110°处，便无法继续旋转。




将孩子放入安全座椅

1. 按下中央调节器按钮同时手掌放平将肩带拉离安全座椅。确保平均拉两条肩带以保证拉出长度相同。请勿拉肩垫，因为它们是固定不动的。(16)
2. 打开胯部安全带扣。(17)
3. 要想将肩带拨到一边，将肩垫吸附在座椅两侧的磁铁上。(18)
4. 要想将胯带拨到一边，将胯带往前折叠直到吸附在磁铁上并固定。
5. 将您的孩子放在安全座椅上，然后调节肩带的位置，如有需要请调节头枕的位置-请看内容‘随着孩子成长而调节安全座椅’。
6. 将肩带绕在孩子肩膀上，然后锁上安全带扣：咔哒！(19)






7. 将中央胯带径直拉离安全座椅以收紧安全带。确保安全带正确收紧，您无法在安全带上垂直折叠。当您收紧安全带时，确保您孩子很好地背靠安全座椅靠背。(20, 21, 22)



调整斜躺角度

1. 斜躺角度可以根据您孩子的舒适度来调节。操作方法是找到腿部位置中间的斜躺和旋转手柄。(23, 24)
2. 对于小婴儿或在睡觉时，我们建议将座椅调至最大倾斜角度使用。
3. 请注意如果您仅仅想调整斜躺角度，请勿把安全座椅转过来。(25)




随着孩子成长而调节安全座椅

肩带/头枕高度

1. 肩带和头枕的高度可以通过拉头枕后面的头枕手柄，上下移动头枕来调节。要执行此操作，安全带扣必须要打开，安全带必须要拉出。(26)
2. 为您孩子找到合适的高度，请先将头枕调到最高，再将孩子放在安全座椅上，然后将头枕往下调直到它直接抵到孩子的肩膀。(27)
3. 在后排座位安装的重要事项：汽车前挡风玻璃和孩子头部顶端或者安全座椅头枕顶端（取更高者）之间必须留有至少5厘米距离。如果头枕调到最高位置时，您的汽车不能满足上述条件，您需要将安全座椅安装在后排座位。

腿部空间

- 您所需的腿部空间可以通过调节基座前支架的位置进行调整。这需要在安装基座之前完成。请看基座的用户手册。(28)




坐垫

- 移除婴儿坐垫外壳最早是宝宝身高达到61厘米时，最迟是身高达到75厘米时。(29, 30)


要移除婴儿坐垫外壳：

1. 按下两个头枕连接器上的按钮，同时将它们从座椅头枕下方的连接口中拉离。(31, 32)
2. 然后拉动婴儿坐垫外壳的侧边，将底部连接件从座椅的开口中移除。
3. 将肩带和腰带从插槽中滑出，然后移除坐垫外壳。(33)




要将婴儿坐垫外壳重新放回座椅中：

1. 检查座椅底部接口中是否有碎屑或灰尘。如有需要，请使用细毛刷清洁插槽。
2. 要将婴儿坐垫外壳重新放回座椅中，建议先将头枕调至第3或第4低的位置。(34)
3. 然后将安全带拉长，将肩垫吸附到座椅两侧的磁铁上，并将安全带扣放到座椅外侧以防阻碍安装。
4. 拿起坐垫外壳并将其轻轻地放入座椅中，将腰带插入底部插槽，将肩带插入靠近头部的上部插槽。(35, 36)
5. 请确认安全带扣不在坐垫外壳下方，而是在前方。
6. 将婴儿坐垫外壳的头枕连接器对准座椅头枕的连接点，并按压直到听到固定到位的咔哒声。(37)
7. 然后将头枕径直移到最低位置。这有助于将底部连接器自动放置到正确的位置。(38)




8. 然后将坐垫外壳的底部连接器对准座椅上的开口，并按压坐垫外壳的正中心，直到听到固定到位的咔哒声。请勿按压坐垫外壳的侧壁，以免损坏。(39, 40, 41)
 9. 要确认坐垫外壳是否完全连接到座椅，请拉动顶部的手柄将座椅头枕往上移动。婴儿坐垫外壳的头枕应随座椅的头枕同步移动，而坐垫外壳的底部应保持在原位。如果您发现移动头枕时底部略微上移，则说明底部连接器未正确卡入。请重复安装步骤将婴儿坐垫外壳放入座椅中，然后再次确认。(42, 43)
- 当汽车驾驶时如安全座椅上没有儿童乘坐，请确保所有底部和头枕连接点完全连接，并且安全带完全插入槽中。
 - 请注意，此座椅的婴儿坐垫外壳仅兼容获准用于身高40厘米以上的Beyond B安全座椅，不能兼容获准用于身高60厘米以上的其他Beyond座椅。
 - 注意：在婴儿坐垫外壳安装到位期间，座椅的头枕无法调高超过最低的4个档位是正常现象。当您的孩子长大不再需要婴儿坐垫外壳时，可以将其移除，并进一步调整头枕以适应孩子的身高。



Ergo Cushion™ (腰椎支撑) [并非所有型号都有]

- 如果您的座椅随附2个存放在储物袋内的Ergo Cushion™ 腰椎支撑垫, 请您务必从储物袋中取出支撑垫, 用于身高超过105厘米的儿童。
 - 您可以将支撑垫插入靠背的口袋中, 以此为儿童的腰椎提供支撑, 从而提升乘坐舒适感。此功能建议大约4岁以上的儿童使用。
- 要从储物袋中取出支撑垫: 拉开座椅布套背面的2条拉链, 然后从座椅布套的左右两侧取出支撑垫。(44, 45)
 - 使用腰椎支撑垫: 将两个支撑垫分别装入座椅布套背面(上端和下端)的两个口袋中。口袋开口处有彩色缝线标记。(46)
 - 再次拉上两条拉链。
 - 让您的孩子坐在座椅上, 我们建议用手检查他们的腰椎曲线是否被当前垫子填充/支撑。
 - 如果您需要/想要进一步调整, 您可以改变支撑垫的放置位置: 例如, 只使用一个支撑垫, 或将两个支撑垫放在同一个口袋中(上端或下端)。(47)





移除和重新套上椅套

- 取下椅套的时候要多加注意，因为重新套上椅套的顺序恰好相反。
- 头枕布套能够单独取下。
- 如需更详细的说明，请登陆网站www.besafe.com
- 在清洗之前，请扣上所有粘扣和拉链。
- 当清洗安全座椅椅套时，请确保遵守椅套上的水洗说明。

警告：可能被滥用

- 严禁将儿童座椅安装在受安全气囊保护的汽车前排位置上。
- 务必总是使用地面支撑腿。确保地面支撑腿完全拉出，并且安全座椅水平放置，水平仪在绿色区域。
- 切勿驾驶，如孩子坐在转向侧面的安全座椅上。
- 在驾驶之前，请确保所有显示器显示绿色。

担保

- 如本产品在购买后24个月之内，因制造或材料问题而出现任何质量问题，椅套和安全带除外，请直接退回到原购买点。
- 只有在您正确使用并妥善保管座椅时，该担保才能生效。请联系您的经销商，他会决定您的产品是否需要退回原厂维修。换货和退货无法进行索赔。保修无法通过维修延期。
- 出现下列情况，则保修自动失效：没有收据、因使用不当所造成的损坏、因滥用、误用或过失所造成的损坏。

拆卸和处理产品

- 该产品可以拆卸成不同的材料进行废物处理。详情请登陆www.besafe.com
- 请将该产品移交到指定回收点进行非一般生活垃圾处理。

包材的处理

- 该产品的包材包含几个部件如硬纸板，请对这些材料进行分类并移交到当地指定的回收点。



Дякуємо, що обрали BeSafe Beyond B

Ми дуже раді супроводжувати вас і вашого малюка у ваших подорожах і дбати про його безпеку!

У цьому посібнику ми пояснимо вам усе, що потрібно знати про ваше автокрісло.

- ⚠ Обов'язково прочитайте цей посібник користувача, ПЕРШ НІЖ встановлювати крісло. Це дуже важливо. Неправильне встановлення може спричинити загрозу вашій дитині.

⚠ Важлива інформація

Встановлення та використання

- Дитяче автокрісло НЕ ПОВИННО встановлюватися на передньому сидінні З АКТИВОВАНОЮ ФРОНТАЛЬНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ.
- При використанні в Іспанії: Стаття 117 Загального регламенту дорожнього руху в Іспанії забороняє їздити з дітьми зростом, що дорівнює або менше 135 сантиметрів, на передніх сидіннях транспортного засобу, за винятком випадків, коли в транспортному засобі немає задніх сидінь, всі задні сидіння вже зайняті дітьми нижче 135 см або, якщо неможливо, встановити дитяче крісло на задньому сидінні.
- Це автокрісло можна встановити лише на базу BeSafe Beyond
- Це сидіння схвалене для встановлення проти напрямку руху для дітей зі зростом від 40 до 125 см та максимальною вагою до 22 кг.
- Під час руху з дитиною, що сидить в автокріслі, автокрісло завжди має бути зафіксоване в положенні для руху. Ніколи не керуйте автомобілем з повернутим убік сидінням, коли в ньому сидить дитина.
- Якщо дитина знаходиться в автокріслі, плечові ремені безпеки повинні бути завжди пристебнуті.
- Плечові ремені безпеки повинні бути добре натягнуті, не послаблені і не перекручені.
- Обов'язково добре затягніть ремені безпеки. Коли Ви затягуєте ремінь, переконайтеся, що дитина щільно притуляється до спинки крісла.
- Наплічні накладки та накладка пахового ременя містять магніти. Магніти можуть впливати на електронне обладнання, таке як кардіостимулятори або інші медичні пристрої.





- Особливо для старших дітей – регулярно оглядайте дитину, щоб уникнути неправильного використання продукту. Поясніть дитині, чому це важливо.
- Захищайте будь-яку частину тіла дитини, яка піддається впливу сонця.
- Завжди одягайте дитину в тонкий шар одягу, щоб досягнути щільного контакту між ремнями та тілом дитини. Уникайте масивного одягу, оскільки це не дозволяє щільно затягнути ремені.
- Приберіть вкладку для немовляти, коли дитина досягне мінімального зросту 61 см, але не пізніше, ніж при досягненні зросту в 75 см. Використання не дозволяється, якщо дитина вища за 75 см.
- Припиніть користування цим кріслом і перейдіть на наступне відповідне крісло, коли буде виконана принаймні ОДНА з таких умов:
 - 1) Зріст дитини вище 125 см;
 - 2) Дитина в т.ч. одяг важить понад 22 кг;
 - 3) Висота плечей перевищує найвище положення плечових ременів;
 - 4) Верхівка вух знаходиться над найвищою точкою підголівника в крайньому верхньому положенні.
- Ніколи не залишайте дитину на сидінні без нагляду.
- Переконайтеся, що всі пасажери знають, як від'єднати дитяче крісло у випадку аварії.

Переміщення та обслуговування

- Замініть виріб, якщо він потрапив у аварію, коли швидкість становила 10 км/год і вище, або якщо є підозра, що автокрісло було пошкоджено з будь-якої причини. Хоча воно може виглядати неушкодженим, якщо ви потрапите в іншу аварію, крісло може бути не в змозі захистити вашу дитину на тому рівні, на якому воно має.
- Запобігайте защемленню або пошкодженню виробу багажем, сидіннями та/або грюканням дверцятами.
- Закріпіть належним чином весь багаж чи будь-які сторонні предмети в салоні автомобіля. Незакріплений багаж у випадку аварії може спричинити важкі травми дітям та дорослим.
- НЕ намагайтеся демонтувати, модифікувати або додати будь-який елемент до виробу. Гарантія анулюється, якщо використовуються неоригінальні деталі або аксесуари.
- Не користуйтеся кріслом без покриття. Покриття крісла виконує функції захисту дитини. Його можна замінити лише оригінальним покриттям виробництва BeSafe.
- Не використовуйте агресивні засоби для чищення; вони можуть завдати шкоди виробу.






- Для того, щоб випрати чохол, переконайтеся, що слідуєте інструкціям на етикетці, що знаходиться всередині чохла.
- Компанія BeSafe не рекомендує купувати чи продавати вживані дитячі крісла.
- НЕ використовуйте виріб довше 15 років. Через старіння якість матеріалу може змінюватися.
- НІ В ЯКОМУ РАЗІ не ставте крісло з дитиною на стіл.
- Коли виріб встановлено в автомобілі, перевірте всі зони, де автокрісло торкається салону. Ми рекомендуємо використовувати захисний чохол (BeSafe) у цих місцях, щоб уникнути порізів, слідів або зміни кольору салону автомобіля, особливо в автомобілях зі шкіряним або дерев'яним салоном.
- Якщо у вас виникли будь-які сумніви, проконсультуйтеся з виробником або продавцем.




Складові частини

- a Підголівник
- b Накладки на плечеві ремені (2шт)
- c Вкладка для немовляти
- d Плечові ремені (2шт)
- e Настегнові ремені (2шт)
- f Пряжка плечових ременів
- g Накладка пахового ременя
- h Паховий ремінь
- i Центральна кнопка регулювання
- j Центральна лямка регулювання
- k Ручка нахилу та обертання
- l Точка кріплення SIP+ (2 шт)
- m SIP+
- n Ручка розблокування підголівника




Приєднання SIP+

1. Автокрісло йде в комплекті зі знімним SIP+ (захист від бічних ударів+). Цей додатковий захист від бічних ударів слід використовувати з боку дверей автомобіля. Його можна під'єднати, помістивши його на точку кріплення SIP+, а потім обертаючи за годинниковою стрілкою, доки не відчуєте, що він зафіксується на місці. Автокрісло вже має високий рівень інтегрованого захисту від бічних ударів. Цей додатковий захист від бічних ударів ще більше покращує захист при бічному ударі. (1, 2, 3, 4)
2. Не використовуйте SIP+ на кріслі, якщо відстань між кріслом та дверима автомобіля занадто мала, що може призвести до ситуації, коли крісло не буде правильно встановлено на сидінні автомобіля.
3. Якщо SIP+ знаходиться на висоті дверного вікна, і ваш автомобіль обладнаний бічними подушками безпеки, не використовуйте SIP+, якщо відстань між SIP+ і вікном становить менше 10 см.



Встановлення автокрісла на базу Beyond

1. Перевірте, чи є зеленими індикатори ISOfix та індикатори опори в підлогу.
2. Детальне пояснення про те, як встановити базу в автомобіль, ви знайдете в керівництві користувача базою.
3. Якщо ви хочете встановити повернуте до себе автокрісло на базу, ви можете повернути диск обертання, щоб дитина на наклейці була звернена до вас. (5, 6)
4. Розташуйте сидіння в правильному положенні на базі, доки воно не зафіксується з базою, а індикатор установки сидіння спереду не засвітиться зеленим. (7, 8, 9)
5. Для більш легкого встановлення сидіння, нахиліть нижню частину сидіння трохи від себе та покладіть сидіння далі, ніж потрібно, а потім посувайте сидіння до себе. Сидіння майже саме опуститься у фіксоване положення.
6. Щоб допомогти вам знайти положення, ви можете використовувати жовту розмітку на нижній частині сидіння та на базовому диску. Вирівняйте жовті позначки один з одним. (10)
7. Поверніть дитяче автокрісло на основі, поки воно не зафіксується в положенні для руху.





8. При встановленні дитячого крісла проти руху авто рекомендується розташувати переднє сидіння автомобіля таким чином, щоб воно не торкалося дитячого крісла. Переконайтеся, що автокрісло може вільно обертатися.

Зняття автокрісла з бази

- Автокрісло можна зняти, потягнувши за ручку розблокування сидіння в передній частині бази. (11, 12)


Обертання сидіння

1. Щоб полегшити посадку та висадку дитини з сидіння, ви можете повернути сидіння до дверей.
2. Щоб повернути сидіння, натисніть ручку нахилу та обертання посередині сидіння. Ви можете обертати сидіння в будь-якому положенні нахилу спинки. (13)
3. Щоб повернути сидіння в положення для руху, поверніть його в положення проти руху авто доки не почуєте клацання і сидіння не зафіксується. (14, 15)
4. Сидіння може максимально повертатися приблизно на 110° в сторону від положення проти руху авто, після чого воно блокується.




Розміщення дитини в кріслі

1. Утримуючи натиснутою кнопку центрального регулятора, відкритою долонею відтягніть плечові ремені від крісла. Переконайтеся, що тягнете ремені рівномірно, щоб вони залишалися однакової довжини. Не тягніть за наплічники, оскільки вони зафіксовані і не можуть рухатися. (16)
2. Відкрийте пряжку плечового ремня. (17)
3. Щоб плечові ремені не заважали, покладіть накладками на магніти з кожного боку корпусу сидіння. (18)
4. Щоб паховий ремінь не заважав, опустіть паховий ремінь вперед, доки він не зустрінеється з магнітом, щоб утримувати його на місці.
5. Посадіть дитину в крісло і за потреби відрегулюйте положення плечових ременів та підголівника. Див. розділ «Регулювання крісла по мірі зростання дитини».
6. Покладіть плечові ремені на плечі дитини і застебніть пряжку: КЛАЦ! (19)




7. Потягніть регулятор центральної лямки прямо від сидіння, щоб натягнути ремінь безпеки. Переконайтеся, що ремінь безпеки натягнуто дуже добре, щоб більше не можна було робити горизонтальні згини в поясі. Затягуючи ремені безпеки, переконайтеся, що дитина зручно розташована біля спинки. (20, 21, 22)



Зміна кута нахилу

1. Кут нахилу можна відрегулювати так, як зручно вашій дитині. Для цього отримайте доступ до ручки нахилу та обертання в зоні між ніжками. (23, 24)
2. Для маленьких дітей або під час сну рекомендуємо використовувати сидіння в максимально відкинутому положенні.
3. Будьте обережні, щоб не повернути сидіння, якщо ви хочете лише відрегулювати кут нахилу. (25)




Регулювання крісла по мірі зростання дитини

Висота плечового ремня/підголівника

1. Висоту плечових ременів і підголівника можна відрегулювати, потягнувши вгору ручку підголівника на задній стороні підголівника та перемістивши підголівник вгору або вниз. Для цього необхідно розстібнути пряжку ременя безпеки і витягнути ремені. (26)
2. Щоб знайти правильну висоту для вашої дитини, повністю перемістіть підголівник угору, розмістіть дитину в кріслі, а потім опустіть підголівник вниз, доки він не сяде прямо на плечі вашої дитини. (27)
3. Важливо за використання на передньому сидінні: завжди необхідно тримати мінімальну відстань 5 см між передньою панеллю автомобіля і верхньою частиною голови дитини або підголівника, залежно від того, що вище. Якщо у вашому автомобілі це не передбачено для найвищих положень підголівника, вам необхідно натомість перемістити крісло на заднє сидіння.

Місце для ніг

- Ви можете вирішити, з яким простором для ніг ви хочете встановити сидіння, відрегулювавши положення передньої скоби бази. Це потрібно зробити перед установкою бази. Дивіться інструкцію користувача бази. (28)




Подушки-вкладиші

- Приберіть вкладку для немовляти, коли дитина досягне мінімального зросту в 61 см, але не пізніше, ніж при досягненні зросту в 75 см. (29, 30)


Щоб зняти вкладиш для немовлят:

1. Натисніть кнопку на обох з'єднувачах підголівника, одночасно витягуючи їх із з'єднувальних отворів під підголівником сидіння. (31, 32)
2. Потім потягніть за бокові стінки вкладиша для немовлят, щоб витягти нижні з'єднувачі з отворів у сидінні. (33)
3. Висуньте плечові та пахові ремені з пазів і вийміть вкладиш. (33)




Щоб вставити вкладиш для немовлят назад у сидіння:

1. Перевірте, чи не потрапили крихти або бруд у нижні отвори для з'єднань у сидінні. За потреби очистьте прорізи тонким пензликом.
2. Щоб вставити вкладиш для немовлят назад у сидіння, рекомендуємо спочатку встановити підголівник у третє або четверте найнижче положення. (34)
3. Потім подовжте ремені, прикріпіть плечові накладки до магнітів з боків сидіння та відведіть пряжки ременів убік, щоб вони не заважали.
4. Візьміть вкладиш і вільно покладіть його в сидіння, вставивши пахові ремені в нижні прорізи, а плечові — у верхні прорізи біля голови. (35, 36)
5. Переконайтеся, що пряжка не під вкладишем, а спереду.
6. Вирівняйте з'єднувачі підголівника вкладиша для немовлят із точками з'єднання в підголівнику сидіння та натисніть, поки не зафіксується. (37)
7. Потім перемістіть підголівник у найнижче положення. Це допомагає автоматично встановити нижні з'єднувачі в правильне місце. (38)




8. Потім вирівняйте нижні з'єднувачі вкладиша з отворами в сидінні та натисніть на середину вкладиша, поки вони не зафіксуються. НЕ натискайте на бокові стінки вкладиша, щоб уникнути пошкоджень. (39, 40, 41)
9. Щоб переконатися, що вкладка повністю прикріплена до сидіння, підніміть підголівник сидіння, потягнувши за верхню ручку. Частина підголівника дитячоїкладки повинна рухатися разом із підголівником сидіння, а нижня частинакладки повинна залишатися на місці. Якщо ви помітили, що нижня частина трохи піднімається при переміщенні підголівника, нижні з'єднувачі не зафіксовані належним чином. Повторіть етапи встановлення, щоб закріпити дитячу вкладкуна сидінні, а потім перевірте ще раз. (42, 43)
- Коли ви їдете без дитини в сидінні, переконайтеся, що всі нижні та верхні точки кріплення повністю з'єднані, а ремені повністю вставлені в отвори.
 - Зверніть увагу, що вкладиш для немовлят цього сидіння сумісний лише з сидіннями Beyond B, схваленими від 40 см, і його неможливо використовувати з іншими сидіннями Beyond, схваленими від 61 см.
 - Примітка: Це нормально, що поки вкладиш для немовляти



знаходиться на місці, підголівник сидіння не можна підняти вище перших 4 положень. Коли ваша дитина виросте з вкладиша, його можна зняти, а підголівник відрегулювати відповідно до потреб дитини.

Ergo Cushion™ (підтримка поперекового відділу хребта) [не на всіх моделях]

- Якщо ваше сидіння доставлено з 2 Ergo Cushions™ у кишенях для зберігання, ви повинні вийняти ці подушки з кишень для зберігання для дітей вище 105 см.
 - Ви можете використовувати ці подушки, щоб вставити їх у кишені в спинці, забезпечуючи вашій дитині додатковий комфорт, створюючи підтримку для поперекового відділу хребта. Це рекомендується для дітей від приблизно 4 років.
1. Щоб вийняти подушки з кишень для зберігання: відкрийте 2 блискавки на задній частині основного чохла та вийміть подушки з лівої та правої бічних панелей тканинного чохла. (44, 45)
 2. Щоб використовувати подушки для підтримки поперекового відділу хребта: помістіть одну подушку в кожну кишеню (верхню та нижню),





яку ви знайдете на задній стороні задньої панелі тканинного чохла. Отвори кишень позначені кольоровими швами. (46)

3. Знову закрийте обидві блискавки.
4. З вашою дитиною в сидінні ми рекомендуємо перевірити рукою, чи заповнений/підтримується вигин у їхньому поперековому відділі хребта тепер подушечкою.
5. Якщо ви хочете/потрібно внести додаткові корективи, ви можете змінити розташування подушок: наприклад, використовуючи лише одну подушку або розмістивши обидві подушки в одній кишені (верхній або нижній). (47)

Зняття та надягання чохла

- Зверніть увагу на те, як ви знімаєте чохол. Надягання чохла здійснюється у зворотній послідовності.
- Чохол підголівника можна зняти окремо.
- Для отримання додаткових інструкцій відвідайте сайт www.besafe.com
- Перед пранням обов'язково закрийте всі липучки та блискавки.
- Під час прання чохла крісла дотримуйтеся інструкцій на етикетці, що розташована на внутрішній стороні чохла.



Увага: Можливе неправильне використання

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати крісло на передньому пасажирському сидінні з УВІМКНЕНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ.
- Завжди повинна використовуватися опора в підлогу. Переконайтеся, що опора в підлогу повністю опущена, а сидіння розташоване горизонтально з індикатором рівня в зеленій зоні.
- Ніколи не їздіть із дитиною у кріслі, якщо крісло повернуто набік.
- Перед поїздкою переконайтеся, що всі індикатори горять зеленим кольором.

Гарантія

- Якщо протягом 24 місяців із дати придбання в цьому виробі будуть виявлені дефекти матеріалів або виготовлення (крім покриття та ременів безпеки), будь ласка, поверніть виріб продавцю.
- Покупець має право на гарантію лише за умови дбайливого та належного використання крісла. Будь ласка, зверніться до продавця. Продавець визначає, чи слід повернути крісло виробникові для виправлення дефектів. Претензії відносно замінених або повернутих виробів не приймаються. Після усунення дефектів гарантійний термін не продовжується.
- Гарантія на виріб втрачає чинність в наступних випадках: якщо відсутній чек на придбання виробу; якщо дефекти спричинено неналежним використанням; якщо дефекти є наслідком неправильного використання або недбалості.

Розбирання та утилізація виробу

- Цей виріб можна розібрати на різні матеріали для коректної утилізації; Будь ласка, відвідайте www.besafe.com для отримання детальних інструкцій.
- Будь ласка, здайте виріб у спеціальний пункт збору для утилізації нестандартних побутових відходів.

Утилізація упаковки

- Упаковка цього продукту містить кілька компонентів, таких як картон, будь ласка, відокремте ці матеріали та здайте їх у відповідні пункти збору у вашому регіоні.

Hvala Vam što ste izabrali BeSafe Beyond B.

Uzbuđeni smo što ćemo pratiti i čuvati vas i vašu bebu na vašim putovanjima!

U ovom priručniku ćemo vam objasniti sve što treba da znate o vašem auto sedištu.

! Važno je da pročitate ovo uputstvo za korišćenje PRE postavljanja auto sedišta. Nepravilno postavljanje može da ugrozi bezbednost vašeg deteta.

! Važne informacije

Instalacija i upotreba

- Auto sedište NE SME da se postavlja na prednje sedište SA AKTIVIRANIM PREDNJIM VAZDUŠNIM JASTUKOM.
- Kada se koristi u Španiji: Član 117 Opšte saobraćajne regulative u Španiji zabranjuje vožnju dece visine visine rasta jednake ili manje od 135 centimetara koja se nalaze na prednjim sedištim vozila, osim ako vozilo nema zadnja sedišta, sva zadnja sedišta su već zauzeta decom ispod 135 cm ili ako to nije moguće postavite dečje sedište na prednje sedište.
- Ovo auto sedište se može instalirati samo na BeSafe Beyond bazu
- Ovo auto sedište odobreno je za vožnju suprotno od smera vožnje za decu visine od 40 do 125 cm i maksimalne težine do 22 kg.
- Kada vozite sa detetom koje sedi u sedištu, sedište mora uvek biti zaključano u položaju za vožnju. Nikada nemojte voziti sa sedištem okrenutim u stranu kada dete sedi u sedištu.
- Sigurnosni pojasevi auto sedišta uvek moraju biti zakopčani kada se dete nalazi u auto sedištu.
- Sigurnosni pojasevi moraju biti potpuno zategnuti i ne smeju biti preklopljeni.
- Čvrsto zategnite sigurnosne pojaseve tako da se više ne mogu preklapati horizontalno. Prilikom vezivanja sigurnosnih pojaseva vodite računa da dete bude potpuno naslonjeno na naslon.
- Jastučici za ramena i jastučić međunožnog kaiša sadrže magnete. Magneti mogu uticati na elektronsku opremu kao što su pejsmejkeri ili drugi medicinski uređaji.
- Posebno kod starije dece, redovno proveravajte dete kako biste sprečili da nepropisno rukuje proizvodom ili ga koristi na neprikladan način. Objasnite detetu zašto je to važno.



- Zaštite svaki deo deteta koji je izložen suncu.
- Uvek obucite dete u tanki sloj odeće kako biste izbegli direktan dodir između pojasa i kože. Izbegavajte debelu zimsku odeću, jer to sprečava da se pojasevi mogu u postupnosti zategnuti.
- Umetak za novorođenče uklonite najranije kod visine deteta od 61 cm, a najkasnije kod visine od 75 cm. Nije dozvoljeno koristiti ga ako je dete više od 75 cm.
- Morate prestati koristiti ovo auto sedište i preći na sledeće odgovarajuće sedište kada je JEDAN od ovih uslova ispunjen: 1) dete ima više od 125 cm; 2) dete, uključujući odeću, ima više od 22 kg; 3) visina ramena prelazi najviši položaj ramenog pojasa; 4) Vrh ušiju je iznad najviše tačke naslona za glavu u najvišem položaju.
- Nikad ne ostavljajte dete u auto sedištu bez nadzora.
- Vodite računa o tome da svi putnici znaju kako da oslobode dete u slučaju nužde.


Rukovanje i održavanje

- Zamenite proizvod ako je bio u sudaru gde je brzina bila 10 km/h i više ili ako postoji sumnja da je sedište oštećeno iz bilo kog razloga. Iako može izgledati neoštećeno, ako doživite još jednu nesreću, auto sedište možda neće moći da zaštiti vaše dete do nivoa za koji je dizajnirano.
- Sprečite da se proizvod zaglavi ili optereti prtljagom, sedištima i/ili zalupljenim vratima.
- Vodite računa da prtljag ili drugi predmeti budu primereno pričvršćeni. Nepričvršćeni prtljag može u slučaju nezgode da nanese ozbiljne povrede deci ili odraslim osobama.
- NE pokušavajte da rastavite, modifikujete ili dodate bilo koji deo proizvodu. Garancija će biti nevažeća ako se koriste neoriginalni delovi ili pribor.
- Nikad ne koristite auto sedište bez presvlake. Presvlaka je bezbednosni element i može se zameniti isključivo originalnom BeSafe presvlakom.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje; oni mogu oštetiti konstrukcijski materijal proizvoda.
- Prilikom pranja presvlake obavezno sledite uputstva na nalepnici koja se nalazi na unutrašnjoj strani presvlake.
- BeSafe savetuje da ne kupujete ili prodajete polovna auto sedišta.
- NE koristite proizvod duže od 15 godina. Zbog starenja može doći do promena u kvalitetu materijala.
- Autosedište NIJE namenjeno za korišćenje kod kuće, nego isključivo u automobilu.

- Kada je proizvod montiran u automobilu, proverite sva mesta gde bi auto sedište moglo da dodiruje unutrašnjost. Preporučujemo upotrebu (BeSafe) zaštite za sedište automobila na ovim mestima kako biste izbegli posekotine, tragove ili promene boje na unutrašnjosti vozila, posebno u vozilima sa kožom ili drvenim enterijerom.
- U slučaju bilo kakvih nedoumica kontaktirajte proizvođača ili prodavca auto sedišta.


Sastavni delovi

- a Naslon za glavu
- b Jastučići za ramena (2k)
- c Umetak za novorođenče
- d Rameni pojasevi (2k)
- e Bedreni pojasevi (2k)
- f Kopča pojasa
- g Jastučić za međunožnu kopču
- h Remen za međunožnu kopču
- i Traka centralnog regulatora
- j Dugme centralnog regulatora
- k Ručka za podešavanje nagiba i rotacije
- l SIP+ tačka pričvršćivanja (2k)
- m SIP +
- n Ručka za naslon za glavu




Pričvršćivanje SIP+

1. Sedište se isporučuje sa uklonjivim SIP+ (zaštitom od bočnog udara+). Ovu dodatnu zaštitu od bočnog udara treba da se koristi na strani vrata vozila. Može da se učvrsti tako što ćete ga postaviti na SIP+ tačku za pričvršćivanje, a zatim ga rotirati u smeru kazaljke na satu dok ne osetite da škljocne na svoje mesto. Auto sedište već nudi visok nivo integrisane zaštite od bočnog udara. Ova dodatna zaštita od bočnog udara još više poboljšava zaštitu pri bočnom udaru. (1, 2, 3, 4)
2. Ne koristite SIP + na auto sedištu ako je prostor između auto sedišta i vrata vozila premalen, što može dovesti do toga da auto sedište nije pravilno postavljeno na sedište vozila.
3. Ako se SIP+ nakon ugradnje nalazi na visini prozora vrata, a vaš automobil je opremljen bočnim vazдушnim jastucima, nemojte koristiti SIP+ ako je rastojanje između SIP+ i prozora manje od 10 cm.



Postavljanje sedišta na Beyond bazu

1. Proverite da su indikatori na ISOfix bazi i potpornoj nozi zelene boje.
2. Detaljno objašnjenje o tome kako instalirati bazu u automobil možete pronaći u korisničkom priručniku baze.
3. Ako želite da postavite auto sedište okrenuto prema vama na bazi, možete da okrenete rotacioni disk, tako da dete na nalepnici bude okrenuto prema vama. (5, 6)
4. Postavite auto sedište u ispravan položaj na bazu sve dok ne klikne sa postoljem i dok indikator veze sedišta na prednjoj strani ne pokaže zeleno. (7, 8, 9)
5. Da biste postavili sedište lakše, može pomoći to da nagnete donji deo sedišta malo od sebe i postavite sedište dalje nego što je potrebno, a zatim povlačite sedište prema sebi. Tada će pasti u poziciju zaključavanja gotovo samo od sebe.
6. Da biste lakše pronašli poziciju, možete koristiti žute oznake na dnu sedišta i na osnovnom disku. Poravnajte žute oznake jednu sa drugom. (10)
7. Rotirajte dečije auto sedište na bazi dok se ne zaključa u položaj za vožnju.
8. Kada je auto sedište postavljeno u smer suprotan od smeru vožnje,




preporučuje se postavljanje prednjeg sedišta vozila na način da dodiruje auto sedište. Uverite se da auto sedište može i dalje slobodno da se okreće.

Uklanjanje auto sedišta sa baze

- Auto sedište se može skinuti povlačenjem ručke za otpuštanje sedišta na prednjoj strani baze. (11, 12)


Rotiranje sedišta

1. Da biste olakšali detetu da uđe i izađe iz auto sedišta, možete da okrenete auto sedište prema vratima.
2. Da biste rotirali auto sedište, gurnite ručicu za naslon i rotaciju u sredini auto sedišta. Auto sedište možete rotirati u bilo kom nagnutom položaju. (13)
3. Da biste vratili auto sedište u položaj za vožnju, rotirajte ga u položaj okrenut u smer suprotan od smera vožnje dok ne čujete klik i sedište se zaključa. (14, 15)
4. Auto sedište može maksimalno da se okreće približno 110° od smera suprotnog od smera vožnje, tada je blokiran.




Postavljanje deteta u auto sedište

1. Pritiskom dugmeta centralnog regulatora, ispruženom rukom povucite pojaseve od auto sedišta. Pojaseve povlačite ravnomjerno kako bi ostali jednako dugački. Nemojte vući jastučice za ramena jer su fiksni i ne mogu se pomicati. (16)
2. Otvorite kopču sigurnosnih pojaseva. (17)
3. Da vam trake za ramena ne bi smetale, postavite jastučice za ramena na magnetne sa svake strane školjke auto sedišta. (18)
4. Da biste držali kaiš za međunožje po strani, preklopite ga napred dok se ne spoji s magnetom koji će ga držati na mestu. (19)
5. Stavite dete u auto sedište i po potrebi podesite položaj pojaseva i naslona za glavu - pogledajte odeljak „Prilagođavanje detetu kroz rast“.
6. Stavite naramenice preko detetovih ramena i zatvorite kopču: KLIK! (19)




7. Povucite traku centralnog regulatora ravno sa auto sedišta da biste stegli pojaseve. Obavezno dobro zategnite pojas kako više ne biste mogli horizontalno savijati pojaseve (tako da ne možete napraviti preklop na pojasevima). Prilikom zatezanja pojasa, uverite se da je dete sigurno naslonjeno na naslon sedišta. (20, 21, 22)



Promena ugla nagiba

1. Ugao nagiba se može podesiti kako je udoban za vaše dete. Da biste to uradili, pristupite ručici za nagib i rotaciju u sredini područja nogu. (23, 24)
2. Za male bebe ili decu tokom spavanja preporučujemo korišćenje sedišta u krajnje nagnutom položaju.
3. Vodite računa da ne rotirate auto sedište ako želite samo da podesite ugao nagiba. (25)




Podešavanje auto sedišta detetu kroz rast

Visina ramenog pojasa / naslona za glavu

1. Visina ramenog pojasa i naslona za glavu može se podesiti povlačenjem ručice naslona za glavu na zadnjoj strani naslona za glavu i pomeranjem naslona za glavu gore ili dole. Da biste to mogli da učinite, morate otvoriti kopču pojasa i izvući pojaseve. (26)
2. Da biste pronašli odgovarajuću visinu za svoje dete, pomerite naslon za glavu do kraja, postavite dete u auto sedište, a zatim ga pomerajte nadole dok ne legne direktno na ramena deteta. (27)
3. Važno za upotrebu na prednjem sedištu: uvek treba da imate minimalno rastojanje od 5 cm između vetrobranskog stakla automobila i vrha dečije glave ili naslona za glavu, šta god da je više. Ako vaš automobil to ne dozvoljava za najviše položaje naslona za glavu, trebalo bi umesto toga da premestite auto sedište na zadnje sedište. (28)

Prostor za noge

- Možete odlučiti s koliko prostora za noge želite da instalirate auto sedište podešavanjem položaja prednjeg oslonca. Ovo treba da se uradi pre postavljanja baze. Pogledajte uputstvo za upotrebu baze. (28)




Unutrašnji jastučići

- Umetak za novorođenče uklonite najranije kod visine deteta od 61 cm, a najkasnije kod visine od 75 cm. (29, 30)


Da biste uklonili umetak za novorođenče:

1. Pritisnite dugme na oba konektora naslona za glavu dok ih povlačite iz priključnih otvora ispod naslona za glavu autosedišta. (31, 32)
2. Zatim povucite bočne stranice umetka za novorođenče kako biste uklonili donje konektore iz otvora u autosedištu. (33)



Za ponovno umetanje umetka za novorođenče u autosedište:


1. Proverite da li su se mrvice ili prljavština uvukle u donje otvore za konektore u autosedištu. Po potrebi očistite otvore tankom četkicom.
2. Da biste vratili umetak za novorođenče u autosedište, preporučujemo da prvo postavite naslon za glavu u treću ili četvrtu najnižu poziciju. (34)
3. Zatim produžite pojaseve, pričvrstite jastučice za ramena na magnetne sa strane sedišta i pomerite kopče ka spoljnim stranama da ne smetaju.
4. Uzmite umetak i labavo ga postavite u sedišta tako što ćete umetnuti bočne pojaseve u donje otvore, a ramene pojaseve u gornje otvore blizu dela za glavu. (35, 36)
5. Proverite da kopča nije ispod umetka, već napred.
6. Poravnajte konektore naslona za glavu umetka za novorođenče sa priključnim tačkama na naslonu autosedišta i pritisnite dok ne kliknu. (37)
7. Zatim pomerite naslon za glavu do najniže pozicije. Ovo pomaže da se donji konektori automatski postave na pravo mesto. (38)
8. Zatim poravnajte donje konektore umetka sa otvorima u autosedištu i pritisnite u sredini umetka dok ne kliknu na mesto. NEMOJTE pritiskati bočne stranice umetka kako biste izbegli oštećenja. (39, 40, 41)
9. Da biste proverili da li je umetak potpuno povezan sa autosedištem,



pomerite naslon za glavu sedišta nagore povlačenjem ručke na vrhu. Deo naslona za glavu umetka za novorođenče treba da se pomera zajedno sa naslonom sedišta, dok donji deo umetka treba da ostane na mestu. Ako primetite da se donji deo blago pomera nagore prilikom pomeranja naslona za glavu, donji konektori nisu pravilno zakačeni. Molimo ponovite korake instalacije da biste umetnuli umetak za novorođenče u sedište i ponovo proverite.


10. (42, 43)

- Kada vozite bez deteta u auto sedištu, uverite se da su svi donje i gornje spojne tačke potpuno povezane i da su pojasevi potpuno provučeni kroz otvore.
- Imajte na umu da je umetak za bebe ovog auto sedišta kompatibilan samo sa Beyond B avtosedištima odobrenim od 40 cm nadalje, i nije moguće koristiti ga sa drugim Beyond auto sedištima odobrenim od 61 cm nadalje.
- Napomena: Normalno je da dok je postavljen umetak za novorođenče, naslon za glavu sedišta ne može da se podigne više od prva 4 položaja. Kada vaše dete preraste umetak, može da se ukloni, a naslon za glavu dodatno prilagoditi detetu.



Ergo Cushion™ jastučić (podrška za lumbalni deo kičme) [ne na svim modelima]

- Ako je vaše sedište isporučeno sa 2 jastučića Ergo Cushions™ u džepovima za skladištenje, uklonite te jastuke iz džepova za skladištenje za decu višu od 105 cm.
 - Te jastučiće možete umetnuti u džepove na naslonu sedišta kako biste detetu pružili dodatnu udobnost stvaranjem potpore za lumbalni deo kičme. Ovo se preporučuje za decu od približno 4 godine nadalje.
1. Da biste izvadili jastučiće iz džepova za odlaganje: otvorite 2 rajsferšlusa na zadnjoj strani glavne navlake i izvadite jastučiće iz levog i desnog bočnog dela navlake od tkanine. (44, 45)
 2. Za korišćenje jastučića za podršku lumbalnog dela kičme: stavite po jedan jastučić u svaki džep (gornji i donji) koji se nalazi na zadnjoj strani zadnjeg panela navlake od tkanine. Otvori džepova obeleženi su šavovima u boji. (46)
 3. Zatvorite oba rajsferšlusa ponovo.
 4. Dok je dete u sedištu, preporučujemo da rukom proverite da li je zakrivljenost u predelu njihove lumbalne kičme popunjena/podržana jastučićem u obliku kupole. (47)



5. Ako želite/trebate napraviti dodatna podešavanja, možete menjati položaj jastuka: npr. koristiti samo jedan jastuk ili staviti oba jastuka u isti džep (gornji ili donji). (47)

Uklanjanje i ponovno postavljanje presvlake

- Obratite pažnju prilikom uklanjanja presvlake jer se postavljanje presvlake vrši obrnutim redosledom.
- Presvlaka naslona za glavu može se ukloniti zasebno.
- Za dalja uputstva posetite www.besafe.com
- Pre pranja obavezno zatvorite sve čičak trake i rajsferšluse.
- Kada perete presvlake sedišta, pratite oznaku za pranje sa unutrašnje strane navlake.

Upozorenje: mogućnost pogrešnog korišćenja

- NIJE DOZVOLJENO postavljanje sedišta na mesto suvozača SA AKTIVIRANIM VAZDUŠNIM JASTUKOM.
- Potporna noga uvek mora da se koristi. Uverite se da je potporna noga potpuno gurnuta nadole i da je sedište postavljeno horizontalno sa libelom u zelenoj površini.
- Nikad ne vozite dete u sedištu koje je okrenuto u stranu.
- Uverite se da su svi indikatori zeleni pre nego što počnete da vozite.

Garancija

- Ako se ovaj proizvod pokaže manjkavim unutar 24 meseca od datuma kupovine zbog greške u materijalu ili proizvodnji, čime nisu obuhvaćene presvlake i bezbednosni pojasevi, vratite ga na mesto gde ste ga kupili.
- Garancija je važeća samo ako sedište koristite primereno i pažljivo. Prvo kontaktirate dobavljača, a on će odlučiti hoće li sedište da bude vraćeno proizvođaču radi popravke. Zamena ili povraćaj novca nisu mogući. Garancija se ne produžava nakon popravke.
- Garancija prestaje da važi: ako nemate račun, ako su kvarovi nastali pogrešnim ili neprimerenim korišćenjem, ako su kvarovi nastali namernim krivim korišćenjem, pogrešnim korišćenjem ili nemarom.

Rastavljanje i odlaganje proizvoda

- Ovaj proizvod se može rastaviti na različite materijale za rukovanje otpadom; posetite www.besafe.com za detaljna uputstva.
- Predajte proizvod na određenom sabirnom mestu za rukovanje otpadom koji nije iz domaćinstva.

Odlaganje ambalaže

- Ambalaža ovog proizvoda sadrži više materijala, kao što je karton. Molimo vas da te materijale odvojite i odnesete na označena mesta za prikupljanje u vašem kraju.

שבחרתם BeSafe Beyond B

אנחנו כל כך נרגשים ללוות אתכם ואת ילדיכם הקטנים בנסיעות שלכם והכי חשוב - לשמור על הבטיחות שלהם! במדריך שלפניכם נפרט על כל מה שצריך לדעת על המושב שלכם.

⚠️ חשוב מאוד לקרוא את המדריך למשתמש לפני שתרכיבו את מושב הבטיחות. התקנה לא נכונה עלולה לסכן את ילדכם.

⚠️ מידע חיוני

התקנה ושימוש



- אין להרכיב את מושב הבטיחות על מושב נוסע קדמי עם כרית אוויר. פעילה.
- בשימוש בספרד: סעיף 117 לפקודת התעבורה הכללית בספרד אוסר על נהיגה עם ילדים במושב הקדמי אם גובהם 135 ס"מ ומטה, למעט כאשר אין ברכב מושבים אחוריים, כל המושבים האחוריים כבר תפוסים על ידי ילדים בגובה של עד 135 ס"מ או אם לא ניתן להתקין את כיסא הילד במושב האחורי.
- ניתן להתקין את המושב על BeSafe Beyond Base בלבד
- מושב זה מאושר לשימוש אחורי עבור ילדים בגובה 40 עד 125 ס"מ עם משקל מרבי של עד 22 ק"ג.
- בנסיעה עם ילד במושב, יש לוודא שהוא תמיד נעול במצב נהיגה. אין לנסוע עם ילד במושב כאשר הוא פונה הצידה.
- רצועות הרתמה חייבות להיות נעולות תמיד כאשר הילד יושב במושב הבטיחות.
- רצועות הרתמה חייבות להיות הדוקות, לא רפויות ולא מעוקלות.
- יש להקפיד להדק את הרצועות היטב, עד למצב שבו אין אפשרות לקפל את החגורות. בזמן הידוק הרתמה יש לוודא שהילד ממוקם היטב על הכיסא ונשען על משענת הגב.
- כריות הכתפיים ומשטח הרצועה למפשעה מכילים מגנטים. מגנטים יכולים להשפיע על ציוד אלקטרוני כגון קוצבי לב או מכשירים רפואיים אחרים.
- במיוחד עבור ילדים גדולים יותר, בדוק את ילדך באופן קבוע כדי למנוע מהם לשנות את המוצר או להשתמש במוצר בצורה לא תקינה. הסבר לילדך מדוע זה חשוב.
- יש להגן על כל חלק שחשוף לשמש בגופו של הילד.
- ודאו שילדכם תמיד לובש שכבה דקה של בגדים כדי למנוע מגע ישיר בין חגורות מושב הבטיחות לבין העור. הימנעו מבגדים נפוחים מכיוון שהם עלולים לפגוע ביכולת להדק את החגורות כראוי.
- הסירו את התוספת לתינוק בגובה המוקדם ביותר של 61 ס"מ, מאוחר ביותר בגובה של 75 ס"מ. אין להשתמש בה אם הילד גבוה מ-75 ס"מ.
- יש להפסיק להשתמש במושב הבטיחות ולעבור למושב המתאים הבא כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים: (1) הילד גבוה מ-125 ס"מ, (2) הילד שוקל מעל ל-22 ק"ג

ק"ג כולל הבגדים שלו, 3) גובה הכתף עולה על המצב הגבוה ביותר של חגורות הכתפיים, 4) גובה האוזניים נמצא מעל משענת הראש כשהיא נמצאת במצבה הגבוה ביותר.


- אין להשאיר את ילדכם במושב הבטיחות ללא השגחה.
- יש לוודא שכל הנוסעים ברכב יודעים כיצד לשחרר את ילדכם מהמושב במקרה חירום.

טיפול ותחזוקה

- יש להחליף את המוצר אם היה מעורב בהתנגשות שבה המהירות הייתה 10 קמ"ש ומעלה או אם יש חשד שהמושב ניזוק מכל סיבה שהיא. גם אם המושב לא נראה פגום, ייתכן שהוא לא יוכל להגן על ילדכם עד לרמה שאליה הוא תוכנן במצב של תאונה נוספת.
- ודאו שהמוצר אינו לכוד מתחת למטען או בין מושבים ו/או דלתות שנטרקו.
- יש לוודא שמטענים או חפצים אחרים קשורים היטב. מטען שאינו קשור עלול לגרום לפציעות חמורות לילדים ולמבוגרים במקרה של תאונה.
- אין לנסות לפרק, לשנות או להוסיף חלק כלשהו למוצר. האחריות תבוטל אם נעשה שימוש בחלקים או באביזרים שאינם מקוריים.
- אין להשתמש במושב ללא כיסוי. הכיסוי הינו אביזר בטיחות ויש להחליפו רק עם כיסוי חדש של BeSafe.
- אין להשתמש במוצרי ניקוי אגרסיביים, משום שהם עלולים לפגוע במוצר.
- לצורך ניקוי כיסוי המושב, יש להקפיד לעקוב אחר ההוראות שבתווית הכביסה בחלקו הפנימי של הכיסוי.
- BeSafe ממליצה לא לרכוש או למכור מושבי בטיחות משומשים.
- אין להשתמש במוצר לתקופה של מעל 15 שנים. איכות החומרים עשויה להשתנות עקב הזמן שעבר.
- אין להשתמש בבית. המוצר אינו מיועד לשימוש ביתי ויש להשתמש בו ברכב בלבד.
- כאשר המוצר מותקן במכונית, יש לבדוק את כל המקומות שבהם מושב הילד עלול לגעת בפנים הרכב. אנו ממליצים להשתמש בכיסוי הגנה (BeSafe) במקומות אלו כדי למנוע חתכים, סימנים או שינויי צבע לפנים הרכב, בייחוד ברכבים עם פנים מעור או מעץ.
- בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם יצרן מושב הבטיחות לרכב או עם המשווק.


רכיבים

- a משענת ראש
- b כריות לכתפיים (2x)
- c תוספת לתינוק
- d רצועות לכתפיים (2x)
- e רצועות לירכיים (2x)
- f אבזם רתמה
- g כרית לרצועת מפשעה
- h רצועת מפשעה
- i כפתור כוון מרכזי
- j רצועת כוון מרכזית
- k ידית להשענה ולסיבוב
- l נקודת חיבור ל-SIP+ (2x)
- m (הגנה מפני פגיעות צד) +SIP
- n ידית למשענת ראש




חיבור ה-SIP+

1. מושב הבטיחות מגיע עם SIP+ (הגנה מפני פגיעות צד) נשלף. יש להשתמש בהגנה הנוספת הזו בצד דלת הרכב. ניתן לחבר אותה על ידי הנחתה על נקודת החיבור של ה-SIP+ וסיבובה בכיוון השעון עד שתרגישו שהיא ננעלה במקומה. מושב הבטיחות מגיע עם הגנת צד מובנית ברמה גבוהה וההגנה הנוספת הזו מפני פגיעות צד משפרת את ההגנה אף יותר. (1, 2, 3, 4)
2. אין להשתמש ב-SIP+ על מושב הבטיחות כאשר המרווח בין המושב לבין דלת הרכב קטן יותר, מה שעלול להוביל למצב שבו המושב אינו ממוקם כראוי על מושב הרכב.
3. אם ה-SIP+ יושב בגובה חלון הדלת והרכב שלכם מצויד בכריות אוויר צדדיות, אין להשתמש ב-SIP+ אם המרחק בינה לבין החלון קטן מ-10 ס"מ.



התקנת מושב הבטיחות על בסיס Beyond Base

1. יש לוודא שהמחוונים של ISOfix ושל רגלית התמיכה שעל הבסיס ירוקים.
2. הסבר מפורט על התקנת הבסיס ברכב ניתן למצוא במדריך למשתמש של הבסיס.
3. אם תרצו להתקין את המושב על הבסיס כשהוא מסובב לכיוונכם, תוכלו לסובב את דיסק הסיבוב, כך שהילד שעל המדבקה פונה אליכם. (5, 6)
4. הציבו את מושב הבטיחות במיקום הנכון על הבסיס עד שהם יינעלו אחד עם השני ושהמחוון של חיבור המושב בחזית יהפוך לירוק. (7, 8, 9)
5. זה יכול לעזור ללחוץ את המושב למקום בצורה חלקה יותר על ידי הטיית החלק התחתון של המושב קצת הרחק מכך והנחת המושב "הרחק יותר" מהנדרש, ואז החלקת המושב לכיוון שלכם. הוא ייפול למקום הנעול כמעט מעצמו.
6. כדי למצוא את המיקום, תוכלו להשתמש בסימונים הצהובים שבתחתית המושב ובדיסק הבסיס. יישרו את הסימונים הצהובים אחד ול השני. (10)
7. סובב את מושב הבטיחות לילדים על הבסיס עד שיינעל במצב נהיגה.
8. כאשר מושב הבטיחות לילד מותקן כשהוא פונה לאחור, מומלץ להציב את מושב הרכב הקדמי כך שהוא כמעט נוגע במושב הבטיחות. ודאו שמושב הבטיחות עדיין יכול להסתובב בחופשיות.




הסרת מושב הבטיחות מהבסיס

- ניתן להסיר את מושב הבטיחות על ידי משיכת ידית שחרור המושב בחזית הבסיס.
(12, 11)


סיבוב מושב הבטיחות

1. כדי שלילדכם יהיה קל יותר להיכנס למושב ולצאת ממנו, תוכלו לסובב את המושב לכיוון הדלת.
2. כדי לסובב את המושב, משכו את ידית ההשענה והסיבוב שבאמצע המושב. ניתן לסובב את המושב בכל מצב השענה. (13)
3. כדי להחזיר את המושב למצב נסיעה, סובבו אותו למצב של פנייה אחורה עד להישמע הקליק ולנעילת המושב. (14, 15)
4. ניתן לסובב את המושב עד 110° ממצב של פנייה אחורה, מעבר לכך הוא ייחסם.




הכנסת הילד למושב הבטיחות

1. בעת לחיצה על לחצן הכוונון המרכזי, משכו את חגורות הכתפיים מהמושב עם יד פתוחה. ודאו שאתם מושכים את החגורות באופן שווה כך שהן יישארו באותו האורך. אין למשוך את כריות הכתפיים משום שהן קבועות ולא ניתן להזיז אותן. (16)
2. פתחו את אבזם הרתמה. (17)
3. כדי שרצועות הכתפיים לא יפריעו, הצמידו את כריות הכתפיים למגנטים בצידי מעטפת המושב. (18)
4. כדי שרצועות המפשעת לא תפריעו, קפלו אותה קדימה עד שתיגע במגנט שיחזיק אותה במקומה.
5. הכניסו את ילדכם למושב והתאימו את מיקום חגורות הכתפיים ומשענת הראש במידת הצורך - ראו סעיף "התאמה לילד המתבגר".
6. הניחו את חגורות הכתף מעל כתפי הילד וסגרו את האבזם: קליק! (19)




7. משכו את רצועת הכונון המרכזית היישר מהמושב כדי להדק את הרתמה. הקפידו להדק היטב את הרתמה, כך שלא תוכלו יותר לקפל את החגורות בצורה אופקית. בעת הידוק הרתמה, ודאו שהילד ממוקם היטב כנגד משענת הגב. (20, 21, 22)



שינוי זווית ההשענה

1. ניתן לכוון את זווית ההשענה כך שיהא תהיה נוחה לילדכם. לצורך כך, גשו אל ידית ההשענה והסיבוב שבצד האזור לרגליים. (24, 23)
2. לתינוקות קטנים או בזמן שינה, אנו ממליצים להשתמש במושב במצב השכיבה המירבי.
3. ודאו שאינכם מסובבים את המושב אם אתם רק רוצים לכוון את זווית ההשענה. (25)



גובה רצועות הכתפיים/משענת הראש

1. ניתן לכוון את גובה חגורות הכתפיים ומשענת הראש על ידי משיכת ידיים משענת הראש כלפי מעלה בחלק האחורי של משענת הראש והזזתה כלפי מעלה או מטה. לצורך כך, יש לפתוח את אבזם הרתמה ולשלוף את הרצועות. (26)
2. כדי למצוא את הגובה המתאים לילדכם הזיזו את משענת הראש עד למעלה, הניחו את ילדכם במושב ולאחר מכן הזיזו את משענת הראש כלפי מטה עד שהיא תשב ישירות על כתפי ילדכם. (27)
3. חשוב לשימוש במושב הרכב הקדמי: יש לשמור תמיד על מרחק מינימלי של 5 ס"מ בין המגן הקדמי של הרכב לחלקו העליון של ראש הילד או של משענת הראש, הגבוה מביניהם. אם הרכב שלכם לא מאפשר זאת כאשר משענת הראש נמצאת במצב הגבוה ביותר, יש להעביר את מושב הבטיחות למושב הרכב האחורי.

מרווח לרגליים

- תוכלו להחליט כמה מרווח אתם רוצים שיהיה לרגליים בהתקנת המושב על ידי כונון מיקום הפלטה הקדמית. יש לעשות זאת לפני התקנת הבסיס. ראו במדריך למשתמש של הבסיס. (28)




מילוי לכריות

- הסירו את התוספת לתינוק בגובה המוקדם ביותר של 61 ס"מ, מאוחר ביותר בגובה של 75 ס"מ. (29, 30)


להסרת תוספת התינוק:

1. לחץ על הכפתור בשני מחברי משענת הראש תוך כדי משיכתם החוצה מפתחי החיבור שמתחת למשענת הראש של המושב. (31, 32)
2. לאחר מכן משוך את הדפנות הצדדיות של תוספת התינוק כדי לשחרר את המחברים התחתונים מפתחי החיבור שבמושב.
3. החליקו את חגורות הכתפיים והמותניים מתוך החריצים והסירו את התוספת. (33)




כדי להחזיר את תוספת התינוק למושב:

1. בדוק שלא נכנסו פירורים או לכלוך לפתחי החיבור התחתונים במושב. במידת הצורך, נקה את החריצים עם מברשת דקה.
2. כדי להחזיר את תוספת התינוק למושב, מומלץ תחילה למקם את משענת הראש במצב השלישי או הרביעי מהנמוכים ביותר. (34)
3. לאחר מכן הארך את רצועות הרתמה, חבר את רפידות הכתפיים למגנטים בצידו המושב, והנח את האבזמים בצדדים כדי שלא יפריעו.
4. קח את תוספת התינוק והנח אותה ברפיון במושב על ידי השחלת חגורות הירך לחריצים התחתונים וחגורות הכתפיים לחריצים העליונים ליד אזור הראש. (35, 36)
5. ודא שהאבזם אינו מתחת לתוספת אלא מקדימה.
6. יישר את מחברי משענת הראש של תוספת התינוק עם נקודות החיבור במשענת הראש של המושב ולחץ עד שישמע קליק. (37)
7. לאחר מכן הזז את משענת הראש למצב הנמוך ביותר. זה עוזר להביא את המחברים התחתונים למקום הנכון באופן אוטומטי. (38)
8. לאחר מכן יישר את מחברי התחתית של תוספת התינוק עם נקודות החיבור במושב ולחץ במרכז התוספת עד שישמע קליק. אל תלחץ על הדפנות כדי למנוע נזק. (39, 40, 41)
9. כדי לוודא שהמשחל (תוספת) מחובר לחלוטין למושב, הרם את משענת הראש של המושב על ידי משיכת הידית העליונה. חלק משענת הראש של משחל התינוק צריך לנוע יחד עם משענת הראש של המושב, והחלק התחתון של המשחל צריך



להישאר במקומו. אם אתה מבחין שהחלק התחתון נע מעט כלפי מעלה בעת הזזת משענת הראש, המחברים התחתונים לא ננעלו כראוי. אנא חזור על שלבי ההתקנה כדי להכניס את מִשְׁחָל התינוק למושב ולאחר מכן אמת שוב. (42, 43)


- כאשר נוסעים ללא ילד במושב, ודא שכל נקודות החיבור בתחתית ובמשענת הראש מחוברות במלואן וכי החגורות מוכנסות במלואן לתוך הפתחים.
- שימו לב כי תוספת התינוק למושב זה תואמת רק למושב Beyond B שאושר מגובה 40 ס"מ ומעלה, ואינה ניתנת לשימוש עם מושבי Beyond אחרים שאושרו מגובה 61 ס"מ ומעלה.
- הערה: זה נורמלי שכאשר התוספת לתינוק נמצאת במקומה, לא ניתן למשוך את משענת הראש של המושב גבוה יותר מהארבעה מצבים הראשונים. ברגע שהילד שלך גדל מעבר לתוספת, ניתן להסירה ולהתאים את משענת הראש בהתאם לגובה הילד.



Ergo Cushion™ (תמיכה בעמוד השדרה המותני) [לא בכל הדגמים]

- אם המושב שלך מגיע עם Ergo Cushions 2™ בכיס אחסון, עליך להסיר את הכריות הללו מכיס האחסון עבור ילדים גבוהים מ-105 ס"מ.
- אתה יכול להשתמש בכריות האלה כדי להכניס אותן לכיסים במשענת הגב, ולהע- ניק לילך נוחות נוספת על ידי יצירת תמיכה לחלק המותני של עמוד השדרה. מצב זה מומלץ לילדים מגיל 4 בערך.

1. כדי להסיר את הכריות מכיס האחסון: פתחו את 2 הרוכסנים בגב הכיסוי הראשי והוציאו את הכריות מהפאנל השמאלי והימני של כיסוי הבד. (44, 45)
2. כדי להשתמש בכריות לתמיכה בעמוד השדרה המותני: הנח כרית אחת בכל כיס (עליון ותחתון) שתמצא בגב הפאנל האחורי של כיסוי הבד. פתחי הכיסים מסומנים בתפרים צבעוניים. (46)
3. סגור שוב את שני הרוכסנים.
4. עם ילךך במושב, אנו ממליצים לבדוק ידנית אם העקומה בעמוד השדרה המותני שלהם מלאה/נתמכת על ידי הכיפה המרופדת כעת.
5. אם אתה רוצה/צריך לבצע התאמות נוספות, תוכל לשנות את מיקום הכריות: למשל, להשתמש בכרית אחת בלבד, או למקם את שתי הכריות באותו כיס (עליון או תחתון). (47)



הסרת הכיסוי והתאמתו מחדש

- הסירו את הכיסוי בתשומת לב מכיוון שהרכבתו נעשית בצורה ההפוכה.
- ניתן להסיר את כיסוי משענת הראש בנפרד.
- להנחיות נוספות, בקרו בכתובת www.besafe.com
- טרם הניקוי ודאו שכל הסקוטשים והרוכסנים סגורים.
- לצורך ניקוי כיסוי המושב, יש להקפיד לעקוב אחר ההוראות שבתווית הכביסה בחלקו הפנימי של הכיסוי.

⚠ אזהרה: אפשרות לשימוש שגוי

- אין להרכיב את מושב הבטיחות על מושב נוסע קדמי עם כרית אוויר פעילה.
- יש להשתמש תמיד ברגלית התמיכה. ודאו שרגלית התמיכה נדחפה עד הסוף כלפי מטה ושהמושב מוצב אופקית כאשר הפלס נמצא באזור הירוק.
- אין לנסוע עם ילד בכיסא הבטיחות כאשר הכיסא פונה הצידה.
- יש לוודא שכל המחוונים ירוקים לפני הנסיעה.

אחריות

- במקרה שנתגלה פגם במוצר ב-24 החודשים הראשונים מרכישת המוצר בשם פגם בייצור או בחומרים, למעט בכיסויים וברצועות רתמה, יש להחזיר את המושב ליבואן או למקום בו הוא נרכש.
- האחריות תהיה תקפה אך ורק כאשר השימוש במושב נעשה כהלכה ובזהירות. אנא פנו ליבואן והוא יחליט האם יש לשלוח את המושב לתיקון אצל היצרן. אין אפשרות לדרוש החזרות או החלפות. התיקון לא יאריך את האחריות.
- תוקף האחריות יפוג: כאשר אין קבלה, כאשר פגמים ייגרמו בשל שימוש שגוי או לא הולם, כאשר פגמים ייגרמו בשל התעללות, שימוש לרעה או הזנחה.

פירוק והשלכת המוצר

- ניתן לפרק את המוצר לחומרים שונים לטיפול בפסולת. להנחיות מפורטות, בקרו באתר www.besafe.com.
- אנא השאירו את המוצר בנקודת איסוף ייעודית לטיפול בפסולת חריגה שאינה ביתית.

השלכת האריזה

- אריזת המוצר כוללת רכיבים שונים, כגון קרטון. אנא הפרידו את החומרים האלו והשאירו אותם בנקודות האיסוף הייעודיות הקרובות אליכם.

شكرًا لاختيارك BeSafe Beyond B

متحمسون جدًا لمرافقتك أنت وصغيرك في رحلاتكم والحفاظ على سلامته! سنشرح لك في هذا الدليل كل ما تحتاج إلى معرفته عن المقعد الخاص بك.

⚠ من المهم أن تقرأ دليل المستخدم هذا قبل تركيب مقعدك. التركيب الخاطئ قد يعرض طفلك للخطر.

⚠ معلومات مهمة

التثبيت والاستخدام




- لا يجوز تثبيت مقعد الطفل على أحد المقاعد الأمامية مع وجود وسادة هوائية نشطة في الجانب الأمامي.
- عند الاستخدام في إسبانيا: تحظر المادة 117 من اللائحة العامة للمرور في إسبانيا القيادة مع وجود أطفال يبلغ طول قامتهم 135 سم أو أقل جالسين في المقاعد الأمامية للسيارة، ما لم تكن السيارة لا تحتوي على مقاعد خلفية، وما لم تكن جميع المقاعد الخلفية مشغولة بالفعل من قبل أطفال أقل من 135 سم أو إذا لم يكن هناك إمكانية لتثبيت مقعد الطفل في المقعد الخلفي.
- يمكن تثبيت هذا المقعد فقط على قاعدة BeSafe Beyond Base
- تمت الموافقة على هذا المقعد لاستخدامه في الوضع الخلفي للأطفال الذين يتراوح طولهم من 40 إلى 125 سم وبحد أقصى للوزن يصل إلى 22 كجم.
- عند القيادة أثناء جلوس الطفل في المقعد، يجب الحرص دائمًا على أن يكون المقعد في وضع القيادة. لا يُصح أبدًا بالقيادة مع إدارة المقعد إلى الجانب بينما يكون الطفل جالسًا في المقعد.
- يجب قفل حمالات الطاقم دائمًا عندما يكون الطفل في المقعد.
- يجب إحكام حمالات الطاقم دون إهمال ودون لفها.
- تأكد من ربط الحمالات بإحكام تام بحيث لا يمكنك عمل أي طيات أفقية أخرى في الأحزمة. وعند إحكام ربط الحمالات، تأكد من ضبط وضعية جسم الطفل بشكل صحيح على مسند الظهر.
- تحتوي وسائد الكتفين ووسادة الحزام المتشعب على مغناطيسات. يمكن أن تؤثر هذه المغناطيسات على المعدات الإلكترونية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو الأجهزة الطبية الأخرى.
- خاصة للأطفال الأكبر سنًا، تحقق من طفلك بانتظام لتجنب أن يعيب أو يسيء استخدام المنتج بطرق غير طبيعية. اشرح لطفلك لماذا هذا مهم.
- وتحمي أي جزء من جسم الطفل قد يكون معرضًا لأشعة الشمس.
- يجب التأكد دائمًا من ارتداء الطفل ملابس سميكة بشكل كاف لتجنب التلامس المباشر بين أحزمة التثبيت وجلد الطفل. تجنب الملابس المنفخة لأنها تعيق إحكام ربط الأحزمة بشكل كامل.
- قم بإزالة ملحقات الطفل في أقرب وقت عند ارتفاع 61 سم، وأقصى وقت عند ارتفاع 75 سم. لا يُسمح باستخدامه إذا كان الطفل أطول من 75 سم.
- يجب عليك التوقف عن استخدام هذا المقعد والتغيير إلى المقعد المناسب التالي عند استيفاء أحد الشروط التالية: (1) الطفل أطول من 125 سم، (2) بلوغ وزن الطفل، مرتديًا ملابسه، أكثر من 22 كجم، (3) ارتفاع الكتف يتجاوز أعلى موضع لأحزمة الكتفين، (4) الجزء العلوي من الأذنين فوق أعلى نقطة في مسند الرأس في أعلى موضع.
- لاتترك طفلك أبدًا بلا مرافق في المقعد.
- تأكد من اطلاع جميع الركاب على كيفية تحرير طفلك في حالة الطوارئ.

التعامل والصيانة

- استبدل المقعد إذا تعرض للصدمة عند القيادة على سرعة 10 كم/ ساعة فأكثر أو إذا كان هناك شك في أن المقعد قد تعرض للتلف لأي سبب من الأسباب. وعلى الرغم من أنه قد لا تظهر عليه أي علامات للضرر، لكن في حال تعرضك لحادث آخر، فقد لا يوفر الحماية لطفلك كما ينبغي بنفس المستوى المصمم له.
- احرص على منع احتجاز المقعد أو إنقاله بالأمثلة و/أو المقاعد و/أو عن طريق سند الأبواب المغلقة.
- تأكد من تثبيت أمتعتك أو الأغراض الأخرى بإحكام. الأمثلة غير المثبتة بإحكام قد تسبب إصابات شديدة للأطفال والبالغين في حالة وقوع حوادث.
- لا تحاول تفكيك أو تعديل المنتج أو إضافة أي أجزاء إليه. سيعتبر الضمان لاغياً في حال استخدام أجزاء أو ملحقات غير أصلية.
- لا تستخدم المقعد من دون غطاء مطلقاً. الغطاء هو أحد ميزات السلامة ويجب عدم استبداله إلا بغطاء BeSafe أصلي.
- لا تستخدم أبداً أية منتجات تنظيف شديدة، فقد تضرر المواد المكونة للمقعد.
- عند غسل غطاء المقعد، تأكد من اتباع تعليمات ملصق الغسيل المزود على الجانب الداخلي من الغطاء.
- ننصح BeSafe بعدم بيع أو شراء مقاعد الأطفال المستعملة.
- لا تستخدم المنتج لمدة أطول من 15 سنة. قد تتغير جودة المواد مع التقدم.
- لا تستخدمه على طاولة أو سطح للعمل عليه، مادام طفلك يجلس في المقعد.
- عند تثبيت مقعد الطفل في السيارة، تحقق من جميع المناطق حيثما يمكن لمقعد الطفل أن يلمس الفرش الداخلي. نوصي باستخدام غطاء حماية (BeSafe) في هذه الأماكن لتجنب القطع أو العلامات أو تغير اللون للفرش الداخلي للسيارة، لاسيما في السيارات التي يتكون فيها الجزء الداخلي من الجلد والخشب.
- وإذا كنت في شك حيال ذلك، ارجع إلى مصنع جهاز تثبيت الطفل أو تاجر التجزئة.


المكونات

- a مسند الرأس
- b وسائد الكتفين (2x)
- c ملحق الطفل
- d أحزمة الكتف (2x)
- e أحزمة الورك (2x)
- f إبرزيم تثبيت الطقم
- g وسادة الحزام المتشعب
- h الحزام المتشعب
- i زر الضبط المركزي
- j حزام الضبط المركزي
- k مقبض الإمالة والدوران
- l نقطة تثبيت (SIP+)
- m +SIP
- n مسند الرأس الخاص بمقبض التحرير




تثبيت SIP+

1. يتم تسليم المقعد مزودًا بنظام حماية من الصدمات الجانبية بلس (SIP+) قابل للإزالة. يجب استخدام نظام الحماية من الصدمات الجانبية الإضافي هذا على جانب باب السيارة. ويمكن توصيله عن طريق وضعه على نقطة تثبيت SIP+ ثم تدويره في اتجاه دوران عقارب الساعة (يمينًا) حتى تشعر أنه استقر في مكانه. يوفر المقعد بالفعل حماية من الصدمات الجانبية مدمجة عالية المستوى. تساعد هذه الحماية الإضافية من الصدمات الجانبية في التحسين أكثر من مستوى الحماية الجانبية. (1, 2, 3, 4)
2. لا تستخدم واقي التصادم الجانبي (SIP+) على المقعد إذا كانت المسافة بين المقعد وباب السيارة صغيرة جدًا، يمكن أن يتسبب ذلك في عدم وضع المقعد بشكل صحيح على مقعد السيارة.
3. إذا استقر SIP+ على ارتفاع نافذة الباب وكانت سيارتك مزودة بستارة وسائد هوائية جانبية، فلا تستخدم SIP+ إذا كانت المسافة بينه والنافذة أقل من 10 سم.



تثبيت المقعد على قاعدة Beyond Base

1. تحقق من أن مؤشرات الدعامة الأرضية وأحزمة الأمان المركبة في القاعدة خضراء اللون.
2. يمكنك الحصول على شرح تفصيلي لكيفية تثبيت القاعدة في السيارة من دليل مستخدم القاعدة.
3. إذا كنت ترغب في تثبيت المقعد مع تدويره نحوك على القاعدة، يمكنك أن تدوير قرص التدوير، بحيث يكون الطفل الموجود على الملصق في مواجهتك. (5, 6)
4. ضع المقعد في الوضع الصحيح على القاعدة حتى يتلائم مع القاعدة ويظهر مؤشر توصيل المقعد في المقدمة باللون الأخضر. (7, 8, 9)
5. يمكن أن يساعد في تثبيت المقعد بشكل أكثر سلاسة عن طريق إمالة الجزء السفلي من المقعد بعيداً عنك ووضع المقعد "ابعد" مما هو مطلوب، ثم دفع المقعد نحوك. سيسقط بعد ذلك في موضع القفل بشكل شبه تلقائي.
6. للمساعدة في العثور على الموضع المطلوب، يمكنك استخدام العلامات الصفراء الموجودة في أسفل المقعد وعلى قرص القاعدة. قم بمحاذاة العلامات الصفراء مع بعضها البعض. (10)
7. قم بتدوير مقعد السيارة للأطفال على القاعدة حتى يتم قفله في وضع القيادة.
8. عند تثبيت مقعد الطفل في الوضع المواجه للخلف في الجانب الخلفي، يوصى بضبط موضع مقعد السيارة الأمامي بحيث يكون قريباً من ملائمة مقعد الطفل. تأكد من أن مقعد الطفل لا يزال قابلاً للدوران بحرية.




إزالة المقعد من القاعدة

- من الممكن فك المقعد من خلال شد مقبض تحرير المقعد في مقدمة القاعدة. (11, 12)


تدوير المقعد

1. ولجعل إدخال الطفل إلى المقعد وإخراجه منه أكثر سهولة، يمكنك أن تقوم بتدوير المقعد نحو الباب.
2. لتدوير المقعد، ادفع مقبض الإمالة والدوران الموجود في منتصف المقعد. يمكنك تدوير المقعد في أي وضع إمالة. (13)
3. لإعادة المقعد إلى وضع القيادة، أدره إلى الوضع المواجه للخلف حتى تسمع صوت نقرة ويتم تثبيت المقعد في موضعه. (14, 15)
4. يمكن تدوير المقعد 110 درجة تقريبًا كحد أقصى من الوضع المواجه للخلف، وبعدها يتم إيقافه.




وضع الطفل في المقعد

1. اسحب أحزمة الكتف بعيدًا عن المقعد بيد مسطحة بينما تقوم في الوقت نفسه بالضغط على زر أداة الضبط المركزية. تأكد من سحب الأحزمة بالتساوي حتى تبقى بنفس الطول. لا تسحب وسائد الكتف، حيث أنها ثابتة ولا يمكن تحريكها. (16)
2. افتح إبرزيم تثبيت الطقم. (17)
3. لإبعاد أحزمة الكتف، ضع وسائد الكتف على المغناطيسات الواقعة على كل جانب من جوانب هيكل المقعد. (18)
4. ولإبعاد الحزام المتشعب، قم بطيه للأمام حتى يتقابل مع المغناطيس لتثبيته في موضعه.
5. ضع الطفل في المقعد واضبط موضع أحزمة الكتف ومسند الرأس عند الحاجة - انظر قسم "التعديل مع نمو جسم الطفل".
6. ضع أحزمة الكتف على كتفي الطفل واغلق الإبرزيم: نقرة! (19)




7. اسحب حزام الضبط المركزي بعيدًا عن المقعد لإحكام ربط الحمالات. تأكد من ربط الحمالات بإحكام، بحيث لا يمكن عمل أي طيات أفقية في الأحزمة. وبعد إحكام ربط الحمالات، تأكد من ضبط موضع جسم الطفل على مسند الظهر بشكل جيد. (20, 21, 22)



تغيير زاوية الإمالة

1. يمكنك تعديل زاوية الإمالة لضمان راحة طفلك. للقيام بذلك، قم بالوصول إلى مقبض الإمالة والدوران في منتصف منطقة الأرجل. (23, 24)
2. للأطفال الرضع أو أثناء النوم، نوصي باستخدام المقعد في وضعية الاستلقاء القصوى.
3. انتبه حتى لا تقوم بتدوير المقعد إذا كنت ترغب فقط في تعديل زاوية الإمالة. (25)




تعديل المقعد مع نمو جسم الطفل

ارتفاع حزام الكتف/ مسند الرأس

1. من الممكن ضبط ارتفاع أحزمة الكتف ومسند الرأس من خلال سحب مقبض مسند الرأس لأعلى في ظهر مسند الرأس وتحريك مسند الرأس لأعلى أو لأسفل. وحتى يمكنك القيام بذلك، ينبغي فتح إبريم الحمالات وسحب الأحزمة للخارج. (26)
2. لتحديد الارتفاع المناسب لطفلك، قم بتحريك مسند الرأس لأعلى بالكامل، ثم ضع طفلك في المقعد، ثم حرك مسند الرأس لأسفل حتى يثبت على أكتاف طفلك مباشرة. (27)
3. ملاحظة مهمة فيما يتعلق بالاستخدام على المقعد الأمامي: يجب الحفاظ دائماً على مسافة 5 سم كحد أدنى بين هيكل السيارة الأمامي وأعلى رأس الطفل أو مسند الرأس الخاص به، أيهما أعلى. إذا لم تكن سيارتك تتيح ذلك بالنسبة لأعلى مواضع مسند الرأس، ستحتاج لنقل المقعد إلى المقعد الخلفي بدلاً من ذلك.

مساحة الأرجل

- يمكنك تحديد مقدار مساحة الأرجل التي تريد تثبيت المقعد بها عن طريق ضبط موضع الحماله الأمامية للقاعدة. يجب القيام بذلك قبل تثبيت القاعدة. راجع دليل المستخدم للقاعدة. (28)




شياتلات الوساتل

- قم بازاله ملحق الطفل في اقرب وقت عند ارتفاع 61 سم، وأقصى وقت عند ارتفاع 75 سم. (29), (30)


لإزالة وسادة الرضيع:

1. اضغط على الزر في كلا موصلي مسند الرأس أثناء سحبهما بعيدًا عن فتحات التوصيل أسفل مسند الرأس في المقعد. (31, 32)
2. ثم اسحب الجدران الجانبية لوسادة الرضيع لإزالة الموصلات السفلية من الفتحات الموجودة في المقعد.
3. اسحب أحزمة الكتف والورك من فتحاتها ثم أزل الوسادة. (33)




لإعادة وسادة الرضيع إلى المقعد:

1. تأكد من عدم دخول فتات أو أوساخ إلى فتحات التوصيل السفلية في المقعد. إذا لزم الأمر، نظف الفتحات بفرشاة رقيقة.
2. لإعادة وسادة الرضيع إلى المقعد، نوصي أولاً بوضع مسند الرأس في الوضع الثالث أو الرابع من الأسفل. (34)
3. بعد ذلك، قم بإزالة أحزمة التثبيت، وصل وسادات الكتف بالمغناطيسات على جانبي المقعد، وضع الأبزيم إلى الجوانب لتكون خارج الطريق.
4. خذ الوسادة وأدخلها برفق في المقعد عن طريق إدخال أحزمة الورك في الفتحات السفلية، وأحزمة الكتف في الفتحات العلوية بالقرب من منطقة الرأس. (35, 36)
5. تأكد من أن المشبك ليس تحت الوسادة بل في الأمام.
6. قم بمحاذاة موصلات مسند الرأس في وسادة الرضيع مع نقاط التوصيل في مسند رأس المقعد واضغط حتى تسمع صوت "نقرة" في مكانها. (37)
7. ثم حرك مسند الرأس إلى أدنى موضع. يساعد ذلك في وضع الموصلات السفلية تلقائيًا في المكان الصحيح. (38)




8. ثم قم بمحاذاة الموصلات السفلية للوسادة مع الفتحات الموجودة في المقعد واضغط في منتصف الوسادة حتى تسمع صوت نقرة في مكانها. لا تضغط على الجدران الجانبية للوسادة لتجنب التلف. (39, 40, 41)
9. للتحقق من أن الإدخال متصل تمامًا بالمقعد، حرّك مسند الرأس لأعلى عن طريق سحب المقبض العلوي. يجب أن يتحرك جزء مسند الرأس من إدخال الطفل مع مسند الرأس الخاص بالمقعد، ويجب أن يظل الجزء السفلي من الإدخال في مكانه. إذا لاحظت أن الجزء السفلي يتحرك قليلاً لأعلى عند تحريك مسند الرأس، فإن الموصلات السفلية لم تثبت بشكل صحيح. يرجى تكرار خطوات التثبيت لوضع إدخال الطفل في المقعد ثم التحقق مرة أخرى. (42, 43)
- عند القيادة بدون طفل في المقعد، تأكد من أن جميع نقاط الاتصال في الجزء السفلي ومسند الرأس متصلة بالكامل وأن الأحزمة موضوعة بالكامل في الفتحات.
- يرجى ملاحظة أن إدخال الطفل لهذا المقعد متوافق فقط مع مقاعد Beyond B المعتمدة من ارتفاع 40 سم فصاعداً، ولا يمكن استخدامه مع مقاعد Beyond الأخرى المعتمدة من ارتفاع 61 سم فصاعداً.
- ملاحظة: من الطبيعي أنه أثناء وجود الملحق الخاص بالرضيع في مكانه، لا يمكن سحب مسند الرأس في المقعد لأعلى من أول 4 وضعيات. بمجرد أن يكبر طفلك ويتجاوز استخدام الملحق، يمكن إزالته وضبط مسند الرأس بما يتناسب مع طفلك.



TM Ergo Cushion (دعم العمود الفقري القطني) [ليس في جميع الطرازات]

- إذا تم تسليم مقعدك مع TM Ergo Cushions 2 في جيوب التخزين، يجب إزالة تلك الوسائد من جيوب التخزين للأطفال الأطول من 105 سم.
 - يمكنك استخدام تلك الوسائد لإدخالها في الجيوب في مسند الظهر، مما يوفر لطفلك راحة إضافية من خلال إنشاء دعم للجزء القطني من العمود الفقري. يوصى بذلك للأطفال من حوالي 4 سنوات.
1. لإزالة الوسائد من جيوب التخزين: افتح السحابات 2 في الجزء الخلفي من الغطاء الرئيسي وأخرج الوسائد من اللوحة الجانبية اليسرى واليمنى من غطاء القماش. (44, 45)
 2. لاستخدام الوسائد لدعم العمود الفقري القطني: ضع وسادة واحدة في كل جيب (علوي وسفلي) الذي تجده على الجانب الخلفي من اللوحة الخلفية لغطاء القماش. يتم تمييز فتحات الجيوب بالخياطة الملونة. (46)
 3. أغلق كلا السوستتين مرة أخرى.
 4. مع وجود طفلك في المقعد، نوصي بالتحقق بيدك مما إذا كانت المنحنى في العمود الفقري القطني ممثلة/مدعومة بالقبة المبطنة الآن.
 5. إذا كنت تريد/تحتاج إلى إجراء تعديلات إضافية، يمكنك تغيير موضع الوسائد: على سبيل المثال، استخدام وسادة واحدة فقط، أو وضع كلتا الوسادتين في نفس الجيب (العلوي أو السفلي). (47)



إزالة الغطاء وإعادة تركيبه

- يجب الانتباه عند إزالة الغطاء، لأن تركيب الغطاء يتم بوضعه بطريقة عكسية.
- يمكن نزع غطاء مسند الرأس بشكل منفصل.
- لمزيد من التعليمات، يرجى زيارة الموقع www.besafe.com
- قبل الغسيل، تأكد من غلق كل الأشرطة والفكرو والسحابات (السوست).
- عند غسيل غطاء المقعد، تأكد من اتباع تعليمات ملصق الغسيل المزود على الجانب الداخلي من الغطاء.

⚠ تحذير: إساءة الاستخدام المحتملة

- لا يجوز تركيب مقعد الطفل أمام مقعد الراكب عندما يكون هناك وسادة هوائية نشطة.
- يجب الحرص دائماً على استخدام الدعامة الأرضية. تأكد من دفع الدعامة الأرضية بشكل كامل للأسفل ووضع المقعد أفقياً بحيث يكون ميزان ضبط المستوى في المنطقة الخضراء.
- لا تقم أبداً بالقيادة بينما يكون الطفل جالساً على المقعد الخاص به في حالة دوران المقعد إلى الجانب.
- تأكد من أن كل المؤشرات باللون الأخضر قبل أن تقوم بالقيادة.

الضمان

- إذا ثبت وجود عيوب في هذا المنتج خلال 24 شهراً من تاريخ الشراء بسبب عيب في المواد أو التصنيع، ما عدا الأغطية وأربطة الطقم، فالرجاء إعادته إلى مكان الشراء الأصلي.
- هذا الضمان غير ساري المفعول إلا عندما تستخدم مقعدك بشكل صحيح وبحرص. الرجاء الاتصال بالبائع، وهو سيقدر ما إذا كان يجب إعادة المقعد إلى المصنّع للتصليح أم لا. لا يمكن المطالبة بالاستبدال أو الإعادة. لا يتم تمديد الضمان خلال الإصلاح.
- تنتهي صلاحية الضمان في الحالات التالية: عند عدم وجود إيصال، أو عندما تكون العيوب ناتجة عن الاستخدام الخطأ أو غير المناسب، أو عندما تكون العيوب ناتجة عن الإساءة أو إساءة الاستخدام أو الإهمال.

تفكيك المنتج والتخلص منه

- يمكن تفكيك هذا المنتج إلى مواد مختلفة لمعالجة النفايات؛ يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.besafe.com للحصول على تعليمات تفصيلية.
- يرجى تسليم المنتج في نقطة تجميع مخصصة للتعامل مع النفايات المنزلية غير العامة.

التخلص من مواد التغليف

- تشتمل مواد التغليف الخاصة بهذا المنتج على العديد من المكونات مثل الورق المقوى، يرجى فصل هذه المواد وتسليمها في نقاط التجميع المخصصة في منطقتك.

منمون از اینکه BeSafe Beyond B را انتخاب کردید

ما بسیار هیجان‌زده‌ایم تا شما و فرزند کوچکتان را در سفرهایتان همراهی کرده و از او محافظت کنیم! در این دفترچه راهنما، تمام مواردی را که باید در مورد صندلی بدانید برایتان توضیح می‌دهیم.

⚠️ مهم است که این دفترچه راهنمای کاربر را پیش از نصب صندلی خود، مطالعه نمایید. نصب نادرست ممکن است کودک شما را در معرض خطر قرار دهد.

⚠️ اطلاعات حیاتی

نصب و استفاده



- صندلی کودک نباید در صندلی جلو که دارای کیسه هوای فعال جلو است، نصب گردد.
- در هنگام استفاده در اسپانیا: ماده 117 مقررات عمومی عبور و مرور در اسپانیا رانندگی درحالی‌که کودکانی با قد برابر با 135 سانتی‌متر یا کمتر از آن در صندلی‌های جلوی وسیله نقلیه حضور داشته باشند را ممنوع کرده است، مگر اینکه وسیله نقلیه دارای صندلی عقب نباشد، همه صندلی‌های عقب توسط کودکانی با قد کمتر از 135 سانتی‌متر اشغال شده یا امکان نصب صندلی کودک در صندلی عقب وجود نداشته باشد.
- این صندلی فقط روی پایه BeSafe Beyond قابل نصب است
- این صندلی برای کودکان با قد از 40 تا 125 سانتی‌متر و وزن حداکثر 22 کیلوگرم تایید شده است.
- زمانی که در حال حرکت هستید و کودکی در این صندلی نشسته است، صندلی باید همیشه در موقعیت رانندگی قفل شده باشد. در صورتی که کودکی در این صندلی نشسته و صندلی به سمت بغل چرخیده باشد، شروع به حرکت نکنید.
- زمانی که کودک در صندلی قرار دارد، بندهای مهار باید همیشه قفل باشند.
- بندهای مهار باید بصورتی محکم شوند که بدون لقی، آویختگی و پیچش باشند.
- بندهای ایمنی کودک را تا حدی سفت کنید که دیگر نتوانید جایی از بند مهار را تا کنید. هنگامی که می‌خواهید بندهای ایمنی کودک را ببندید، مطمئن شوید که کودک به خوبی به پشتی صندلی تکیه داده باشد.
- بالش‌تک‌های شانه و تسمه دور کمر و باسن حاوی آهن‌ربا هستند. آهن‌رباها روی تجهیزات الکترونیکی مثل ضربان‌سازها یا سایر دستگاه‌های پزشکی تأثیر می‌گذارند.
- به‌ویژه برای کودکان بزرگتر، به‌طور منظم با فرزند خود چک کنید تا از دستکاری یا استفاده نادرست از محصول جلوگیری شود. برای فرزندان توضیح دهید که چرا این موضوع مهم است.
- هر قسمت بدن کودک که در معرض خورشید قرار دارد را محافظت کنید.
- همیشه لایه نازکی از لباس بر تن کودک بپوشانید تا از تماس مستقیم بندهای مهار با پوست کودک جلوگیری شود. از پوشاندن لباس‌های ضخیم و پف دار (نظیر کاپشن) بر تن کودک پرهیز کنید زیرا مانع محکم کردن بندهای مهار به میزان کافی می‌شود.
- قطعه جا گذاری نوزاد را زودترین در قد 61 سانتی‌متر و دیرترین در قد 75 سانتی‌متر بردارید. استفاده از آن برای کودکانی که قد آن‌ها بیشتر از 75 سانتی‌متر است، مجاز نیست.
- در صورت وجود یکی از شرایط، نباید دیگر از این صندلی استفاده کنید و باید صندلی مناسب


- دیگری تهیه کنید: 1) قد کودک بیشتر از 125cm است؛ 2) وزن کودک به انضمام وزن لباس‌ها بیشتر از 22kg است؛ 3) ارتفاع شانه کودک از بالاترین موقعیت کمربندهای شانه بیشتر است؛ 4) قسمت بالای گوش کودک از بالاترین نقطه پشت سری در بالاترین موقعیت بیرون می‌زند.
- هرگز کودک را بدون نظارت در صندلی رها نکنید.
- اطمینان حاصل کنید که همه مسافران با چگونگی خارج کردن کودک از صندلی در شرایط اضطراری، آشنایی دارند.

جابجایی و نگهداری

- در صورتی که محصول در تصادفی با سرعت 10 کیلومتر/ساعت یا بیشتر، ضربه خورده یا فکر می‌کنید به هر دلیل دیگری ممکن است آسیب دیده باشد آن را تعویض کنید. شاید ظاهر سالمی داشته باشد، اما اگر تصادف کنید، نمی‌تواند در حدی که طراحی شده‌است از کودک شما محافظت کند.
- از گیر کردن محصول بین وسایل یا قرار گرفتن زیر بار چمدان، صندلی‌های دیگر و/یا بین درها، جلوگیری کنید.
- اطمینان حاصل کنید که بار سفر یا سایر اشیاء داخل خودرو به درستی در جای خود مهار شده باشند. اگر لوازم مهار نشده باشند، ممکن است در تصادفات پرتاب شده و باعث بروز جراحت‌های شدید در کودکان و بزرگسالان شوند.
- سعی نکنید اجزای محصول را باز کرده، تغییر داده یا چیزی را به آن اضافه کنید. در صورت استفاده از قطعات یا لوازم جانبی غیر اصل، ضمانت باطل می‌شود.
- هرگز از صندلی بدون روکش استفاده نکنید. روکش، یک ویژگی ایمنی است در صورت نیاز باید تنها با یک کاور BeSafe اصلی تعویض گردد.
- از محصولات پاک‌کننده قوی استفاده نکنید؛ زیرا ممکن است به مواد تشکیل‌دهنده محصول آسیب برسانند.
- در هنگام شستن روکش صندلی، حتماً دستورات برچسب شستشو در داخل روکش را رعایت کنید.
- BeSafe توصیه می‌کند که صندلی‌های کودک دست دوم نباید خرید و فروش شوند.
- از این محصول به مدت بیش از 15 سال استفاده نکنید. با افزایش عمر محصول، ممکن است کیفیت مواد تغییر کند.
- در منزل استفاده نکنید. برای استفاده خانگی طراحی نشده است و فقط باید در خودرو مورد استفاده قرار گیرد.
- هنگامی که محصول در خودرو نصب شد، تمام قسمت‌هایی از صندلی کودک که ممکن است با فضای داخلی تماس داشته باشد را بررسی کنید. توصیه می‌کنیم در چنین جاهایی از پوشش محافظ (BeSafe) استفاده کنید تا از ایجاد بریدگی، خط افتادن یا تغییر رنگ در داخل خودرو، به‌ویژه در خودروهایی که فضای داخلی چرمی یا چوبی دارند، جلوگیری شود.
- اگر مطمئن نیستید، با سازه صندلی خودرو یا خرده فروشی مشورت کنید.


اجزا

- a پشت سری
- b پدهای رودوشی (2 عدد)
- c قطعه جا گذاری نوزاد
- d کمر بندهای شانه (2 عدد)
- e کمر بند لگن (2 عدد)
- f قفل بند مھار ایمنی
- g بالشتک تسمه دور کمر و باسن
- h تسمه دور کمر و باسن
- i دکمه تنظیم کننده مرکزی
- j تنظیم کننده مرکزی بند
- k دستگیره خواباندن و چرخش
- l نقطه اتصال SIP+ 2 عدد
- m +SIP
- n دستگیره آزاد سازی تکیه گاه سر




وصل کردن SIP+

1. صندلی به همراه SIP+ (محافظ ضربه جانبی+) قابل جدا شدن تحویل داده می‌شود. از این محافظ ضربه جانبی اضافی باید در سمت درب خودرو استفاده شود. برای وصل کردن آن، باید آن را روی نقطه اتصال SIP+ قرار داد و سپس در جهت عقربه‌های ساعت چرخاند تا زمانی که احساس کردید جا خورده است. اکنون صندلی سطح بالایی از محافظت را در برابر ضربه جانبی فراهم می‌سازد. این محافظ ضربه جانبی اضافی، حفاظت بیشتری را در برخوردهای جانبی فراهم می‌آورد. (1, 2, 3, 4)
2. هنگامی که در فضای بین صندلی و درب خودرو بیش از حد کم است، از SIP+ بر روی صندلی استفاده نکنید زیرا ممکن است وضعیتی به وجود بیاید که صندلی به درستی بر روی صندلی خودرو قرار نگیرد.
3. در مواقعی که SIP+ در بالای پنجره در قرار دارد و خودروی شما مجهز به ایربگ پرده‌ای جانبی است، در صورتی که بین SIP+ و پنجره کمتر از 10cm فاصله است، از SIP+ استفاده نکنید.



نصب صندلی در پایه Beyond

1. بررسی کنید که ISOfix و نشانگرهای نگهدارنده کف روی پایه، سبز رنگ باشند.
2. در دفترچه راهنمای کاربر پایه توضیحات مفصلی در مورد نحوه نصب پایه در خودرو وجود دارد.
3. اگر می‌خواهید صندلی را به حالت چرخیده به سمت خودتان روی پایه نصب کنید، می‌توانید دیسک چرخش را بچرخانید، به‌طوری‌که شکل کودک روی برجسب رو به شما باشد. (5, 6)
4. صندلی را در وضعیت صحیح روی پایه قرار دهید تا در پایه جا بیفتد و نشانگر اتصال صندلی در جلو، رنگ سبز را نشان دهد. (7, 8, 9)
5. می‌تواند کمک کند که صندلی را با کمی کج کردن و دور کردن قسمت پایینش از خودتان و قرار دادن آن پایین‌تر از حد نیاز، و سپس کشیدن آن به سمت خودتان، به طور نرم‌تر در موقعیت قفل قرار دهید. در این صورت تقریباً خود به خود در موقعیت قفل خواهد افتاد.
6. برای کمک به یافتن موقعیت، می‌توانید از نشانه‌گذاری‌های زرد رنگ در پایین صندلی و دیسک پایه استفاده کنید. نشانه‌گذاری‌های زرد رنگ را با یکدیگر تراز کنید. (10)
7. صندلی کودک را روی پایه بچرخانید تا در موقعیت رانندگی قفل شود.
8. پس از اینکه صندلی کودک رو به عقب خودرو نصب شد، توصیه می‌شود صندلی جلوی خودرو را به گونه‌ای تنظیم کنید که تا حد مماس شدن با صندلی کودک به آن نزدیک شود. مطمئن شوید که صندلی کودک بتواند همچنان آزادانه چرخش داشته باشد.




خارج کردن صندلی از پایه

- به وسیله دستگیره آزادسازی صندلی که در جلوی پایه قرار دارد می‌توان صندلی را جدا کرد. (11, 12)


چرخاندن صندلی

1. برای سهولت در نشستن و بلند شدن کودک از صندلی، می‌توانید صندلی را به سمت درب بچرخانید.
2. برای چرخاندن صندلی، دستگیره خواباندن و چرخش واقع در کنار صندلی را فشار دهید. می‌توانید صندلی را در هر موقعیت خواباندن بچرخانید. (13)
3. برای بازگرداندن صندلی به حالت رانندگی، آن را به سمت عقب بچرخانید تا زمانی که صدای تق را بشنوید و صندلی قفل شود. (14, 15)
4. صندلی حداکثر می‌تواند تقریباً 110 درجه از موقعیت رو به عقب بچرخد، سپس قفل می‌شود.




قرار دادن کودک در صندلی

1. هنگام فشار دادن دکمه تنظیم کننده مرکزی، کمر بندهای شانه را با کف دست از صندلی دور کنید. مطمئن شوید کمر بندهای را به یک اندازه می کشید تا طول یکسانی داشته باشند. پدهای شانه را نکشید چون آنها ثابت هستند و حرکت نمی کنند. (16)
2. قفل بند مهار را باز کنید. (17)
3. برای اینکه بندهای شانه دور از دسترس باشند، پدهای شانه را روی آهنگهای هر دو طرف بدنه صندلی قرار دهید. (18)
4. برای دور نگهداشتن تسمه دور کمر و باسن، این تسمه را به سمت جلو تا کنید تا با آهنگها برخورد کرده و در جای خود باقی بماند.
5. کودک را روی صندلی بگذارید و موقعیت کمر بندهای شانه را در صورت نیاز تنظیم کنید- به بخش "تنظیم صندلی برای کودک در حال رشد" مراجعه کنید.
6. کمر بندهای شانه را روی شانه های کودک گذاشته و در سگک قرار دهید: تق! (19)




7. مهار تنظیم کننده مرکزی را از صندلی دور کنید و بکشید تا مهار محکم شود. مطمئن شوید کمر بند ایمنی کودک تا جاییکه ممکن است بسیار محکم شود تا امکان تا کردن کمر بندها وجود نداشته باشد. هنگامی که می‌خواهید کمر بند ایمنی کودک را ببندید، مطمئن شوید که کودک به خوبی به پشتی صندلی تکیه داده باشد. (20, 21, 22)



تغییر زاویه خواب صندلی

1. زاویه خواب صندلی باید بر اساس راحتی کودک تنظیم شود. برای این کار، به دستگیره خواباندن و چرخش که وسط ناحیه پا قرار دارد دسترسی پیدا کنید. (23, 24)
2. برای نوزادان کوچک یا هنگام خواب، توصیه می‌کنیم از صندلی در حالت بیشترین خمیدگی استفاده شود.
3. اگر فقط می‌خواهید زاویه خواب صندلی را تنظیم کنید، مراقب باشید که آن را نچرخانید. (25)




تنظیم کرد صندلی برای کودک در حال رشد

ارتفاع کمر بند شانه/ پشت سری

1. ارتفاع کمر بندهای شانه قابل تنظیم است و برای تنظیم پشت سری، دستگیره تنظیم پشت سری که در پشت قرار دارد را به سمت بالا کشیده و پشت سری را به طرف بالا یا پایین حرکت دهید. برای این کار، سگک مهار باید باز باشد و بندها باید کشیده شوند. (26)
2. برای پیدا کردن ارتفاع مناسب کودک خود، پشت سری را به سمت بالا حرکت دهید، کودک را در صندلی بگذارید، سپس پشت سری را به طرف پایین حرکت دهید تا مستقیماً روی شانه‌های کودک شما قرار گیرد. (27)
3. نکته مهم برای نصب روی در صندلی جلو: باید همواره بین حفاظ جلویی خودرو و بالای سر کودک یا پشت سری هرکدام که بلند تر است، حداقل 5cm فاصله وجود داشته باشد. اگر خودروی شما فاقد این قابلیت است، باید صندلی را روی صندلی عقب نصب کنید.

فضای پا

- با تنظیم کردن موقعیت نگهدارنده جلوی پایه می‌توانید در مورد میزان فضای مورد نیاز برای نصب صندلی تصمیم بگیرید. این کار باید قبل از نصب پایه انجام شود. به دفترچه راهنمای کاربر پایه مراجعه کنید. (28)





تشکچه‌های داخلی

- قطعه جا گذاری نوزاد را زودترین در قد 61 سانتی‌متر و دیرترین در قد 75 سانتی‌متر بردارید. (29, 30)


برای برداشتن بالشتک نوزاد:

1. دکمه روی هر دو اتصال‌دهنده تکیه‌گاه سر را فشار دهید و همزمان آن‌ها را از محل اتصال زیر تکیه‌گاه سر صندلی بیرون بکشید. (31, 32)
2. سپس دیواره‌های جانبی بالشتک نوزاد را بکشید تا اتصالات پایینی را از شکاف‌های صندلی خارج کنید.
3. کمربندهای شانه و باسن را از شیارهایشان بیرون بکشید و بالشتک را خارج کنید. (33)



برای قرار دادن مجدد بالش‌تک نوزاد در صندلی:


1. بررسی کنید که خرده نان یا گرد و خاک وارد شکاف‌های پایینی صندلی نشده باشد. در صورت نیاز، شیارها را با یک برس نازک تمیز کنید.
2. برای قرار دادن مجدد بالش‌تک نوزاد در صندلی، توصیه می‌کنیم ابتدا تکیه‌گاه سر را در سومین یا چهارمین موقعیت پایین قرار دهید (34)
3. سپس بندهای مهار را بلند کنید، پدهای شانه را به آهنرباهای کناری صندلی وصل کنید و سگک‌ها را به طرفین ببرید تا مزاحم نباشند.
4. بالش‌تک را بردارید و آن را به‌صورت شل در صندلی قرار دهید؛ کمربندهای باسن را در شیارهای پایینی و کمربندهای شانه را در شیارهای بالایی نزدیک به قسمت سر قرار دهید. (35, 36)
5. بررسی کنید که سگک زیر بالش‌تک نباشد، بلکه در قسمت جلویی قرار داشته باشد.
6. اتصال‌دهنده‌های تکیه‌گاه سر بالش‌تک نوزاد را با نقاط اتصال در تکیه‌گاه سر صندلی همراستا کرده و فشار دهید تا در جای خود قفل شوند. (37)
7. سپس تکیه‌گاه سر را به پایین‌ترین موقعیت ببرید. این کار به قرار گرفتن خودکار اتصالات پایینی در جای درست کمک می‌کند. (38)



8. سپس اتصالات پایینی بالشتک را با شکاف‌های صندلی هم‌راستا کرده و وسط بالشتک را فشار دهید تا در جای خود قفل شوند. برای جلوگیری از آسیب، به دیواره‌های جانبی بالشتک فشار نیاورید. (39, 40, 41)

9. برای اطمینان از اینکه درج به طور کامل به صندلی متصل شده است، تکیه‌گاه سر صندلی را با کشیدن دسته بالا به سمت بالا حرکت دهید. قسمت تکیه‌گاه سر درج کودک باید همراه با تکیه‌گاه سر صندلی حرکت کند و قسمت پایین درج باید در جای خود باقی بماند. اگر متوجه شدید که قسمت پایین هنگام حرکت تکیه‌گاه سر کمی به سمت بالا حرکت می‌کند، اتصال‌دهنده‌های پایین به درستی قفل نشده‌اند. لطفاً مراحل نصب را برای قرار دادن درج کودک در صندلی تکرار کرده و دوباره بررسی کنید. (42, 43)


- هنگام رانندگی بدون کودک در صندلی، مطمئن شوید که همه نقاط اتصال پایین و بالشتک سر کاملاً متصل شده و کمربندها کاملاً در دهانه‌ها قرار گرفته‌اند.
- توجه داشته باشید که این قطعه جا گذاری نوزاد فقط با صندلی‌های Beyond B که از ۴۰ سانتی‌متر تأیید شده‌اند سازگار است و نمی‌توان از آن با سایر صندلی‌های Beyond که از ۶۱ سانتی‌متر تأیید شده‌اند استفاده کرد.
- توجه: طبیعی است که تا زمانی که بالشتک نوزاد در جای خود قرار دارد، تکیه‌گاه سر صندلی نتواند بیشتر از چهار موقعیت اول بالا برود. زمانی که کودک شما از بالشتک نوزاد بزرگتر شد، می‌توان آن را برداشت و تکیه‌گاه سر را بیشتر با کودک تنظیم کرد.



TM Ergo Cushion (پشتیبانی از ستون فقرات کمری) [ته در همه مدل‌ها]

- اگر صندلی شما با TM Ergo Cushion 2 در جیب‌های ذخیره‌سازی تحویل داده می‌شود، باید آن بالشک‌ها را از جیب‌های ذخیره‌سازی برای کودکان بلندتر از 105 سانتی‌متر خارج کنید.
- می‌توانید از این بالشک‌ها برای قرار دادن در جیب‌های پشتی استفاده کنید و با ایجاد پشتیبانی برای قسمت کمری ستون فقرات، راحتی بیشتری برای کودک خود فراهم کنید. این برای کودکان از حدود 4 سال به بالا توصیه می‌شود.

1. برای خارج کردن بالشک‌ها از جیب‌های ذخیره‌سازی: 2 زیپ پشت پوشش اصلی را باز کنید و بالشک‌ها را از پانل‌های کناری چپ و راست پوشش پارچه‌ای خارج کنید. (44, 45)
2. برای استفاده از بالشک‌ها برای حمایت از ستون فقرات کمری: یک بالشک را در هر جیب (بالا و پایین) که در پشت پانل پشتی پوشش پارچه‌ای پیدا می‌کنید قرار دهید. دهانه‌های جیب با دوخت رنگی مشخص شده‌اند. (46)
3. دوباره هر دو زیپ را ببندید.
4. با قرار دادن فرزندان در صندلی، توصیه می‌کنیم با دست بررسی کنید که آیا انحنای ستون فقرات کمر آنها با برآمدگی بالشک شده پر شده/پشتیبانی می‌شود.
5. اگر می‌خواهید/نیاز دارید تنظیمات بیشتری انجام دهید، می‌توانید محل قرارگیری بالشک‌ها را تغییر دهید: مثلاً فقط از یک بالشک استفاده کنید یا هر دو بالشک را در یک جیب (بالا یا پایین) قرار دهید. (47)



باز کردن و نصب دوباره روکش صندلی

- هنگام باز کردن روکش دقت کنید، زیرا برای نصب دوباره روکش همان مراحل بصورت معکوس انجام می شود.
- روکش پشتی سر را می‌توانید به صورت جداگانه بیرون بیاورید.
- برای مشاهده دستورالعمل‌های بیشتر به سایت www.besafe.com مراجعه کنید
- قبل از شستن، حتماً تمام چسبک‌ها و زیپ‌ها را ببندید.
- در هنگام شستن روکش صندلی، حتماً دستورات برچسب شستشو در داخل روکش را رعایت کنید.

⚠ هشدار: موارد استفاده نادرست

- صندلی کودک نباید در صندلی مسافر جلو خودرو که دارای کیسه هوای فعال است، نصب گردد.
- همیشه باید از تکیه‌گاه کف استفاده شود. مطمئن شوید که پایه اتصال به کف خودرو به طور کامل به سمت پایین کشیده شده و صندلی کودک به صورت افقی و تراز صندلی در ناحیه سبز رنگ قرار گرفته باشد.
- در صورتی که کودکی در داخل صندلی نشسته و صندلی به سمت بغل چرخیده باشد، شروع به حرکت نکنید.
- پیش از رانندگی اطمینان حاصل کنید که تمام نشانگرها، رنگ سبز را نشان می‌دهند.

ضمانت

- اگر این محصول در عرض 24 ماه از زمان خرید، به دلیل وجود نقص در مواد یا ساخت، به جز کاورها و کمربندها، دچار اشکال شد، لطفاً آن را به محل اولیه خرید بازگردانید.
- ضمانت فقط زمانی معتبر است که از صندلی خود به درستی و با مراقبت استفاده کرده باشید. لطفاً با نمایندگی رسمی BeSafe در کشور خود تماس بگیرید، آنها تصمیم می‌گیرند که صندلی برای تعمیر به کارخانه سازنده بازگردانده شود یا خیر. تصمیم‌گیری در مورد تعمیر یا تعویض بر عهده شرکت است. ضمانت از طریق تعمیر، تمدید نمی‌شود.
- ضمانت منقضی می‌شود: اگر فاکتور خرید وجود نداشته باشد، اگر بروز نقائص به دلیل استفاده نادرست و نامناسب باشد، اگر بروز نقائص به دلیل استفاده نادرست، سوء استفاده یا سهل انگاری باشد.

تفکیک قطعات و دور انداختن محصول

- این محصول را می‌توان برای دفع زباله به قطعات مختلف تفکیک کرد؛ لطفاً برای ملاحظه دستورالعمل‌های بیشتر به سایت www.besafe.com مراجعه کنید.
- لطفاً محصول را جهت دفع زباله‌های خانگی غیرمعمول، به مراکز تعیین شده جمع‌آوری زباله تحویل دهید.

دفع بسته‌بندی

- بسته‌بندی این محصول حاوی چندین قطعه مانند مقوا است، لطفاً این اقلام را جدا کنید و آنها را مراکز تعیین شده جمع‌آوری زباله در محل خود تحویل دهید.

HTS BeSafe AS
NO-3535 Krøderen
Norway

Visit us: besafe.com
f facebook.com/BeSafe
@ @besafeinternational

BeSafe®
Scandinavian
Safety